

E Instrucciones de uso

1. Programación de tiempo de conexión/desconexión

Para la programación de los tiempos de conexión, las pestañas negras se deben presionar hacia abajo en función de la hora que se desee. 1 pestaña corresponde a 30 minutos. Si se precisa un intervalo de tiempo largo, se deben presionar hacia abajo más pestañas (pasos de 30 minutos).

2. Ajuste de la hora actual

El disco de selección horaria se debe girar en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha del anillo interior del disco de selección señale a la hora actual.

3. Conexión del temporizador a la red

Conexión de aparatos eléctricos al temporizador
Introduzca el conector del temporizador en un enchufe hembra con puesta a tierra de 230 V, a continuación, introduzca el enchufe de red del aparato eléctrico a conectar en el enchufe hembra con puesta a tierra del temporizador.
El interruptor principal del aparato a controlar se debe encontrar en posición „On“.

4. Conexión/Desconexión manual

El interruptor de conexión/desconexión que se encuentra en el lado derecho del temporizador permite al usuario conectar el aparato de forma permanente. Si el interruptor se pone en la posición „I“, el temporizador está conectado de forma permanente (la posición „off“ de la pestaña se ignora), el reloj sigue funcionando. En cuanto el interruptor se coloca de nuevo en la posición „OFF“, (símbolo de reloj), vuelve a funcionar el programa normal.

5. Datos técnicos

- 230 V~ / 50 Hz
- 16 A con carga óhmica; 2 A con carga inductiva (aparatos accionados por motor)
- Margen de tiempo de conmutación de 24 horas (en pasos de 30 minutos)
- Precisión: +/- 10 minutos

6. Indicaciones de seguridad

- No conecte nunca el temporizador a un cable de prolongación o a un adaptador, sino sólo directamente al enchufe hembra; de otro modo, hay peligro de sobrecalentamiento.
- Uso del temporizador sólo en enchufes de pared fijos
- El temporizador debe funcionar sólo en recintos secos.

- No utilice nunca el temporizador al aire libre.
- Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo de la red de corriente
- Limpie el aparato sólo con un paño seco que no deje pelusas.
- No se deben conectar aparatos rotatorios al temporizador.
- En caso de deteriorarse el aparato, desenchúfelo de la red y no lo siga operando
- Encomiende las reparaciones sólo a personal especializado
- Utilice el producto solo conectado a una toma de corriente homologada y con suministro de la red pública. La toma de corriente debe estar colocada cerca del producto; asimismo, debe ser fácilmente accesible.
- El producto sólo debe utilizarse conectado a una red de alimentación, tal y como se indica en la placa de características.
- No conectar ningún dispositivo enchufable.
- No conectar este adaptador sobre otro.

Este aparato, como todos los aparatos eléctricos, no debe estar en manos de los niños.

Advertencia

- El producto no está diseñado para el funcionamiento con otros adaptadores.




Hama Technics, S.L., Calle B, Número 12, Sector B, P.I. Zona Franca, 08040 Barcelona; Garantía según RD Legislativo 1/2007



Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

 <https://hama.com>

 +49 9091 502-0

D GB



Raccolta Carta



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

69121950/02.26

1. Programação de tempos de conexão/desconexão

Para a programação de tempos de conexão, os separadores pretos são pressionados para baixo de acordo com a hora desejada. 1 separador corresponde a 30 minutos. Se for necessário um período de tempo mais longo, pressionar os separadores necessários (períodos de 30 minutos) para baixo.

2. Ajuste da hora actual

O disco de selecção das horas é rodado no sentido dos ponteiros do relógio, até que a seta no aro interior do disco de selecção aponte para a hora actual.

3. Ligação à rede do interruptor horário, Ligação de aparelhos eléctricos ao interruptor horário

Inserir a ficha macho do interruptor horário numa tomada com terra de 230 V; depois inserir a ficha de rede do aparelho eléctrico a ligar na tomada com terra do temporizador. O interruptor principal do aparelho a comandar deve encontrar-se na posição „Ligado“.

4. Conexão/desconexão manual

O interruptor de ligar/desligar do lado direito do temporizador, permite ao utilizador ligar o aparelho prolongadamente. Se o interruptor for colocado na posição „I“, o temporizador permanece ligado prolongadamente. (o ajuste do separador para „Desligado“ é ignorado), e assim o tempo continua a decorrer. Assim que o interruptor for novamente colocado na posição „DESLIGADO“ (símbolo do relógio), o programa normal prossegue.

5. Dados Técnicos

- 230V~ / 50Hz
- 16A em carga óhmica; 2A em carga indutiva (aparelhos motorizados)
- intervalo de tempos de comutação de 24 horas (em passos de 30 min.)
- Precisão: +/- 10 minutos

6. Indicações de segurança

- Ligue o temporizador apenas directamente à tomada e nunca a um cabo de extensão ou a um adaptador, pois tal pode causar sobreaquecimento.
- Utilização do temporizador apenas em tomadas de parede fixas
- O temporizador só pode ser utilizado em espaços secos

- Nunca utilize o temporizador ao ar livre.
- Desligue o aparelho da rede antes de o limpar
- Limpe o aparelho apenas com um pano seco e que não largue fios
- Não devem ser ligados ao temporizador aparelhos rotativos.
- Se o aparelho estiver avariado, desligue-o imediatamente da rede e não o volte a utilizar
- As reparações devem ser efectuadas apenas por técnicos autorizados
- Ligue o produto exclusivamente a uma tomada eléctrica adequada e ligada à rede pública de energia. A tomada eléctrica deve estar localizada perto do produto e deve ser facilmente acessível.
- O produto apenas pode ser ligado a uma rede de alimentação em conformidade com o descrito na placa de características.
- Não inserir aparelhos de encaixar.
- Não conecte este adaptador em cima de outro.

Tal como qualquer aparelho eléctrico, este aparelho não pode ser manuseado por crianças!

Aviso

- O produto não foi concebido para a operação com outros adaptadores.



Companhia Hama Portugal, Lda.,
Rua do Entreposto Industrial 3 Fração I, 2610-135 Amadora, Portugal

hama

Tem. mecânico “Mini”

Temporizador mecânico

Instrucciones de uso
Manual de instruções

E

P