

UA Інструкція із застосування

1. ВСТУП

Дякуємо вам за вибір клавіатури „Hama Slimline“

Ця інструкція із застосування містить інформацію для управління вашою клавіатурою, а також відповідає на запитання по функціях спеціальних кнопок. Будь ласка, тримайте цю інструкцію в безпечному місці для подальшого використання.

2. УСТАНОВКА КЛАВІАТУРИ

З'єднайте USB коннектор з USB- Портом на вашому комп'ютері



3. СПЕЦІАЛЬНІ КНОПКИ:

	Hibernate	переключає комп'ютер у сплячий режим, якщо він підтримується включеною функцією Управління Електроживленням. Це захищає ваші дані й заощаджує енергію. Ця клавіша не працює, якщо Управління Електроживленням не активоване.
	Play/Pause	програє медіа-файл або включає паузу. Натисніть клавішу знову для поновлення програвача.
	Stop	зупиняє відтворення медіа-файлу.
	Decrease volume	зменшує гучність. Натисніть і тримайте кнопку, щоб зменшити гучність швидше.
	Increase volume	збільшує гучність. Натисніть і втримуйте клавішу, щоб збільшити гучність швидше.
	Mute switch	вимикає звук. Натисніть знову, щоб увімкнути звук.
	E-mail	запускає основну поштову програму.
	Favourites	відкриває меню „Вибране“ в Internet Explorer
	Back	повертає на одну сторінку назад
	WWW	запускає стартову веб-сторінку
	Forward	перехід на одну сторінку вперед
	Update	оновлює вікно активного веб-сайту або вибраної сторінки.

hama®

P C - H A R D W A R E

Клавіатура Slimline

»SL 670«

»SL 672«

»SL 674«

»SL 676«



hama®

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

00052217/18/19/20