


LCD Teploměr »TC-100«

Přehled funkcí

- **Ukazatel času:** zobrazení data (od roku 2000-2099), dne v týdnu a aktuálního času ve 12- nebo 24- hodinovém formátu.
- **Funkce odpočítávání:** nastavení datumu signalizace, zobrazuje se počet dnů do tohoto datumu.
- **Funkce budíku a opakovaného buzení (snooze):** 2 možné časy budíku AL1 a AL2 s funkcí snooze. Při dosažení času buzení a při využití funkce snooze zazní tón signalizace.
- **Funkce teploty:** zobrazení aktuální naměřené teploty, možnost znázornění ve °C nebo °F a v rozsahu od 0- 50°C (32-122°F)
- **Dva časy:** nastavení 2 časů
- **Zvuková signalizace:** výběr tónů pro funkci budíků
- **Funkce tlačítek:** při stisknutí tlačítek zazní tón
- **Noční světlo:** zapnutí/vypnutí nočního světla pomocí tlačítka „LIGHT(UP)“

Provoz

- Po zapnutí se na displeji po dobu 2 sekund rozsvítí všechny znaky. Po 2 sekundách dojde k přepnutí do normálního režimu, po dobu 10 sekund zní tónová signalizace, během které se současně na 2 sekundy rozsvítí noční světlo.
- V normálním režimu stisknete po dobu 2 sekund tlačítko „CLOCK SET“ a v režimu času provedete nastavení pomocí tlačítek „UP“ nebo „DOWN“. Hodnoty potvrďte stisknutím tlačítka „CLOCK SET“.
- Pro zapnutí nebo vypnutí nočního světla stisknete v normálním režimu tlačítko „LIGHT (UP)“. Pro nastavení 12- nebo 24- hodinového formátu času stisknete tlačítko „12/24 (DOWN)“
- Pro zobrazení funkce odpočítávání stisknete v normálním režimu tlačítko „CLOCK SET“ a na displeji se rozsvítí označení „COUNT DAY“
- Pro nastavení odpočítávání stisknete v režimu nastavení času tlačítko „ALARM ON/OFF“
- Pro zobrazení budíku stisknete v normálním režimu tlačítko „ALARM SET“. Opakováním stiskem tohoto tlačítka přepnete mezi:




- V režimu budíku stisknete po dobu 2 sekund tlačítko „ALARM SET“ a provedete nastavení pomocí tlačítek „UP“ nebo „DOWN“. Volbu potvrďte stiskem tlačítka „ALARM SET“
- Tlačítkem „ALARM ON/OFF“ můžete funkci budíku a snooze aktivovat nebo deaktivovat.
- V normálním režimu stisknete tlačítko „°C/°F“ pro zvolení režimu °C/°F.
- Pokud v režimu nastavení nestisknete déle než 1 minutu žádné tlačítko, vrátí se LCD zobrazení do normálního režimu.

Návod k použití

1. Normální zobrazení času

Po uvedení do provozu se přístroj nachází v normálním časovém režimu. Na displeji svítí časový údaj 12:00 ve 12- ti hodinovém formátu a datum 1.1.2006. Pro nastavení 12/24- hodinového formátu stisknete tlačítko „12/24 (DOWN)“. U 12- hodinového formátu je čas ve druhé polovině dne označen písmenem „P“, u 24- hodinového formátu je označen časový údaj „24HR“.

Stisknete na 2 sekundy tlačítko „CLOCK SET“, pomocí tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ nastavíte požadovanou hodinu a toto nastavení potvrďte stiskem tlačítka „CLOCK SET“ stejně postupujte v nastavení minut, roku, měsíce, dne.



Rozsah: rok: 2000- 2099, měsíc: 1-12, den: 1-31, hodina: 1-12 (0-23) v závislosti na formátu, minuta: 0-59. Po nastavení datumu se automaticky zobrazí zkratka odpovídajícího dne (Mo-Su).


V normálním režimu stisknete tlačítko „°C/°F“ pro zvolení režimu °C/°F. Dále provádějte nastavení v pořadí:



Pokud v režimu nastavení stisknete tlačítko „CLOCK SET“ nebo 1 minutu nestisknete vůbec žádné tlačítko, přepne se displej do normálního režimu a budou zobrazen aktuálně nastavený čas.


2. Funkce budíku a opakovaného buzení (snooze)

Po uvedení do provozu je budík vypnutý. Na displeji svítí „-:-:-“. V režimu buzení mohou být nastaveny dva časy buzení AL1 a AL2. Stisknutím tlačítka „ALARM SET“ bude zobrazen čas buzení AL1, opakovaným stisknutím se zobrazí čas AL2 a po třetím stisknutí tlačítka se zobrazí „Dual Time“.



Nastavení času buzení AL1

Podržte tlačítko „ALARM SET“ po dobu 3 sekund dokud, nezačne blikat čas alarmu. Pomocí tlačítek „UP“ nebo „DOWN“ nastavíte hodiny stejně tak minuty a druh melodie. Krátkým stisknutím tlačítka „ALARM SET“ se přepnete na další hodnoty.



Pokud je zapnuta funkce snooze, zazní celkem pětkrát tón buzení a to vždy po dobu 1 minuty v intervalu 5 minut, přičemž bliká symbol sirény a symbol „zzz“ a na 5 sekund se rozsvítí noční světlo. Pro vypnutí budíku stisknete jakékoli tlačítko. Stisknutím tlačítka „LIGHT“ deaktivujete budík. Pokud je nastavená funkce snooze, na displeji svítí ještě „zzz“, můžete stisknout jiné tlačítko pro deaktivaci funkce dřímání.

Nastavení času buzení AL2

Postupujte jako v případě zadávání času AL1, jen pro nastavení času AL2 stisknete dvakrát tlačítko „ALARM SET“.

Aktivace/ deaktivace času buzení

Nastavte si odpovídající čas AL1 nebo AL2. Pro aktivaci popř. deaktivaci alarmu stisknete tlačítko „ALARM ON/OFF“.

Při aktivovaném času AL1 je na displeji zobrazen budík, u času AL2 je na displeji symbol sirény. Současně může být při funkci buzení (čas AL1 nebo AL2) aktivována funkce snooze. Je indikována pro AL1 symbolem „zz“ v poli zobrazení času a pro AL2 pod symbolem „zzz“ pod symbolem sirény.

3. Funkce odpočítávání

V normálním režimu stisknete na 3 sekundy tlačítko „CLOCK SET“ a potom tlačítko ALARM SET pro nastavení režimu odpočítávání nastavte pomocí tlačítek „UP“ nebo „DOWN“ příslušné datum, měsíc, rok a den. Volbu potvrďte tlačítkem „CLOCK SET“.



Rozmezí nastavení: rok: 2000- 2099, měsíc: 1- 12, den: 1- 31.

Pokud bylo nastaveno aktuální datum pro odpočítávání, je zbytek zbývajících dnů menší než nula a na displeji je znázorněn symbol „-:-:-“ a „ERR“.

Pokud odpočítávání v nastavený den došlo do stavu „000“, rozezná se na 5 minut tón signálu, přičemž na displeji bliká symbol „000“, současně se rozsvítí na 5 sekund noční světlo. Stisknete libovolné tlačítko pro vypnutí tónu a blikání. Pro deaktivaci režimu odpočítávání stisknete jakékoli tlačítko kromě „LIGHT“ a „°C/°F“. Pokud v nastaveném režimu odpočítávání nestisknete déle než minutu žádné tlačítko, přepne se tento režim do normálu.

4. Nastavení 2 časů

- Pro nastavení režimu dvou časů stisknete v normálním režimu 3x tlačítko „ALARM SET“. Tento režim je indikován symbolem „DUAL TIME“.
- Po dobu 2 sekund stisknete tlačítko „ALARM SET“ pro nastavení odpovídajícího časového režimu.

5. Teplota

Aktuální naměřená teplota může být vyjádřena ve °C/ °F. **Rozsah teploty:** 0- 50°C (32-122°F) Pro přepnutí mezi jednotlivými režimy teplot stisknete °C/ °F.

6. Funkce nočního světla

Pro zapnutí nebo vypnutí nočního světla stisknete tlačítko „LIGHT (UP)“. Osvětlení se vypíná automaticky po 5 sekundách, pokud nejsou stisknuta další tlačítka.


LCD- Teploměr »TC-100«

Přehľad funkcí

- **Ukazovateľ času:** zobrazenie dátumu (od roku 2000 – 2099), dňa v týždni a aktuálneho času v 12-, alebo 24-hodinovom formáte.
- **Funkcia odpočítavania:** nastavenie signalizácie dátumu, zobrazuje sa počet dní od tohto dátumu.
- **Funkcia budíka a opakované budenie (snooze):** 2 možné časy budíku AL1 a AL2 s funkciou snooze. Pri dosiahnutí času budenia a pri využití funkcie snoozu, zaznie tón signalizácie.
- **Funkcia teploty:** zobrazenie aktuálnej nameranej teploty, možnosť zobrazenia v °C, alebo °F a v rozsahu od 0-50°C (32-122°F)
- **Dva časy:** nastavenie dvoch časov
- **Zvuková signalizácia:** výber tóny pre funkciu budíka
- **Funkcia tlačidiel:** pri stlačení tlačidiel zaznie tón
- **Nočné svetlo:** zapnutie/vypnutie nočného svetla pomocou tlačidla „LIGHT (UP)“

Prevádzka

- Po zapnutí sa na displeji po dobu 2 sekúnd rozsvietia všetky znaky. Po 2 sekundách dojde k prepnutiu do normálneho režimu, po dobu 10 sekúnd znie zvuková signalizácia, počas ktorej sa súčasne na 2 sekundy rozsvieti nočné svetlo.
- V normálnom režime stlačte na 2 sekundy tlačidlo „Clock Set“ a v režime času urobte nastavenie pomocou tlačidiel „UP“, alebo „DOWN“. Hodnoty potvrďte stlačením tlačidla „Clock Set“.
- Pre zapnutie, alebo vypnutie nočného svetla stlačte v normálnom režime tlačidlo „LIGHT (UP)“.
- Pre nastavenie 12-, alebo 24-hodinového formátu času stlačte tlačidlo „12/24 (DOWN)“.
- Pre zobrazenie funkcie odpočítavania stlačte v normálnom režime tlačidlo „CLOCK SET“ a na displeji sa rozsvieti označenie „COUNT DAY“
- Pre nastavenie odpočítavania stlačte v režime nastaveného času tlačidlo „ALARM SET“. Opakovaným stlačením tohto tlačidla prepnete medzi:




- V režime budíka stlačte na 2 sekundy tlačidlo „ALARM SET“ a nastavte čas pomocou tlačidiel „UP“, alebo „DOWN“. Volbu potvrďte stlačením tlačidla „ALARM SET“.
- Tlačidlom „ALARM OFF“ môžete funkciu budíka a snooze aktivovať, alebo deaktivovať.
- V normálnom režime stlačte tlačidlo „°C/°F“ pre zvolenie režimu °C/°F.
- Ak v režime nastavenia nestlačíte dlhšie ako 1 minútu žiadne tlačidlo, vráti sa LCD zobrazenie do normálneho režimu.

Návod na použitie

1. Normálne zobrazenie času

Po uvedení do prevádzky sa prístroj nachádza v normálnom časovom režime. Na displeji svieti časový údaj 12:00 v 12-hodinovom formáte a s dátumom 1.1.2006. Pre nastavenie 12/24-hodinového formátu stlačte tlačidlo „12/24 (DOWN)“.

Pri 12-hodinovom formáte je čas v druhej polovici dňa označený písmenom „P“, pri 24-hodinovom formáte je označený časový údaj „24HR“. Stlačte na 2 sekundy tlačidlo „CLOCK SET“, pomocou tlačidla „UP“, alebo „DOWN“ nastavte požadovanú hodinu a toto nastavenie potvrďte stlačením tlačidla „CLOCK SET“. Rovnako postupujte v nastavení minút, roku, mesiaca, dňa.



Rozsah: rok: 2000-2099, mesiac: 1-12, deň: 1-31, hodina: 1-12 (0-23) v závislosti od formátu, minúta: 0-59 Po nastavení dátumu sa automaticky zobrazí zkratka príslušného dňa (Mo-Su).


V normálnom režimu stlačte tlačidlo „°C/°F“ pre zvolenie režimu °C/°F. Ďalej postupujte v tomto poradí:



Ak v režime nastavenia stlačíte tlačidlo „CLOCK SET“, alebo 1 minútu nestlačíte žiadne tlačidlo, prepne sa displej do normálneho režimu a bude zobrazený aktuálny nastavený čas.


2. Funkcia budenia a opakované budenie (Snooze)

Po uvedení do prevádzky je budík vypnutý. Na displeji svieti „-:-:-“. V režime budenia môžu byť nastavené dva časy budenia AL1 a AL2. Stlačením tlačidla „ALARM SET“ bude zobrazen čas budenia AL1, opakovaným stlačením sa zobrazí čas AL2 a po treťom stlačení tlačidla sa zobrazí „Dual Time“.



Nastavenie času, budenie AL1

Podržte tlačidlo „ALARM SET“ na 3 sekundy, žk kým začne blikáť čas alarmu. Pomocou tlačidiel „UP“, alebo „DOWN“ nastavíte hodiny, minúty a druh melódie. Krátkym stlačením tlačid „ALARM SET“ sa prepnete na ďalšie hodnoty.



Ak je zapnutá funkcia snooze, zaznie celkom 5x tón budenia a to vždy po dobu 1 minúty v intervale 5 minút, pričom bliká symbol sirény a symbol „zzz“ a na 5 sekúnd sa rozsvieti nočné svetlo. Pre vypnutie stlačte akékoľvek tlačidlo. Stlačením tlačid „LIGHT“ deaktivujete budík. Ak je nastavená funkcia snooze, na displeji svieti „zzz“, môžete stlačiť iné tlačidlo pre deaktiváciu funkcie driadania.

Nastavenie času budenia AL 2

Postupujte ako v prípade zadávania času AL1, len pre nastavenie času AL2 stlačte 2x tlačidlo „ALARM SET“.

Aktivácia/Deaktivácia času budenia

Nastavte si odpovedajúci čas AL1 alebo AL2. Pre kativáciu príp. deaktiváciu alarmu stlačte tlačidlo „ALARM ON/OFF“.

Pri aktivovanom čase AL1 je na displeji zobrazený budík, pri čase AL2 je na displeji symbol sirény. Súčasne môže byť pri funkcii budenia (čas AL1, alebo AL2) aktivovaná funkcia snooze. Je indikovaná pre AL1 symbolom „zz“ v poli zobrazenia času a pre AL2 pod symbolom „zzz“ pod symbolom sirény.

3. Funkcia odpočívania

V normálnom režimu stlačte na 3 sekundy tlačidlo „CLOCK SET“ a potom tlačidlo „ALARM SET“ Pre nastavenie režimu odpočívania nastavte tlačidlom „UP“ alebo „DOWN“ príslušný dátum, mesiac, rok a deň. Volbu poptvrďte tlačidlom „CLOCK SET“.



Rozmedzie nastavenia: rok: 2000-2099, mesiac: 1-12, deň: 1-31

Ak bol nastavený aktuálny dátum pre odpočítavanie, počet ostávajúcu dni sú menšie ako 0 a na displeji je znázornení symbol „-:-:-“ a „ERR“.

Ak odpočítavanie v nastavený deň prišlo do stavu „000“, rozozná sa na 5 minút signálny tón., pričom na displeji zabliká symbol „000“, súčasne sa rozsvieti na 5 sekúnd nočné svetlo“. Stlačte ľubovoľné tlačidlo pre vypnutie tónu a blikania. Pre deaktiváciu režimu odpočívania stlačte akékoľvek tlačidlo okrem „LIGHT“ a „°C/°F“. Ak v nastavenom režime odpočívania nestlačíte dlhšie ako minútu žiadne tlačidlo, prepne sa tento režim do normálneho.

4. Nastavenie 2 časov

- Pre nastavenie režimu dvoch časov stlačte v normálnom režime 3x tlačidlo „ALARM SET“. Tento režim je indikovaný symbolom „DUAL TIME“.
- Po dobu 2 sekúnd stlačte tlačidlo „ALARM SET“ pre nastavenie príslušného časového režimu.

5. Teplota

Aktuálna nameraná teplota môže byť vyjadrená v °C, alebo °F. Rozsah teploty: 0-50°C (32-122°C)

6. Funkcia nočného svetla

Pre zapnutie, alebo vypnutie nočného svetla stlačte tlačidlo „LIGHT (UP)“. Osvetlenie sa vypína automaticky po 5 sekundách, ak nie sú stlačené ďalšie tlačidlá.



Hama GmbH & Co KG
D-86651 Memheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.