

**Funkcje podstawowe**

Aktualny czas, data, dzień tygodnia oraz temperatura.

**Budzenie i drzemka**

Możliwość ustawienia budzenia oraz funkcji « Drzemka », wybór różnych melodii.

**Funkcja przypomina o urodzinach**

Ustawienie daty urodzin oraz czasu; możliwość ustawienia melodii urodzinowej.

**Stoper (timer)**

Ustawienie funkcji timera, zakres ustawień od 23:59 do 00:00, gdy minie ustawiony czas zegar sasygnalizuje to dźwiękowo.

**Wskaźnik temperatury**

Urządzenie podaje aktualną temperaturę otoczenia. Aby zmienić jednostkę z C° na F°, należy przycisnąć „SET”.

**Odtwarzanie melodii**

Aby rozpocząć odtwarzanie melodii należy przycisnąć w normalnym trybie pracy urządzenia przycisk „DOWN”.

Aby zakończyć odtwarzanie należy ponownie przycisnąć ten klawisz.

5 przycisków obsługi: MODE (tryb), Budzik (ALARM ), Ustawienia (SET), Do góry (UP), w dół (DOWN)

**Instrukcja obsługi**

Po włożeniu baterii zegar wskaże godz. 12:00, a urządzenie rozpocznie odtwarzanie melodii.

Aby wejść do trybów obsługi należy przycisnąć „MODE”.

Tryby przyporządkowane są w następujący sposób:

-> Normalny tryb wskazania czasu -> zmiana 12 h/24 h -> Tryb budzenia -> Tryb przypomnienia o urodzinach -> Tryb - Timer -> ...

- W normalnym trybie wskazania czasu oraz przy aktywnej funkcji budzenia należy przycisnąć „UP”, aby aktywować lub wyłączyć funkcję drzemki.
- W normalnym trybie wskazania czasu należy przycisnąć klawisz „DOWN”, aby włączyć lub wyłączyć odtwra nie muzyki. Zegar będzie odtwarzał po kolei 7 różnych, znanych melodii.
- Aby zmienić jednostki z C° na F° wskazania temperatury należy przycisnąć „SET”.
- Aby zmienić tryb wskazania godziny 12 h/24 h należy przycisnąć klawisze „UP” lub „DOWN”. Do dyspozycji jest tryb 12 h- lub 24 h.
- W przypadku aktywnej funkcji budzika na wyświetlaczu pojawi się symbol budzika. Aby ustawić godzinę budzenia oraz melodię należy użyć przycisków „SET”, „UP” oraz „DOWN”. Do wyboru jest 7 znanych melodii oraz 2 różne tony „BiBi”. Po wprowadzonych ustawieniach należy ponownie przycisnąć „SET”, aby zapamiętać ustawienia i wyjść z tego trybu.
- Budzik dzwoni przez jedną minutę. Przy ustawionej funkcji drzemki budzik będzie się włączał co 3 min. cztery razy.
- Aby ustawić funkcję przypomnienia o urodzinach należy w trybie « Przypomnienia o urodzinach » użyć przycisków „SET”, „UP” oraz „DOWN”, aby ustawić czas i datę urodzin. Aby zapamiętać ustawienia należy przycisnąć „SET”. Gdy zegar wskaże odpowiednią datę, przez 5 min. będzie odtwarzana ustawiona melodia.
- Po uruchomieniu trybu stopera (timer) na wyświetlaczu pojawi się jego symbol. Aby ustawić odpowiednią godzinę należy użyć klawiszy „SET”, „UP” oraz „DOWN”. Zakres ustawień: 23:59 - 00:00 godz. Koniec odliczania „00.00” sygnalizowany jest dźwiękowo, przez około jedą minutę, a wskaźnik „00.00” będzie mrugał.
- Zegar przeskoczy w normalny tryb wskazywania czasu.

**1. Normalny tryb wskazywania czasu**

Po włożeniu baterii zegar będzie wskazywał czas w systemie 12:00.

**Ustawienie godziny**

Aby ustawić format zegara 12 h lub 24 h należy przycisnąć „MODE”. Następnie należy przcisnąć „SET”, a przycisnkami „UP” i „DOWN” można ustawić aktualny czas i godzinę, w następującej kolejności: godzina, minuta, rok, miesiąc i dzień.

-> Godz. -> Min. -> Rok -> Miesiąc -> Dzień -> Do tyłu -> ...

- Podczas ustawiania daty następuje automatyczne przyporządkowanie dnia tygodnia od poniedziałku (MON) do niedzieli (SUN).

- Jeżeli przez dłuższy czas nie zostanie prciśnięty żaden klawisz, zegar przejdzie w podstawowy tryb funkcjonowania. Zegar będzie wskazywał czas i datę, które były ustawione wcześniej.

**Format zegara 12 h/24 h**

Aby przejść do trybu 12h/24h należy przycisnąć klawisz „MODE”, a następnie za pomocą klawiszy „UP” i „DOWN” dokonać zmiany formatu.

**2. Budzik i funkcja drzemki**

Aby przejść do trybu budzika należy dwa razy przycisnąć klawisz „MODE”, lub bezpośrednio przycisnąć klawisz : „ALARM”.

**Ustawienie godziny budzenia i melodii**

W trybie budzika należy przycinać „SET”, a następnie za pomocą klawiszy „UP” i „DOWN” ustawić odpowiednią godzinę, minuty oraz melodię.

-> Godziny -> Minuty -> Muzyka -> Do tyłu -> Wyjść -> ...

- Jeżeli ustawiona jest jedynie funkcja budzenia, a nie ustawiono dodatkowo funkcji drzemki, budzik będzie dzwonił jedynie przez minutę. Aby wyłączyć budzik należy przycisnąć obojętnie jaki przycisk. Jeżeli aktywowana jest dodatkowo funkcja drzemki, budzik będzie dzwonił przez minutę ale będzie włączał się 4 razy.

- Aby wyłączyć budzik z dodatkową funkcją drzemki, należy przycisnąć dowolny przycisk. Symbol drzemki pojawi się na wyświetlaczu, aż do momentu gdy budzik zadzwoni 4. raz.

- Aby usunąć symbol drzemki z wyświetlacza należy przycisnąć klawisz „UP”.

- Jeżeli na wyświetlaczu nie będzie ani symbolu budzika, ani symbolu drzemki oznacza to, że funkcje te zostały wyłączone. Funkcja drzemki dostępna jest tylko przy włączonym budziku

**3. Funkcja przypomnienia o urodzinach**

Aby uruchomić tryb funkcji przypomnienia o urodzinach należy 3 razy przycisnąć klawisz „MODE”.

Ustawienie daty oraz godz. urodzin

Należy przycisnąć klawisz „SET”, a następnie za pomocą klawiszy „UP” i „DOWN” ustawić datę i godzinę w następującej kolejności:

-> Godziny -> Sekundy -> Rok -> Miesiąc -> Data -> Do tyłu -> Wyjść -> ...

- Jeżeli zegar wskaże ustawioną godzinę, przez 5 min. będzie grał urodzinową melodię.

- Jeżeli w trybie ustawień funkcji przypomnienia o urodzinach przez około jedną minutę, nie zostanie prciśnięty żaden klawisz urządzenie przejdzie w standardowy tryb wskazywania czasu.

**4. Stoper (timer)**

Aby przejść do trybu stopera należy 4 razy przycisnąć klawisz „MODE”.

**Ustawienie funkcji stopera (timera)**

- W trybie stopera (timer) należy przycisnąć klawisz „SET”, aby przejść do ustawień, a następnie za pomocą klawiszy „UP” i „DOWN” ustawić godzinę i minuty. Należy uwzględnić następującą kolejność: -> Godziny -> Minuty -> Start -> Wyjście z trybu -> ...

- Rozpoczęcie odliczania: Po aktywowaniu funkcji „TIMER” rozpocznie się odliczanie czasu sekundy od 59 do 00, analogicznie minuty oraz godziny.

- Zakończenie odliczania „00.00” zegar zasygnalizuje dźwiękowo. Wskaźnik timera „00.00.00” będzie mrugał nieprzerwanie. Po około minucie zegar przeskoczy w standardowy tryb funkcjonowania.

**5. Funkcja pomiaru temperatury**

Urządzenie dokonuje pomiaru temperatury otoczenia. Aby ustawić jednostkę na C° lub na F° należy przycisnąć „SET”.

**6. Funkcja odtwarzania muzyki**

Aby włączyć/wyłączyć funkcję odtwarzania muzyki należy przycisnąć klawisz „DOWN”. Do wyboru jest 7 znanych melodii, które będą kolejno odtwarzane.



**Normal idő-funkció**

Kijelzi a pontos időt, a dátumot, a heti napot és a hőmérsékletet.

**Ébresztő és altató-funkció**

Beállítható a napi ébresztésre és altató-funkcióra és háttérzene bekapcsolására.

**Születésnap-émlékeztető funkció**

Beállítható egy adott személy születésnapj dátuma; Az adott időre programozva lejátsza a születésnapj köszöntő dalt.

**Időzítő funkció**

Beállítható a visszaszámlálásra. Legkisebb beállítható időköz 23:59-től 00:00-ig.

A programozott időszakasz végén felhangzik a jelző hang.

**Hőmérséklet-mérő funkció**

Automatikusan méri a környezeti hőmérsékletet. Használja a normál állapotú „SET” gombot és a hőmérsékletet Celsius- vagy Fahrenheit-fokban mérheti.

**Zenei funkció**

Nyomja meg a normál állapotú „DOWN”, gombot elindítja a zene lejátszását vagy befejezi azt.

5 alkalmas gomb: BEÁLLÍTÁSI MÓD (MODE), ÉBRESZTŐ (ALARM ), RÖGZÍTÉS (SET), NÖVELES (UP), CSÖKKENTÉS (DOWN)

**CSÖKKENTÉS**

Az elem behelyezése után az óra a normál időt kezdi mutatni, 12:00 órától kezdődően és egy dallamot kezd lejátszani. Nyomja meg a normál állapotú „MODE” gombot és minden funkciómód sorra léptethető. Az alábbi funkciómódok követik egymást :

-> Normál idő mód -> 12 h/24 h váltás -> Ébresztő mód -> Születésnapj köszöntő mód -> Időzítő mód -> ...

- Az Ébresztő mód funkció normál állapotnál nyomja meg a „UP” vagy a „DOWN” gombot, ezzel aktiválhatja vagy hatástlaníthatja az altató funkcióit is.

- Használja a normál állapotú „DOWN” gombot, ekkor megjerlenik a zenei szimbólumjegy és aktiválható vagy deaktiválható a zene lejátszás. A zenei szimbólumjegy aktiválásakor 7-féle betáplált zenei dallam szólaltható meg.

- Nyomja meg a normál állapotú „SET” gombot és állítsa be a hőmérséklet-kijelzést Celsius- vagy Fahrenheit-fokban.

- A 12 h/24 órás mód funkciónál nyomja meg a „UP” vagy a „DOWN” gombot, ezzel beállíthatja a 12 órás vagy 24 órás kijelzési módot.

- Az aktivált Ébresztő mód-nál megjelenik az « Ébresztő » szimbólum. Az Ébresztő módnál beállíthatja az ébresztési időt és az ébresztési dallamot, egyszer megnyomva a „SET” gombot, majd az „UP” és a „DOWN” gombot használva. A dallamok programozásánál 7-féle közül választhat, valamennyi világszerte ismert – és ezen kívül 2 féle „BiBi”-hang is programozható.

A választás után nyomja meg a „SET” gombot, s ezzel eltárolta az ébresztési időt és a dallamot.

- Az ébresztési időpont mellett eltárolhat egy ébresztési szignáldiót, amely 1 percig tarthat. Ha az altató funkcióit aktiválja, felhangzik az ébresztési szignál három percig és ezután ismétlődik még négyyszer egymás után.

- A Születésnap-émlékeztető funkció beállítása a „születésnap mód”-nál lehetséges, használja a „SET”, az „UP” és a „DOWN”, gombot. Állítsa be a az órát és a születésnapj dátumot – és ezzel beállította a születésnap-émlékeztető funkcióit. Végül ismét nyomja meg a „SET” gombot, ezzel eltárolta a beirt dátumot. Amikor bekövetkezik az évfordulás dátum, a készülék – a beállított időpontban – elindítja a s zületésnapj köszöntő dallamot, amely 5 percig szól.

- Az időzítő funkció beállítása az „időzítő mód”-nál lehetséges, használja a „SET”, az „UP” és a „DOWN”, gombot. Beállítási tartomány: 23:59 - 00:00 óra. Ha a kapcsolási idő reteszelését „00.00”-nál kezdi, egy percen át felhangzik a kezdő szignál és a kijelzőn villogni kezd a „00.00” kijelzés.

- Minden egyes mód beállítása után egy percen belül visszaáll az óra automatikusan a normál időmérésre, nincs szükség külön átállításra.

**1. Normál idő-funkció**

Az elem behelyezése után az óra a normál időt kezdi mutatni, 12:00 órától kezdődően.

**A pontos idő beállítása**

Nyomja meg a normál állapotú „MODE” gombot és állítsa be a 12 órás vagy 24 órás kijelzési formátumot. Nyomja meg a „SET” gombot, majd az „UP” és a „DOWN” gombok használatával állítsa be a pontos időt. A beállítási sorrend a következő: óra, perc, év, hónap és nap.

Léptetési sorrend: -> Óra -> Perc -> Év -> Hónap -> Nap -> Vissza -> ...

- A dátum-beállítást műveletnél a heti napok (MON) hétfőtől vasárnapig (SUN), beállítása automatikus.

- A beállítási mód automatikusan visszaáll, ha több mint egy percen át nem használja egyik gombot sem. Ezért a pontos idő és a dátum beállítását folyamatosan végezze el.

**12 órás/24 órás kijelzési funkció**

Nyomja meg a normál állapotú „MODE” gombot a 12 órás vagy 24 órás mód beállításához. Az „UP” és a „DOWN” gombok használatával állítsa be a kívánt formátumot.

**2. Ébresztő- és altató-funkció**

Nyomja meg kétszer a normál állapotú „MODE” gombot és használja az „ALARM” gombot az ébresztő- funkció beállításához.

**Az ébresztési időpont és dallam beállítása**

- Az ébresztő mód programozásához először nyomja meg „SET” gombot, majd az ébresztési időpont eltárolásához válassza ki az órát, a percet és a dallamot, az „UP” és a „DOWN” gombok használatával. Léptetési sorrend: -> Óra -> Perc -> Zene -> Vissza -> Kilépés -> ...

- Ha csak az ébresztő funkcióit és nem az altató funkcióit akarja aktiválni, a reteszeléskor felhangzik a riasztási hang, amely a beállított időpontban egy percig hallható majd. Ha bármelyik gombot megnyomja ekkor, a riasztási hang megszűnik. Ha az altató funkcióit akarja aktiválni, a reteszeléskor felhangzik a riasztási hang, amely ugyanúgy mint az előbbieknél, egy percig hallható. Ha bármelyik gombot megnyomja ekkor, a riasztási hang megszűnik. Az altató szimbólum azonban villog tovább mindaddig, amíg a riasztó hang négyszer egymás után – elméletileg – el nem hangzik.

- Nyomja meg az „UP” gombot ahhoz, hogy az altató szimbólum eltűnjön a kijelzőről.

- Ha az ébresztő- és az altató szimbólum nincs rajta a kijelzőn, mindkét funkció deaktivált állapotban van. Ha csak az ébresztő szimbólum látható, hozzá kapcsolódik az altató funkció is.

**3. Születésnap-émlékeztető funkció**

Nyomja meg háromszor a normál állapotú „MODE” gombot, hogy a Születésnap-émlékeztető mód használható legyen.

**A születésnapj dátum és az emlékeztető időpont beállítása**

- A születésnap-émlékeztető mód programozásához először nyomja meg „SET” gombot, majd használja az „UP” és a „DOWN” gombokat adatum és az idő beprogramozásához.

Léptetési sorrend: -> Óra -> Másodperc -> Év -> Hónap -> Dátum -> Vissza -> Kilépés -> ...

- Ha a beállított időpontot eltárolni akarja, felhangzik a születésnapj köszöntő dallam, amely öt percen át hallható.

- A beállítási mód automatikusan visszaáll, ha több mint egy percen át nem használja egyik gombot sem. Ezért a pontos idő és a dátum beállítását folyamatosan végezze el.

**4. Időzítő funkció**

Nyomja meg négyyszer a normál állapotú „MODE” gombot, hogy az időzítő-funkció mód használható legyen.

**Az időzítő beállítása**

- Az időzítő beállításához elsőként nyomja meg a „SET” gombot, majd az időzítési időpont beállításához értelemszerűen használja az „UP” és a „DOWN” gombokat.

Léptetési sorrend: -> Óra -> Pers -> Start -> Kilépés -> ...

- A visszaszámlálás Start elindítása: ha a kijelzőn megjelenik a „TIMER” felirat, elkezdődik a másodpercenkénti visszaszámlálás 59-től 00-ig, ezek után folytatódik a percekkel, majd az órákkal.

- Ha az időt „00.00” állásnál reteszeli, felhangzik – és egy percen át hallható a riasztó hang (ugyanúgy mint az ébresztő funkciónál). Ugyanakkor a kijelzőn az időzítő szimbólum mellett elkezd villogni a „00.00.00” számsor.

- A beállítási mód automatikusan visszaáll, ha több mint egy percen át nem használja egyik gombot sem. Ezért az időzítendő időpont beállítását folyamatosan végezze el.

**5. Hőmérséklet-mérő funkció**

Méri és mutatja a környezeti hőmérsékletet. Használja a normál állapotú „SET” gombot és a hőmérsékletet Celsius- vagy Fahrenheit-fokban mérheti.

**6. Zenei funkció**

Használja a normál állapotú „DOWN”, gombot és ekkor megjelenik a kijelzőn a zenei szimbólum.

Ezzel a gombbal aktiválhatja vagy deaktiválhatja - elindítja a zene lejátszását vagy befejezi azt.

Az aktivált zenei szimbólum mellett 7-féle dallamot játszik le automatikusan a készülék.

Ovládací tlačítka: MODE, UP, DOWN, SET, ALARM.

### Standardní funkce

Čas, datum, den a teplota

### Funkce buzení a opakovaného buzení (Zz)

Nastavení budíku a opakovaného buzení, 9 různých melodií.

### Funkce připomenutí narození

Nastavení data a času pro přehrání písně k narozeninám.

### Funkce odpočítávání času (countdowntimer)

Nastavení funkce odpočítávání, rozsah nastavení od 23:59 do 00:00, po uplynutí nastaveného času zazní signál.

### Teploměr

Automatické měření okolní teploty, pro nastavení °Celsia nebo °Fahrenheita stiskněte tlačítko „SET“.

### Melodie

Po stisknutí tlačítka „DOWN“ se přehrávají melodie, opětovným stisknutím tlačítka „DOWN“ přehrávání ukončíme.

### OBSLUHA

Po odstranění izolační pásky z baterie nebo vložení nové baterie se zobrazí čas ve formátu 12:00 a rozezní se melodie.

Opakovaným stisknutím tlačítka „MODE“ se zobrazí nastavení jednotlivých režimů: standardní režim, nastavení času, nastavení budíku, nastavení připomenutí narození, nastavení odpočítávání...

Ve standardní funkci při zapnutém budíku se tlačítkem „UP“ zapíná/vypíná funkce opakovaného buzení. Ve standardním režimu se tlačítkem „DOWN“ zapíná/vypíná funkce přehrávání 7 melodií za sebou. Ve standardním režimu se tlačítkem „SET“ přepíná °Celsia a °Fahrenheit. V režimu nastavení formátu času, tlačítka „UP“ a „DOWN“ nastavuje formát času 12hod/24hod.

Při aktivované funkci buzení je zobrazen symbol budíku. V režimu buzení nastavte čas a melodií pomocí tlačítek „SET“, „UP“ nebo „DOWN.“ Na výběr je celkem 7 světoznámých písní a 2 různé Bi-Bi tóny. Stiskněte znovu tlačítko „SET“ pro uložení nastavení.

Když je dosažen nastavený čas buzení, rozezní se na 1 minutu tón budíku. Při aktivní funkci opakovaného buzení zvoni budík každé 3 minuty, 4x za sebou. Pro nastavení funkce připomenutí narození stiskněte v režimu připomenutí narození tlačítko „SET“, potom tlačítko „UP“ nebo „DOWN“ pro nastavení požadovaného času a data. Pro uložení tohoto nastavení stiskněte ještě jednou tlačítko „SET“. Po dosažení nastaveného času a data se rozezní na 5 min. narozeninová melodie. V režimu odpočítávání je zobrazen symbol „TIMER“. K nastavení odpočítávání času stiskněte tlačítko „SET“, „UP“ nebo „DOWN.“ Rozsah nastavení je: 23:59 – 00:00 hodin. Během odpočítávání bliká na displeji nápis „TIMER“. Po uplynutí času a dosažení 00:00 se rozezní na 1 min. zvonění... Pokud nebylo po dobu 1 min. stisknuto v libovolném režimu žádné tlačítko, přístroj se automaticky vrátí do standardního režimu.

### 1, Standardní funkce

Po odstranění izolační pásky z baterie nebo vložení nové baterie se zobrazí čas ve formátu 12:00 a rozezní se melodie.

#### Nastavení času

Stiskněte tlačítko „MODE.“ Tlačítko „SET“ slouží k přepínání nastavení těchto údajů: 12hod/24hod, hodiny, minuty, rok, měsíc, den... Pokud nebylo po dobu 1 min. stisknuto v režimu nastavení času žádné tlačítko, přístroj se automaticky vrátí do standardního režimu.

### 2, Funkce buzení a opakovaného buzení

Pro nastavení budíku stiskněte ve standardním režimu 2x tlačítko „MODE“ nebo tlačítko „ALARM“ Nastavení budíku a melodie

Tlačítko „SET“ slouží k přepínání nastavení těchto údajů: hodiny minuty melodie uložení vypnutí budíku ... Pokud není k funkci buzení nastavena i funkce opakovaného buzení, rozezní se v požadovaném čase na 1 min. tón budíku. Stiskněte libovolné tlačítko pro vypnutí budíku. Pokud je současně aktivovaná funkce opakovaného buzení, zvoni tón budíku každé 3 minuty, 4x za sebou. Pro vypnutí tónu budíku stiskněte libovolné tlačítko. Pro vypnutí funkce opakovaného buzení stiskněte tlačítko „UP.“

### 3, Funkce připomenutí narození

Pro nastavení připomenutí narození stiskněte ve standardním režimu 3x tlačítko „MODE“.

Nastavení data narození a času

Tlačítko „SET“ slouží k přepínání nastavení těchto údajů: hodiny, minuty, rok, měsíc, den, uložení, vypnutí ...

Po dosažení nastaveného data a času, se rozezní na 5 min. narozeninová píseň... Pokud nebylo po dobu 1 min. stisknuto v režimu nastavení data narození a času žádné tlačítko, přístroj se automaticky vrátí do standardního režimu.

### 4, Funkce odpočítávání času

Stiskněte ve standardním režimu 4x za sebou tlačítko „MODE.“ Přejdete do režimu odpočítávání času.

#### Nastavení odpočítávání

Tlačítko „SET“ slouží k přepínání nastavení těchto údajů: hodiny, minuty, start, zrušení, ...

Po dosažení 00:00, se rozezní na 1 minutu tón. Pokud nebylo po dobu 1 min. stisknuto v režimu nastavení odpočítávání žádné tlačítko, přístroj se automaticky vrátí do standardního režimu.

### 5, Teploměr

Automatické měření okolní teploty, pro nastavení °Celsia nebo °Fahrenheita stiskněte ve standardním režimu tlačítko „SET“.

### 6, Melodie

Ve standardním režimu stiskněte pro aktivaci nebo deaktivaci melodie tlačítko „DOWN.“

Při aktivaci tohoto režimu bude přehráno 7 po sobě jdoucích známých melodií.

HAMA spol.s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz  
tel. 543 538 134

Ovládacie tlačidlá: MODE, UP, DOWN, SET, ALARM.

### Štandardná funkcia

Čas, dátum, deň a teplota.

### Funkcia budenia a opakovaného budenia (Zz)

Nastavenie budíka a opakovaného budenia, 9 rôznych melódií.

### Funkcia pripomenutia narodenin

Nastavenie dátumu a času pre prehranie piesne k narodeninám.

### Funkcia odpočítavania času (countdowntimer)

Nastavenie funkcie odpočítavania , rozsah nastavenia od 23:59 do 00:00, po uplynutí nastaveného času zaznie signál.

### Teplomer

Automatické meranie teploty okolia, pre nastavenie °Celsia alebo °Fahrenheita stlaďte tlačidlo „Set“.

### Melódie

Po stlačení tlačidla „DOWN“ sa prehrajú melódie, opätovným stlačením tlačidla „DOWN“ prehrávanie ukončíme.

### OBSLUHA

Po odstránení izolačnej pásky z batérie alebo vložením nevej batérie sa zobrazí čas vo formáte 12:00 a zaznie melódia.

Opakovaným stlačením tlačidla „MODE“ sa zobrazí nastavenie jednotlivých režimov: štandardný režim nastavenie času nastavenie budíka nastavenie pripomenutia narodenin nastavenie odpočítania ... V štandardnej funkcii pri zapnutom budíku sa tlačidlom „UP“ zapína/vypína funkcia opakovaného budenia. V štandardnom režimu sa tlačidlom „DOWN“ zapína/vypína funkcia prehrávania 7 melódií za sebou. V štandardnom režimu sa tlačidlo „SET“ prepína °Celsia a °Fahrenheit. V režimu nastavenia formátu času, tlačidlá „UP“ a „DOWN“ nastavuje formát času 12 hod/ 24 hod. Pri aktivovanej funkcii budenia je zobrazený symbol budíku. V režime budenia nastavte čas a melódiépomocou tlačidiel „SET“, „UP“ alebo „DOWN.“ Na výber je celkom 7 svetoznámych piesní a 2 rôzne Bi-Bi tóny. Stlaďte znovu tlačidlo „SET“ pre uloženie nastavenia. Keď je dosiahnutý nastavený čas budenia, rozoznie sa na 1 minútu tón budíku. Pri aktívnej funkcii opakovaného budenia zvoni budí každé 3 minúty, 4x za sebou. Pre nastavenie funkcie pripomenutia narodenin stlaďte v režime pripomenutia narodení tlačidlo „SET“, potom tlačidlo „UP“ alebo „DOWN“ pre nastavenie požadovaného času a dátumu. Pre uloženie tohto nastavenia stlaďte ešte raz tlačidlo „SET“. Pre dosiahnutie nastaveného času a dátumu sa rozoznie na 5 min, narodeninová melódia. V režime odpočítavania je zobrazený symbol „TIMER“.

K nastaveniu odpočítavaniu času stlaďte tlačidlo „SET“, „UP“ alebo „DOWN.“ Rozsah nastavenia je : 23:59 – 00:00 hodin. Počas odpočítavania bliká na displeji nápis „TIMER“... Po uplynutí času a dosiahnutia 00:00 sa rozoznie na 1 min. zvonenie. Pokiaľ nebolo po dobu 1 min. Stisknuto v ľubovlnom režime žiadné tlačidlo, prístroj sa automaticky vráti do štandardného režimu.

### 1, Štandardné funkcie

Po odstránení izolačnej pásky z batérie alebo vloženie novej batérie sa zobrazí čas vo formáte 12:00 a rozoznie sa melódia.

#### Nastavenie času

Stlaďte tlačidlo „MODE“. Tlačidlo „SET“ slúži k prepínaniu nastavenia týchto údajov: 12hod/ 24hod hodiny minúty rok mesiac deň ...

Pokiaľ nebolo po dobu 1 min. stlačené v režime času nastavenie času žiadné tlačidlo, prístroj sa automaticky vráti do štandardného režimu.

### 2, Funkcia budenia a opakovaného budenia

Pre nastavenie budíku stlaďte tlačidlo v štandardnom režime 2x tlačidlo „MODE“ alebo tlačidlo „ALARM“.

Nastavenie budíka a melódie

Tlačidlo „SET“ slúži k prepínaniu nastavenia týchto údajov: hodiny minúty melódie uloženie vypnutie budíka ... Pokiaľ nie je k funkcii budenia nastavená i funkcia opakovaného budenia , rozoznie sa v požadovanom čase na 1 min. tón budíka. Stlaďte ľubovlné tlačidlo pre vypnutie budíka. Pokiaľ je súčasne aktivovaná funkcia opakovaného budenia, zvoni tón budíku každé 3 minúty, 4x za sebou. Pre vypnutie tónu budíka stlaďte ľubovlné tlačidlo. Pre vypnutie funkcie opakovaného budenia stlaďte tlačidlo „UP.“

### 3, Funkcia pripomenutia narodenin

Pre nastavenie pripomenutia narodenin stlaďte v štandardnom režime 3x tlačidlo „MODE“.

Nastavenie dátumu narodenin

Tlačidlo „SET“ slúži k prepínaniu nastavenia týchto údajov: hodiny minúty rok mesiac deň uloženie vypnutie ..... Po dosiahnutí nastaveného dátumu a času, sa rozoznie na 5 min. narodeninová pieseň. Pokiaľ nebolo po dobu 1 min. stlačené v režime nastavenia dátumu narodenin a času žiadné tlačidlo, prístroj sa automaticky vráti do štandardného režimu.

### 4, Funkcia odpočítavania času

Stlaďte v štandardnom režime 4x za sebou tlačidlo „MODE“ Přejdete do režimu odpočítavania času.

#### Nastavenie odpočítavania

Tlačidlo „SET“ slúži k prepínaniu nastavenia týchto údajov: hodiny minúty štart zrušenie ...

Po dosiahnutí 00:00, se rozoznie na 1 minútu tón. Pokiaľ nebolo po dobu 1 min. stlačené v režimu nastavenia odpočítavania žiadné tlačidlo, prístroj sa automaticky vráti do štandardného režimu.

### 5, Teplomer

Automatické meranie okolnej teploty, pre nastavenie °Celsia alebo °Fahrenheita stlaďte v štandardnom režime tlačidlo „SET“.

### 6, Melódie

V štandardnom režime stlaďte pre aktiváciu alebo deaktiváciu režimu melódie tlačidlo ().

Pri aktivácii tohto režimu bude prehraných 7 po sebe idúcich známich melodií.

HAMA Slovakia spol, s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk

Hama GmbH & Co KG  
Postfach 80

86651 Monheim/Germany  
Tel. +49 (0)9091/502-0

Fax +49 (0)9091/502-274

hama@hama.de  
www.hama.com