

hama[®]

THE SMART SOLUTION

Termometr/Higrometr

LCD »TH-200«

LCD teploměr/ vlhkoměr

LCD teplomer/ vlhkomer

hama[®]

Hama GmbH & Co KG
D-86652 Monheim
www.hama.com



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

99087682/12.11

99087682

Opis:

- Zakres pomiaru temp.: 0 – 50°C (32°F – 122°F)
- Zakres pomiaru wilgotności: 20% – 89%
- Granica błęd: 1°C
- Wskaźnik: Najniższa i najwyższa wartość temp. i wilgotności powietrza
- Kalendarz: lata 2001 - 2099

Tryby pracy:

- Przcisnąć jeden raz MODE, aby wyświetlić kalendarz.
- Przcisnąć 2x klawisz MODE, aby wyświetlić wskazania budzika.

Ustawienie czasu

Przcisnąć i przytrzymać klawisz MODE, aby przejść do trybu ustawień. Wskazanie godz. będzie mrugać, odpowiednią wartość godz. można wprowadzić za pomocą UP lub DOWN.

Aby wprowadzić ustawienia min., należy ponownie przcisnąć klawisz MODE.

Wskazanie min. Ustawienia można zmieniać za pomocą UP lub DOWN.

Ustawienie budzika

- Przcisnąć 2x klawisz MODE, aby ustawić budzik.
- Przcisnąć i przytrzymać klawisz MODE, aby przejść do ustawień budzika. Godzinę można ustawić za pomocą UP lub DOWN.

Aby ustawić min. należy ponownie przcisnąć klawisz MODE:

Wskazanie minut będzie mrugać. Wartość minutową można ustawić za pomocą UP lub DOWN.

Ustawienie kalendarza

- Przcisnąć klawisz MODE, aby wyświetlić kalendarz.
- Przcisnąć i przytrzymać klawisz MODE, aby przejść do ustawień kalendarza. Wskaźnik pór roku będzie mrugał. Rok można ustawić za pomocą UP lub DOWN.

Aby przejść do wskazań miesięcy należy

przcisnąć ponownie MODE:

Wskaźnik miesięcy będzie mrugał. Miesiąc można ustawić za pomocą UP lub DOWN.

Aby przejść do wskazań dni należy przcisnąć klawisz MODE:

Wskaźnik dni tygodnia będzie mrugał. Dzień można ustawić za pomocą UP lub DOWN.

Włączenie/ wyłączenie alarmu

Aby włączyć/ wyłączyć alarm należy przcisnąć klawisz UP.

MAX/MIN

Aby wyświetlić maks. wartość temp. lub wilgotności powietrza należy przcisnąć MAX/MIN.

Format czasu 12/24

Przcisnąć i przytrzymać klawisz UP przez około 3 sek., aby wybrać odpowiedni format czasu.

Jednostka pomiaru temp.

Przcisnąć klawisz DOWN, aby wybrać między jednostkami °C i °F.

Drzemka/podsświetlenie

Jeżeli włączyć się alarm, należy przcisnąć klawisz SNZ lub LIGHT, aby uruchomić funkcję drzemki. Aby włączyć podsświetlenie należy przcisnąć klawisz SNZ lub LIGHT.

Jellemzők

- Hőmérsékleti mérésáhtár: 0 – 50°C (32°F – 122°F)
- Páratartalom-mérésáhtár: 20% – 89%
- Pontosság: 1°C
- Kijelző: Iagnyobb és legkisebb hőmérséklet és páratartalom
- Naptár: 2001-től – 2099-ig

Kijelzés beállítása

- Nyomja meg egyszer a „MODE” gombot és ekkor a naptár kijelzése látható.
- Nyomja meg kétszer a „MODE” gombot és ekkor az ébresztési időpont látható.

A pontos idő beállítása

Nyomja meg a „MODE” gombot és tartsa benyomva. Rövid időn belül megjelenik a pontos idő beállítási mód: az óra-kijelző számhely villog. Elsőként az óra értékét állítsa be az „UP” vagy a „DOWN” gomb megnyomásával.

Nyomja meg ismét a „MODE” gombot:

Most a perc-kijelző szám villog. Most a perc értékét állítsa be az „UP” vagy a „DOWN” gomb megnyomásával.

Az ébresztési idő beállítása

- Nyomja meg kétszer a „MODE” gombot, hogy az ébresztési időpontot beállíthassa.
- Nyomja meg a „MODE” gombot és tartsa benyomva. Rövid időn belül megjelenik az ébresztési idő beállítási mód: az óra-kijelző számhely villog. Elsőként az óra értékét állítsa be az „UP” vagy a „DOWN” gomb megnyomásával.

Nyomja meg ismét a „MODE” gombot:

Most a perc-kijelző szám villog. Most a perc értékét állítsa be az „UP” vagy a „DOWN” gomb megnyomásával.

A naptár beállítása

- Nyomja meg egyszer a „MODE” gombot, hogy a naptár értékszámai beállíthassák.

- Nyomja meg a „MODE” gombot és tartsa benyomva. Rövid időn belül megjelenik az érvényes évszám beállítási mód: az év-kijelző számhely villog. Elsőként az évszám értékét állítsa be az „UP” vagy a „DOWN” gomb megnyomásával.

Nyomja meg ismét a „MODE” gombot:

Most a hónap-kijelző szám villog. Most a hónap értékét állítsa be az „UP” vagy a „DOWN” gomb megnyomásával.

Nyomja meg ismét a „MODE” gombot:

Most a nap-kijelző szám villog. Most a nap értékét állítsa be az „UP” vagy a „DOWN” gomb megnyomásával.

Az ébresztő üzemmód be-/kikapcsolása

Nyomja meg az „UP” gombot egyszer és az, ébresztési üzemmódot bekapcsolja. Nyomja meg az „UP” gombot még egyszer és az, ébresztési üzemmódot kikapcsolja.

MAX/MIN

- Nyomja meg a „MAX/MIN” gombot és ekkor a kijelző a legnagyobb hőmérsékletet és a páratartalom értékét mutatja.
- Nyomja meg még egyszer a „MAX/MIN” gombot és ekkor a kijelző a legkisebb hőmérsékletet és a páratartalom értékét mutatja.

12/24-órás kijelzés

Nyomja meg az „UP” gombot és tartsa benyomva 3 másodpercig; ekkor átállíthatja a kijelzőt 12-ről 24 órára formátumra. Ujabb ugyanilyen művelettel pedig visszaállíthatja.

Hőmérséklet-mérési kijelzés

Nyomja meg a „DOWN”, gombot és ekkor a kijelzőn a °C érték átváltható °F -ra.

Szendergő-funkció/világítás

Ha felhangzik az ébresztő-funkció hangjelzése, nyomja meg az „SNZ” vagy a „LIGHT” gombot és átállíthatja az órát szendergő-funkcióra. Nyomja meg ismét az „SNZ” vagy a „LIGHT” gombot és ezzel aktiválja a háttér-megvilágítást.

Vlastnosti:

- Měřicí rozsah teploty: 0 – 50°C (32°F – 122°F)
- měřicí rozsah vlhkosti vzduchu: 20% –99%
- rozlišení: 1°C
- zobrazení nejvyšší a nejnižší naměřené hodnoty teploty a vlhkosti
- kalendář: rok 201- 2009-02-18

Provoz:

- stisknete 1x tlačítko MODE, pro zobrazení kalendáře
- stisknete 2x tlačítko MODE pro zobrazení čase buzení

Nastavení času:

Stisknete tlačítko MODE a podržte jej stisknuté pro zobrazení režimu nastavení času...
Bliká ukazatel hodin. Hodnotu hodin nastavte pomocí tlačítek UP nebo DOWN.
Stisknete opakovaně MODE. Bliká ukazatel minut. Hodnotu minut nastavíte pomocí tlačítek UP nebo DOWN.

Nastavení času buzení:

- stisknete 2x tlačítko MODE pro zobrazení času buzení
- podržte tlačítko MODE stisknuté, pro režim nastavení času buzení. Bliká ukazatel hodin. Pro nastavení hodnoty hodin použijte tlačítka UP nebo DOWN.
- stisknete opakovaně tlačítko MODE. Bliká ukazatel minut. Hodnotu minut nastavíte pomocí tlačítek UP nebo DOWN.

Nastavení kalendáře:

- stisknete tlačítko MODE pro zobrazení kalendáře
- stisknete tlačítko MODE a podržte jej stisknuté, pro režim nastavení kalendáře. Bliká ukazatel roku. Příslušný rok nastavíte tlačítky UP nebo DOWN. Opět stisknete MODE, bliká ukazatel měsíce, pomocí tlačítka UP nebo DOWN nastavíte měsíc, totéž opakujte pro nastavení dne v týdnu.

Vypnutí/ zapnutí alarmu:

Stisknete tlačítko UP pro zapnutí/ vypnutí alarmu

MAX/ MIN:

- stisknete tlačítko MAX/MIN pro zobrazení nejvyšší naměřené hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu
- stisknete tlačítko MAX/MIN opakovaně pro zobrazení nejnižší naměřené hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu.

12/ 24- hodinový formát:

Stisknete tlačítko UP a podržte jej na 3 sekundy pro přepnutí mezi 12- a 24- hodinovým časovým formátem.

Formát zobrazení teploty:

stisknete tlačítko DOWN pro zobrazení teploty ve °C nebo ve °F

Funkce opakovaného buzení/ světlo:

Až odezní tón budíku, stisknete tlačítko SNZ nebo LIGHT, pro změnu v režimu opakovaného buzení. Stisknete tlačítko SNZ nebo LIGHT pro aktivaci osvětlení pozadí.

Ukazovatele:

- Teplotný rozsah: 0- 50 °C (32- 122 °F)
- rozsah merania vlhkosti: 20%- 99%
- odchýlka: 1 °C
- zobrazenie najnižšej a najvyššej hodnoty teploty a vlhkosti
- kalendár: rok 2001- 2009

Prevádzka:

- stlačíte 1x tlačidlo MODE, pre zobrazenie kalendára
- stlačíte 2 x tlačidlo MODE, pre zobrazenie času budenia

Nastavenie času

Stlačíte tlačidlo MODE a držte ho stlačené, pokiaľ sa nedostane do režimu času. Bliká zobrazenie hodiny. Môžete nastaviť pomocou tlačidla UP (hore) alebo DOWN (dole).

Opätovne stlačte tlačidlo MODE

Bliká zobrazenie minút. Minúty nastavíte pomocou tlačidla UP (hore) alebo DOWN (dole).

Nastavenie budíka

Stlačíte 2 x tlačidlo MODE, pre zobrazenie času budenia. Stlačíte tlačidlo MODE a držte ho stlačené pokiaľ sa nedostanete do režimu času budenia. Bliká zobrazenie hodiny. Tlačidlami UP alebo DOWN nastavíte hodinu.

Opätovne stlačte tlačidlo MODE

Bliká zobrazení minút. Minúty nastavíte pomocou tlačidla UP (hore) alebo DOWN (dole).

Nastavenie kalendára

- Stlačíte tlačidlo MODE, pre zobrazenie kalendára.
- Stlačíte tlačidlo MODE a držte ho stlačené pokiaľ sa nedostanete do režimu nastavenia kalendára. Bliká zobrazenie kalendára. Tlačidlami UP alebo DOWN nastavte požadovaný rok.

Opätovne stlačte tlačidlo MODE

Bliká zobrazenie mesiaca v roku. Mesiac nastavíte pomocou tlačidla UP (hore) alebo DOWN (dole). Opätovne stlačte tlačidlo MODE
Bliká zobrazenie dňa v mesiaci. Deň nastavíte pomocou tlačidla UP (hore) alebo DOWN (dole).

Alarm ON/OFF

Stlačíte tlačidlo UP pre zapnutie alebo vypnutie alarmu.

MAX/MIN

- Stlačíte tlačidlo MAX/MIN pre zobrazenie najvyššej hodnoty teploty a vlhkosti
- Opätovne stlačte tlačidlo MAX/ MIN pre zobrazenie najnižšej hodnoty teploty a vlhkosti

12/24 hodinový formát

Stlačíte tlačidlo UP a držte ho 3 sekundy pre prepnutie medzi 12 nebo 24 hodinovým režimom.

Zobrazenie teploty

Stlačíte tlačidlo DOWN, pre prepnutie medzi °C a °F

Funkcie opakovaného budenia/svetlo

Pokiaľ zaznie alarm, stlačte tlačidlo SNZ alebo SVETLO, pre zmenu režimu opakovaného budenia. Stlačíte tlačidlo SNZ alebo SVETLO pre aktiváciu osvetlenia pozadia.

Merkmale:

- Messbarer Temperaturbereich: 0 ~ 50°C (32°F – 122°F)
- Messbarer Luftfeuchtigkeitsbereich: 20% ~99%
- Auflösung: 1°C
- Anzeige: Höchst- und Tiefstwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Kalender: Jahre 2001 - 2099

Betrieb:

- Drücken Sie einmal die Taste MODE, um den Kalender anzuzeigen.
- Drücken Sie zweimal die Taste MODE, um die Weckzeit anzuzeigen.

Einstellen der Uhrzeit

Drücken Sie die Taste MODE und halten Sie diese gedrückt, um in den Einstellmodus für die Uhrzeit zu gelangen. Die Stundenanzeige blinkt. Sie können die Stunden mit den Tasten UP bzw. DOWN einstellen.

Drücken Sie erneut die Taste MODE:

Die Minutenanzeige blinkt. Sie können die Minuten mit den Tasten UP bzw. DOWN einstellen.

Einstellen der Weckzeit

- Drücken Sie zweimal die Taste MODE, um die Weckzeit anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste MODE und halten Sie diese gedrückt, um in den Einstellmodus für die Weckzeit zu gelangen. Die Stundenanzeige blinkt. Sie können die Stunden mit den Tasten UP bzw. DOWN einstellen.

Drücken Sie erneut die Taste MODE:

Die Minutenanzeige blinkt. Sie können die Minuten mit den Tasten UP bzw. DOWN einstellen.

Einstellen des Kalenders

- Drücken Sie die Taste MODE, um den Kalender anzuzeigen.

- Drücken Sie die Taste MODE und halten Sie diese gedrückt, um in den Einstellmodus für den Kalender zu gelangen. Die Jahresanzeige blinkt. Sie können das Jahr mit den Tasten UP bzw. DOWN einstellen.

Drücken Sie erneut die Taste MODE:

Die Monatsanzeige blinkt. Sie können den Monat mit den Tasten UP bzw. DOWN einstellen.

Drücken Sie erneut die Taste MODE:

Die Tagesanzeige blinkt. Sie können den Tag mit den Tasten UP bzw. DOWN einstellen.

Alarm EIN/AUS

Drücken Sie die Taste UP, um den Alarm ein- bzw. auszuschalten.

MAX/MIN

- Drücken Sie die Taste MAX/MIN, um die Höchstwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste MAX/MIN erneut, um die Tiefstwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen.

12/24-Stundenformat

Drücken Sie die Taste UP und halten Sie diese 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen der Anzeige im 12- und 24-Stundenformat zu wechseln.

Temperaturanzeigeformat

Drücken Sie die Taste DOWN, um zwischen der Anzeige in °C und in °F umzuschalten.

Schlummerfunktion/Licht

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste SNZ oder LIGHT, um in den Schlummermodus zu wechseln. Drücken Sie die Taste SNZ oder LIGHT, um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren.

Features:

- Measuring temperature range: 0 ~ 50°C (32°F – 122°F)
- Measuring humidity range: 20% ~99%
- Resolution: 1°C
- Display: max/min temperature and humidity records
- Calendar: 2001 – 2099 year

Operation:

- Press MODE one time to view the calendar.
- Press MODE twice time to the alarm time.

Setting the time

Press and hold MODE for 3 seconds to enter the time setting mode. The hour digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting hour.

Press MODE again:

The minute digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting minute.

Setting the alarm

- Press MODE twice to view the alarm time.
- Press and hold MODE for 3 seconds to enter the alarm setting mode. The hour digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting hour.

Press MODE again:

The minute digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting minute.

Setting the calendar

- Press MODE to the view calendar.
- Press and hold MODE for 3 seconds to enter the calendar setting mode. The year digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting year.

Press MODE again:

The month digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting month.

Press MODE again:

The day digits are blinking and can be set by

pressing UP or DOWN for setting day.

Alarm ON/OFF

Press UP to turn alarm on/off.

MAX/MIN

- Press MAX/MIN to view MAX temperature and humidity record.
- Press MAX/MIN again to view MIN temperature and humidity record.

12/24 format hour

Press UP for 3 seconds to switch 12 or 24 format hour time display.

Temperature display format

Press DOWN to switch c/f display.

Snooze/light

In alarm press SNZ or LIGHT for snooze mode. Press SNZ or LIGHT to turn backlight.