

# Руководство по эксплуатации

## Жидкокристаллический термометр

### Функция поясного времени

Показания времени, даты, дня недели и температуры.

### Будильник и таймер напоминания

Установка ежедневного сигнала и таймера напоминания, а также выбор различных мелодий.

### Напоминание о дне рождения

Установка даты дня рождения, а также времени; песня дня рождения заиграет в заранее установленное время.

### Таймер

Установка таймера обратного отсчета, установка с 23:59 до 00:00, после окончания установленного периода времени появляется сигнал.

### Установка температуры

Автоматическая установка наружной температуры. В нормальном режиме нажмите кнопку „SET“ для установки градусов Цельсия или Фаренгейта.

### Установка музыки

В нормальном режиме нажмите на кнопку „DOWN“, для начала или окончания воспроизведения музыки. 5 кнопок управления: РЕЖИМ (MODE), БУДИЛЬНИК (ALARM), УСТАНОВКА (SET), ВВЕРХ (UP), ВНИЗ (DOWN)

### Настройка

После установки батареи поясное время представлено в формате 12:00 и играет мелодия. В обычном режиме нажмите кнопку „MODE“ для включения соответствующих функциональных режимов. Функциональные режимы представлены следующим образом:

- > Режим поясного времени -> смена 12 ч/24 ч -> Режим будильника -> Режим напоминания о дне рождения -> Режим таймера ->
- В обычном режиме при активированной функции будильника нажмите кнопку „UP“ для включения либо выключения функции напоминания.
- В обычном режиме нажмите кнопку „DOWN“ для включения или выключения символа музыки. При включенном символе музыки друг за другом звучат 7 известных мелодий.
- В обычном режиме нажмите кнопку „SET“ для установки градусов Цельсия или по Фаренгейту.
- Нажмите в режиме 12 ч/24 ч для замены в другой формат часов кнопки „UP“ или „DOWN“ для установки формата 12 или 24 ч.
- При включенной функции будильника появляется символ будильника. В режиме будильника установите время пробуждения и мелодию, нажимая кнопки „SET“, „UP“ и „DOWN“. На выбор имеется в общем

7 известных во всем мире песен и 2 различных „БиБи“-сигналов. Снова нажмите на кнопку „SET“ для сохранения установок и выключения режима будильника.

- Если достигается установленное на будильнике время, то сигнал будильника звучит в течение минуты. При включенном режиме напоминания сигнал звучит все три минуты и четыре раза друг за другом.
- Для установки режима напоминания о дне рождения нажмите в данном режиме кнопки „SET“, „UP“ и „DOWN“ для установки времени и даты дня рождения. Нажмите кнопку „SET“ еще раз для сохранения установок и сброса режима дня рождения. Если достигаются установленные время и дата, то мелодия дня рождения играет в течение пяти минут.
- В режиме таймера появляется символ таймера. Для установки таймера обратного отсчета нажмите кнопки „SET“, „UP“ и „DOWN“. Диапазон установки: 23:59 – 00:00. Если при достижении „00.00“ время истекло, то в течение минуты звенит звонок, а показатель „00.00“ постоянно мигает.
- Во всех режимах часы автоматически устанавливаются в обычном режиме, если в течение минуты не нажимать кнопки.

### 1. Поясное время

После установки батареи поясное время представлено в формате 12:00.

### Установка времени

Нажмите в нормальном режиме кнопку „MODE“ для установки времени в формате 12 ч или 24 ч. Нажмите кнопку „SET“ и с помощью кнопок „UP“ и „DOWN“ установите время на часах и дату. Устанавливайте в следующем порядке: час, минута, год, месяц, день. -> час -> минута -> год -> месяц -> день -> обратно -> ....

- В ходе установки даты происходит автоматическая установка дня недели с понедельника (MON) по воскресенье (SUN).
- Режим установки заканчивается автоматически, если Вы не нажимаете кнопки более минуты. Затем опять появляется время и дата, установленные до этого.

### Выбор формата 12ч/24ч

В обычном режиме нажмите кнопку „MODE“ для выбора режима 12ч/24ч. Используйте кнопки „UP“ и „DOWN“ для перехода из одного формата в другой.

### 2. Будильник и напоминание

В обычном режиме нажмите дважды на кнопку „MODE“ или непосредственно нажмите на кнопку „ALARM“ для включения этого режима.

### Установка будильника и мелодии

Нажмите в режиме будильника кнопку „SET“ для установки времени будильника, а с помощью кнопок „UP“ и „DOWN“ установите часы, минуты и музыку. -> Час -> Минута -> Музыка -> Назад -> Выход -> ....

- Если активной является лишь функция будильника, а не функция напоминания, то при достижении установленного времени в течение минуты звучит сигнал. Нажмите на любую кнопку для выключения сигнала. Если активной является и функция напоминания, то сигнал повторяется несколько раз в течение минуты. Сигнал будильника звучит четыре раза.
- В режиме напоминания нажмите любую кнопку для выключения сигнала. Значок напоминания будет мигать до тех пор, пока сигнал будильника не зазвучит в четвертый раз.
- Нажмите на кнопку „UP“ для выключения значка напоминания.
- Если на дисплее нет ни значка будильника, ни значка напоминания, то обе функции отключены. Если горит только значок будильника, то доступной является и функция напоминания.

### Выключение функции будильника и напоминания

Для выключения сигнала в обычном режиме нажмите кнопку „Alarm“ для включения режима будильника. В этом режиме нажимайте кнопку „Set“ до тех пор, пока на дисплее не появятся три штриха (-:-). Затем нажмите кнопку „Mode“. Теперь функции будильника и напоминания выключены.

### 3. Напоминание о дне рождения

В обычном режиме трижды нажмите кнопку „MODE“ для включения режима дня рождения. Установка дня рождения и времени В режиме дня рождения нажмите кнопку „SET“ и с помощью кнопок „UP“ и „DOWN“ дату и время в следующем порядке: -> Час -> Секунда -> Год -> Месяц -> Дата -> Назад -> Выход -> ....

- При достижении установленного времени для начала торжества в течение пяти минут звучит песня о дне рождения.

- Если при установке Вы не нажимаете кнопку в течение минуты, то аппарат переходит из режима установки в обычный режим.

### 4. Таймер

В обычном режиме нажмите кнопку „MODE“ четыре раза подряд для включения режима таймера. Установка таймера

- В режиме таймера нажмите кнопку „SET“ для установки таймера, а затем с помощью кнопок „UP“ и „DOWN“ установите часы и минуты. При этом обращайтесь внимание на следующий порядок: -> Час -> Минута -> Запуск -> Выход -> ....
- Запуск обратного отсчета: когда появляется значок „TIMER“, то начинается обратный отсчет секунд с 59 до 00. Также происходит с минутами и часами.
- Если время при достижении „00.00“ истекло, то в течение минуты звучит предупредительный сигнал. Если Вы находитесь в режиме таймера, то постоянно мигают значки „00.00.00“. Если Вы при установке не нажимаете кнопки в течение минуты, то аппарат из режима установки переходит в обычный режим.

### 5. Температура

Значок окружающей температуры. В обычном режиме нажмите кнопку „SET“ для установки температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта.

### 6. Музыка

В обычном режиме нажмите кнопку „DOWN“ для включения или выключения значка музыки. При активном значке музыки друг за другом играют 7 известных мелодий.

**hama**<sup>®</sup>

Hama GmbH & Co KG  
D-86651 Monheim/Germany  
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.