

**hama**<sup>®</sup>

H O M E & L I V I N G

## Цифровой термометр «ТС-200»



**hama**<sup>®</sup>

Hama GmbH & Co KG  
D-86651 Monheim/Germany  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

R1075503/12.07

# Руководство по эксплуатации

## Функции

- Указатели месяца, времени и температуры поочередно
- Указатели 12 или 24 часового формата по выбору
- Будильник
- Данные температуры в °C или °F
- Обратный отсчет со 180 минут и 59 секунд
- Великолепные цветовые эффекты семи цветов
- 8 всемирно известных музыкальных произведений
- Календарь на 2000 до 2099 гг., дата, будильник, время обратного отсчета, температура

Выкл./Вкл      Выкл./Вкл  
Назад к времени      фоновый свет



## Установка батареек

Откройте гнездо для батареек и установите три батарейки AAA соблюдая полярности. Если батарейки установлены верно, начинается автоматическая самопроверка. В качестве времени отображается 12 часов, в качестве даты – 1 января 2006 г., а температура – 25°C. Играет мелодия. В противном случае поменяйте батарейки.

## Запрос, режим установки

1. Удерживайте кнопку «M» в нормальном режиме или слегка дотроньтесь до указателей. Поочередно будут показаны: TIME (ВРЕМЯ), DATE (ДАТА) AL (Будильник), TIMER (ТАЙМЕР), TEMPERATURE (ТЕМПЕРАТУРА).
2. Удерживайте кнопку «S» в течение трех секунд в режиме запроса и нажмите «▲» или «▼» для установки мигающих данных. Когда установка закончена, нажмите для сохранения установок и выхода из режима установки кнопку «S». Вы можете вновь вызвать данную функцию, удерживая кнопку «S» в течение трех секунд.
3. Если в режиме установки не нажимать никаких кнопок, в то время, как переключатель стоит на «ON», то через 10 секунд будет вновь отображаться нормальное время.
4. Чтобы в режиме установки перейти к быстрой установке, удерживаете кнопки «▲» или «▼» более 3 секунд.

## Установка времени

1. Нажмите в режиме указания времени кнопку «S» для того, чтобы выбрать 12 или 24 часовой режим.

2. Удерживайте кнопку «S» в течение трех секунд в режиме указания времени для перехода в режим установки. Данные часов замигают. При повторном нажатии кнопки «S» замигают данные минут. Установите мигающие данные с помощью кнопок «▲» или «▼».

## Установка календаря

Нажмите дважды кнопку «M» в режиме указания времени. Затем удерживайте кнопку «S» в течение 3 секунд для перехода в режим установки календаря. Нажмите кнопку «S» для установки поочередно года, месяца и дня. Установите мигающие данные с помощью кнопок «▲» или «▼». Неделя изменится в соответствии с годом, месяцем и днем недели.

## Установка будильника

Нажмите кнопку «M» в режиме указания времени три раза, затем удерживайте кнопку «S» в течение трех секунд для установки будильника. Нажмите кнопку «S» для установки часов и минут либо, чтобы включить или выключить функцию. Установите мигающие данные с помощью кнопок «▲» или «▼». Если появляется символ, то будильник включен. При наступлении установленного времени будильника в течение 60 секунд раздастся музыка. Если не появляется символ, то будильник выключен. Нажмите в нормальном режиме кнопки «▲» и «▼» для выбора сигнала будильника. Сигнал будильника раздастся в течение 60 секунд. При наступлении установленного времени будильника раздастся сигнал будильника, а цвет подсветки меняется в семи различных цветах в соответствии с сигналом будильника до конца установленного времени будильника.

## Установка обратного отсчета

Нажмите кнопку «M» в режиме указания времени четыре раза, затем удерживайте кнопку «S» в течение трех секунд для установки обратного отсчета. Нажмите кнопку «S» для настройки поочередно минут, секунд, включения или паузы для обратного отсчета. Установите мигающие данные с помощью кнопок «▲» или «▼». Если мигает слово «TIMER», то функция обратного отсчета включена. Если слово «TIMER» не мигает, то обратный отсчет стоит на паузе. Нажмите в режиме обратного отсчета кнопку «▲» для того, чтобы вернуть предыдущие установки времени. Нажимая кнопку «▼», Вы переходите к нулевой установке. (Обратный отсчет составляет максимум 180 минут и 59 секунд и минимум 1 минуту). В конце обратного отсчета Ваше внимание будет привлечено сигналом, а его время составляет 60 секунд. Мигает символ обратного отсчета. По окончании сигнала символ исчезает.

## Запрос температуры

Нажмите кнопку «M» в режиме указания времени один раз для перехода в режим указания температуры. Нажмите кнопку «S» для перехода между величиной измерения в °C или °F.

## Проигрыватель

Нажмите в нормальном режиме кнопку «▲» или «▼» для проигрывания восьми всемирно известных музыкальных групп.

## Цветной свет заднего фона

Если переключатель цветного света стоит на «TR», то каждое нажатие на кнопку, каждый запрос или звонок будильника приводит к смене света в семи цветах. Если переключатель стоит на «ON», изменение цвета происходит постепенно. Если переключатель стоит на «OFF», функция цветного света выключена.

## Настройка дисплея

Если переключатель для возврата в режим указания времени находится в положении «ON», все равно в каком режиме, в течение 10 секунд не выполняются никакие действия, то автоматически показывается время. Если переключатель находится в положении «OFF», дисплей остается в последнем выбранном режиме.

## Внимание

1. Если сигнал будильника становится тихим, слабеет мощность, дисплей становится нечетким, или цветной свет не работает, поменяйте батарейки.
2. Цветной свет предназначен только для кратковременного использования и не должен использоваться на больший промежуток времени.
3. Пожалуйста, нажмите при любых ненормальных проявлениях кнопку «Сброс» (RESET) для нового включения прибора.
4. После замены батареек необходимо заново установить время и будильник.