

3

2. Choose the "Option" and click the "Advanced Controls".



3. Disable the "AGC" function. (no mark)

Advanced	Controls for Microphone 🛛
团	Date refers carbs and to salative adjustment to pay out
Inela	
Time	refinge control have the tarm of your wade rounds.
8 mm	10- (j
Table	the game and
Ofeite	**
These is your her	office index office charges to hore plan such sounds. See advant the uncertainty in details
Elt.4	oc -
	Close

Hama GmbH & Co KG Postfach 80 86651 Monheim/Germany Tel. +49 (0)9091/502-0 Fax +49 (0)9091/502-274 hama@hama.de www.hama.com



00039750



VoIP USB Telephone

00039750-05.06



D Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis:

Einleitung	Seite 02
Merkmale	Seite 02
Systemanforderungen	Seite 02
Gebrauch des USB Telefons	Seite 02
Technische Daten	Seite 07
FAQ	Seite 08
	Einleitung Merkmale Systemanforderungen Gebrauch des USB Telefons Technische Daten FAQ.

1. Einleitung

Das USB Telefon ist eine äußerst effektive und einfache Art der Kommunikation. Benutzer können ein Internettelefon genauso einfach wie ein reguläres Telefon nutzen. Es bietet einen großen Komfort und eine hohe Kostenersparnis und benötigt zudem keine zusätzliche Treibersoftware; das Produkt ist unter Win2000 und XP komplett Plug&Play-fähig.

2. Merkmale

- 1. PC-zu-PC und PC-zu-Telefonfunktion
- 2. Plug&Play
- 3. USB 1.1/2.0 kompatibel, keine Soundkarte notwendig
- 4. Kein externeres Netzteil nötig
- 5. Echo- und Rauschunterdrückung
- 6. Kommunikation Vollduplex

3. Systemanforderungen

- 1. PC mit 200 MHz CPU oder besser
- 2. USB Schnittstelle
- 3. 64MB des RAM
- 4. Betriebssystem: Windows 2000/XP
- Internetanbindung über: LAN, ADSL, ISDN, 33.6K Modem oder besser (empfohlen: ADSL oder besser)

4. Gebrauch des USB Telefons

Sie können das USB Telefon mit jedem, auf den PC installierten Internettelefontreiber, nutzen. Wir möchten z. B. die Funktion mit "Skype" erklären.



hama

Sie können ein Skypekonto wie unten aufgezeigt erstellen:



Nach der Softwareinbetriebnahme wird das Symbol wie unten aufgezeigt erscheinen:



Dies weist darauf hin, das Skype erfolgreich mit dem Internet verbunden wurde. Wenn keine Verbindung vorhanden ist, wird das Symbol wie hier 🗙 erscheinen. Nun müssen Sie

prüfen, ob der PC erfolgreich mit dem Internet verbunden wurde, oder nicht.

hama

Verbindung des USB Telefons mit dem PC

Verbinden Sie das USB Telefon mit Ihrem PC. Die Meldung "Neue Hardware gefunden" einscheint, das OS wird den Treiber automatisch installieren. Vom Benutzer sind keine weiteren Schritten nötig.

Einen anderen Skypenutzer anrufen (PC an PC)

- Fügen sie "Skypefreund" zu Ihren Kontakten hinzu
- Bestimmen Sie z.B. die Schnelldurchwahl "11" für ihn



• Geben Sie die Nummer ein und rufen Sie an:

Drücken Sie digital "1" und "1" auf dem USB Telefon, diese Nummer wird im Skypefenster angezeigt. Dann drücken Sie das grüne Telefonhörersymbol auf dem USB Telefon und tätigen Sie einen Anruf.

Festnetztelefone anrufen (PC an Telefon)

Drücken sie "Ländervorwahl"+"Telefonnummer" und dann drücken Sie auf das grüne Telefonsymbol. Beispiel: Gespräch nach Taiwan, Taipei, wählen Sie 00498912345678, dann dieTaste "Enter" drücken.

0049	89	12345678	
Ländervorwahl	Stadtvorwahl	Teilnehmernummer	

Anmerkung: Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, sollten Sie zuvor einen SkypeOut Kredit kaufen.

Gespräch annehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, klingelt das USB Telefon. Drücken Sie



um das Gespräch anzunehmen, drücken Sie

um das Gespräch abzulehnen.

Funktionstasten

Tastenanordnung	Funktionsbeschreibung
0~9	Tastenfeld 0~9
#	Tastatur #
*	Tastenfeld *
"Enter" Taste	Nach der Wahl der Nummer, Enter Taste drücken, um ein Gespräch zu tätigen.
V+	Lautstärke erhöhen
V-	Lautstärke verringern
	Nach oben
▼	Nach unten
•	Kontaktliste öffnen
•	Kontaktliste schließen
Tab	Wechsel zwischen "Kontakte" und "Nummerntext eintippen"
С	Eingabenummer löschen
S	Skypefenster anrufen
6	Gespräch annehmen
	Auflegen

hama

Anmerkung:

Um den Hotkey "S" und die **Setter Funktion** zu ermöglichen, müssen Sie die Skypesoftware etwas umprogrammieren:

Ermöglichung des Hotkey "S":

- 1. Starten Sie die Skypesoftware, klicken Sie auf "Tools"->"Options"
- 2. Wählen Sie die "Hotkeys" Option aus.
- 3. Klicken Sie auf die Option"Enable global hotkeys"



- 4. Wählen Sie die "Focus Skype" Option aus und klicken Sie auf die Taste "Change Hotkey".
- 5. Drücken Sie "Alt", "Shift" und tippen Sie "S" in das Textfeld, dann auf "OK"





6. Schlussendlich klicken Sie auf "Enable Hotkey". Der "S" Hotkey funktioniert jetzt.

Den "

' Key ermöglichen:

- 1. Wiederholen Sie die gleichen Schritte, die in den Punkten 1-3 beim "S"Key einrichten, aufgeführt wurden.
- 2. Wählen Sie "Answer Key" und klicken Sie auf "Change Hotkey".
- 3. Klicken Sie "Alt" und tippen Sie " \downarrow " in das Textfeld; dann klicken Sie auf "OK".
- 4. Schlussendlich klicken Sie auf die "Enable Hotkey".
 - Der " 📶 " Hotkey wird nun funktionieren.

C			
0	Cloude pass betau	have	
	STREET, STREET	100.0	Contraction of the local division of the loc
P hokane	Speed at	(Institut	3.1.1.1.1
	Hardware of the	0.480	# 192
20,00	Institle Reprints	(higher	
-	1 Part Throphyse	(inside)	
for being for have	114 C 12 C		
	1	Carl Desig	
0.00	2		
204	The state		
Three in			

5. Technische Daten

- 1. Voll kompatibel mit Windows 2000/XP.
- 2. Vollständig Plug&Play kompatibel.
- 3. Stromaufnahme: 52mA
- 4. Tastschalter: Membramtaste mit spürbarer Tastenempfindung.
- 5. Betätigungskraft: 175±25g
- 6. Gesamthub: 1.0 mm
- 7. Abmessung: 124*47.5*25.5 mm

6. FAQ

Problem 1

Die Stimme ertönt von der Soundkarte des PCs anstatt des USB Telefons, wenn ich ein Gespräch tätige/antworte?

Lösung

Öffnen Sie das Hauptfenster von Skype, klicken Sie auf Menüleiste "Optionen" und danach auf die Tabelle "Hand/Headsets", stellen Sie bei Audio In, Audio Out und Läuten USB Audio Device ein.

4.9	All Anda Perry	3
		20
	Trading Mad Brids Without Man Brids Without Man Brids	2
Sudda as	tending many drive selling address	•
South in	lendig nor driv offre staffe	

Problem 2

Es ertönt keine Stimme wenn Musik spielt?

Lösung

Bitte gehen Sie über Systemsteuerung->Sounds und Multimedia (4)->Audio an. Richten Sie Tonwiedergabe und die Tonaufzeichnung, welche von der Soundkarte des Gerätes bevorzugt wird, ein wie nebenstehend aufgezeigt:





Problem 3

Das USB Telefon wird an einen USB Hub angesteckt, aber es funktioniert nicht.

Lösung

Wir empfehlen die Verwendung eines aktiven USB-Hubs (mit Netzteil). Bei passiven USB-Hubs (ohne eigenes Netzteil) kann durch andere Geräte die maximale Strombelatbarkeit bereits erreicht sein.

Problem 4

Ich kann den Nebenanschluss per USB Telefon nicht wählen.

Lösung

Da die Skypesoftware diese Funktion per USB Telefon nicht angenommen hat, müssen Sie die Nebenanschlussnummer auf dem Bildschirm eingeben.

Problem 5

Während des Telefongesprächs kann mein Gesprächspartner mich nicht hören.

Lösung

Da Skype Soundgerätregelungen automatisiert, regelt es das Mikrofonvolumen vielleicht zu leise. Um dieses Problem zu lösen, müssen Sie ihr Soundgerät einstellen. Aber Sie müssen vorher erst auflegen!





1. Menüleiste Start → Bedienfeld → Sound- und Audiogeräte und wählen Sie "Audio".

south and Laste Deputy Press the	a.
Thre then Asia man then	
Tourd physics.	
O Internet	51
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
News Above	
Instanty Click this button	
P Industance	
A consistent of se	10
	51
La contra la contra de	1
WEI man right 1	
The Delad desize	-1
and (memory of a sound of the	20
Tiles	
Change division	
Di Di Canal	-

2. Wählen Sie die "Option" und klicken Sie auf "Advanced controls".

D W., CE K	U W
Properties Advanced Contexts	Manaphane
Evit S ² Volume	Balance B
CHeda USB Headshore	Hute Advecent C Meda UB Heegber

3. Deaktivieren Sie die "AGC" Funktion. (keine Markierung)

Advanced Co.	tenis for Micro	phone	×
II 13	ie ieffegi Larite v K	ed to naile fre	adjustments to your
Tote Cartoli			
These series	p control have the to	red you have	itenti
Bar	12 -		10
Tetle	141 g-		han.
OferOverA	1		
These setter your hardwar	p suite after charg e documentation fa	pulto hore poar a defails	udio unanti: See
1 AGC			
			000



GB User's manual

Contents

1. Scope	Page 12
2. Features	Page 12
3. System Requirements	Page 12
4. Use of the Phone	Page 12
5. Electrical Specification	Page 17
6. FAQ	Page 17

1. Scope

USB Phone is a most effective and easy mode of communication. User can enjoy an Internet phone just as regular phone. It embraces the great convenience and big savings. It doesn't need any driver; fully support plug & play function.

2. Features

- 1. PC-to-PC and PC-to-phone operation
- 2. Plug and play
- 3. USB1.1/2.0 compatible, no need sound card
- 4. No external power required
- 5. Echo cancellation, noise reduction
- 6. Full duplex communication
- 7. Customized hand phone casing designs available

3. System Requirements

- 1. PC with 200 MHz CPU or better with USB interface
- 2. 64MB of RAM
- 3. Operating System: Windows 2000/XP
- 4. Network: LAN, ADSL, ISDN, 33.6K modem or better

4. Use of the USB Phone

You can use the USB Phone with any PC based internet telephony provider. For example, we would like to explain function with "Skype".

 Download Skype software and install it (www.skype.com), the version must be 1.0.0.106 or higher.



hama

You can create a Skype account as shown below:



After the software startup, the icon will appear to the system tray as shown below:



That indicates the Skype has successfully connected to Internet. If it hasn't connected to Internet, the icon will be shown as \bigotimes , now you have to check whether PC is connected to Internet successfully or not.



Connect the USB phone to PC

Connect the USB phone to your PC. The Found New Hardware Wizard appears and the OS will install the driver automatically. No other steps are necessary.

Call another Skype user (PC to PC)

- Add "skypemate" to Contacts
- Assign Speed-Dial for it, example "11"



• Input number and call out:

Press digital "1" and "1" on the USB Phone, this number will be shown on Skype window, then press "Enter" key on USB Phone to call out.

Call to regular phone (PC to Phone)

Press "011"+"country code"+"phone number", and then press "Enter". Example: call to Taiwan, Taipei, press 011886212345678, then press "Enter" key.

886	2	12345678
country code	city code	destination number

Note: If you want to use this function, you should buy SkypeOut Credit first.

Answer a call

When a call in, the USB phone is ringing, press to refuse the call.



hama

Function keys

Key Location	Function Description	
0~9	Keypad 0~9	
#	Keyboard #	
*	Keypad *	
Enter	After dialing numbers, press the	
	"Enter" key to call out.	
V+	Volume up	
V-	Volume down	
	Move up	
▼	Move down	
	Open the contact list	
•	Close the contact list	
Tab	Switch "Contacts" and "Type	
	number text"	
C	Delete input number	
S	Call Skype window	
6	Answer the phone	
	Hang up	

Note:

To enable the hotkey "S" and " Enable the "S" key: ' function, you need to set on Skype.

- Run the Skype software, click the "Tools"->"Option" 1.
- 2. Choose the "Hotkeys" option.
- Click the "Enable global hotkeys" option. 3



- Choose the "Focus Skype" option and click the "Change Hotkey" button. 4.
- 5. Click the "Alt", "Shift", and type "S" in the text; then click "OK".



6. Finally, click the "Enable Hotkey" button. The "S" hotkey will start to work.



- 1. 2.

3

- Repeat the same steps 1~3 as the "S" key setting.
- Choose the "Answer Call" option and click the "Change Hotkey" button.
- Click the "Alt", and type ",," in the text; then click "OK".

5 mm	S		
	Cloude plan betand		
Courses.	And in case of the local division of the loc	104	Dadar .
-	Annual of the local division of the local di	Transfer of	200 1000
	1000000000	1-444	-
Store B	Trans Drage	preset.	10.04
	They for showing	in the local division of the local divisiono	
of largest fail from	State of the local division of the local div		
-	1		
Cire:	14	Org-	- 100
	Section 11	1000 and 1000 a	
1041	the second se		
604 - 094 -			
Ele Date Date	-		
Ba Dver Dver	14		

4. Finally, click the "Enable Hotkey" button. The "

hama

5. Electrical Specification

- 1. Fully compatible with Windows 2000/XP.
- 2. Fully Support plug and play and hot swapping.
- 3. Power consumption: 52mA
- 4. Key switch: membrane key switch with tactile feeling.
- 5. Operation Force: 175±25g
- 6. Total Travel: 1.0 mm
- 7. Dimension: 124*47.5*25.5 mm

6. FAQ

Problem 1

The voice is played from the PC's sound card instead of the USB phone when I make/ answer a call?

Solution

Open the Main window of Skype, click on "File->Options", and go to the table Hand/ headsets, set Audio In, Audio Out and Ringing to the USB Audio Device.

	and the second second	
114	(S kells) 8 10	3
	Trease Mad Inne Trease Mad Inne Trease Jone Take 1227	-
South and the	netty many drive selling administ	

Problem 2

There is no voice comes out when play music?

Solution

Please execute the "Control Panel->Sound and Video ()->Audio", set Sound Playback and Sound Recording's Preferred device to your sound card, it shown as below:

iner 1	And Transmit
***	ed Antonione Antonione Antonione Antonione Antonione Antonione Antonione Antonione Antonione Antonione Antonio
X	ning and depen
1	Natural Anna Contra Con
C 2+++	

hama

Problem 3

I connect the USB phone with USB hub, but it cannot work.

Solution

You need to connect with a self-power USB hub. Our USB phone cannot work with a bus-power USB hub, because the bus-power USB hub cannot provide enough power.

Problem 4

I can't dial the extension by USB phone.

Solution

Because the Skype software didn't support this function by USB phone, so you need to click the extension number onscreen.

Problem 5

During the conversation, the other side cannot hear my voice.

Solution

Because the Skype will automate sound device settings adjustment, it might adjust the microphone volume too low. To solve this problem, you need to set your sound device. But you need to hang up first!

1. Go to Start → Control Panel → Sounds and Audio Devices and choose "Audio".

