

Instrukcja obsługi

Montaż i umiejscowienie zestawu antenowego:

Zestaw antenowy składa się z elementu umieszczanego na zewnętrznej stronie szyby, przekaźnika po wewnętrznej stronie szyby i kabla antenowego do podłączenia do telefonu komórkowego.

Najlepsze miejsce dla anteny, aby uzyskać optymalny zasięg znajduje się pośrodku szyby tylnej samochodu, przy jej górnej krawędzi. Element zewnętrzny anteny ustawić w pozycji pionowej (ostrym końcem do dołu lub ku górze). W obu przypadkach element łączący ustawić po wewnętrznej stronie szyby, tak aby nachodził na szerszy koniec elementu zewnętrznego, a przyłączy kabla antenowego znajdowało się pośrodku.

Przed zdjęciem warstwy ochronnej z powierzchni przylepnych, należy się upewnić czy urządzenie umieszczone zostało poprawnie i w odpowiednim miejscu. Po przyklejeniu zmiana miejsca położenia jest niemożliwa.

Przygotowanie powierzchni szyby samochodowej:

Przed zainstalowaniem zestawu antenowego należy dokładnie przetrzeć szybę szmatką załączoną w tym celu do zestawu.

Szyba powinna mieć temperaturę 20°C - 30°C. Przy niższych temperaturach niż 16°C szybę jak i elementy zestawu należy ogrzać np. suszarką do podanej wyżej temperatury.

WAŻNE!

- Po zerwaniu folii ochronnej z elementów przylepnych, należy najpierw przykleić element zewnętrzny, przyciskając go mocno do szyby, a następnie element łączny wewnętrzny.
- Nie myć samochodu w myjni w przeciągu 24h od momentu przyklejenia.
- Dodatkowa regulacja nie jest konieczna, ponieważ przekaźnik wewnętrzny został optymalnie dostrojony.
- Bliskość innych przedmiotów metalowych może wywołać zakłócenia sygnału.