



### Einbauanleitung für Navigationskonsole

Mercedes C (W203) Bj. 2001 →

#### Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

#### Abbildung 1:

Mit einem flachen Gegenstand (z. B. Kunststoffkeil) den Rahmen rund um die mittleren Lüftungsdüsen herausheben und zur Seite legen.

#### Abbildung 2:

Ansicht bei ausgebautem Rahmen.

#### Abbildung 3:

Mit einem flachen Gegenstand (z. B. Kunststoffkeil) den Metallrahmen auf der Oberseite des Armaturenbrettes herausheben.

#### Abbildung 4:

Die Konsole wie abgebildet auf dem Armaturenbrett aufsetzen.

Das Blech (siehe Pfeil) unter der Verkleidung einhaken.

#### Abbildung 5:

Das vordere Blech der Konsole (siehe Pfeil) unter den Metallrahmen einschieben.  
Den Rahmen wieder einrasten.

#### Abbildung 6:

Alle ausgebauten Teile wieder montieren.

**Installation Instructions for Navigation Console**

Mercedes C (W203) MY 2001 →

**Caution!**

Due to safety reasons pay attention to the course of existing, also non-visible cables, wires and other components which are situated in the installation area!

The console and the components are to be installed in such a way that for the passengers no dangers of injury (i.e. by sharp edges) develop.

**Illustration 1:**

Lift the frame around the center air outlet nozzle with a flat object (e.g. plastic wedge).

**Illustration 2:**

View with removed frame.

**Illustration 3:**

Lift the metal frame on the dashboard with a flat object (e.g. plastic wedge).

**Illustration 4:**

Place the console on the dashboard as shown. Engage the sheet metal (see arrow) under the lining.

**Illustration 5:**

Push the front sheet metal of the console (see arrow) below the metal frame. Re-engage the frame.

**Illustration 6:**

Replace all removed parts.

**Instructions d'installation pour la console de navigation**Mercedes C (W203)  
année de construction 2001 →**Attention !**

Lors de la fixation de la console (lors du perçage et du vissage), faites attention, pour des raisons de sécurité, au parcours de câbles ou lignes non visibles ou d'autres composants situés dans la zone de montage.

La console et les pièces à fixer doivent être installées de telle sorte qu'aucun risque de blessures (provocées, par exemple, par des arrêtes coupantes) ne puisse menacer les occupants du véhicule.

**Illustration 1 :**

Extrayez le cadre placé autour des buses d'aération à l'aide d'un objet plat (un coin en plastique, par exemple) et conservez-le en un lieu sûr.

**Illustration 2 :**

Vus, une fois le cadre déposé.

**Illustration 3 :**

Extrayez le cadre métallique de la surface du tableau de bord à l'aide d'un objet plat (un coin en plastique, par exemple).

**Illustration 4 :**

Placez la console sur le tableau de bord comme indiqué dans l'illustration.  
Accrochez la tôle (voir la flèche) sous l'habillage.

**Illustration 5 :**

Introduisez la tôle avant de la console (voir la flèche) sous le cadre métallique.  
Replacez le cadre.

**Illustration 6 :**

Installez toutes les pièces que vous avez déposées.