



Einbauanleitung für Navigationskonsole

BMW 3er E90/E91 Bj. 03/2005 →
(ohne Navi)

Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

Abbildung 1:

Die Armaturenbrettverkleidung oberhalb des Handschuhfaches mit einem flachen Gegenstand (z.B. Kunststoffkeil) vorsichtig lösen.

Abbildung 2:

Die Armaturenbrettverkleidung ca. 2 cm abziehen.

Abbildung 3:

Mit einem flachen Gegenstand den Rahmen der Defrosterdüse auf dem Armaturenbrett heraushebeln.

Abbildung 4:

Den Rahmen zur Seite legen.
Nun die 4 Originalschrauben (siehe Pfeile) herausdrehen und zur Seite legen.

Abbildung 5:

Den Rahmen zur Seite legen.

Abbildung 6:

Die Konsole in der Mitte auf das Armaturenbrett wie es die Form der Konsole vorgibt aufsetzen. Das untere winklige Blech der Konsole (siehe Pfeil) wird mit der zuvor gelösten Armaturenbrettverkleidung eingedrückt.

Abbildung 7:

Das vordere winklige Blech der Konsole (siehe Pfeil) wird mit dem zuvor gelösten Rahmen eingedrückt.

Abbildung 8:

Alle ausgebauten Teile wieder montieren.

Installation Instructions for Navigation Console

BMW 3 E90/E91 MY 03/2005 →
(without navigation system)

Caution!

Due to safety reasons pay attention to the course of existing, also non-visible cables, wires and other components which are situated in the installation area!

The console and the components are to be installed in such a way that for the passengers no dangers of injury (i.e. by sharp edges) develop.

Illustration 1:

Carefully loosen the dashboard lining above the glovebox with a flat object (e.g. plastic wedge).

Illustration 2:

Pull off the dashboard lining for about 2 cm.

Illustration 3:

Lift the frame around the defroster nozzle on the dashboard with a flat object.

Illustration 4:

Put the frame aside.
Unscrew the 4 original screws (see arrows) and put aside.

Illustration 5:

Put the frame aside.

Illustration 6:

Place the console in the center of the dashboard according to its shape.

The lower angled sheet metal of the console (see arrow) is pressed in together with the dashboard lining.

Illustration 7:

The front angled sheet metal of the console (see arrow) is pressed in together with the previously loosened frame.

Illustration 8:

Replace all removed parts.

Instructions d'installation pour la console de navigation

BMW 3 E90/E91 année de construction 03/2005 →
(sans système de navigation)

Attention !

Lors de la fixation de la console (lors du perçage et du vissage), faites attention, pour des raisons de sécurité, au parcours de câbles ou lignes non visibles ou d'autres composants situés dans la zone de montage.

La console et les pièces à fixer doivent être installées de telle sorte qu'aucun risque de blessures (provoquées, par exemple, par des arrêtes coupantes) ne puisse menacer les occupants du véhicule.

Illustration 1 :

Déposez avec précaution l'habillage du tableau de bord au-dessus de la boîte à gants à l'aide d'un objet plat (un coin en plastique, par exemple).

Illustration 2 :

Retirez l'habillage du tableau de bord sur environ 2 cm.

Illustration 3 :

Extrayez le cadre de la buse de dégivrage du tableau de bord à l'aide d'un objet plat.

Illustration 4 :

Enlevez le cadre.
Dévissez alors les 4 vis d'origine (voir les flèches) et conservez-la en un lieu sûr.

Illustration 5 :

Enlevez le cadre.

Illustration 6 :

Placez la console sur le milieu du tableau de bord en respectant la forme de la console.
La tôle coudée de la console (voir la flèche) est placée en appuyant sur la tôle avec l'habillage du tableau de bord que vous venez de déposer.

Illustration 7 :

La tôle coudée de la console (voir la flèche) est placée en appuyant sur la tôle avec le cadre que vous venez de déposer.

Illustration 8 :

Installez toutes les pièces que vous avez déposées.

