



Le blindage anti rayonnement magnétique de ces enceintes permet de les accoler à un écran (d'ordinateur ou de téléviseur) sans risque d'endommager le tube cathodique.

Installation / Connexion

Raccordement des enceintes à un ordinateur, un lecteur de CD portable, un magnétophone à cassettes, etc.

Raccordez les enceintes suivant le schéma indiqué ci dessus, avant de les brancher à la source sonore souhaitée.

Le volume doit être réglé sur la source sonore.

Spécifications

- | | |
|--|--------------------------------------|
| • Haut-parleurs | 2 woofers à blindage anti magnétique |
| • Impédance | 8 ohms |
| • Bande passante | 100–15000 Hz |
| • Puissance de sortie max. des haut-parleurs | 2 x 3 W |
| • Connecteur | jack stéréo mâle 3,5 mm |

Fonctionnent sans pile ni adaptateur secteur.

Sous réserve de modifications du design et des spécifications.