

hama®

THE SMART SOLUTION

Laser Maus »M1090« Laser Mouse



00052420

D Bedienungsanleitung

- **Anschließen der Maus**

- Verbinden Sie den USB-Stecker der Maus mit der USB-Buchse am PC oder Notebook. Die Maus wird vom Betriebssystem selbstständig erkannt und installiert. Dieser Vorgang kann einige Sekunden in Anspruch nehmen.
- Die Maus ist nun einsatzbereit.



- **DPI-Umschalter**

Betätigen Sie den DPI-Umschalter um zwischen 800 - 1600 dpi umzuschalten.



- **Treiber**

Mittels Software kann die Tastenfunktion des Scrollrads mit zusätzlichen Funktionen belegt werden. Bitte laden Sie dazu den notwendigen Treiber unter www.hama.com herunter und installieren ihn anschließend.

⑥ Operating Instruction

- **Connecting the mouse**

- a) Insert the USB plug of the mouse into the USB socket on the PC or a notebook. The mouse is automatically detected by the operating system and installed. This process can last several seconds.
- b) The mouse is now ready for use.



- **DPI switch**

Press the DPI switch to toggle between 800 and 1600 DPI (M560: 500 - 1000 DPI).

- **Driver**

You can assign additional functions to the key function of the scroll-wheel by using the software. To do this, download the necessary driver from www.hama.com and install it.



F Mode d'emploi

- **Connexion de la souris**

- Raccordez le connecteur USB de la souris à une prise USB de votre ordinateur ou à un ordinateur portable. La souris est automatiquement reconnue par le système d'exploitation et installée. Ce processus peut durer quelques secondes.
- La souris est maintenant prête à l'emploi.



- **Commutateur dpi**

Actionnez le commutateur dpi à fin de commuter entre 800 et 1600 dpi (ppp) (M560: 500 - 1000dpi).

- **Pilote**

Le logiciel vous permet d'assigner plusieurs fonctions à la molette. Veuillez télécharger le pilote nécessaire sous www.hama.com et installer le programme.



hama[®]

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.