

# ***hama***<sup>®</sup>


THE SMART SOLUTION

00  
053173

**Gigabit Ethernet Adapter**

**USB 3.0**

**Gigabit Ethernet-Adapter**



Operating Instructions

**GB**

Bedienungsanleitung

**D**

Mode d'emploi

**F**

Instrucciones de uso

**E**

Руководство по эксплуатации

**RUS**

Istruzioni per l'uso

**I**

Gebruiksaanwijzing

**NL**

Οδηγίες χρήσης

**GR**

Instrukcja obsługi

**PL**

Használati útmutató

**H**

Návod k použití

**CZ**

Návod na použitie

**SK**

Manual de instruções

**P**

Kullanma kılavuzu

**TR**

Manual de utilizare

**RO**

Bruksanvisning

**S**

Pistokelaturi

**FIN**

## Innehåll:

1. Förpackningens innehåll
2. Installation av drivrutin
  - 2.1 Windows
  - 2.2 Mac OS X
3. Service och support
4. Kasseringshänvisningar

### 1. Förpackningens innehåll

- USB 3.0-Gigabit-Ethernet-adapter
- CD med drivrutin
- Installationsanvisning

### 2. Installation av drivrutin

#### 2.1 Windows



#### Viktigt:

- Installera drivrutinen innan du ansluter USB-Ethernet-adaptren till din stationära/bärbara dator!

Sätt i CD:n med drivrutinen i CD-spelaren på din stationära/bärbara dator.



Välj språk.



Klicka på "Installera drivrutin" för att komma till valet av operativsystem.



Klicka på "Windows" för att starta installationen. Drivrutinen installeras automatiskt.

Starta om ditt system. Nu kan USB-Ethernet-adaptren anslutas till en ledig USB-port på datorn och användas.

#### 2.2 Mac OS X

Öppna drivrutinsmappen på CD:n genom att klicka på "Mac OS X" och starta sedan installationspaketet "AX88179\_178A.dmg".

Följ anvisningarna i installationsprogrammet och starta därefter om ditt system. Nu kan USB-Ethernet-adaptren anslutas till en ledig USB-port på datorn och användas.

### 3. Service och support

Kontakta Hama produktrådgivning om du har frågor om produkten.

Hotline: +49 9091 502-115 (ty/eng)

Du hittar mer support-information här: [www.hama.com](http://www.hama.com)

### 4. Kasseringshänvisningar

#### Not om miljöskydd:



Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU och 2006/66/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande: Elektriska och elektroniska apparater samt batterier får inte kastas i hushållssoporna. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska apparater samt batterier vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material/batterier bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.

***hama***®

Hama GmbH & Co KG  
86652 Monheim / Germany  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00053173/06.15