

Ⓛ DSI Bildschirmschutzfolie

Anbringen der Folie für den oberen Bildschirm

Schritt 1:

Fassen Sie eine Ecke der Folie. Das Set enthält Folien in drei verschiedenen Stärken: 1 x dünn mit der bedruckten Seite nach oben, 1 x dick mit der bedruckten Seite nach unten und einmal mittel für den DSI Bildschirm.

Schritt 2:

Ziehen Sie die dünne Folie in einer staubfreien Umgebung ab und legen Sie die selbst klebende Seite vorsichtig an der Kante des DSI Bildschirms an.

Schritt 3:

Schieben Sie mit einer Hand langsam die Plastikkarte nach vorne. Auf diese Weise werden beim Anbringen der Folie Luftblasen entfernt.

Schritt 4:

Ziehen Sie nun die dickste Folie ab und bringen Sie sie – wie in Schritt 3 beschrieben, jedoch an der Oberseite des DSI Bildschirms – an.

Nun können Sie Ihr Spiel genießen!

Ⓛ Film de protection écran DSI

Application du film pour l'écran supérieur

Etape 1 :

Saisissez un coin du film. Le kit contient des films dans trois épaisseurs différentes : 1 x film fin avec face imprimée vers le haut, 1 x film épais avec face imprimée vers le bas et 1 x film avec face imprimé au centre pour l'écran DSI.

Etape 2 :

Découlez le film fin dans un environnement exempt de poussière et posez la face collante du film avec précaution au niveau d'une des arêtes de l'écran DSI.

Etape 3 :

Poussez lentement avec la main la carte en plastique vers l'avant. De cette manière, vous éliminez les bulles d'air lors de l'application du film.

Etape 4 :

Découlez maintenant le film épais et apposez-le comme décrit à l'étape 3 sur la face supérieure de l'écran DSI.

Vous pouvez alors profiter pleinement de votre jeu.

Ⓛ DSI screen protector

Applying the screen protector to the top screen

Step 1:

Hold one corner of the screen protector. The set contains screen protectors in three different thicknesses: One thin screen protector with the printed side up, one thick screen protector with the printed side down and one medium screen protector for the DSI screen.

Step 2:

Remove the thin screen protector in a dust-free environment and place the self-adhesive side carefully on the edge of the DSI screen.

Step 3:

Slide the plastic card slowly forwards with one hand. This removes air bubbles while applying the screen protector.

Step 4:

Now remove the thickest screen protector and apply it as described in step 3, but to the top of the DSI screen.

Now you can enjoy your game!

Ⓛ DSI-beeldschermfolie

Aanbrengen van de folie voor het bovenste beeldscherm

Stap 1:

Pak een hoek van de folie vast. De set bevat folies in drie verschillende diktes: 1 x dun met de bedrukte zijde naar boven, 1 x dik met de bedrukte zijde naar onderen en 1 x medium voor het DSI-beeldscherm.

Stap 2:

Trek de dunne folie eraf in een stofvrije omgeving en leg de zelfklevende zijde voorzichtig op de rand van het DSI-beeldscherm.

Stap 3:

Schuif met één hand langzaam de plastic kaart naar voren. Op die manier worden bij het aanbrengen van de folie luchtballen verwijderd.

Stap 4:

Trek vervolgens de dikste folie eraf en breng hem aan zoals beschreven in stap 3, maar dan op de bovenzijde van het DSI-beeldscherm.

Nu kunt u van uw spel genieten!