

# hama

00  
053315

## AX900 2.4/5 GHz

### USB-Adapter

- GB** Operating Instructions
- D** Bedienungsanleitung
- F** Mode d'emploi
- NL** Gebruiksaanwijzing
- I** Istruzioni per l'uso



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.



GB D +49 906 674-052-0

support.hama.com/00053315



Service & Support

86652 Monheim / Germany

Hama GmbH & Co KG

# hama

## GB Warnings and safety instructions

### Warning

- Take your time and read the following instructions and information completely. Information on product use can be found in the quick guide.
- The complete instruction manual is available at: <https://support.hama.com/00053315>

### 1. Explanation of Warning Symbols and Notes

#### Warning

This symbol is used to indicate safety instructions or to draw your attention to specific hazards and risks.

#### Note

This symbol is used to indicate additional information or important notes.

### 2. Package contents

- 1 x WLAN USB stick
- 1 set of operating instructions

### 3. Safety Notes

- The product is intended for private, non-commercial use only.
- Protect the product from dirt, moisture and overheating, and only use it in a dry environment.
- Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.
- Keep this product, as all electrical products, out of the reach of children!
- Use the product for its intended purpose only.
- Since the battery is integrated and cannot be removed, you will need to dispose of the product as a whole. Do this in compliance with the legal requirements.
- Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.
- Do not use the product in the immediate vicinity of heaters or other heat sources or in direct sunlight.
- Use the item only in moderate climatic conditions.
- Do not operate the product outside the power limits given in the specifications.
- Do not use the product in areas where the use of electronic devices is not permitted.
- Do not use the product in moist environments and avoid splashes.
- Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
- Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.

#### Note

Before you begin with the installation, please observe the following points:

- Use a USB 2.0 port for optimum device performance.
- Save your data in all applications that are open and close all application programs that are running.
- If another version of the driver is already installed on the computer, uninstall it before installing the new one.

#### Warning

Do not use force to insert the WLAN USB stick into the socket. Doing so could damage your computer's USB port.

- Check whether the USB connector must be inserted the other way round.

#### Warning

Possible data loss when writing to a network drive. If the WLAN USB stick is removed during a data transfer, data may be lost when writing data to the network drive.

- Close all open programs to ensure that all application data has been saved.
- Shut down the computer properly before unplugging the WLAN USB stick.

#### Note

- Note the information in the operating instructions for your terminal device and operating system.
- If necessary, follow the instructions for your operating system.

### 4. Supported encryption types

The WLAN USB stick supports the following encryption processes for preventing unauthorised access to your wireless network:

- WPA
- WPA2
- WEP (64/ 128 bit)

#### Note

- WPA and WPA2 (Wi-Fi Protected Access) are the current standards for encryption of wireless networks and the data transmitted. Only users who know the set key can access the wireless network.
- WEP (Wired Equivalent Privacy) is an older encryption process and is required whenever a user in the wireless network does not support the newer WPA/WPA2 encryption process.
- We recommend using the WPA or WPA2 encryption process whenever possible.

#### Note - WPS

- If your access point supports WPS (Wi-Fi Protected Setup), this standard can simplify configuration of your wireless network.
- Please refer to the instructions in the operating manual of your terminal device.
- WPS can only be used in combination with the WPA/WPA2 encryption processes (WEP is not supported).

### 5. Care and Maintenance

- Only clean this product with a slightly damp, lint-free cloth and do not use aggressive cleaning agents.
- Make sure that water does not get into the product.

### 6. Warranty Disclaimer

Hama GmbH & Co. KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

### 7. Technical Data

Encryption modes	WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES
WLAN Standards	<b>IEEE 802.11 b/g/n</b> (2.4 GHz up to 150 Mbps) <b>IEEE 802.11 ax</b> (5GHz up to 433 Mbps)
Operating System	Windows OS
Power consumption	5V --- 200mA

### 8. Declaration of Conformity

Hereby, Hama GmbH & Co KG declares that the radio equipment type [00053315] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://support.hama.com/00053315>

Frequency band(s)	2.4 GHz (2412 – 2472MHz), 5 GHz (5150-5250 MHz), 5 GHz (5470-5725 MHz), 5 GHz (5745-5875 MHz)
Maximum radio-frequency power transmitted	2.4 GHz (2412 – 2472MHz) 20 dBm (EIRP), 5 GHz (5150-5250 MHz) + 5 GHz (5470-5725 MHz) 20 dBm (EIRP), 5 GHz (5745-5825MHz) 13.98 dBm (EIRP)

#### Restrictions or Requirements in

Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden, United Kingdom

#### Note

- If channels 36–64 (frequency 5.150–5.350 GHz) are used in a 5-GHz WLAN, the product may only be used in closed rooms.

#### Summary of Maximum SAR Value

Operating Mode	Highest Body SAR 10g (0.5 cm Gap) (W/kg)
2.4 G WLAN	0.55
5G WLAN	0.19

## D Warn- und Sicherheitshinweise

#### Warnung

- Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch. Informationen zum Gebrauch des Produktes entnehmen Sie der Kurzanleitung.
- Die vollständige Langanleitung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://support.hama.com/00053315>

### 1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

#### Warnung

Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.

#### Hinweis

Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

### 2. Packungsinhalt

- 1x WLAN USB-Stick
- 1x Bedienungsanleitung

### 3. Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe der Heizung, anderer Hitzequellen oder in direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung und vermeiden Sie Spritzwasser.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeit dem zuständigen Fachpersonal.

#### Hinweis

Bevor Sie mit der Installation beginnen, beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie einen USB 2.0-Anschluss für eine optimale Leistung des Gerätes.
- Speichern Sie die Daten der geöffneten Anwendungen und beenden Sie alle laufenden Anwendungsprogramme.
- Falls eine andere Version der Treiber bereits auf dem Computer installiert ist, deinstallieren Sie diese zuerst.

#### Warnung

Versuchen Sie nicht, den WLAN-USB-Stick mit Gewalt in die Buchse zu stecken. Der USB-Port Ihres Computers kann beschädigt werden.

- Prüfen Sie, ob der USB-Stecker anders herum eingesteckt werden muss.

#### Warnung

Möglicher Datenverlust beim Schreiben auf ein Netzwerklaufwerk. Falls der WLAN USB-Stick während einer Datenübertragung entnommen wird, kann es zum Datenverlust beim Schreiben von Daten auf das Netzwerklaufwerk kommen.

- Beenden Sie alle geöffneten Programme, um sicherzustellen dass alle Anwendungsdaten gespeichert sind.
- Fahren Sie den Rechner ordnungsgemäß herunter, bevor Sie den WLAN-USB-Stick herausziehen.

#### Hinweis

- Beachten Sie die Hinweise und Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes sowie des Betriebssystems.
- Folgen Sie ggf. den Anweisungen Ihres Betriebssystems.

### 4. Unterstützte Verschlüsselungen

Der WLAN-USB-Stick unterstützt folgende Verschlüsselungsverfahren, um Fremdzugriffe auf Ihr Drahtlosnetzwerk zu verhindern:

- WPA
- WPA2
- WEP (64/ 128 bit)

#### Hinweis

- WPA und WPA2 (Wi-Fi Protected Access) sind die aktuellen Standards bei der Verschlüsselung von Drahtlosnetzwerken und den übertragenen Daten. Zum Drahtlosnetzwerk erhalten nur Nutzer, denen der eingestellte Schlüssel bekannt ist, Zugang.
- WEP (Wired Equivalent Privacy) ist ein älteres Verschlüsselungsverfahren und erforderlich, sobald ein Nutzer im Drahtlosnetzwerk das neuere WPA-/ WPA2-Verschlüsselungsverfahren nicht unterstützt.
- Es wird empfohlen – wenn möglich – das Verschlüsselungsverfahren WPA bzw. WPA2 zu verwenden.

#### Hinweis - WPS

- Wenn Ihr Access-Point WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt, wird Ihnen die Einrichtung des Drahtlosnetzwerkes erleichtert.
- Beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes.
- WPS kann nur in Verbindung mit den Verschlüsselungsverfahren WPA/ WPA2 genutzt werden (WEP wird nicht unterstützt).

### 5. Wartung und Pflege

Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Produkt eindringt.

### 6. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

### 7. Technische Daten

Verschlüsselungsmodi	WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES
WLAN Standards	<b>IEEE 802.11 b/g/n</b> (2.4 GHz up to 150 Mbps) <b>IEEE 802.11 ax</b> (5GHz up to 433 Mbps)
Betriebssystem	Windows OS
Stromaufnahme	5V --- 200mA

### 8. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Hama GmbH & Co KG, dass der Funkanlagentyp [00053315] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://support.hama.com/00053315>

Frequenzband/ Frequenzbänder	2.4 GHz (2412 – 2472MHz), 5 GHz (5150-5250 MHz), 5 GHz (5470-5725 MHz), 5 GHz (5745-5875 MHz)
Abgestrahlte maximale Sendeleistung	2.4 GHz (2412 – 2472MHz) 20 dBm (EIRP), 5 GHz (5150-5250 MHz) + 5 GHz (5470-5725 MHz) 20 dBm (EIRP), 5 GHz (5745-5825MHz) 13.98 dBm (EIRP)

#### Beschränkungen oder Anforderungen in

Belgien, Bulgarien, Tschechische Republik, Dänemark, Deutschland, Estland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungarn, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Slowakei, Finnland, Schweden, Vereinigtes Königreich

#### Hinweis - WPS

Wenn Kanal 36-64 (Kanäle der Frequenz 5150 MHz - 5350 MHz) verwendet wird, darf das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwendet werden.

#### Übersicht der maximalen SAR-Werte

Betriebsmodus	Höchster Körper-SAR 10g (0,5 cm Abstand) (W/kg)
2.4 G WLAN	0.55
5 G WLAN	0.19

## F Avertissements et consignes de sécurité

#### Avertissement

- Veillez prendre le temps de lire l'ensemble des remarques et consignes suivantes. Pour plus d'informations relatives à l'utilisation du produit, veuillez consulter la notice d'utilisation.
- La version intégrale du mode d'emploi est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://support.hama.com/00053315>

### 1. Explication des symboles d'avertissement et des remarques

#### Avertissement

Ce symbole est utilisé pour indiquer des consignes de sécurité ou pour attirer votre attention sur des dangers et risques particuliers.

#### Remarque

Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des remarques importantes.

### 2. Contenu de l'emballage

- 1 clé WiFi USB
- Mode d'emploi

### 3. Consignes de sécurité

- Ce produit est destiné à une installation domestique non commerciale.
- Protégez le produit de toute saleté, humidité, surchauffe et utilisez-le uniquement dans des locaux secs.
- Ne tentez pas d'ouvrir le produit en cas de détérioration et cessez de l'utiliser.
- Cet appareil, comme tout appareil électrique, doit être gardé hors de portée des enfants !
- Utilisez le produit exclusivement conformément à sa destination.
- La batterie est installée de façon permanente et ne peut pas être retirée ; recyclez le produit en bloc conformément aux directives légales.
- N'apportez aucune modification à l'appareil. Des modifications vous feraient perdre vos droits de garantie.
- N'utilisez pas le produit à proximité immédiate d'un chauffage, d'autres sources de chaleur ou exposé aux rayons directs du soleil.
- Utilisez l'article uniquement dans des conditions climatiques modérées.
- N'utilisez pas le produit en dehors des limites de puissance indiquées dans les caractéristiques techniques.
- N'utilisez pas le produit dans les zones dans lesquelles l'utilisation d'appareils électroniques est interdite.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement humide et évitez toute projection d'eau.
- Protégez le produit des secousses violentes et évitez tout choc ou toute chute.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même ni d'effectuer des travaux d'entretien. Déléguez tous travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.

#### Remarque

- Veillez respecter les consignes suivantes avant de lancer l'installation :
  - Utilisez un port USB 2.0 afin d'obtenir un rendement optimal de votre appareil.
  - Sauvegardez les données d'applications ouvertes et fermez toutes les applications en cours.
  - En présence d'une autre version du pilote sur votre ordinateur, veuillez commencer par désinstaller cette version.

<b>Avertissement</b> <span></span>
N'exercez aucune pression pour insérer la clé WiFi USB dans le port. Risque d'endommagement du port USB de votre ordinateur. <ul style="list-style-type: none"><li>Peut-être devez-vous insérer le connecteur USB dans l'autre sens.</li></ul>
<b>Avertissement</b> <span></span>
Risque de perte de données lors de l'écriture de données sur un lecteur de réseau. Risque de perte de données lors de l'écriture de données sur un lecteur de réseau si vous retirez la clé WiFi USB pendant un transfert de données. <ul style="list-style-type: none"><li>Quittez tous les logiciels ouverts afin de vous assurer de la sauvegarde de toutes les données d'applications.</li> <li>Éteignez conformément votre ordinateur avant de retirer la clé WiFi USB.</li></ul>

<b>Remarque</b> <span></span>
<ul style="list-style-type: none"><li>Veuillez noter les remarques et les indications du mode d'emploi de votre appareil et celles de votre système d'exploitation.</li> <li>Le cas échéant, suivez les indications de votre système d'exploitation.</li></ul>

#### 4. Types de chiffrement prises en charge

La clé WiFi USB prend les types de chiffrement suivants en charge afin d'éviter tout accès non autorisé à votre réseau sans fil :

- WPA
- WPA2
- WEP (64/ 128 bits)

<b>Remarque</b> <span></span>
<ul style="list-style-type: none"><li>WPA et WPA2 (WiFi Protected Access) sont les standards actuels pour le chiffrement de réseaux sans fil et de données transférées. Seuls les utilisateurs disposant d'une clé configurée auront accès au réseau sans fil.</li> <li>WEP (Wired Equivalent Privacy) est une ancienne technique de chiffrement<span> </span>; elle est nécessaire si l'appareil d'un utilisateur du réseau sans fil ne prend pas en charge les nouvelles techniques de chiffrement WPA / WPA2.</li> <li>Nous vous recommandons d'utiliser, si possible, la technique de chiffrement WPA ou WPA2.</li></ul>

<b>Remarque - WPS</b> <span></span>
<ul style="list-style-type: none"><li>La configuration du réseau est facilitée si votre point d'accès prend en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup).</li> <li>Veuillez respecter les consignes du mode d'emploi de votre appareil.</li> <li>Vous pouvez utiliser WPS exclusivement avec les techniques de chiffrement WPA / WPA2 (WEP n'est pas pris en charge).</li></ul>

#### 5. Soins et entretien

- Nettoyez la balance uniquement à l'aide d'un chiffon non fibreux légèrement humide ; évitez tout détergent agressif.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans le produit.

#### 6. Exclusion de garantie

La société Hama GmbH & Co. KG décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par un non respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

#### 7. Caractéristiques techniques

Techniques de chiffrement	WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES
Standards / taux / fréquences de transmission	<b>IEEE 802.11 b/g/n</b> (2.4 GHz up to 150 Mbps) <p><b>IEEE 802.11 ax</b> (5GHz up to 433 Mbps)</p>
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows OS
Power consumption	5V --- 200mA

#### 8. Déclaration de conformité

Le soussigné, Hama GmbH & Co KG, déclare que l'équipement radioélectrique du type [00053315] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://support.hama.com/00053315

Bandes de fréquences	2.4 GHz (2412 – 2472MHz), 5 GHz (5150-5250 MHz), 5 GHz (5470-5725 MHz), 5 GHz (5745-5875 MHz)
Puissance de radiofréquence maximale	2.4 GHz (2412 – 2472MHz) 20 dBm (EIRP), 5 GHz (5150-5250 MHz) + 5 GHz (5470-5725 MHz) 20 dBm (EIRP), 5 GHz (5745-5825MHz) 13.98 dBm (EIRP)

#### Restrictions ou exigences en

Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Estonie, Irlande, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Suède, Royaume-Uni

<b>Remarque - WPS</b> <span></span>
<p>Si les canaux 36-64 (fréquence 5,150GHz – 5,350GHz) sont employés dans le réseau Wi-Fi 5GHz, ce produit ne doit être utilisé que dans des espaces fermés.</p>

<b>Vue d'ensemble des valeurs DAS maximales</b>	
Mode de fonctionnement	DAS tronc maximum pour 10 g (distance de 0,5 cm) (W/KG)
WLAN 2.4 G	0.55
WLAN 5 G WLAN	0.19

## 1. Indicazioni di avvertimento e sicurezza

<b>Attenzione</b> <span></span>
<ul style="list-style-type: none"><li>Vi invitiamo gentilmente di leggere attentamente le seguenti istruzioni e indicazioni. Le informazioni per l'uso del prodotto sono riportate nelle istruzioni brevi.</li> <li>Le istruzioni complete sono reperibili all'indirizzo internet riportato qui di seguito: https://support.hama.com/00053315</li></ul>

#### 1. Spiegazione dei simboli di avvertimento e delle indicazioni

<b>Attenzione</b> <span></span>
Viene utilizzato per contrassegnare le indicazioni di sicurezza oppure per rivolgere l'attenzione verso particolari rischi e pericoli.

<b>Avvertenza</b> <span></span>
Viene utilizzato per contrassegnare informazioni supplementari o indicazioni importanti.

#### 2. Contenuto della confezione

- 1 X chiavetta USB WiFi
- 1 x Istruzioni per l'uso

#### 3. Indicazioni di sicurezza

- Il prodotto è concepito per l'uso domestico privato, non commerciale.
- Proteggere il prodotto da sporcizia, umidità e surriscaldamento e utilizzarlo solo in ambienti asciutti.
- Non aprire il prodotto e non utilizzarlo più se danneggiato.
- Tenere questo apparecchio, come tutte le apparecchiature elettriche, fuori dalla portata dei bambini!
- Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.
- L'accumulatore È fisso e non può essere rimosso, smaltirlo conformemente alle normative locali vigenti.
- Non apportare modifiche all'apparecchio per evitare di perdere i diritti di garanzia.
- Evitare di mettere in esercizio il prodotto in prossimità di riscaldamento, altre fonti di calore o la luce diretta del sole.
- Utilizzare l'articolo solo nelle condizioni climatiche moderate.
- Non mettere in esercizio il prodotto al di fuori dei suoi limiti di rendimento indicati nei dati tecnici.
- Non utilizzare il prodotto in zone in cui non sono ammesse le apparecchiature elettroniche.
- Non usare il prodotto in ambienti umidi ed evitare il contatto con gli spruzzi.
- Non fare cadere il prodotto e non sottoporlo a forti scossoni!
- Non tentare di aggiustare o riparare l'apparecchio da soli. Fare eseguire qualsiasi lavoro di riparazione al personale specializzato competente.

<b>Avvertenza</b> <span></span>
<ul style="list-style-type: none"><li>Prima di iniziare con l'installazione, fare attenzione alle seguenti indicazioni:</li> <li>per risultati ottimali del dispositivo utilizzare un attacco USB 2.0.</li> <li>Salvare i dati delle applicazioni aperte e chiudere i programmi in funzione.</li> <li>Se sul computer è già installata un'altra versione del driver, disinstallarla.</li></ul>

<b>Attenzione</b> <span></span>
Non forzare mai l'inserimento della chiavetta USB WiFi nel connettore. La porta USB del computer si può danneggiare. <ul style="list-style-type: none"><li>Controllare se il connettore USB sia stato inserito al contrario.</li></ul>

<b>Attenzione</b> <span></span>
Possibile perdita di dati trascrivendo sul driver di rete. Nel caso che si estraesse la chiavetta USB WiFi durante il trasferimento dati, è possibile che i dati vengano persi nel driver di rete. <ul style="list-style-type: none"><li>Per fare in modo che tutti i dati delle applicazioni vengano memorizzati, chiudere tutti i programmi aperti.</li> <li>Spegnere in modo corretto il computer prima di staccare la chiavetta WLAN-USB.</li></ul>

<b>Avvertenza</b> <span></span>
<ul style="list-style-type: none"><li>Attenersi alle note e alle indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso del proprio terminale e del rispettivo sistema operativo.</li> <li>Attenersi alle istruzioni del proprio sistema operativo.</li></ul>

#### 4. Codifiche supportate

La chiavetta USB WiFi supporta i seguenti processi di codifica per impedire accessi esterni alla propria rete wireless:

- WPA
- WPA2
- WEP (64/ 128 bit)

<b>Nota</b> <span></span>
<ul style="list-style-type: none"><li>WPA e WPA2 (Wi-Fi Protected Access) sono gli standard attuali per la codifica di reti senza fili e dei dati trasmessi. Alla rete senza fili possono accedere soltanto gli utenti che sono a conoscenza della chiave di rete impostata.</li> <li>WEP (Wired Equivalent Privacy) è un procedimento di codifica più vecchio e necessario se un utente della rete senza fili non supporta la versione più recente del procedimento di codifica WPA/WPA2.</li> <li>Si consiglia — se possibile — di utilizzare il procedimento di codifica WPA o WPA2.</li></ul>

<b>Nota - WPS</b> <span></span>
<ul style="list-style-type: none"><li>Se il proprio access point supporta il WPS (Wi-Fi Protected Setup), la configurazione della rete wireless viene semplificata.</li> <li>Attenersi alle indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso del proprio terminale.</li> <li>WPS può essere utilizzato soltanto con il procedimento di codifica WPA/ WPA2 (WEP non viene supportato).</li></ul>

#### 5. Cura e manutenzione

- Pulire il prodotto unicamente con un panno che non lascia pelucchi e appena inumidito e non ricorrere a detersivi aggressivi.
- Fare attenzione a non fare penetrare acqua nel prodotto.

#### 6. Esclusione di garanzia

Hama GmbH & Co.KG non si assume alcuna responsabilità per i danni derivati dal montaggio o l'utilizzo scorretto del prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle indicazioni di sicurezza.

#### 7. Dati tecnici

Procedimento di codifica	WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES
Standard/velocità/ frequenze di trasmissione	<b>IEEE 802.11 b/g/n</b> (2.4 GHz up to 150 Mbps) <p><b>IEEE 802.11 ax</b> (5GHz up to 433 Mbps)</p>
Sistemi operativi supportati	Windows OS
Power consumption	5V --- 200mA

#### 8. Dichiarazione di conformità

Il fabbricante, Hama GmbH & Co KG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [00053315] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://support.hama.com/00053315

Bande di frequenza	2.4 GHz (2412 – 2472MHz), 5 GHz (5150-5250 MHz), 5 GHz (5470-5725 MHz), 5 GHz (5745-5875 MHz)
Massima potenza a radiofrequenza trasmessa	2.4 GHz (2412 – 2472MHz) 20 dBm (EIRP), 5 GHz (5150-5250 MHz) + 5 GHz (5470-5725 MHz) 20 dBm (EIRP), 5 GHz (5745-5825MHz) 13.98 dBm (EIRP)

#### Restrizioni o Requisiti in

Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito

<b>Nota - WPS</b> <span></span>
<p>Se si utilizzano i canali 36-64 (frequenza 5,150GHz – 5,350GHz) con WiFi 5GHz, il prodotto può solo essere utilizzato in locali chiusi.</p>

<b>Riepilogo dei valori SAR massimi</b>	
Modalità operativa	SAR del corpo massimo 10g (distanza 0,5cm) (W/KG)
2.4 G WiFi	0.55
5 G WiFi	0.19

## NL Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

<b>Waarschuwing</b> <span></span>
<ul style="list-style-type: none"><li>Neem de tijd en lees allereerst de onderstaande aanwijzingen en instructies volledig door. Informatie over het gebruik van het product vindt u in de beknopte handleiding.</li> <li>De volledige, uitvoerige handleiding is onder het volgende internetadres beschikbaar: https://support.hama.com/00053315</li></ul>

#### 1. Verklaring van waarschuwingssymbolen en instructies

<b>Waarschuwing</b> <span></span>
Wordt gebruikt voor veiligheidsinstructies of om de aandacht te trekken op bijzondere gevaren en risico's.

<b>Aanwijzing</b> <span></span>
Wordt gebruikt voor extra informatie of belangrijke informatie.

#### 2. Inhoud van de verpakking

- 1x WLAN USB-stick
- 1x bedieningsinstructies

#### 3. Veiligheidsinstructies

- Het product is bedoeld voor niet-commercieel privegebruik in huiselijke kring.
- Bescherm het product tegen vuil, vocht en oververhitting en gebruik het alleen in droge omgevingen.
- Open het product niet en gebruik het niet meer als het beschadigd is.
- Elektrische apparaten dienen buiten het bereik van kinderen gehouden te worden!
- Gebruik het product uitsluitend voor het doel waarvoor het gemaakt is.
- Voer het verpakkingsmateriaal direct en overeenkomstig de lokaal geldende afvoerschriften af.
- Verander niets aan het toestel. Daardoor vervalt elke aanspraak op garantie.
- Gebruik het product niet in de onmiddellijke nabijheid van een verwarming of andere warmtebronnen en stel het niet bloot aan directe zonnestralen.
- Gebruik het artikel alleen onder gematigde klimatologische omstandigheden.
- Gebruik het product niet buiten de in de technische gegevens vermelde vermogensgrenzen.
- Gebruik het product niet binnen omgevingen, waarin elektronische apparatuur niet is toegestaan.
- Gebruik het product niet in een vochtige omgeving en voorkom spat- en spuitwater.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan zware schokken of stoten.
- Probeer niet het product zelf te onderhouden of te repareren. Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door vakpersoneel uitvoeren.

<b>Aanwijzing</b> <span></span>
Neem voordat u met installeren begint, de volgende aanwijzingen in acht: <ul style="list-style-type: none"><li>Maak gebruik van een USB 2.0-poort voor een optimale prestatie van het apparaat.</li> <li>Sla de gegevens van de geopende applicaties op en beëindig alle actieve programma's.</li> <li>Indien er al een andere versie van de driver op de computer geïnstalleerd is, deïnstalleer deze dan eerst.</li></ul>

<b>Waarschuwing</b> <span></span>
Probeer niet de WLAN-USB-stick met geweld in de USB-poort te steken. De USB-poort van uw computer kan anders beschadigd raken. <ul style="list-style-type: none"><li>Controleer of de USB-stekker er wellicht andersom moet worden ingestoken.</li></ul>

<b>Waarschuwing</b> <span></span>
Mogelijk gegevensverlies tijdens het wegschrijven op een netwerkdrive. Indien de WLAN-USB-stick tijdens een gegevensoverdracht wordt losgekoppeld, kan dat tot gegevensverlies leiden tijdens het wegschrijven van gegevens op een netwerkdrive. <ul style="list-style-type: none"><li>Beëindig alle geopende programma's om te waarborgen dat alle applicatiegegevens zijn opgeslagen.</li> <li>Sluit uw computer op correcte wijze af voordat u de WLAN-USB-stick uit de poort trekt.</li></ul>

<b>Aanwijzing</b> <span></span>
<ul style="list-style-type: none"><li>Neem de aanwijzingen en instructies in de bedieningsinstructies van uw eindapparaat en het besturingssysteem in acht.</li> <li>Volg evt. de aanwijzingen van uw besturingssysteem op.</li></ul>

#### 4. Ondersteunde encrypties

De WLAN-USB-stick ondersteunt de volgende cryptiemethodes om toegang door derden op uw draadloze netwerk te verhinderen:

- WPA
- WPA2
- WEP (64/ 128 bit)

<b>Aanwijzing</b> <span></span>
<ul style="list-style-type: none"><li>WPA en WPA2 (Wi-Fi Protected Access) zijn de momentele standaarden bij het versleutelen van draadloze netwerken en de verzonden gegevens. Alleen gebruikers die de ingestelde code kennen, hebben toegang tot het draadloze netwerk.</li> <li>WEP (Wired Equivalent Privacy) is een wat oudere cryptiemethode en noodzakelijk zodra een gebruiker in het draadloze netwerk de nieuwere WPA-/ WPA2-encryptiemethode niet ondersteunt.</li> <li>Het is aan te bevelen – indien mogelijk – de cryptiemethode WPA resp. WPA2 te gebruiken.</li></ul>

<b>Aanwijzing - WPS</b> <span></span>
<ul style="list-style-type: none"><li>Indien uw access-point WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, wordt voor u de configuratie van een draadloos netwerk eenvoudiger.</li> <li>Neem de aanwijzingen in de bedieningsinstructies van uw eindapparaat in acht.</li> <li>WPS kan uitsluitend in combinatie met de cryptiemethodieken WPA/WPA2 worden gebruikt (WEP wordt niet ondersteund).</li></ul>

#### 5. Onderhoud en verzorging

Reinig dit product uitsluitend met een pluisvrije, licht vochtige doek en maak geen gebruik van agressieve reinigingsmiddelen. Let erop dat er geen water in het product binnendringt.

#### 6. Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid

Hama GmbH & Co KG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantieclaims voor schade of gevolgschade, welke door ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het product ontstaan of het resultaat zijn van het niet in acht nemen van de bedieningsinstructies en/of veiligheidsinstructies.

#### 7. Technische specificaties

Encryptiemethoden	WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES
WLAN-standaarden	<b>IEEE 802.11 b/g/n</b> (2.4 GHz up to 150 Mbps) <p><b>IEEE 802.11 ax</b>(5GHz up to 433 Mbps)</p>
Besturingssysteem	Windows OS
Stroomverbruik	5V --- 200mA

#### 8. Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaar ik, Hama GmbH & Co KG, da het type radioapparatuur [00053315] conform is met Richtlijn 2014/53/ EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://support.hama.com/00053315

Frequentieband(en)	2.4 GHz (2412 – 2472MHz), 5 GHz (5150-5250 MHz), 5 GHz (5470-5725 MHz), 5 GHz (5745-5875 MHz)
Maximaal radiofrequent vermogen	2.4 GHz (2412 – 2472MHz) 20 dBm (EIRP), 5 GHz (5150-5250 MHz) + 5 GHz (5470-5725 MHz) 20 dBm (EIRP), 5 GHz (5745-5825MHz) 13.98 dBm (EIRP)

#### Beperkingen of eisen in

België, Bulgarije, Tsjechische Republiek, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland, Zweden, Verenigd Koninkrijk

<b>Aanwijzing - WPS</b> <span></span>
<p>Indien kanaal 36-64 (kanalen van de frequentie 5150 MHz - 5350 MHz) wordt gebruikt, mag het apparaat alleen in gesloten ruimtes worden gebruikt.</p>

##### Overzicht van de maximale SAR-waarden

Modus	Hoogste lichaams-SAR 10 g (0,5 cm afstand) (W/kg)
2.4 G WLAN	0.55
5 G WLAN	0.19