


**LCD-Thermometer »TC-100«**

- **Normal zaman modu:** Zaman gösterme, tarih (2000'den 2099 yılına kadar) hafta ve 12/24 saat gösterimi seçilebilir.
- **Geriyeye sayım günü:** Yıl, ay ve tarih (2000'den 2099'a kadar) geriyeye sayım ve geriyeye sayım tarihine kadar olan günlerin gösterimi
- **Alarm ve Erteleme:** AL1 ve AL2 olmak üzere 2 alarm grubu ve erteleme fonksiyonu. Alarm veya beklemede. Motor harekete geçer.
- **Sıcaklık Fonksiyonu:** Mevcut hava sıcaklığını kendiliğinden ölçme ve °C ve °F arasında değiştirme  
**Sıcaklık değeri:** 0°C-50°C (32°F-122°F)
- **Dual Zaman:** 2. zamanı ayarlama
- **"Motor Drive" Fonksiyonu:** Motor-drive'ı açmaya karar vermek için Alarm müziğini seçin
- **Tuş TONU Fonksiyonu:** Tuş tonu için herhangi bir tuşa basın
- **Gece Işığı:** Gece ışığını açıp kapamak için LIGHT (UP) tuşuna basın

**Genel Kullanım:**


- Cihazı ilk defa açtığınızda, tüm göstergeler yaklaşık 2sn. görüntülenir, sonra 10sn. müzik çalar aynı zamanda 2sn gece ışığı açık kalır.
- Normal durumda, zaman ayarlamak için 2sn. TIME SET tuşunu basılı tutun, UP/DOWN tuşlarıyla zamanı ayarlayın.
- „CLOCK SET“ tuşuna basarak değerleri onaylayın.
- Normal durumda, gece ışığını açmak ve kapamak için LIGHT (UP) ve saat formatını değiştirmek için 12/24 (DOWN) tuşuna basın.
- Normal durumda, „DAY COUNT“ işaretiyle geriyeye sayım günü moduna girmek için TIME SET tuşuna basın.
- Zaman ayarlama durumunda, geriyeye sayım ayarlarına girmek için ALARM ON/OFF tuşuna basın.




- Normal durumda, alarm moduna girmek için ALARM SET tuşuna basın ve aşağıdaki sırayı takip edin
- Alarm modunda, alarm ayarlarına girmek için ALARM SET tuşunu 2sn. basılı tutun ve UP/DOWN ile ayarlayın. „ALARM SET“ düğmesine basarak girmiş olduğunuz değerleri onaylayın.
- Alarm modunda alarm ve ertelemeyi açıp kapatmak için ALARM ON/OFF tuşuyla seçin
- Normal modda, °C/°F arasında değişim için °C °F tuşuna basın ve ikinci sıcaklık aralığı: 0°C - 50° (32°F - 122°F)
- Ayarlama yaparken, 1 dk. boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa LCD ekran normale döner.

**Kullanım Talimatları****1. Normal zaman modu**

Göstergede zaman 12 saat formatı üzerinden 12:00 ve tarih 1.1.2006 olarak görülür. Normal durumda, 12/24(DOWN) tuşuna basarak 12/24 saat formatını değiştirin. 12 saat formatında, öğleden sonra „P“, -24 saat formatında „24“ olarak gösterir. Normal durumda, zaman ayarlamak için TIME SET tuşunu 2sn. basılı tutun, aşağıdaki sırada saat, dakika, yıl, ay, tarihi UP/DOWN tuşuna basarak ayarlayın.

**Tarih Ayarlama Aralığı:**


Yıl 2000-2099, ay 1-12, Gün 1-31, Saat 1-12 veya 0-23, dakika 0-59. Tarih ayarlama durumunda, hafta (Pazartesi'den Pazar'a) otomatik değişir. Normal tarihte, °C/°F tuşuna basarak °C/°F arasında dönüşüm ve ikinci aşağıdaki gibidir:



Ayarlama modunda „CLOCK SET“ düğmesine basın veya göstergelerin normal moda dönmesi ve mevcut tarihin görüntülenmesi için hiçbir tuşa basmadan 1 dakika bekleyin.

**2. Alarm saati ve erteleme fonksiyonu**

Başlangıçta alarm saati ayarlanmamıştır ve „--:--“ görünür. Alarm saati modunda, AL1 ve AL2 olmak üzere 2 grup alarm vardır. „ALARM SET“ düğmesine basılarak 1. alarm zamanı olan (AL1) görüntülenir. Aynı düğmeye tekrar basarsanız 2. alarm zamanı olan (AL2), ve üçüncü defa basarsanız „DUAL TIME“ görüntülenir.

**Alarm Zamanı Ayarlama 1 (AL1)**

Normal moddayken 1. alarm zamanına (AL1) girmek için „ALARM SET“ düğmesine basın. Alarm zamanı yanıp sönmeye başlayana kadar yaklaşık 3sn. basılı tutun. „UP“ veya „DOWN“ düğmelerini kullanarak saat, dakika ve melodiyi değiştirebilirsiniz. „ALARM SET“ düğmesine yavaşça basarak diğer değere geçebilirsiniz.



Erteleme fonksiyonu aktive edilirse, 5 dk. aralıklarla her defasında 1 dakika olmak üzere alarm sinyali toplamda 5 defa çalar. Alarm çaldığında, siren sembolü ve „Zzz“ yanıp söner ve gece ışığı yaklaşık 5sn yanar. Alarmı geçici olarak durdurmak için herhangi bir tuşa basın. Alarmı kapatmak için „LIGHT“ düğmesine basın. Erteleme fonksiyonu aktive edilirse, „Zzz“ işareti göstergede kalır ve farklı bir tuşa basarak erteleme fonksiyonunu kapatabilirsiniz.

**Alarm Zamanı Ayarlama 2 (AL2)**


Alarm Zamanı 1 (AL1) ayarlamak için adımları takip edin, Alarm Zamanı 2 (AL2) için „ALARM SET“ düğmesine 2 defa basın.

**Alarm zamanlarının açılıp kapanması**

Gerektiğin alarm zamanı 1 (AL1) veya Alarm zamanı 2 (AL2) arasında geçiş yapın. Sonra alarmı açıp kapamak için „ALARM ON/OFF“ düğmesine basın. Alarm aktive edilirse, (AL1 için) zil sembolü ve/veya (AL2 için) siren sembolü görüntülenir. Alarm zamanları 1 ve 2'ye (AL1 and AL2) ek olarak, erteleme fonksiyonunu aktive edebilirsiniz. Erteleme fonksiyonu, alarm zamanı 1 (AL1) için „Zzz“ ve alarm zamanı 2 (AL2) için siren sembolü ile gösterilir.

**3. Geri Sayım Fonksiyonu**

Normal durumda, geriyeye sayım fonksiyonu ayarlarına girmek için 3sn. „CLOCK SET“ düğmesine, sonra „ALARM ON/OFF“ düğmesine basın. „NACH OBEN“ (up) ve „NACH UNTEN“ (down) tuşlarını kullanarak tarih için yıl, ay ve gün ayarlarını yapın. „CLOCK SET“ düğmesine basarak girdiğiniz değerleri onaylayın. Sıralama aşağıdaki gibidir:

**Ayarlama Aralığı: yıl 2000-2099, ay 1-12m Gün 1-31**

Geriyeye sayım bir sonraki gün olarak ayarlanırsa, geri sayım sıfırdan küçüktür ve „---“ „ERR“ işaretleri görünür. Geriyeye sayımda „000“ olduğunda alarm geriyeye sayım tarihi ile birlikte 5 dk. öter ve „000“ işareti yanıp söner. Aynı zamanda gece ışığı yaklaşık 5sn yanar. Alarmı ve yanıp sönmeyi sona erdirmeye için herhangi bir düğmeye basın. Geriyeye sayım günü modundan, normal moda, LIGHT ve °C/°F tuşları haricinde herhangi bir tuşa basarak geçebilirsiniz. Geriyeye sayım günü ayarlandıktan, herhangi bir tuşa 1 dakika boyunca basılmazsa LCD normal moda döner.

**4. Dual zaman modu**

Normal durumda, „DUAL TIME“ görüntüsüyle dual zaman moduna, ALARM SET tuşuna basarak geçebilirsiniz. Dual zaman modunda, „ALARM SET“ tuşuna 2sn. basarsanız dual zaman ayarlarına girebilirsiniz.

**5. Sıcaklık Fonksiyonu**

Mevcut sıcaklığı kendiliğinden ölçer ve °C ve °F arasında değişim yapılabilir. Isı aralığı: 0°C - 50°C (32°F - 122°F). Normalde °C/°F tuşuna basarak °C, °F ve ikinci arasında geçiş yapabilirsiniz.

**6. Gece Işığı Fonksiyonu**

LIGHT (UP) tuşuyla gece ışığı açıp kapatılabilir, eğer herhangi bir tuşa basılmazsa 5 sn. sonra otomatik olarak kapanır.

**hama®**

Hama GmbH & Co KG  
D-86651 Monheim/Germany  
www.hama.com