

USB 2.0 Kartenleser „6in1“ Card Reader



THE SMART SOLUTION

hama

hama

00094133

THE SMART SOLUTION

Ermöglicht schnelle Datenübertragung zwischen Karte
und PC in Zusammenarbeit mit einer UHS-I fähigen
SD Karte

Allows for fast data transfer between the card
and the PC when used with a UHS-I-capable SD card



GB Card Reader (Mod. in Taiwan)

F Lecteur de Cartes

E Lector de tarjetas

И. Читалач карт

Читалач карт

Читалач карт

Читалач карт

Читалач карт

Читалач карт

Читалач карт

Читалач карт

Читалач карт

Читалач карт

Читалач карт

Читалач карт

Читалач карт

H Kartyaolvasó

UHS-1 kompatibilis kártyákhoz is. Széleskörűen használatos.

C Čtečka karet

UHS-1 kompatibilní kárty, formáty SD, SDHC, SDXC.

S Čtečka karet

UHS-1 kompatibilní kárty, formáty SD, SDHC, SDXC.

F Lector de cartões

UHS-1 compatível com cartões SD, SDHC, SDXC.

TB Kart okuyucu

UHS-1 uyumlu kartlar için. SD, SDHC, SDXC formatları.

RU Читалач карт

UHS-1 совместимые карты. Форматы SD, SDHC, SDXC.

FN Kontinluikarte

UHS-1 kompatibilni karti. Formati SD, SDHC, SDXC.

Windows XP

Windows

Windows 7/8

Mac OS X

Windows XP

Windows

Windows 7/8

Mac OS X

Windows XP

Windows

Windows 7/8

Mac OS X

Windows XP

Windows

Windows 7/8

Mac OS X

SecureDigital Card:

SD (SDHC/SDXC) formatu **

MultiMedia Card:

MMC (MMC-mikro) / MMCplus / RS-MMC**

** Adapter nicht im Lieferumfang enthalten

** Adapter not included in the delivery package

Hama GmbH & Co. KG

D-88552 Mechingau

www.hama.com

00094133



Ⓛ Bedienungsanleitung

Installation:

Die benötigten Treiber sind unter Windwos/XP/Vista/7/8 bereits integriert. Schließen Sie den Kartenleser an einem freien USB-Port an.
Danach wird dieser automatisch installiert.

Achtung:

Vergewissern Sie sich dass der Datentransfer beendet ist bevor Sie die Speicherkarte aus dem Kartenleser entnehmen. Verwenden Sie immer die Funktion „Auswerfen“ Ihres Betriebssystems bevor Sie eine Speicherkarte aus dem Kartenleser entfernen (Rechts-Klick auf das Laufwerkssymbol der Speicherkarte im Explorer oder Arbeitsplatz ==> Klick auf „Auswerfen“). Andernfalls kann ein Datenverlust nicht ausgeschlossen werden !

Möchten Sie den Kartenleser mit einem anderen Betriebssystem verwenden als oben beschrieben wurde, überprüfen Sie bitte zuerst ob im Service-Bereich unter www.hama.de weitere Informationen oder Treiber zu diesem Produkt zur Verfügung stehen.

ⓁB Operating Instruction

Installation:

The required drivers are already integrated under Windows XP/Vista/7/8. Connect the card reader to a free USB port.
Afterwards, this one is installed automatically.

Caution:

Make sure that the data transfer has ended before you remove the memory card from the card reader. Always use the function "Eject" (click right on the card reader drive where the memory card is insert, then click on "Eject") of the Windows Explorer in order to remove the memory card.

If you want to use the Card reader with another operating system than those listed above, please check first if you can find more information or drivers in the service area at www.hama.de.



