

## I. Úvod

Těší nás, že jste se rozhodli pro zakoupení „gamepadu Hama Combat Bow PS3“ a gratulujeme Vám k tomuto rozhodnutí. Jsme přesvědčeni, že Vám náš výrobek v příštích letech přinese radost a příjemnost. V tomto krátkém návodu najdete cenné pokyny k obsluze a konfiguraci gamepadu. Uchovávejte tento návod pro další použití na bezpečném místě.

## II. Vlastnosti výrobku

- 12 programovatelných tlačítek
- 2 analogové sticky 360° s funkcí tlačítek

## III. Instalace hardware

1. Spojte kabel USB Vašeho gamepadu s USB-přípojkou Vaší playstation 3. Nyní stiskněte tlačítko „Home“. Gamepad by měl být standardně vaší PS3 rozpoznán.

## IV. Poznámky

1. Pokud přinejmenším některá tlačítka nefungují v menu možností zkontrolujte osazení tlačítek, ať se jedná o jakoukoli konfiguraci. Viz také příslušná příručka pro příslušné hry.

## V. Bezpečnostní pokyny

1. Do přístroje samovolně nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré práce údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.
2. Na přístroji neprovádíte žádné změny. Tím zaničují veškeré závazky ze záruky.

## VI. Kontaktní a podpora informace

### Přidání nových produktů:

Přidání reklamaci produktu se obraťte na svého prodejce nebo na poradenskou oddělení Hama.

### Internet/World Wide Web

Podpora pro produkty, nové ovladače nebo informace o výrobku viz [www.hama.com](http://www.hama.com)

### Podpůrná zákaznická linka – poradenská služba Hama:

Telefon: +49 (0) 9091 / 502-115

Fax: +49 (0) 9091 / 502-272

e-mail: [produktberatung@hama.de](mailto:produktberatung@hama.de)

---