

123155 – Οδηγίες Χρήσης

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hama. Διαβάστε προσεχτικά τις ακόλουθες οδηγίες. Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Αν πουλήσετε αυτή τη συσκευή, δώστε και αυτές τις οδηγίες στον καινούργιο ιδιοκτήτη.

1. Προδιαγραφές:

Εύρος Θερμοκρασίας

- Εσωτερική: -10 °C ~ +50 °C (+14 °F ~ +122 °F)
- Εξωτερική: -50 °C ~ +70 °C (-58 °F ~ +158 °F)
- Μπαταρία: 1.5V (AG13)X1

2. Λειτουργίες:

Εσωτερική & εξωτερική θερμοκρασία

Ώρα

Εναλλαγή της μονάδα μέτρησης °C / °F

2 καταστάσεις ώρας: 12ωρη / 24ωρη

3. Λειτουργία

- Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας, βγάλτε έξω το μονωτή πολικότητας, βάλτε πάνω το κάλυμμα και ο μετρητής θα αρχίσει να λειτουργεί.
- CLOCK SET UP:** Πατήστε [MODE] για να αλλάξετε το μοντέλο ένδειξης του ρολογιού στο πλαίσιο λειτουργίας του ρολογιού, πατήστε και κρατήστε [MODE] για 2 δευτερόλεπτα, τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήνουν, πατήστε [ADJ] για να ρυθμίσετε την ώρα, πατήστε [MODE] για να επιβεβαιώσετε και να ρυθμίσετε τα λεπτά. Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν. Πατήστε [ADJ] για να ρυθμίσετε τα λεπτά, έπειτα πατήστε [ADJ] για να επιβεβαιώσετε.
Κατάσταση 12ωρου/24ωρου: Σε κατάσταση λειτουργίας ρολογιού πατήστε [ADJ] για να επιλέξετε AM και PM.
- Σε κατάσταση λειτουργίας ρολογιού, πατήστε [MODE/IN/OUT] για εναλλαγή εσωτερικής/εξωτερικής θερμοκρασίας και ώρας.
- Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ο μετρητής θα γυρίσει σε κατάσταση ρολογιού και θα αποθηκεύσει την τιμή αν δεν υπάρξει κάποια άλλη λειτουργία μέσα σε 60 δευτερόλεπτα.

4. Προσοχή:

Σημείωση:

- Αν κάποια ασυνήθιστη ένδειξη εμφανιστεί, βγάλτε έξω τη μπαταρία για περίου 2 δευτερόλεπτα και μετά τοποθετήστε τη ξανά.
- Απορρίψτε τη μπαταρία που θα αντικαταστήσετε σε σημεία συλλογής που έχουν οριστεί από το κράτος.
- Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει αλλαγή που να εφαρμόζεται σε αυτό το μέτρο.

5. Φροντίδα και Συντήρηση

Καθαρίστε αυτό το προϊόν μόνο με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά.

6. Όροι εγγύησης

Hama GmbH & Co KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν δίνει καμία εγγύηση για βλάβη που είναι αποτέλεσμα ακατάλληλης τοποθέτησης, χρήσης ή μη τήρησης των οδηγιών χρήσης και/ή των οδηγιών ασφαλείας.

Κατά την επαναφόρτιση παρακαλείσθε να βλέπετε τις εσώκλειστες οδηγίες ασφαλείας και απόρριψης!