

## USB 3.1 Type-C hub USB-3.1 Type-C-Hub

### GB Operating Instructions

### D Bedienungsanleitung

### F Mode d'emploi

### E Instrucciones de uso

### RUS Руководство по эксплуатации

### BG Работна инструкция

### I Istruzioni per l'uso

### NL Gebruiksaanwijzing

### GR Οδηγίες χρήσης

### PL Instrukcja obsługi

### H Használati útmutató

### CZ Návod k použití

### SK Návod na použitie

### P Manual de instrucções

### TR Kullanma kilavuzu

### RO Manual de utilizare

### S Bruksanvisning

### FIN Käyttöohje



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted. Our general terms of sale and applies to technical changes. Our general terms of sale apply and payment are applied.

### GB Operating instruction

#### 1. Package Contents

- USB 3.1 Type-C hub
- These operating instructions

#### 2. Safety Notes

- The product is intended for private, non-commercial use only.
- Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.
- Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.
- Do not operate the product outside the power limits given in the specifications.
- Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.
- Keep this product, as all electrical products, out of the reach of children!

#### Warning

- Find out the maximum output current capacity of the USB port on your device. To do this, consult the operating instructions or ask the manufacturer.
- Common values are 500 mA for USB-A 2.0, 900 mA for USB-A 3.0, and up to 3000 mA for USB Type-C.
- Ensure that the cumulative current draw of all USB devices connected to the hub/multiport adaptor does not exceed this value.

#### 3. Startup and Operation

- Switch on your computer and boot the system.
- Connect the product to a free USB port on your computer.
- You do not have to install drivers; the computer will automatically recognise the product.
- If necessary, follow the instructions for your operating system.
- In order to use your USB devices or storage devices, plug them into the product one after the other.

#### 4. Warranty Disclaimer

Hama GmbH & Co KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

#### 5. Service and Support

Please contact Hama Product Consulting if you have any questions about this product.  
Hotline: +49 9091 502-115 (German/English)  
Further support information can be found here:  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

#### 6. Technical Data

<b>Operating voltage / current consumption</b>	5 V == max. 3 A
<b>Compatibility</b>	USB-C-port
<b>System requirements</b>	Windows 10 / 8 / 7 Mac OS 10.8 ≥
<b>USB specification</b>	USB 3.1 Gen 1

#### Note

- If there is interference or the product no longer responds, unplug the product, wait a few seconds and then plug it in again.

#### 7. Recycling Information

**Note on environmental protection:**  
After the implementation of the European Directive 2012/19/EU and 2006/66/EC in the national legal system, the following applies:

Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country.

This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

### D Bedienungsanleitung

#### 1. Packungsinhalt

- Hub USB 3.1 Type-C-Hub
- Diese Bedienungsanleitung

#### 2. Sicherheitshinweise

- Ce produit est destiné à une installation domestique non commerciale. Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même ni d'effectuer des travaux d'entretien. Déléguez tous travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.
- Ne tentez pas d'ouvrir le produit en cas de détérioration et cessez de l'utiliser.
- N'utilisez pas le produit en dehors des limites de puissance indiquées dans les caractéristiques techniques.
- N'apportez aucune modification à l'appareil. Des modifications vous feraient perdre vos droits de garantie.
- Cet appareil, comme tout appareil électrique, doit être gardé hors de portée des enfants !

#### Warnung

- Stellen Sie den maximalen Ausgangsstrom der USB-Buchse Ihres Gerätes fest. Sehen Sie dazu in der Bedienungsanleitung nach bzw. wenden Sie sich an den Hersteller.
- Häufig betragen die Werte 500 mA (USB-A 2.0), 900 mA (USB-A 3.0) oder bis zu 3000 mA (USB Type-C).
- Stellen Sie sicher, dass die gesamte Stromaufnahme aller an den Hub/Multiport-Adapter angeschlossenen USB-Geräte den ermittelten Wert nicht überschreitet.

#### 3. Inbetriebnahme und Betrieb

- Starten Sie Ihren Computer und fahren Sie ihn komplett hoch.
- Schließen Sie das Produkt an einer freien USB-Buchse Ihres Computers an.
- Das Produkt wird automatisch erkannt, eine Treiberinstallation ist nicht nötig.
- Folgen Sie ggf. den Anweisungen Ihres Betriebssystems.
- Stecken Sie nacheinander die USB-Geräte oder Speichergeräte am Produkt an, um diese nutzen zu können.

#### 4. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

#### 5. Service und Support

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt gerne an die Hama-Produktberatung.  
Hotline: +49 9091 502-115 (Deu/Eng)  
Weitere Supportinformationen finden sie hier:  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

#### 6. Technische Daten

<b>Betriebsspannung/ Stromaufnahme</b>	5 V == max. 3 A
<b>Kompatibilität</b>	USB-C-Anschluss
<b>Systemvoraussetzung</b>	Windows 10 / 8 / 7 Mac OS 10.8 ≥
<b>USB-Spezifikation</b>	USB 3.1 Gen 1

#### Hinweis

- Stecken Sie das Produkt ab, warten Sie einige Sekunden und stecken Sie das Produkt wieder ein, wenn eine Störung vorliegt oder das Produkt nicht mehr reagiert.

#### 7. Entsorgungshinweise

**Hinweis zum Umweltschutz:**  
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

### F Mode d'emploi

#### 1. Contenu de l'emballage

- Concentrateur USB 3.1 Type-C
- Mode d'emploi

#### 2. Consignes de sécurité

- Ce produit est destiné à une installation domestique non commerciale. Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même ni d'effectuer des travaux d'entretien. Déléguez tous travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.
- Ne tentez pas d'ouvrir le produit en cas de détérioration et cessez de l'utiliser.
- N'utilisez pas le produit en dehors des limites de puissance indiquées dans les caractéristiques techniques.
- N'apportez aucune modification à l'appareil. Des modifications vous feraient perdre vos droits de garantie.
- Cet appareil, comme tout appareil électrique, doit être gardé hors de portée des enfants !

#### Avvertimento

- Vérifiez le courant de sortie maximal du port USB de votre appareil. Consultez le mode d'emploi de votre appareil à ce sujet ou adressez-vous au fabricant de l'appareil.
- Les données sont généralement les suivantes : 500 mA (USB-A 2.0), 900 mA (USB-A 3.0) ou jusqu'à 3000 mA (USB Type-C).
- Assurez-vous que la consommation totale de courant de tous les appareils USB branchés au concentrateur / à l'adaptateur multiport ne dépasse la valeur détectée.

#### 3. Mise en service et fonctionnement

- Mettez votre ordinateur sous tension et démarrez le système d'exploitation.
- Connectez le produit à un port USB libre de votre ordinateur.
- Votre système reconnaît automatiquement le produit ; aucun pilote ne doit être installé.
- Le cas échéant, suivez les indications de votre système d'exploitation.
- Branchez vos appareils USB ou vos périphériques de stockage au produit les uns après les autres afin de les utiliser.

#### 4. Exclusion de garantie

La société Hama GmbH & Co KG décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par un non respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

#### 5. Service et assistance

En cas de question concernant le produit, veuillez vous adresser au service de conseil produits de Hama.  
Ligne téléphonique directe : +49 9091 502-115 (allemand/anglais)  
Vous trouverez ici de plus amples informations concernant l'assistance : [www.hama.com](http://www.hama.com)

#### 6. Caractéristiques techniques

<b>Tension de service / consommation électrique</b>	5 V == max. 3 A
<b>Compatibilité</b>	Connexion USB-C
<b>Configuration requise</b>	Windows 10 / 8 / 7 Mac OS 10.8 ≥
<b>Spécification USB</b>	USB 3.1 Gen 1

#### Remarque

- Débranchez le produit, patientez quelques secondes, puis débranchez-le en cas de problème ou dans le cas où le produit ne réagit plus.

#### 7. Consignes de recyclage

**Remarques concernant la protection de l'environnement:**  
Conformément à la directive européenne 2012/19/EU et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées:

Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida regulados o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedan definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos/pilas usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

### E Instrucciones de uso

#### 1. Contenido del paquete

- Concentrador USB 3.1 Type-C
- Estas instrucciones de manejo

#### 2. Instrucciones de seguridad

- El producto es para el uso doméstico privado, no comercial. No intente mantener o reparar el aparato por cuenta propia. Encomiende cualquier trabajo de mantenimiento al personal especializado competente.
- No abra el producto y no lo siga operando de presentar deterioros.
- No opere el producto fuera de los límites de potencia indicados en los datos técnicos.
- No realice cambios en el aparato. Esto conllevaría la pérdida de todos los derechos de la garantía.
- Este aparato, como todos los aparatos eléctricos, no debe estar en manos de los niños.

#### Aviso

- Determine la corriente de salida máxima del puerto USB de su dispositivo. Para ello, consulte las instrucciones de uso o diríjase al fabricante.
- A menudo, los valores equivalen a 500 mA (USB A 2.0), 900 mA (USB A 3.0) o alcanzan hasta 3000 mA (USB Type-C).
- Asegúrese de que el consumo de corriente total de todos los dispositivos USB conectados al hub/adaptador multipuerto no sobrepasa el valor calculado.

#### 3. Puesta en marcha y funcionamiento

- Encienda su ordenador y espere a que arranque completamente.
- Conecte el producto a un puerto USB libre de su ordenador.
- El producto se reconoce automáticamente, sin necesidad de instalar ningún controlador.
- En caso necesario, siga las instrucciones de su sistema operativo.
- Enchufe los dispositivos USB o los dispositivos de memoria al producto de forma consecutiva para poder utilizarlos.

#### 4. Exclusion de responsabilidad

Hama GmbH & Co KG no se responsabiliza ni concede garantía por los daños que surjan por una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la no observación de las instrucciones de manejo y de las instrucciones de seguridad.

#### 5. Servicio y soporte

Si tiene que hacer alguna consulta sobre el producto, diríjase al asesoramiento de productos Hama.  
Línea directa: +49 9091 502-115 (Aleman/Inglés)  
Encontrar más información de soporte aquí:  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

#### 6. Datos técnicos

<b>Tensión de funcionamiento / consumo de corriente</b>	5 V == max. 3 A
<b>Compatibilidad</b>	Puerto USB-C
<b>Requisitos del sistema</b>	Windows 10 / 8 / 7 Mac OS 10.8 ≥
<b>Especificación USB</b>	USB 3.1 Gen 1

#### Nota

- En caso de fallo o de que el producto deje de reaccionar, desenchufe el producto, espere algunos segundos y vuelva a enchufarlo.

#### 7. Instrucciones para desecho y reciclaje

**Nota sobre la protección medioambiental:**  
Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2012/19/EU y 2006/66/EEU en el sistema legislativo nacional, se aplicará lo siguiente:

Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida regulados o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedan definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos/pilas usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

### RUS Руководство по эксплуатации

#### 1. Комплект поставки

- Hub USB 3.1 Type-C
- Настоящая инструкция

#### 2. Техника безопасности

- Изделие предназначено только для домашнего применения. Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Ремонт разрешается производить только квалифицированному персоналу.
- Изделие не открывать. Запрещается эксплуатировать неисправное изделие.
- Соблюдать технические характеристики.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию. В противном случае гарантийные обязательства аннулируются.
- Не давать детям!

#### Внимание

- Определите максимальный выходной ток гнезда USB устройства. Для этого смотрите инструкцию по эксплуатации устройства или обратитесь к производителю устройства.
- Частыми значениями являются 500 mA (USB-A 2.0), 900 mA (USB-A 3.0) или до 3000 mA (USB-C).
- Общий потребляемый ток всех подключенных к концентратору USB-устройств не должен превышать полученное значение.

#### 3. Ввод в эксплуатацию и работа

- Включите компьютер и дождитесь завершения загрузки операционной системы.
- Подключите изделие к свободному USB-разъему компьютера.
- Изделие будет обнаружено автоматически, установка драйвера не требуется.
- При необходимости следуйте инструкциям в операционной системе.
- Поочередно подсоединяйте к изделию USB-устройства или накопители, чтобы использовать их.

#### 4. Отказ от гарантийных обязательств

Компания Hama GmbH & Co KG не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие неправильного монтажа, подключения и использования изделия не по назначению, а также вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации и техники безопасности.

#### 5. Отдел техобслуживания

По вопросам ремонта или замены неисправных изделий обращайтесь к продавцу или в сервисную службу компании Hama.  
Горячая линия отдела техобслуживания: +49 9091 502-115 (немецкой, английский)  
Подробнее смотрите здесь:  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

#### 6. Технические характеристики

<b>Рабочее напряжение/ Потребление тока</b>	5 V == max. 3 A
<b>Совместимость</b>	Разъем USB-C
<b>Требования к системе</b>	Windows 10 / 8 / 7 Mac OS 10.8 ≥
<b>Стандарт USB</b>	USB 3.1 Gen 1

#### Примечание

- При наличии помех или сбоях отключите изделие, подождите несколько секунд и снова подключите его.

#### 7. Инструкция по утилизации

**Охрана окружающей среды:**  
С момента перехода национального законодательства на европейские нормы 2012/19/EU и 2006/66/EEU действуют следующие:

Электрические и электронные приборы, а также батареи запрещается утилизировать с обычным мусором. Потребитель, согласно закону, обязан утилизировать электрические и электронные приборы, а также батареи и аккумуляторы после их использования в специально предназначенных для этого пунктах сбора, либо в пунктах продажи. Детальная регламентация этих требований осуществляется соответствующим местным законодательством. Необходимость соблюдения данных предписаний обозначается особым знаком на изделии, инструкции по эксплуатации или упаковке. При переработке, повторном использовании материалов или при другой форме утилизации бывших в употреблении приборов Вы помогаете охране окружающей среды. В соответствии с предписаниями по обращению с батареями, в Германии вышеназванные нормативы действуют для утилизации батарей и аккумуляторов.

### BG Работна инструкция

#### 1. Съдържание на опаковката

- Hub USB 3.1 Type-C
- Това ръководство за обслужване

#### 2. Забележки за безопасност

- Продуктът е предвиден за лична, нестопанска битова употреба. Не се опитвайте сами да обслужвате или ремонтирате продукта. Fare eseguire qualsiasi lavoro di riparazione al personale specializzato competente.
- Non aprire il prodotto e non utilizzarlo più se danneggiato.
- Non mettere in esercizio il prodotto al di fuori dei suoi limiti di rendimento indicati nei dati tecnici.
- Non apportare modifiche all'apparecchio per evitare di perdere i diritti di garanzia.
- Tenere questo apparecchio, come tutte le apparecchiature elettriche, fuori dalla portata dei bambini!

#### Внимания

- Установете максималния изходен ток на USB буксата на уреда Ви. За тази цел погледнете в инструкциите за употреба, респ. се обърнете към производителя.
- Стойностите често възлизат на 500 mA (USB-A 2.0), 900 mA (USB-A 3.0) или до 3000 mA (USB-C).
- Уверете се, че общата консумация на ток на всички включени към мултипортовия хъб или адаптер USB уреди не надвишава изчислената стойност.

#### 3. Въвеждане и експлоатация

- Стартирайте компютъра и го изчакайте да зареди напълно.
- Свържете продукта към свободна USB буска на компютъра Ви.
- Продуктът се разпознава автоматично, не е необходима инсталация на драйвър.
- Следвайте указанията на Вашата операционна система.
- Collegare in sequenza i dispositivi USB all'apparecchio in modo da poterli utilizzare.

#### 4. Изключване на гаранция

Хама ГмбХ & Ко. КГ не поема никаква отговорност или гаранция за повреди в резултат на неправилна инсталация, монтаж и неправилна употреба на продукта или неспазване на упътването за обслужване и/или инструкциите за безопасност.

#### 5. Сервис и съпорт

За въпроси във връзка с продукта се обърни към отдела за консултация за продукти на Хама.  
Гореща телефонна линия: +49 9091 502-115 (немски/английски)  
Допълнителна информация за съпорт ще намерите тук:  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

#### 6. Технически данни

<b>Работно напрежение / консумация на ток</b>	5 V == max. 3 A
<b>Съвместимост</b>	USB-C извод
<b>Изисквания към системата</b>	Windows 10 / 8 / 7 Mac OS 10.8 ≥
<b>USB спецификация</b>	USB 3.1 Gen 1

#### Забележка

- Изключете продукта, изчакайте няколко секунди и отново включете продукта, когато има смущение или продукта повече не реагира.

#### 7. Указания за изхвърляне

**Указание относно защитата на околната среда:**  
От момента на прилагането на европейските директиви 2012/19/EU и 2006/66/EEU в националното право на съответните страни важи следното: Електрическите и електронните уреди и батериите не бива да се изхвърлят с битовите отпадъци. Потребителът е длъжен по закон да върне електрическите и електронните уреди и батериите в края на тяхната дълготрайност на изградените за целта обществени пунктове за събиране на отпадъци или на търговския обект.

Podrobnoštie по въпроса са регламентирани в законодателството на съответната страна. Символът върху продукта, упътването за употреба или опаковката насочва към тези разпоредби. Чрез рециклирането, преработката на материалите или други форми на оползотворяване на старите уреди/батерии вие допринасяте за защитата на нашата околна среда.

### I Istruzioni per l'uso

#### 1. Contenuto della confezione

- Hub USB 3.1 Type-C
- Queste istruzioni per l'uso

#### 2. Indicazioni di sicurezza:

- Il prodotto è concepito per l'uso domestico privato, non commerciale. Non tentare di aggiustare o riparare l'apparecchio da soli. Fare eseguire qualsiasi lavoro di riparazione al personale specializzato competente.
- Non aprire il prodotto e non utilizzarlo più se danneggiato.
- Non mettere in esercizio il prodotto al di fuori dei suoi limiti di rendimento indicati nei dati tecnici.
- Non apportare modifiche all'apparecchio per evitare di perdere i diritti di garanzia.
- Tenere questo apparecchio, come tutte le apparecchiature elettriche, fuori dalla portata dei bambini!

#### Attenzione

- Verificare la corrente in uscita massima del connettore USB del proprio dispositivo. Consultare le istruzioni o rivolgersi al produttore.
- Spesso i valori sono di 500 mA (USB-A 2.0), 900 mA (USB-A 3.0) oppure fino a 3000 mA (USB Type-C).
- Accertarsi che l'assorbimento totale di energia di tutti i dispositivi USB collegati all'hub/adattatore multiport non superi il valore stabilito.

#### 3. Messa in esercizio e funzionamento

- Accendere il computer e avviarlo.
- Collegare il prodotto a una porta USB libera del computer.
- Il dispositivo viene riconosciuto automaticamente, non è necessario installare alcun driver.
- Attenersi, se necessario, alle istruzioni del proprio sistema operativo.
- Collegare in sequenza i dispositivi USB all'apparecchio in modo da poterli utilizzare.

#### 4. Esclusione di garanzia

Hama GmbH & Co.KG non si assume alcuna responsabilità per i danni derivati dal montaggio o l'utilizzo scorretto del prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle indicazioni di sicurezza.

#### 5. Assistenza e supporto

In caso di domande sul prodotto, rivolgersi alla Consulenza prodotto Hama.  
Hotline: +49 9091 502-115 (ted./ing.)  
Ulteriori informazioni sul supporto sono disponibili qui:  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

#### 6. Dati tecnici

<b>Tensione di esercizio / Corrente assorbita</b>	5 V == max. 3 A
<b>Compatibilità</b>	Attacco USB-C
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	Windows 10 / 8 / 7 Mac OS 10.8 ≥
<b>Specifica USB</b>	USB 3.1 Gen 1

#### Avvertenza

- In presenza di un guasto o se il prodotto non reagisce più, scollegare il prodotto, attendere alcuni secondi e collegarlo nuovamente.

#### 7. Anweisungen zum smaltimento

**Informazioni per protezione ambientale:**  
Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/EU e 2006/66/EEU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni:

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. I consumatori sono obblig

## GR Οδηγίες χρήσης

**1. Περιεχόμενα συσκευασίας**

- USB-3.1 Type-C hub
- Αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού

**2. Υποδείξεις ασφαλείας**

- Το προϊόν προορίζεται για σκοπούς οικιακής χρήσης.
- Μην επιχειρήσετε να συντηρήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή εσείς οι ίδιοι. Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένα άτομα.
- Μην ανοίγετε το προϊόν και μην το χρησιμοποιείτε αν χαλάσει.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκτός των ορίων απόδοσης που περιγράφονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Μην κίνετε μεταρrestes στη συσκευή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο παύει να ισχύει η εγγύηση.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να αγγίζουν αυτή ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική συσκευή.

<span><span><span></span></span></span> Προειδοποίηση
<ul style="list-style-type: none"><li>Προσοχή στο μέγιστο ρεύμα εξόδου της υποδοχής USB της συσκευής σας. Γι’ αυτό ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης ή επισκομνήστε με τον κατασκευαστή.</li> <li>Σχετικό οι τιμές ανόδου είναι 500 mA (USB-A 2.0), 900 mA (USB-A 3.0) ή έως 3000 mA (USB Type-C).</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι η συνολική καταπόλωση ρεμάτων όλων των συσκευών USB που είναι συνδεδεμένες στον δισυναμμοτρομαρχαία πολυπλών θύρων δεν ξεπερνά την καθορισμένη τιμή.</li></ul>

**3. Έναρξη χρήσης και λειτουργία**

- Εκκινήστε τον υπολογιστή σας και θέστε τον σε πλήρη λειτουργία.
- Συνδέστε το προϊόν σε μια ελεύθερη υποδοχή USB του υπολογιστή σας.
- Το προϊόν αναγνωρίζει αυτόματα και δεν χρειάζεται εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης.
- Αν χρειάζεται, ακολουθήστε τις οδηγίες του λειτουργικού σας συστήματος.
- Συνδέστε το τη σειρά τις συσκευές USB ή τη συσκευή αποθήκευσης στο προϊόν, για να μπoreίτε να τις χρησιμοποιήσετε.

**4. Ανώταλη εγγύηση**

H εταιρεία Hama GmbH & Co KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή εγγύηση για ζημιές, οι οποίες προκύπτουν από λανθασμένη εγκατάσταση και συναρμολόγηση ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος ή μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας και/ή των υποδείξεων ασφαλείας.

**5. Σέρβις και υποστήριξη**

Για ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Hama. Γραμμή υποστήριξης: +49 9091 502-115 (Γερμανικά/Αγγλικά) Περισσότερες πληροφορίες υποστήριξης θα βρείτε στη διεύθυνση: www.hama.com

**6. Τεχνικά χαρακτηριστικά**

<b>Τύση λειτουργίας / Κατανάλωση ρεύματος</b>	5 V <b>≐</b> max. 3 A
<b>Συμβατότητα</b>	Σύνδεση USB-C
<b>Προϊοθηέσεις Συστήματος</b>	Windows 10 / 8 / 7 <p>Mac OS 10.8 <b>≥</b></p>
<b>Προδιαγραφές USB</b>	USB 3.1 Gen 1

<span><span><span></span></span></span> Υπόδειξη
<ul style="list-style-type: none"><li>Αποσυνδέστε το προϊόν, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και συνδέστε το πάλι αν υπάρχει βλάβη ή αν αυτό δεν αντιδρά.</li></ul>

**7. Υποδείξεις απόρριψης**

**Υπόδειξη σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος:** Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU και 2006/66/EE ενσωματώνεται στα εθνικά δίκαια ισχύουν τα εξής: Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα. Οι καταναλωτές υποχρεούνται από τον νόμο να επιστρέφουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και τις μπαταρίες στο τέλος της ζωής τους στα δημόσια σημεία περιουλογιής που έχουν δημιουργηθεί γι’ αυτό το σκοπό ή στα σημεία πώλησης. Οι λεπτομέρειες ρυθίζονται στη σχετική νομοθεσία. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευασία παραπέμπει σε αυτές τις διατάξεις. Με την ανακύλιση, επαναχρησιμοποίηση των υλικών ή με άλλες μορφές χρησιμοποίησης των συσκευών / Μπαταριών αποσφραγίζετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη Γερμανία ισχύουν αντίστοιχα οι παραπάνω κανόνες απόρριψης σύμφωνα με τον κανονισμό για μπαταρίες και συσσωρευτές.

## PL Instrukcja obsługi

**1. Zawartość opakowania**

- USB-3.1 Type-C hub
- Niniejsza instrukcja obsługi

**2. Wskazówki bezpieczeństwa**

- Produkt jest przeznaczony do prywatnego, niekomercyjnego użytku domowego.
- Nie próbować naprawiać samodzielnie urządzenia. Prace serwisowe zlecać wykwalifikowanemu personelowi fachowemu.
- Nie otwierać produktu i nie używać go, gdy jest uszkodzony.
- Nie stosować produktu poza zakresem mocy podanyw m danych technicznych.
- Nie modyfikować urządzenia. Prowadzi to do utraty wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji.
- Trzymać urządzenie, jak wszystkie urządzenia elektryczne, z dala od dzieci!

<span><span><span></span></span></span> Ostrzeżenie
<ul style="list-style-type: none"><li>Ustalcie maksymalny prąd wyjściowy gniazda USB urządzenia. W tym celu zanalizuj odpowiednie informacje w instrukcji obsługi lub skontaktować się z producentem.</li> <li>Często wartości wynoszą 500 mA (USB-A 2.0), 900 mA (USB-A 3.0) lub nawet 3000 mA (USB Type-C).</li> <li>Gdyziodziójn meg rólą, hogy valamennyi, a hubba/multiport adapterre csatlakoztatott USB készülék össz-áramfogyasztása nem haladja meg a megadott értéket.</li></ul>

**3. Uruchamianie i obsługa**

- Uruchomić komputer i odczekać do momentu całkowitego załadowania systemu.
- A termék felismerése automatikus, meghajtóprogram telepítése nem szükséges.
- Podłączyć produkt do wolnego portu USB komputera.
- Produkt jest automatycznie rozpoznawany, nie jest konieczna instalacja sterowników.
- Ewentualnie postępować zgodnie z instrukcjami systemu operacyjnego.
- Do produktu podłączyć kolejno sprzęt USB lub nośniki danych w celu ich wykorzystania.

**4. Wyłączenie odpowiedzialności**

Hama GmbH & Co KG nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazożenie bezpieczeństwa.

**5. Servis i pomoc techniczna**

W razie pytań dotyczących produktu prosimy zwrócić się do infolinii Hama. Gorąca linia: +49 9091 502-115 (niem./ang.)
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.hama.com

**6. Dane techniczne**

<b>Napięcie robocze / pobór prądu</b>	5 V <b>≐</b> max. 3 A
<b>Kompatybilność</b>	Port USB-C
<b>Wymagania systemowe</b>	Windows 10 / 8 / 7 <p>Mac OS 10.8 <b>≥</b></p>
<b>Specyfikacja USB</b>	USB 3.1 Gen 1

<span><span><span></span></span></span> Wskazówki
<ul style="list-style-type: none"><li>Jeżeli wystąpi usterka lub produkt przestanie reagować, należy odłączyć produkt, odczekać kilka sekund i podłączyć go ponownie.</li></ul>

**7. Informacje dotyczące recyklingu**

**Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:**

Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2012/19/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia:

Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednozawowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczonego na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!

## H Használati útmutató

**1. A csomag tartalma**

- Hub USB-3.1 Type-C-Hub
- Ez a használati útmutató

**2. Biztonsági előírások:**

- A termék a magánháztartás, nem üzleti célú alkalmazásra készül. Ne kísérleteg meg a készülék saját karbantartását vagy javítását. Bármely karbantartási munkát bizon illetékes szakemberre.
- Né nyissa ki a terméket é sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.
- Ne üzemeltesse a terméket és az esetlen a műszaki adatokban megadott teljesítményhatárain túl.
- Ne végezzen módosítást a készülékben. Ebben az esetben minden garanciajogny megszűnik.
- Ez a készülék, mint minden elektromos készülék, nem gyermekek kezébe való!

<span><span><span></span></span></span> Figyelmeztetés
<ul style="list-style-type: none"><li>Állapítsa meg készüléke USB csatlakozójának kimeneti áramát. Ehhez olvassa el a használati utasítást, vagy forduljon a gyártóhoz.</li> <li>Az értékek leggyakrabban 500 mA (USB-A 2.0) 900 mA (USB-A 3.0) vagy 3000 mA (USB Type-C).</li> <li>Győződjön meg róla, hogy valamennyi, a hubba/multiport adapterre csatlakoztatott USB készülék össz-áramfogyasztása nem haladja meg a megadott értéket.</li></ul>

**3. Üzembevétel és üzemeltetés**

- Kapcsolja be számítógépét és várja meg az operációs rendszer teljes betöltődését.
- Pípjote produkt k volné zdrojce USB svého počítače.
- Csatlakoztassa a terméket a számítógépre egyik szabad USB portjára.
- A termék felismerése automatikus, meghajtóprogram telepítése nem szükséges.
- Adott esetben kövesse operációs rendszerének utasításait.
- Dugja be az USB-eszközöket vagy tárolóeszközöket egymás után a készülékbe, hogy ezeket használhassa.

**4. Szavatosság kizárása**

A Hama GmbH & Co KG semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből é szakszerűtlen használatából, vagy a kezelési útmutató é/svagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért.

**5. Szerviz é támogatás**

Kérjük, hogy a termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama termékutáncádzásához. Közvetlen vonal Közvetlen vonal: +49 9091 502-115 (Deu/Eng) További támogatási információct itt talál: www.hama.com

**6. Műszaki adatok**

<b>Üzemi feszültség / Áramfelvétel</b>	5 V <b>≐</b> max. 3 A
<b>Kompatibilitás</b>	USB-C csatlakozó
<b>Rendszerkövetelmény</b>	Windows 10 / 8 / 7 <p>Mac OS 10.8 <b>≥</b></p>
<b>USB-Spezifikation</b>	USB 3.1 Gen 1

<span><span><span></span></span></span> Hivatkozás
<ul style="list-style-type: none"><li>Húzza ki a terméket, várjon pár másodpercet és csatlakoztassa ismét a terméket, ha zavar áll fenn, vagy a termék nem reagál többé.</li></ul>

**7. Ártalmatlanítási előírások**

**Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:**

Az európai irányelvek 2012/19/EU és 2006/66/EU ajánlása szerint, a megjelölt időponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők:

Az elektromos és elektronikai készülékekét és az elemeket nem szabad a háztartási szemétté dobni! A leselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket és elemeket, akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétté dobni. Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére törvényi előírás köteles mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelést ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formában történő újra hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.

## CZ Návod k použití

**1. Obsah balení**

- Hub USB-3.1 Type-C
- Tento návod k obsluze

**2. Bezpečnostní pokyny**

- Výrobek je určen pro použití v soukromých domácnostech.
- Ne kšierejte meg a készülék saját karbantartását vagy javítását. Bármely karbantartási munkát bizon illetékes szakemberre.
- Né nyissa ki a terméket é sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.
- Ne üzemeltesse a terméket és az esetlen a műszaki adatokban megadott teljesítményhatárain túl.
- Ne végezzen módosítást a készülékben. Ebben az esetben minden garanciajogny megszűnik.
- Ez a készülék, mint minden elektromos készülék, nem gyermekek kezébe való!

<span><span><span></span></span></span> Upozornění
<ul style="list-style-type: none"><li>Zjistěte maximální výstupní proud USB vstupu na svém zařízení. Tyto údaje najdete v příslušném návodu k obsluze nebo se obraťte na jeho výrobce.</li> <li>Hodnoty proudů se často pohybují mezi 500 mA (USB-A 2.0), 900 mA (USB-A 3.0) až 3000 mA (USB Type-C).</li> <li>Ujistěte se, že každý přiklon všech USB zařízení připojených na hub/adaptér s multiportem nepřekračuje zjištěnou hodnotu.</li></ul>

**3. Uvedení do provozu a provoz**

- Spusťte počítač a nechte ho zcela naběhnout.
- Pípjote produkt k volné zdrojce USB svého počítače.
- Csatlakoztassa a terméket a számítógépre egyik szabad USB portjára.
- A termék felismerése automatikus, meghajtóprogram telepítése nem szükséges.
- Adott esetben kövesse operációs rendszerének utasításait.
- Dugja be az USB-eszközöket vagy tárolóeszközöket egymás után a készülékbe, hogy ezeket használhassa.

**4. Vyloučení záruky**

Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití alebo bezpečnostních pokynů.

Firma Hama GmbH & Co KG neručí/nezodpověď za škody vyplývající z neodborné instalace, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerespektovania návodu na používanie alebo bezpečnostných pokynov.

Máte otázky k produktu ? Obratťe na na poradenské oddělení Hama. Horka linka: +49 9091 502-115 (německy/anglicky)
Další podpůrné informace naleznete na adrese: www.hama.com

**6. Technické údaje**

<b>Provozní napětí / příkon</b>	5 V <b>≐</b> max. 3 A
<b>Kompatibilita</b>	Připojení USB-C
<b>Požadavky na systém</b>	Windows 10 / 8 / 7 <p>Mac OS 10.8 <b>≥</b></p>
<b>USB-specifikace</b>	USB 3.1 Gen 1

<span><span><span></span></span></span> Poznámka
<ul style="list-style-type: none"><li>V případě poruchy nebo pokud výrobek nereaguje, výrobek odpojte od sítě, vyčkejte několik sekund a opět připojte.</li></ul>

**7. Pokyny k likvidaci**

**Ochrana životního prostředí:**

Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU ustanovuje následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odvézt všechna zařízení a baterie po úplném jejich životnosti do příslušných sběren. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklaci a jinými způsoby využitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.

## SK Návod na použitie

**1. Obsah balenia**

- Hub USB-3.1 Type-C Hub
- Tento návod na používanie

**2. Bezpečnostné upozornenia**

- Výrobok je určený pre súkromé použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Ne kšierejte meg a készülék saját karbantartását vagy javítását. Bármely karbantartási munkát bizon illetékes szakemberre.
- Né nyissa ki a terméket é sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.
- Ne üzemeltesse a terméket és az esetlen a műszaki adatokban megadott teljesítményhatárain túl.
- Ne végezzen módosítást a készülékben. Ebben az esetben minden garanciajogny megszűnik.
- Ez a készülék, mint minden elektromos készülék, nem gyermekek kezébe való!

<span><span><span></span></span></span> Upozornenie
<ul style="list-style-type: none"><li>Zistite maximálny výstupný prúd USB zdieľky vášho zariadenia. Je uvedený v návode na používanie, prípadne sa obráťte na výrobcu.</li> <li>Hodnoty sí často 500 mA (USB-A 2.0), 900 mA (USB-A 3.0) alebo až 3 000 mA (USB Type-C).</li> <li>Uistite sa, že každý príkon všetch USB zariadení pripojených na hub/adaptér s multiportom nepřekračuje zistenú hodnotu.</li></ul>

**3. Uvedenie do prevádzky a prevádzka**

- Spustite počítač a bootujte ho kompletne.
- Pípjote výrobok k volnej USB zdrojke vášho počítača.
- Výrobok bude automaticky rozpoznáý, inštalácia ovládača nie je potrebná.
- V prípade potreby postupujte podľa pokynov vášho operačného systému.
- Jedno po druhom zasúňte USB zariadenia alebo pamäťové zariadenia do výrobku, aby ste ich mohli používať.

**4. Vylúčenie záruky**

Hama GmbH & Co KG neručí/nezodpověď za škody vyplývající z neodborné instalace, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerespektovania návodu na používanie alebo bezpečnostných pokynov.

Firma Hama GmbH & Co KG neručí/nezodpověď za škody vyplývající z neodborné instalace, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerespektovania návodu na používanie alebo bezpečnostných pokynov.

**5. Servis a podpora**

Máte otázky k produktu ? Obratťe na na poradenské oddělení Hama. Horka linka: +49 9091 502-115 (německy/anglicky)
Další podpůrné informace naleznete na adrese: www.hama.com

**6. Technické údaje**

<b>Prevádzkové napätie / odber prúdu</b>	5 V <b>≐</b> max. 3 A
<b>Kompatibilita</b>	USB-C port
<b>Systémové požiadavky</b>	Windows 10 / 8 / 7 <p>Mac OS 10.8 <b>≥</b></p>
<b>USB špecifikácia</b>	USB 3.1 Gen 1

<span><span><span></span></span></span> Poznámka
<ul style="list-style-type: none"><li>V prípade poruchy nebo pokud výrobek nereaguje, výrobek odpojte od sítě, vyčkejte několik sekund a opět připojte.</li></ul>

**7. Pokyny k likvidácii**

**Ochrana životného prostredia:**

Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU ustanovuje následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odvézt všechna zařízení a baterie po úplném jejich životnosti do příslušných sběren. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklaci a jinými způsoby využitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.

**7. Pokyny pre likvidáciu**

**Ochrana životného prostredia:**

Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje následující: Elektrická a elektronická zariadenia, rovnako ako batérie sa nesmú vyhazovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie na miesta k tomu určené.

Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Opatovným zúžitkovanim alebo inou formou recyklácie starých zariadení/batérií prispievate k ochrane životného prostredia.

## P Manual de instruções

**1. Conteúdo do embalagem**

- Hub USB-3.1 Type-C
- Este manual de instruções

**2. Indicações de segurança**

- O produto está previsto apenas para utilização doméstica e não comercial.
- Não tente fazer a manutenção ou reparar o aparelho. Qualquer trabalho de manutenção deve ser executado por técnicos especializados.
- Não abra o produto nem o utilize caso este esteja danificado.
- Não utilize o produto fora dos limites de desempenho indicados nas especificações técnicas.
- Não efectue modificações no aparelho. Perda dos direitos de garantia.
- Este aparelho não pode ser manuseado por crianças, tal como qualquer aparelho eléctrico!

<span><span><span></span></span></span> Aviso
<ul style="list-style-type: none"><li>Determine a corrente de saída máxima da porta USB do seu aparelho. Para isso, consulte o manual de instruções ou contacte o fabricante.</li> <li>Os valores são frequentemente 500 mA (USB-A 2.0), 900 mA (USB-A 3.0) ou até 3000 mA (USB Type-C).</li> <li>Certifique-se de que todo o consumo de corrente de todos os adaptadores Hub/Multiport dos aparelhos USB conectados não excedem o valor determinado.</li></ul>

**3. Colocação em funcionamento e operação**

- Ligue o seu computador e aguarde até que o arranque esteja concluído.
- Ligue o produto a uma entrada USB livre do seu computador.
- O produto é detetado automaticamente, não sendo necessária a instalação de um controlador.
- Se aplicável, siga as instruções apresentadas pelo seu sistema operativo.
- Insira os dispositivos USB ou dispositivos de memória um após o outro no produto para os poder utilizar.

**4. Exclução de garantia**

A Hama GmbH & Co KG não assume qualquer responsabilidade ou garantia por danos provocados pela instalação, montagem ou manuseamento incorrectos do produto e não observação do das instruções de utilização e/ou das informações de segurança.

**5. Contactos e apoio técnico**

Em caso de dúvidas sobre o produto, contacte o serviço de assistência ao produto da Hama.
Linha de apoio ao cliente: +49 9091 502-115 (alemão/inglês)
Para mais informações sobre os serviços de apoio ao cliente, visite: www.hama.com

**6. Especificações técnicas**

<b>Tensão operacional / consumo de energia</b>	5 V <b>≐</b> max. 3 A
<b>Compatibilidade</b>	Ligação USB-C
<b>Requisitos do sistema</b>	Windows 10 / 8 / 7 <p>Mac OS 10.8 <b>≥</b></p>
<b>Especificação USB</b>	USB 3.1 Gen 1

<span><span><span></span></span></span> Nota
<ul style="list-style-type: none"><li>Desligue o produto da tomada, aguarde alguns segundos e volte a ligá-lo à tomada se ocorrer uma falha ou se o produto deixar de responder.</li></ul>

**7. Indicações de eliminação**

**Nota em Protecção Ambiental:**

Após a implementação da directiva comunitária 2012/19/EU e 2006/66/EU no sistema legal nacional, o seguinte aplica-se: Os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.Consumidores estão obrigados por lei a colocar os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, sem uso em locais públicos específicos para este efeito ou no ponto de venda. Os detalhes para este processo são definidos por lei pelos respectivos países. Este símbolo no produto, o manual de instruções ou a embalagem indicam que o produto está sujeito a estes regulamentos. Reciclando, realizando os materiais dos seus velhos aparelhos/baterias, esta a fazer uma enorme contribuição para a protecção do ambiente.

## TR Kullanma kılavuzu

**1. Paketin içindediler**

- Hub USB-3.1 Type-C
- Bu kullanim kılavuzu

**2. Güvenlik uyarıları**

- Bu ürün ticari olmayan özel evsel kullanim için öngörülmüştür.
- Çihaz kendiniz onarmaya veya bakımını yapmaya çalışmayın. Tüm bakım çalıřmaları yetkili usta personele yaptırınız.
- Ürünün için açılmay ve hasarlı üniteleri çalıştırmayınız.
- Bu ürünü teknik bilginizden verilen kapaste sınırları dışında kullanmayın.
- Çihazda herhangi bir deęişiklik yapmayın. Aksi takdirde her türlü garanti hakkı kaybolur.
- Bu çihaz, diğer elektrikli çihazlar gibi çocuklar tarafından kullanılmamalıdır!

<span><span><span></span></span></span> Uyarı
<ul style="list-style-type: none"><li>Çihazınız USB yuvasının maksimum çıkış akımını tespit ediniz. Bu amaçla kullanim kılavuzuna bakınız ya da üreticiye danışınız.</li> <li>Genellikle değerler 500 mA (USB-A 2.0), 900 mA (USB-A 3.0) veya en fazla 3000 mA (USB Type-C) kadardır.</li> <li>Hub/Multiport adaptörüne bağlı tüm USB cihazlarını toplam akım tüketimlerini belirlemiş olan değeri aşmadığınız emin olunuz.</li></ul>

**3. Devreye alma ve çalıştırma**