

hama

00137245
00137246

Travel Adapter

Reisestecker

D Bedienungsanleitung



Table 1 / Tabelle 1

DOSE / STECKER	TYPE B (USA,...)	TYPE G (UK,...)	TYPE I (AUS,...)	TYPE L (IT,...)	TYPE J (CH,...)
TYPE F (DE...)					
			137245		
			137246		

Table 2 / Tabelle 2

NETZAN-SCHLUSS-LEISTUNG / ITEM NUMBER	4000W Max 16A ~	3500W Max 15A ~	2300W Max 10A ~	3250W Max 13A ~	3750W Max 15A ~	1875W Max 15A ~
137245					X	
137246					X	

D Bedienungsanleitung

1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

Gefahr eines elektrischen Schlages

Dieses Symbol weist auf eine Berührungsgefahr mit nicht isolierten Teilen des Produktes hin, die möglicherweise eine gefährliche Spannung von solcher Höhe führen, dass die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.

Warnung

• Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.

Hinweis

• Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

2. Packungsinhalt

- Reisestecker
- Diese Bedienungsanleitung

3. Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!
- Betreiben Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe der Heizung, anderer Hitzequellen oder in direkter Sonneneinstrahlung.
- Bewahren Sie die Verpackung an einem sicheren Ort auf, um bei Bedarf darauf nachsehen zu können. Sie enthält wichtige Informationen.
- Das Produkt ist nur für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden vorgesehen.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

- Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung und vermeiden Sie Spritzwasser.
- Nicht hintereinander stecken.
- Keine Steckergeräte einstecken.

Gefahr eines elektrischen Schlages



- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.

4. Betrieb

Warnung - Reisestecker



- Prüfen Sie vor Anschluss eines Endgerätes, ob dieses für die im Land vorhandene Spannung/Netzfrequenz geeignet ist.
- Achten Sie darauf, beim Ein- und Ausstecken nicht mit den Steckkontakten in Berührung zu kommen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht im Dauerbetrieb, es ist dafür nicht ausgelegt.
- Betreiben Sie das Produkt nicht weiter, wenn es offensichtlich Beschädigungen aufweist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit Mehrfachsteckdosen oder Zwischensteckern.

Warnung



- Das Produkt ist nicht für den Betrieb mit anderen Adaptern ausgelegt.

Hinweis



- Die Werte für den maximalen Bemessungsstrom und die maximale Leistung können der Tabelle 2 entnommen werden.
- Dieses Produkt ist für die Verwendung in den jeweiligen Ländern mit den entsprechenden Stecker- und Kupplungstypen wie in den Tabellen 1 und auf der Verpackung dargestellt konzipiert.
- Die Zuordnung erfolgt über die Artikelnummer, welche auf dem Produkt oder der Verpackung zu finden ist.

Warnung



- Betreiben Sie das Produkt nur an einer dafür zugelassenen Steckdose. Die Steckdose muss in der Nähe des Produktes angebracht und leicht zugänglich sein.
- Trennen Sie das Produkt mittels des Ein-/Ausschalters vom Netz – wenn dieser nicht vorhanden ist, ziehen Sie die Netzleitung aus der Steckdose.

5. Wartung und Pflege



Hinweis

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung und bei längerem Nichtgebrauch vom Netz.
- Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Produkt eindringt.

6. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

🌐 www.hama.com

☎ +49 9091 502-0

D **GB**



EAC



Raccolta Carta

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.