


SMART LED STRING LIGHT





GB Operating instructions

| | |
|--|-----------|
| 1. Introduction | 3 |
| 1.1 Explanation of warning symbols and notes | 3 |
| 1.2 Explanation of symbols used on the product label | 3 |
| 2. Packaging contents | 3 |
| 3. Safety instructions | 4 |
| 4. Installing the Hama Home app | 5 |
| 5. Integrating devices into the Hama Home app | 6 |
| 6. Setting options | 8 |
| 7. Extended usage options with scenarios | 9 |
| 7.1 Utilisation by scenes | 9 |
| 7.2 Control via voice assistants | 9 |
| 8. Technical data | 10 |
| 9. Care and maintenance | 10 |
| 10. Warranty disclaimer | 10 |
| 11. Declaration of conformity | 10 |



D Bedienungsanleitung

| | |
|---|-----------|
| 1. Einführung | 11 |
| 1.1 Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen | 11 |
| 1.2 Erklärung von Symbolen der Produktkennzeichnung | 11 |
| 2. Verpackungsinhalt | 11 |
| 3. Sicherheitshinweise | 12 |
| 4. Installation der Hama Home App | 13 |
| 5. Einbinden von Geräten in die Hama Home App | 14 |
| 6. Einstellungsmöglichkeiten | 16 |
| 7. Erweiterte Nutzungsmöglichkeiten durch Szenen | 17 |
| 7.1 Nutzung durch Szenen | 17 |
| 7.2 Steuerung über Sprachassistenten | 17 |
| 8. Technische Daten | 18 |
| 9. Wartung und Pflege | 18 |
| 10. Haftungsausschluss | 18 |
| 11. Konformitätserklärung | 18 |



1. Introduction

Thank you for choosing a Hama product.

Take your time and read the following instructions and information completely.

Please keep these operating instructions in a safe place for future reference. If you sell the device, please pass these operating instructions on to the new owner.

1.1 Explanation of warning symbols and notes

Risk of electric shock



This symbol indicates a risk of electric shock from touching uninsulated product parts that may carry hazardous voltage.

Warning



This symbol is used to indicate safety instructions or to draw your attention to specific hazards and risks.

Note



This symbol is used to indicate additional information or important notes.

1.2 Explanation of symbols used on the product label



Non-dimmable.

The lamp is not suitable for use with a conventional dimmer.



Electrical device of protection class III

Protection against electric shocks by use of safety extra-low voltage



The product is intended only for indoor use.



2. Packaging contents

1x smart LED light chain

1x controller

1x quick guide

1x warning and safety instructions



3. Safety instructions

Risk of electric shock



- Do not open the product and do not operate it if it is damaged, if smoke, a strange smell or loud noises are coming from it. Immediately contact your dealer or our service department (see "Service and Support").
- Do not use the product if the AC adapter, the adapter cable or the mains cable are damaged.
- Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.

Warning



- Only use power supply units appropriate to the power supply or a suitable USB connection with an output current of at least 1 A.
 - If you will not be using the product for a prolonged period, disconnect it from mains power.
-
- The product is intended for private, non-commercial use only.
 - Use the product only for the intended purpose.
 - Only use the article under moderate climatic conditions.
 - As with all electrical products, this device should be kept out of the reach of children.
 - Do not operate the product outside the power limits given in the specifications.
 - Do not use the product in areas in which electronic products are not permitted.
 - Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
 - Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.
 - Dispose of packaging material immediately in accordance with the locally applicable regulations.
 - The product must only be operated on a supply network as described on the type plate.
 - Do not bend or crush the cable.
 - Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.
 - Route all cables so that there is no risk of tripping.
 - Always pull directly on the plug when disconnecting the cable, never on the cable itself.
Do not use the product in the packaging or in a rolled-up state.
 - The product is suitable for outdoor use, however the power supply must come from indoors.



4. Installing the Hama Home app

To use all the functions of the device, you need a smartphone/tablet and the **Hama Home** app.

Note



- The following operating systems are supported:
 - iOS 16.1 or later
 - Android 8.1 or later
- Download the **Hama Home** app from the App Store (iOS) or from Google Play (Android) to your smartphone/tablet.
- To install the app, follow the instructions on your smartphone/tablet.
- Open the app on your smartphone/tablet.

Note



- While setting up the app, you will be asked whether the app has permission to access the functions of your smartphone/tablet. Say yes to these prompts for the full functionality of the device.
- Register to create a new account. Alternatively, log in with the access data of your existing account.
- Follow the instructions for setting up the app until you can add a new device.



<https://link.hama.com/app/smart-home>



Note



A detailed description of the **Hama Home** app and all of its functions can be found in our app guide at:

www.hama.com ⇒ article number ⇒ Downloads ⇒ App operating instructions

Note




Ensure that you are using the latest version of the Hama Home app.



5. Integrating devices into the Hama Home app

- Download the **Hama Home** app from the Apple App Store or Google Play.
- Open the **Hama Home** app
- The first time you use the app, you need to register and create a new account. If you already have an account, log in with your access details
- Connect the product to a properly installed socket.
- The smart product starts flashing quickly. If it does not, the product must be disconnected from and reconnected to the power supply three times in succession.
- Open the app and sign in.
- Press the **+** in the top right-hand corner to add a new device.




- Choose **Lamps** from the list.
- Next enter your WiFi password and confirm with "Next".
- Now confirm that the product is flashing quickly by ticking "Next step" and clicking "Next".
- Your product is now connected..



- Once the connection is successful, the product stops flashing quickly and the app confirms that the product is connected. You can now assign it a different name if you wish.

INTEGRATING DEVICES INTO THE HAMA HOME APP




- Click **Finish** to end the process.
- Now you can control the product.



6. Setting options

The following settings can be made in the app:



For extended usage options, scenarios can be created in the app. (See Section 8 and App Guide)


| | | |
|----|----------------------|--|
| 1 | Overall colour | Set the desired colour for the entire product |
| 2 | Colour segments | Set the desired colour for the desired segments |
| 3 | Eraser | Select the segments you do not want to light up |
| 4 | Transition | Choose between hard or fluid transitions of the individual segments |
| 5 | Colour selection | Set the desired colour |
| 6 | Colour combination | Choose the desired, pre-configured colour combinations |
| 7 | On/Off switch | Switch the product on or off by pressing the button |
| 8 | Light | Open the RGB colour settings tab |
| 9 | Scenario | Open the Colour scenarios tab. Here you can set customised and pre-configured light settings and select them at the press of a button |
| 10 | More | You can select various programs here: <ul style="list-style-type: none"> • Schedule: Create time-controlled programmes. • Countdown: Once the set time has elapsed, the product is automatically switched off |
| 11 | Individual scenarios | Here you can create different individual scenarios: <ul style="list-style-type: none"> • Effect, e.g. flashing, jumping, meteor, etc. • Colour: Up to 8 different colours are possible • Brightness • Speed • Other settings according to the effect type |

7. Extended usage options with scenarios

7.1 Utilisation by scenes

Scenarios and automated sequences that can be created in the app allow various combination options and usage options for these products, depending on the SmartHome products in your home. Programming is always via the app (see Section 4 of the App Guide) and will be offered / suggested to you on an individual basis.

Standard usage option



7.2 Control via voice assistants

The following voice commands are supported:

- **Switch on / off**
"Alexa / OK Google, switch the light on"
- **Control colour**
"Alexa / OK Google, switch the light to red"



8. Technical data

| | |
|---|----------|
| Light colour | RGB |
| Input voltage | 5V DC |
| Frequency band | 2.4 GHz |
| Maximum radio-frequency power transmitted | < 100 mW |

9. Care and maintenance

Note



Disconnect the device from the mains before cleaning and during prolonged periods of non-use.

Only clean this product with a slightly damp, lint-free cloth and do not use aggressive cleaning products.

Ensure that no water is able to enter the product.

10. Warranty disclaimer

Hama GmbH & Co KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the use instructions and/or safety notes.

11. Declaration of conformity



Hama GmbH & Co KG hereby declares that the radio equipment type [00176660] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

<https://support.hama.com/00176660>

To limit exposure to electromagnetic fields



This device is intended for use at a distance of at least 20 cm from the body of the user or persons nearby. This device must not be worn or carried on the body.



1. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hama Produkt entschieden haben!

Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst vollständig durch.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, um darin nachschlagen zu können. Falls Sie das Gerät veräußern, geben Sie diese Bedienungsanleitung an den neuen Eigentümer weiter.

1.1 Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

Gefahr eines elektrischen Schlags



Dieses Symbol weist auf eine Berühungsgefahr mit nicht isolierten Teilen des Produkts hin, die eine gefährliche Spannung von solcher Höhe führen, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht.

Warnung



Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.

Hinweis



Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

1.2 Erklärung von Symbolen der Produktkennzeichnung



Nicht dimmbar.

Die Lampe ist nicht für die Verwendung mit einem herkömmlichen Dimmer geeignet.



Elektrisches Gerät der Schutzklasse III.

Schutz vor elektrischem Schlag durch Anwendung der Schutzkleinspannung.



Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.



2. Verpackungsinhalt

1x smarte LED-Lichterkette

1x Controller

1x Kurzanleitung

1x Warn- und Sicherheitshinweise



3. Sicherheitshinweise

Gefahr eines elektrischen Schlages



- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigung, davon ausgehender Rauchentwicklung, Geruchsbildung oder lauten Geräuschen nicht weiter. Wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler oder unsere Serviceabteilung (siehe Service und Support).
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der AC-Adapter, das Adapterkabel oder die Netzleitung beschädigt sind.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeit dem zuständigen Fachpersonal.

Warnung



- Verwenden Sie zur Stromversorgung nur geeignete Netzteile oder einen geeigneten USB-Anschluss mit einer Ausgangs-Stromstärke von mindestens 1 A.
- Trennen Sie das Produkt vom Netz, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
- Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!
- Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Das Produkt darf ausschließlich an einem Versorgungsnetz betrieben werden, wie auf dem Typenschild beschrieben.
- Knicken und quetschen sie das Kabel nicht.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie keine Stolpergefahr darstellen.
- Ziehen Sie zum Entfernen des Kabels direkt am Stecker und niemals am Kabel
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Verpackung oder im aufgerollten Zustand.
- Das Produkt ist für den Außenbereich geeignet, die Stromversorgung ist innerhalb geschlossener Räume vorzunehmen.



4. Installation der Hama Home App

Zur Verwendung aller Funktionen des Gerätes benötigen Sie ein Smartphone/Tablet und die App **Hama Home**.

Hinweis



- Es werden die folgenden Betriebssysteme unterstützt:
- iOS 16.1 oder höher
- Android 8.1 oder höher

- Laden Sie die App **Hama Home** aus dem App Store (iOS) oder von Google Play (Android) auf Ihr Smartphone/Tablet herunter.
- Zur Installation der App folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Smartphone/Tablet.
- Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone/Tablet.

Hinweis



- Während der Einrichtung der App erfolgen Abfragen, ob die App auf Funktionen Ihres Smartphones/Tablets zugreifen darf. Erlauben Sie diese Abfragen für den vollen Funktionsumfang des Gerätes.
- Registrieren Sie sich, um ein neues Konto anzulegen. Alternativ melden Sie sich mit den Zugangsdaten Ihres bestehenden Kontos an.
- Folgen Sie den Anweisungen zur Einrichtung der App, bis Sie ein neues Gerät hinzufügen können.



<https://link.hama.com/app/smart-home>



Hinweis



Eine ausführliche Beschreibung der App **Hama Home** und des vollen Funktionsumfangs finden Sie in unserem App-Guide unter:

www.hama.com ⇒ Artikelnummer ⇒ Downloads ⇒ App-Bedienungsanleitung

Hinweis




Achten Sie darauf, dass Sie die aktuellste Version der Hama Home App benutzen.



5. Einbinden von Geräten in die Hama Home App

- Laden Sie die APP **Hama Home** aus dem Apple App Store oder auf Google Play herunter.
- Öffnen Sie die APP **Hama Home**
- Als Erstanwender müssen Sie sich registrieren und ein neues Konto anlegen. Falls Sie bereits über ein Konto verfügen, melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an
- Verbinden Sie das Produkt mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose.
- Das smarte Produkt fängt schnell an zu blinken. Sollte dies nicht der Fall sein, muss das Produkt 3mal hintereinander vom Strom getrennt und wieder verbunden werden.
- Öffnen Sie die App und melden Sie sich an.
- Drücken Sie oben rechts in der Ecke **+**, um ein neues Gerät hinzuzufügen.




- Wählen Sie in der Liste **Lampen**.
- Geben Sie als nächstes Ihr WiFi Passwort ein und bestätigen Sie mit "Weiter".
- Bestätigen Sie nun, dass das Produkt schnell blinkt, indem Sie den Haken bei "Nächster Schritt" setzen und auf "Weiter" klicken.
- Das Produkt wird nun verbunden.



- Bei erfolgreicher Verbindung hört das Produkt auf schnell zu blinken und die App bestätigt, dass das Produkt verbunden wurde. Nun können Sie ihr noch einen eigenen Namen geben.

EINBINDEN VON GERÄTEN IN DIE HAMA HOME APP




- Mit einem Klick auf **Erledigt** schließen Sie den Vorgang ab.
- Jetzt können Sie das Produkt steuern.



6. Einstellungsmöglichkeiten

Folgende Einstellungen können in der App vorgenommen werden:



Für erweiterte Nutzungsmöglichkeiten können Szenen in der App angelegt werden. (siehe Kapitel 8 und AppGuide)


| | | |
|----|---------------------|---|
| 1 | Gesamtfarbe | Stellen Sie gewünschte Farbe für das komplette Produkt ein |
| 2 | Farbsegmente | Stellen Sie die gewünschte Farbe für gewünschte Segmente ein |
| 3 | Radierer | Wählen Sie gewünschte Segmente aus, die nicht leuchten sollen |
| 4 | Übergang | Wählen Sie zwischen harten oder fließenden Übergang der einzelnen Segmente |
| 5 | Farbauswahl | Stellen Sie gewünschte Farbe ein |
| 6 | Farbkombination | Wählen sie zwischen gewünschte, vorkonfigurierten Farbkombinationen aus |
| 7 | Ein-/Ausschalter | Schalten Sie das Produkt durch Tastendruck ein bzw. aus |
| 8 | Licht | Öffnen Sie die Registerkarte der RGB-Farbeeinstellung |
| 9 | Szene | Öffnen Sie die Registerkarte der Farbszenen. Hier können individuelle und vorkonfigurierte Lichteinstellungen erstellund per Tastendruck ausgewählt werden. |
| 10 | Mehr | Hier können Sie unterschiedliche Programme wählen: <ul style="list-style-type: none"> • Zeitplan: Erstellen Sie zeitlich gesteuerte Programme. • Countdown: Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird das Produkt automatisch ausgeschaltet |
| 11 | Individuelle Szenen | Hier können Sie unterschiedliche individuelle Szenen erstellen: <ul style="list-style-type: none"> • Effekt z.B. Blinken, Springen, Meteor... • Farbe: bis zu 8 unterschiedliche Farben sind möglich • Helligkeit • Geschwindigkeit • weitere Einstellungen je nach Effekt-Art |

7. Erweiterte Nutzungsmöglichkeiten durch Szenen

7.1 Nutzung durch Szenen

Durch Szenen und Automationen, die in der App angelegt werden können, ergeben sich je nach vorhandenen SmartHome Produkten in Ihrem Zuhause viele Kombinations- und Nutzungsmöglichkeiten dieser Produkte. Die Programmierung erfolgt immer über die App (siehe Kapitel 4 des App Guide) und wird Ihnen individuell angeboten/vorgeschlagen.

Standard Nutzungsmöglichkeit



7.2 Steuerung über Sprachassistenten

Es stehen folgende Sprachbefehle zur Verfügung:

- **An-/Ausschalten**
„Alexa/OK Google, schalte das Licht an“
- **Farbe steuern**
„Alexa/OK Google, schalte das Licht auf rot“



8. Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Lichtfarbe | RGB |
| Eingangsspannung | 5V DC |
| Frequenzband | 2,4 GHz |
| Abgestrahlte maximale Sendeleistung | < 100mW |

9. Wartung und Pflege

Hinweis



Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung und bei längerem Nichtgebrauch vom Netz.

Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Produkt eindringt.

10. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produkts oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

11. Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Hama GmbH & Co KG, dass der Funkanlagentyp [00176660] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://support.hama.com/00176660>

Zur Begrenzung der Exposition gegen elektromagnetische Felder




Dieses Gerät ist vorgesehen für die Verwendung in einem Abstand von mindestens 20 cm zum Körper des Benutzers oder Personen in der Nähe. Dieses Gerät darf nicht am Körper getragen werden.

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support



support.hama.com/00176660

+49 9091 502-0

D GB

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.