


Outdoor Case

"Splish Splash"


Outdoor-Tasche



Operating Instructions
Bedienungsanleitung

GB

D



1. Important Notes

- Children are not permitted to play with the device. Children may not clean the product or perform user maintenance without supervision.
- This product is not suitable for use as a swimming or buoyancy aid.



Warning – Temperature extremes

- Do not use the product in air temperatures below -5°C or above $+40^{\circ}\text{C}$, or in water temperatures above $+30^{\circ}\text{C}$.
- Do not expose the sheath and its contents to direct sunlight for long periods of time. The elevated temperatures caused inside might damage the sheath or its contents.
- The sheath does not protect its contents from UV radiation.



Note – Before using for the first time

- Before using it for the first time, make sure the product is undamaged and in perfect condition.
- Inspect the entire sheath for small holes or other damage.
- Check that the rubber gasket and sealing face are in good condition.

2. Care and Maintenance

- Only clean this product with a slightly damp, lint-free cloth and do not use aggressive cleaning agents.
- Rinse off any saltwater residue with fresh water.
- After cleaning the product, dry it thoroughly inside and out.
- Make sure you clean and dry the headphone socket after use, to prevent corrosion. This is especially important after using the product in salt water.

3. Warranty Disclaimer

Hama GmbH & Co KG assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

4. Service and Support

Please contact Hama Product Consulting if you have any questions about this product.

Hotline: +49 9091 502-115

(German/English)

Further support information can be found here:

www.hama.com

1. Wichtige Hinweise

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Dieses Produkt ist nicht als Schwimm- oder Auftriebshilfe geeignet.



Warnung – Extreme Temperaturen

- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Lufttemperaturen unter -5°C oder höher als $+40^{\circ}\text{C}$, oder bei Wassertemperaturen höher als $+30^{\circ}\text{C}$.
- Setzen Sie die Hülle mit Inhalt nicht für längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus. Durch die dabei im Inneren entstehenden Temperaturen können Inhalt und Hülle beschädigt werden.
- Die Hülle ist kein UV-Schutz für die darin befindlichen Gegenstände.



Hinweis – Vor der Verwendung

- Überprüfen Sie vor der ersten Verwendung den einwandfreien und unbeschädigten Zustand des Produktes.
- Prüfen Sie die gesamte Hülle auf kleine Löcher oder Beschädigungen.
- Prüfen Sie den Zustand von Gummidichtung und Dichtleiste.

2. Wartung und Pflege

- Reinigen Sie dieses Produkt nur mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger.
- Spülen Sie eventuell vorhandene Salzwasserreste mit Süßwasser ab.
- Trocknen Sie nach der Reinigung das Produkt sorgfältig innen wie außen ab.
- Achten Sie speziell darauf, die Kopfhörerbuchse nach Gebrauch zu reinigen und zu trocknen, um Korrosion zu verhindern. Dies muss besonders beachtet werden nach dem Gebrauch in Salzwasser.

3. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

4. Service und Support

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt gerne an die Hama-Produktberatung.
Hotline: +49 9091 502-115 (Deu/Eng)
Weitere Supportinformationen finden sie hier: www.hama.com

hama®

**Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com**

All listed brands are trademarks of the corresponding companies.
Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.
Our general terms of delivery and payment are applied.

00181243/04.17