

Belaidès ausinès

„Spirit Chop“



Įspėjimas



- Neskubėkite ir atidžiai perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas ir informaciją. Šias instrukcijas laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte jomis pasinaudoti ateityje.
- Išsamios naudojimo instrukcijos pateikiamos: www.hama.com -> 00184080, 00184081, 00184082, 00184083 -> Downloads

1. Saugos pastabos

- Produktas skirtas tik privačiam, nekomerciniam naudojimui.
- Gaminį naudokite tik pagal paskirtį.
- Nenaudokite gaminio šalia šildytuvų, kitų šilumos šaltinių arba tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Nenaudokite gaminio vietose, kuriose draudžiama naudoti elektroninius gaminius.
- Produktą naudokite tik vidutinio klimato sąlygomis.
- Neekspluatuokite gaminio viršydami techniniuose duomenyse nurodytas galios ribas.
- Akumulatorius yra įmontuotas visam laikui ir negali būti išimtas; gaminį utilizuokite visą, laikydamiesi teisės aktų nuostatų.
- Nelenkite ir nespauskite kabelio.
- Nenumeskite gaminio ir jo stipriai nesutrenkite.
- Nebandykite patys taisyti gaminio. Visus techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai.
- Neatidarykite ir nenaudokite gaminio, jei jis yra pažeistas.
- Pakuotės medžiagą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Būkite atsakingi. Didelis garsas gali trikdyti aplinkinius.
- Pakuotės medžiagą nedelsdami išmeskite laikydamiesi vietoje galiojančių taisyklių.
- Jokių būdu nemodifikuokite gaminio. Tokiu būdu bus panaikinta garantija.
- Šį prietaisą, kaip ir visus elektros gaminius, reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Vairuodami ar naudodamiesi sporto įranga, neleiskite gaminiumi blaškyti jūsų dėmesio ir atidžiai stebėkite eismo situaciją bei aplinką.
- Nedeginkite akumulatoriaus arba gaminio.
- Nelieskite ir nepažeiskite, neišardykite, neišimkite akumuliatorių ar įkraunamų baterijų.
- Nenaudokite gaminio įkrovimo metu!

Įspėjimas – įkraunamas akumulatorius



- Įkrovimui naudokite tik tinkamus įkrovimo įrenginius. Gaminį įkraukite tik naudodami tinkamus įkrovimo įrenginius arba USB jungtis.
- Nenaudokite ir nebandykite taisyti sugedusių įkroviklių ar USB prievadų.
- Neperkraukite gaminio ir neleiskite jam visiškai išsikrauti.
- Nelaikykite, neįkraukite ir nenaudokite gaminio esant ekstremaliai temperatūrai ir labai žemam atmosferos slėgiui (pvz., dideliame aukštyje).
- Reguliariai (ne rečiau kaip kartą per ketvirtį) įkraukite bateriją, jei sandėliuojate ilgesnį laiką.

Įspėjimas – magnetiniai laukai



- Šis gaminys sukuria magnetinius laukus. Asmenys, turintys širdies stimuliatorių, prieš naudodami šį gaminį turėtų pasitarti su gydytoju, nes jis gali turėti įtakos tinkamam širdies stimuliatoriaus veikimui.
- Nelaikykite banko ar panašių kortelių su magnetinėmis juostelėmis šalia įkrovimo dėžutės ar ausinių. Kortelėse esantys duomenys gali būti sugadinti arba visiškai ištrinti.

Įspėjimas – didelis garsas



- Kyla klausos pažeidimo pavojus
- Kad išvengtumėte klausos praradimo, ilgą laiką nesiklausykite garsių garsų.
- Visada palaikykite priimtina garso stiprumą. Didelis garsas gali sukelti laikiną klausos praradimą.
- Naudojant šį gaminį kinta aplinkos triukšmo suvokimas, todėl nevaldykite transporto priemonių ar mechanizmų naudodami šį gaminį.



2. Priežiūra ir priežiūra

Šį gaminį valykite tik šiek tiek drėgna, be pūke šluoste ir nenaudokite stiprių valymo priemonių.

3. Garantijos atsisakymas

4. „Hama GmbH & Co KG“ nepriima jokios atsakomybės ir nesuteikia jokios garantijos už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo ir (arba) surinkimo, netinkamo gaminio naudojimo arba naudojimo ir (arba) saugos instrukcijų nesilaikymo.

5. Informacija apie perdirbimą

Pastaba dėl aplinkos apsaugos:



Igyvendinus Europos direktyvas 2012/19/ES ir 2006/66/ES, taikomos šios nuostatos:

elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų negalima išmesti kartu su

butinėmis atliekomis. Vartotojai pagal įstatymus privalo grąžinti elektros ir elektroninę įrangą ir baterijas, pasibaigus jų naudojimo laikui, į paskirtas vietas surinkimo vietas arba pardavimo vietas. Išsamesnė informacija šiuo klausimu pateikiama atitinkamuose nacionaliniuose teisės aktuose. Jei ant gaminio, naudojimo instrukcijos ar pakuotės yra šis simbolis, tai reiškia, kad gaminiui taikomos šios nuostatos. Perdirbdami, pakartotinai naudodami medžiagas ar kitaip šalindami senus prietaisus ir (arba) baterijas, svariai prisidedate prie aplinkos apsaugos.

6. Atitikties deklaracija



„Hama GmbH & Co KG“ pareiškia, kad radijo įrangos tipas [00184080, 00184081, 00184082,

00184083] atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti adresu: www.hama.com -> 00184080, 00184081, 00184082, 00184083 -> Downloads.

Dažnių juosta (-os)	2402 – 2480 MHz
Didžiausia perduodama radijo dažnio galia	4 dBm

7. Techniniai duomenys


	Belaidės ausinės
„Bluetooth“ ryšys	„Bluetooth“ v5.0
Palaikomi profiliai	A2DP 1.3 / AVRCP 1.6 / HFP 1.7 / SPP 1.2
„Bluetooth“ perdavimo dažnis	2402 – 2480 MHz
Diapazonas	< 10m
	Akumulatorius
Akumulatoriaus tipas	3,7 V 3.7 V Ličio polimerų įkraunama baterija
Min. ausinių ir įkrovimo dėžutės talpa	43 mAh / 390 mAh
Prieiga	max. 5V 200 mA
Ausinių įkrovimo laikas	~ 2.5 h
Įkrovimo dėžutės įkrovimo laikas	~ 3.5 h
Budėjimo režimas *	~ 150 h
Muzikos atkūrimo laikas (įkrovimo dėžutė) *	~ 4 h (16 h)
Kalbėjimo laikas (įkrovimo dėžutė) *	~ 4h (16 h)
Ausinių svoris	Kiekviena ausinė maždaug 4g
Įkrovimo dėžutės svoris, įskaitant ausines	maždaug 41 g

* po pilno įkrovimo

hama[®]

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/Germany

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

DG

CE

Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji "Bluetooth SIG, Inc." prekių ženklai, kuriuos pagal licenciją naudoja "Hama GmbH & Co KG". Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Visi išvardyti prekių ženklai yra atitinkamų įmonių prekių ženklai. Naudojimo instrukcijoje galimi techniniai pakeitimai. Taikomos bendrosios pristatymo ir apmokėjimo sąlygos.

00184080/01.21