



hama[®]
THE SMART SOLUTION

00188220
00188221

Belaidē kolonēlē „Twin 2.0“

L1

[spējimai ir saugumo instrukcijas

Išpėjimai ir saugos instrukcijos

Išpėjimas



Neskubėkite ir iki galo perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas ir informaciją. Informacija apie gaminio naudojimą pateikiama trumpajame vadove.

Gaminų ženklavimo simbolių paaiškinimas



Produktas turi būti naudojamas tik esant nuolatinei srovei.

1. Saugos instrukcijos

- Produktas skirtas tik privačiam, nekomerciniam naudojimui.
- Gaminį naudokite tik pagal paskirtį.
- Nenaudokite gaminio šalia šildytuvų, kitų šilumos šaltinių arba tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Nenaudokite gaminio vietose, kuriose draudžiama naudoti elektroninius gaminius.
- Produktą naudokite tik vidutinio klimato sąlygomis.
- Neekspluatuokite gaminio viršydami techniniuose duomenyse nurodytas galios ribas.
- Akumulatorius yra įmontuotas visam laikui ir negali būti išimtas; gaminį utilizuokite visą, laikydamiesi teisės aktų nuostatų.
- Nelenkite ir nespauskite kabelio.
- Nenumeskite gaminio ir jo stipriai nesutrenkite.
- Nebandykite patys taisyti gaminio. Visus techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai.
- Neatidarykite ir nenaudokite gaminio, jei jis yra pažeistas.
- Pakuotės medžiagą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Pakuotės medžiagą nedelsdami išmeskite laikydamiesi vietoje galiojančių taisyklių.
- Jokių būdu nemodifikuokite gaminio. Tokiu būdu bus panaikinta garantija.
- Šį prietaisą, kaip ir visus elektros gaminius, reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Vairuodami ar naudodamiesi sporto įranga, neleiskite gaminui blaškyti jūsų dėmesio ir atidžiai stebėkite eismo situaciją bei aplinką.
- Nedeginkite akumulatoriaus arba gaminio.
- Nelieskite ir nepažeiskite, neišardykite, neišimkite akumuliatorių ar įkraunamų baterijų.

Pastaba – naudojimas drėgnose vietose



- Pagal IPX7 klasifikaciją garsiakalbis yra atsparus vandeniui iki 1 m gylio. Todėl jį galima naudoti drėgnose aplinkoje (pvz., dušė). Atkreipkite dėmesį, kad visi įkrovimo prievadai turi būti uždaryti, kai garsiakalbis liečiasi su vandeniu.
- Neįkraukite gaminio iš kompiuterio ar nešiojamojo kompiuterio USB prievado. Tai gali sugadinti USB prievadą.
- Komplekte esantį USB įkrovimo laidą naudokite tik šiam garsiakalbiui, o ne kitiems įrenginiams.

Įspėjimas – įkraunamas akumulatorius



- Gaminį įkraukite tik naudodami tinkamus įkrovimo įrenginius arba USB jungtis.
- Nenaudokite ir nebandykite taisyti sugedusių įkroviklių ar USB prievadų.
- Neperkraukite gaminio ir neleiskite jam visiškai išsikrauti.
- Nelaikykite, neįkraukite ir nenaudokite gaminio esant ekstremaliai temperatūrai ir labai žemam atmosferos slėgiui (pvz., dideliame aukštyje).
- Reguliariai (ne rečiau kaip kartą per ketvirtį) įkraukite bateriją, jei sandėliuojate ilgą laiką.

2. Priežiūra

Šį gaminį valykite šiek tiek drėgna bepūke šluoste ir nenaudokite stiprių valymo priemonių.

3. Garantijos įspėjimas

„Hama GmbH & Co KG“ neprisiima jokios atsakomybės ir nesuteikia jokios garantijos už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo ir (arba) surinkimo, netinkamo gaminio naudojimo arba naudojimo ir (arba) saugos instrukcijų nesilaikymo.

4. Informacija apie perdirbimą

Pastaba dėl aplinkos apsaugos:

Įgyvendinus Europos direktyvas 2012/19/ES ir 2006/66/ES, taikomos šios nuostatos: elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Vartotojai pagal įstatymus privalo grąžinti elektros ir elektroninę įrangą ir baterijas, pasibaigus jų naudojimo laikui, į paskirtas viešas surinkimo vietas arba pardavimo vietas. Išsamesnė informacija šiuo klausimu pateikiama atitinkamuose nacionaliniuose teisės aktuose. Jei ant gaminio, naudojimo instrukcijos ar pakuotės yra šis simbolis, tai reiškia, kad gaminiui taikomos šios nuostatos. Perdirbdami, pakartotinai naudodami medžiagas ar kitaip šalindami senus prietaisus ir (arba) baterijas, svariai prisidedate prie aplinkos apsaugos.

5. Atitikties deklaracija

„Hama GmbH & Co KG“ pareiškia, kad radijo įrangos tipas [00188220, 00188221] atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Atitikties deklaraciją galima rasti adresu www.hama.com -> 00188220, 00188221 -> „Atsisiuntimai“.

Dažnių juosta (-os)	2402 - 2480 MHz
Maksimali perduodama radijo dažnio galia	dBm

6. Techniniai duomenys


Mobili belaidė kolonėlė	
„Bluetooth“ ryšys	„Bluetooth“ v5.0
Palaukiami profiliai	A2DP V1.2, AVRCP V1.4, HFP V1.5
Dažnis	100 Hz - 20 kHz
Nuotolis	< 10m
Maksimali galia	20 W
Krovimo įtampa	Max. 5V 0.8A
Garso sistema	Stereo/Pilnai bevielės Stereo


Iškraipymas (THD)	≤ 1%
Dydis	210 x 84x 84 mm
Svoris	745 g
Jungtys	USB-C
Baterija	
Tipas	2x Ličio polimerų įkraunama baterija 3.7 V, 1500 mAh/5.5 Wh
Krovimo laikas	-3 val
Atkūrimas	-6 val. (Priklausant nuo garso ir muzikos)

hama[®]

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Vokietija

Techninė konsultacija vokiečių ir anglų kalbomis

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

D G

CE

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklai, kuriuos pagal licenciją naudoja „Hama GmbH & Co KG“. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Visi išvardyti prekių ženklai yra atitinkamų įmonių prekių ženklai. Naudojimo instrukcijoje galimi techniniai pakeitimai. Taikomos bendrosios pristatymo ir apmokėjimo sąlygos.

00188220_21/03.21