

SK Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výhraha
<ul style="list-style-type: none">Vyhraďte si čas na úplné prečítanie všetkých nasledujúcich pokynov a upozornení. Informácie o použití produktu nájdete v stručnom návode. Upíňň podrobný návod je k dispozícii tejto internetovej adrese: download.urage.com -> 00217866 -> Downloads

- Bezpečnostné upozornenia**
 - Výrobok chráň pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho iba v suchých priestoroch.
 - Výrobok chráň pred pádmi a nevystavujte ho silným otrasom.
 - Výrobok neotváraj a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívaj.
 - Výrobok používajte výlučne s príloženým USB káblom.
 - Výrobok používajte iba na účel, pre ktorý je určený.
 - Výrobok používajte len v miernych klimatických podmienkach.
 - Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí a vyhýbajte sa striekajúcej vode.
 - Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. V dôsledku toho stratíte akékoľvek nároky na záruku.
 - Obalový materiál hneď zlikvidujte podľa platných miestnych predpisov o likvidácii.
 - Kábel nezalamujte a nepřitláčajte.
 - Tento výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako všetky elektrické výrobky!

- Výrobok nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti ohrievača, iných teplejších zdrojov alebo na priamom slnečnom žiarení.
- Dbaťe na to, aby vás tento výrobok neroztrhol počas jazdy autom alebo pri používaní športového zariadenia a všimnite si dopravnú značku a svoje okolie.
- Batéria je zabudovaná pevne a nedá sa demontovať, výrobok sa musí zlikvidovať ako celok v súlade so zákonnými ustanoveniami.
- Batériu, resp. výrobok nevhadzujte do ohňa.
- Na akumulátoroch/batériách nerobte žiadne zmeny ani ich nedeformujte/nezahrievajte/nerozoberajte.

Upozornenie – vysoká hlasnosť

- Vysoký akustický tlak
- Hrozí riziko poškodenia sluchu.

- Abý nedošlo k poškodeniu sluchu, nepočúvajte zariadenie dlhšie dobu pri vysokí hlasnosti.
- Hlasnosť udržávajte vždy na primeranej úrovni. Vysoká hlasnosť môže aj pri krátkom trvaní, spôsobit poškodenie sluchu.
- Používanie výrobku obmedzuje vniamanie okolitých zvukov. Počas používania preto neobsluhujte zariadenie.

Výstraħa – batéria

- Na nabíjanie používajte iba vhodné nabíjačky alebo USB prípojky.
- Nepoužívajte poškodené nabíjačky alebo USB prípojky, a tiež za ich nepokojňate opravít.
- Výrobok neprebíjajte ani ho úplne nevybíjajte.
- Zabráňte skľadovaniu, nabíjaniu a používaniu pri extrémnych teplotách a extrémne nízkom tlaku vzduchu (ako napr. vo vysokých nadmorských výškach).
- Pri dlhšom skľadovaní pravidelne dobíjajte (minimálne štvrtročne).

3. Vyhľadzenie zodpovednosti

Hama GmbH & Co KG nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje záruky za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborneho používania výrobku alebo z nerespektovania návodu na obsluhu a/alebo bezpečnostných upozornení.

4. Vyhľadzenie o zhode

CE Hama GmbH & Co KG týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [00217866] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.hama.sk -> 00217866 -> Downloads

Frekvencné pásmo / frekvencné pásma	2406 MHz – 2478 MHz
Výžarovany maximálny prenosový výkon	5 mW E.I.R.P.

P Avisos e indicações de segurança

Aviso
<ul style="list-style-type: none">Antes de utilizar o produto, leia atentamente todas as indicações e observações deste manual. Encontrará informações sobre a utilização do produto no guia rápido. Podará encontrar a versão longa do manual de instruções no seguinte endereço de e-mail: download.urage.com -> 00217866 -> Downloads

2. Bezpečnostné upozornenia

- Protėjo o produto da sujidade, da humidade e do sobreaquecimento, e utilize-o unicamente em espaços secos.
- Nunca deixe cair o produto, nem o submeta a choques fortes.
- Nunca abra o produto, nem o utilize caso esteja danificado.
- Utilize o produto exclusivamente com o cabo USB fornecido juntamente.
- Utilize o produto exclusivamente para o fim a que se destina.
- Utilize o produto sempre só em condições climáticas moderadas.
- Nunca utilize o produto em ambientes húmidos e evite os salpicos de água.
- Nunca introduza alterações no produto. Se o fizer, a garantia deixará de ser válida.
- Elimine imediatamente o material da embalagem em conformidade com as normas locais aplicáveis.
- Não dobre nem esmague o cabo.
- Tal como qualquer outro dispositivo elétrico, este produto não pode ser manipulado por crianças!
- Nunca utilize o produto diretamente ao pé de aquecimentos ou de outras fontes de calor, nem o exponha à incidência direta dos raios de sol.
- Ao conduzir um veículo pesado ou usar um automóvel desportivo, não permita que o produto o distraia e tenha atenção ao trânsito e ao meio envolvente.
- A bateria está montada de forma fixa e não pode ser removida; elimine o produto como um todo de acordo com as determinações legais em vigor.
- Nunca deite a bateria ou o produto para o fogo.
- Não altere nem deforme/aqueça/desmonte as baterias/acumuladores.

Aviso – Volume alto
<ul style="list-style-type: none">Elevada pressão sonora Existe risco de danos auditivos. Para evitar perda da audição, evite escutar a um volume elevado durante um longo período. Mantenha sempre o volume de som num nível moderado. Um volume de ruídos ambiente, mesmo durante um período curto, poderá causar lesões auditivas. A utilização do produto limita a perceção de ruídos ambiente. Por conseguinte, durante a utilização, não opere quaisquer veículos ou máquinas...

Aviso – Bateria
<ul style="list-style-type: none">Utilize apenas carregadores ou portas USB adequados para efetuar o carregamento. Trasiga laddare eller USB-anslutningar ska generellt inte används, och försök inte reparera dem. Overladda eller djupurladda inte produkten. Undvik att förvara, ladda and använda produkten vid normala temperaturer och mycket lågt lufttryck (t.ex. på hög höjd). Ladda batteriet regelbundet (minst varje kvartal) vid längre lagring.

3. Exclução de responsabilidade

A Hama GmbH & Co KG declina toda e qualquer responsabilidade ou garantia por danos decorrentes da instalação, da montagem ou do manuseamento incorretos do produto e/ou do incumprimento do manual de instruções e/ou das indicações de segurança.

CE Hama GmbH & Co KG declara por esta via que o equipamento de rádio do tipo [00217866] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://pt.hama.com -> 00217866 -> Downloads

4. Declaração de conformidade

CE A Hama GmbH & Co KG declara por esta via que o equipamento de rádio do tipo [00217866] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://pt.hama.com -> 00217866 -> Downloads

Banda de frequências/ bandas de frequências	2406 MHz – 2478 MHz
Potência máxima transmitida	5 mW E.I.R.P.

S Varnings- och säkerhetsinformation

Varning
<ul style="list-style-type: none">Da tid dig tid och läs först igenom följande instruktioner och anmärkningar helt och hållet. Information om hur du använder produkten finns i snabbguiden. Den fullständiga bruksanvisningen finns på följande webbadress: download.urage.com -> 00217866 -> Downloads

2. Säkerhetsinformation

- Skydda produkten mot smuts, fukt och överhettning och använd den bara i torra rum.
- Tarpa inte produkten och utsätt den inte för kraftiga vibrationer.
- Öppna inte produkten och fortsätt inte att använda den om den är skadad.
- Använd endast produkten med den medföljande USB-kabeln.
- Använd endast produkt för det avsedda ändamålet.
- Använd endast produkten under normala väderförhållanden.
- Använd inte produkten i fuktigt miljö och undvik vattenstänk.
- Gör inga förändringar i produkt. Då förörlor du alla garantianspråk.
- Återvinna förpackningsmateriala direkt enligt de lokala återvinningsbestämmelserna.
- Kabeln får inte klämmas eller bockas.
- Precis som alla elektriska apparater ska även denna förvaras utom räckhåll för barn!
- Använd inte produkten i omedelbar närhet av värmeelement, andra värmekällor eller i direkt solen.
- Låt inte produkten distrahera dig när du kör ett motorfordon eller använder en sportutrustning och var uppmärksam på trafiksituationen runt omkring dig.
- Batteriet är fast installerat och kan inte tas bort, kassera produkten som helhet i enlighet med lagstadgade krav.
- Släng inte batteriet eller produkten i eld.
- Batteriena får inte modifieras och/eller deformeras/upphettas/ tas isär.

Varning – hög volym

- Högt ljudtryck
- Det finns risk för hörselskador.
- Utsätt inte öronen för hög ljudnivåer under en längre tid så att inte hörseln tar skada.
- Håll alltid volymen på en förnuftig nivå. Hög volym – även under korta perioder – kan leda till hörselskador.
- När produkten används hör du inte ljud i omgivningen lika bra som annars. Kör därför inga fordon eller maskiner under användningen.

Varning – Batteri
<ul style="list-style-type: none">Använd bara lämpliga laddare eller USB-anslutningar för laddning. Trasiga laddare eller USB-anslutningar ska generellt inte används, och försök inte reparera dem. Overladda eller djupurladda inte produkten. Undvik att förvara, ladda and använda produkten vid normala temperaturer och mycket lågt lufttryck (t.ex. på hög höjd). Ladda batteriet regelbundet (minst varje kvartal) vid längre lagring.

3. Garantifriskrivning

Hama GmbH & Co KG övertar ingen form av ansvar eller garanti för skador som beror på felaktig installation, montering och felaktig produktanvändning eller på att bruksanvisningen och/ eller säkerhetsinformationen inte följs.

4. Försäkran om överensstämmelse

CE Hämed försäkrar Hama GmbH & Co KG, att denna typ av radioutrustning [00217866] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://uk.hama.com -> 00217866 -> Downloads

Frekvensband	2406 MHz – 2478 MHz
Max. sändareffekt	5 mW E.I.R.P.

RUS Предупредительные указания и указания по технике безопасности

Предупреждение

- Перед использованием внимательно прочтите следующие инструкции и указания. Информация по использованию изделия содержится в кратком руководстве.
- С полным текстом подробного руководства по эксплуатации можно ознакомиться здесь: download.urage.com -> 00217866 -> Downloads

2. Указания по технике безопасности

- Не допускайте загрязнения изделия, защищящего его от влаги и перегрева. Используйте только в сухих помещениях.
- Не роняйте изделие и не подвергайте его сильным вибрациям.
- Не используйте изделие и не используйте его при наличии повреждений.
- Используйте изделие только с прилагаемым USB-кабелем.
- Используйте изделие исключительно в предусмотренных целях.
- Используйте изделие только при приемлемых климатических условиях.
- Не используйте изделие во влажной среде, избегайте брызг.
- Не вносите в изделие конструктивные изменения. В результате этого любые гарантийные обязательства теряют свою силу.
- Сразу утилизируйте упаковочный материал согласно действующим местным предписаниям по утилизации.
- Не сгибайте и не пережимайте кабель.
- Данное изделие, как и все электрические приборы, следует беречь от детей!
- Не используйте изделие в непосредственной близости от систем отопления, других источников тепла или под прямыми солнечными лучами.
- Во время езды на автомобиле или использования спортивного инвентаря не отвлекайтесь на устройство, а следите за дорожной ситуацией и окружающей обстановкой.
- Аккумулятор является стационарным и не подлежит демонтажу; утилизируйте изделие целиком в соответствии с законодательными предписаниями.
- Не бросайте аккумуляторную батарею или изделие в огонь.
- Не изменяйте, не деформируйте, не нагревайте, не разбирайте аккумулятор/батареи.

Внимание. Техника безопасности

- Высокое звуковое давление!
- Опасность повреждения органов слуха.
- Во избежание потери слуха не слушайте воспроизведение на большой громкости в течение длительного времени.
- Не превышать нормальную громкость. Воздействие громкого звука, в т.ч. в течение короткого времени, может привести к повреждению органов слуха.
- Во время эксплуатации изделия снижается степень восприятия окружающей звуков и шумов. Запрещается использовать изделие во время вождения автомобиля и управления машинами.

Предупреждение – аккумулятор

- Для зарядки используйте только подходящие зарядные устройства или USB-разъемы.
- Не используйте неустраиваемые зарядные устройства или USB-разъемы и не пытайтесь их ремонтировать.
- Не допускайте избыточной зарядки и глубокой разрядки изделия.
- Не храните, не заряжайте и не используйте устройство при очень низких и очень высоких температурах и очень низком атмосферном давлении (например, на больших высотах).
- При длительном хранении регулярно заряжайте изделие (не реже одного раза в квартал).

3. Исключение ответственности

Hama GmbH & Co. KG не несет ответственности за повреждение, возникшее в результате ненадлежащей установки, монтажа и ненадлежащего использования изделия или несоблюдения требований руководства по эксплуатации и/или указаний по технике безопасности.

4. Сертификат соответствия

CE Настоящим компания Hama GmbH & Co KG заявляет, что радиооборудование типа [00217866] отвечает требованиям директивы 2014/53/ЕС. С полным текстом декларации о соответствии требованиям ЕС можно ознакомиться здесь: https://uk.hama.com -> 00217866 -> Downloads

Диапазон/диапазоны частот	2406 МГц – 2478 МГц
Максимальная излучаемая мощность	5 мВт E.I.R.P.

BG Инструкции за предупреждение и осигуряване на безопасността

Предупреждение

- Отделете време и прочете изцяло следващите инструкции и указания. Информация за употребата на продукта може да намерите в приложената кратка инструкция.
- Цялото дълго утвъряване е налично на следния интернет адрес: download.urage.com -> 00217866 -> Downloads

2. Указания за безопасност

- Пази продукта от замръзване, влага и прегряване и го използвайте само в сухи помещения.
- Не позволявайте на продукта да пада и не го излагай на силни вибрации.
- Не отваряй продукта и при повреда не продължавай да го използваш.
- Използвайте продукта само с приложената USB кабел.
- Използвайте продукта само за предвидената цел.
- Използвайте продукта само при умерени климатични условия.
- Не използвайте продукта във влажна среда и избягвайте водни пръски.
- Не правете промени в уреда. Така ще загубите право на всякакви гаранционни претенции.
- Изхвърляйте опаковъчния материал веднага съгласно действащите на място разпоредби за изхвърляне на отпадъци.
- Не пречувайте и не притискайте кабела.
- Подобряйте техниките на безопасност, този продукт не бива да попада в ръцете на деца!
- Не използвайте продукта в непосредствена близост до отоплителни уреди, други източници на топлина или на директна слънчева светлина.
- Когато шофирате автомобил или използвате спорен уред, не се оставяйте да бъдете разсеявани от продукта и обърнете внимание на пътна обстановка във Вашата околност.
- Аккумуляторната батерия е вградена и не може да бъде премахната, изхвърляте целия продукт в съответствие със законовите разпоредби.
- Аккумулятор является стационарным и не подлежит демонтажу; утилизируйте изделие целиком в соответствии с законодательными предписаниями.
- Не бросайте аккумуляторную батарею или изделие в огонь.
- Не изменяйте, не деформируйте, не нагревайте, не разбирайте аккумулятор/батареи.

Внимание. Висок звук

- Высокое звуково налягане!
- Съществува риск от увреждане на слуха, избягвайте слушането при голямо ниво на звука за по-продължителен период от време.
- Поддържайте силата на звука винаги на разумно ниво. Големата сила на звука може – дори и при малка продължителност – да доведе до увреждане на слуха.
- Употреба на продукта ограничавана възприемането Ви на шумове от околната среда. Затова по време на употреба не управлявайте автомобили или машини...

Предупреждение – Батерия
<ul style="list-style-type: none">За зареждане използвайте само подходящи зарядни устройства или USB изводи. По принцип не използвайте дефектни зарядни устройства или USB изводи и не се опитвайте да ги поправяте. Не позволявайте продукта да се зарежда повече от необходимо и/или да се разрежда напълно. Избягвайте съхранение, зареждане и използване при екстремни температури и изключително ниско налягане на въздуха (като например на големи височини). При по-продължително съхранение дозареджайте периодически (поне веднъж на три месеца).

3. **Изключение на отговорност**
Hama GmbH & Co KG не поема отговорност или гаранция за повреди, които са резултат от неправилна инсталация, монтаж и употреба на продукта или от неспазване на ръководството за експлоатация и/или на указанията за безопасност.

4. **Декларация за съответствие**
CE С настоящия Hama GmbH & Co KG декларира, че типът на радиооборудването [00217866] съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е на разположение на следния интернет адрес: https://uk.hama.com -> 00217866 -> Downloads

Честотна лента/ честотни ленти	2406 MHz – 2478 MHz
Максимална излъчвателна мощност	5 mW E.I.R.P.

GR Προειδοποιήσεις και υποδείξεις ασφαλείας

Προειδοποίηση

- Αρχικά, αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις παρακάτω οδηγίες και υποδείξεις. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος μπορείτε να βρείτε στο συνομιχίο εγχειρίδιο.
- Το πλήρες λεπτομερές εγχειρίδιο οδηγιών διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα: download.urage.com -> 00217866 -> Downloads

2. Προειδοποιήσεις ασφαλείας

- Προστατέψτε το προϊόν από την ακαθαρσία, υγρασία και υπερθέρμανση και χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε ήπια δμιάτμια.
- Μην αφήνετε το προϊόν να πέσει και μην το εκθέτετε σε ισχυρούς κραδασμούς.
- Μην αφήνετε το προϊόν και μη συνεχίζετε να το χρησιμοποιείτε, αν έχετε παρατηρήσει ζημιές.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά και μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά και μόνο για τον προοιζημένο σκοπό χρήσης του.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε ήπιες κλιματικές συνθήκες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υρό περιβάλλον και αποφεύγετε τις σταγόνες νερού.
- Μην χρησιμοποιείτε σε τροποποιησίο το προϊόντος. Κατ' αυτόν τον τρόπο, παύει να ισχύει η εγγύηση.
- Αποφύγετε τα άλλα συσκευασία αμέσως, σύμφωνα με τους οδηγούς για την απόρριψη των προϊόντος γίνεται ως συνήθη διαδικασία με τις νεμερές διατάξεις.
- Μην πετάτε τη μπαταρία ή το προϊόν στη φωτιά.
- Μην τοκάζετε ή/και παραμορφώνετε/θερμαίνετε/καταστρέφετε την μπαταρία/τη μπαταρίες.

Προειδοποίηση – Υψηλή ένταση

- Υψηλό ηχητικό πίεση!
- Κίνδυνος βλάβης της ακοής.
- Για να αποτρέψετε τυχόν απώλεια της ακοής, αποφεύγετε τη έκθεση στο ήχου πρέπει να βρισκείτε πάντα σε λογικά επίπεδα. Οι υψηλές εντάσεις, ακόμα και για σύντομα χρονικά διαστήματα, μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην ακή.
- Η χρήση του προϊόντος περιορίζει την πρόσληψη φωνικών περιβάλλοντος. Γι αυτό δεν επιτρέπεται όσο το χρησιμοποιείτε να χειρίζεστε οχήματα ή μηχανήματα.

Предупреждение – Батерия
<ul style="list-style-type: none">За зареждане използвайте само подходящи зарядни устройства или USB изводи. По принцип не използвайте дефектни зарядни устройства или USB изводи и не се опитвайте да ги поправяте. Не позволявайте продукта да се зарежда повече от необходимо и/или да се разрежда напълно. Избягвайте съхранение, зареждане и използване при екстремни температури и изключително ниско налягане на въздуха (като например на големи височини). При по-продължително съхранение дозареджайте периодически (поне веднъж на три месеца).

3. **Сорумликултан муafiyet**
Hama GmbH & Co KG, ürünün yanlış kurulumu, montaj ve yanlış kullanımı ya da kullanım kilavuzunun veya güvenli açıklamalarının dikkate alınmaması sonucu kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluk veya garanti sağlamayı kabul etmez.

4. Ürünün güveni beyanı

CE İş bu belge ile Hama GmbH & Co KG kablosuz sistem tipini [00217866] 2014/53/AB sayılı yönetmelikte uyum olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde incelenebilir. https://uk.hama.com -> 00217866 -> Downloads

Frekans bandı/frekans bantları	2406 MHz – 2478 MHz
İletilen maksimum radyo frekans gücü	5 mW E.I.R.P.

TB Uyari yä g6venlik aqıklamaları

Uyari
<ul style="list-style-type: none">Biraz zaman ayırıp aşağıdaki talimat ve açıklamaları tamamen okuyun. Ürünün kullanımına ilişkin bilgiler ika kısa kilavuzda bulabilirsiniz. Uzun kilavuzun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: download.urage.com -> 00217866 -> Indirmeler

2. Ünidçöy aqıklamaları

- Ürünü kir, nem ve aşırı ısımaya karşı koru ve sadece kuru odalarda kullan.
- Ürünü dışırmeye ve sert darbelerle maruz bırakma.
- Ürünü açma ve hasar görmesi durumunda çalıştırma devam etme.
- Ürünü sadece ekteki USB kablo ile birlikte kullanın.
- Ürünü sadece tasarlanılan amaç için kullanın.
- Ürünü sadece ilman iklim koşullarında kullanın.
- Ürünü sıcak, ıslak veya çok nemli bir ortamda kullanmayın ve üzerine su püskürtmemeye dikkat edin.
- Üründe herhangi bir değışiklik yapmayın. Aksi takdirde garanti hakkınız kaybedersiniz.
- Havita pakkausmateriaalitai paikallisten jättehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä taita tai purista johtoa.
- Kabloyu bükmeyin ve ezmeyin.
- Bu ürün, tüm elektrikli ürünler gibi, çocukların eline g6memelidir.
- Ürünü istisnain, diğer işi kaynaklarının heman yakınında veya diğerdan g6nere sğınma çalıştırma.
- Motorlu bir araç veya bir spor ekipmanı kullanırken, ürün dikkatizini dağıtmama ve etrafınızdaki trafik durumuna dikkat edin.
- Alku on kiinteästi asennettu eikä sitä voida poistaa.
- Pili-selätön taklmitstr ve kiintämällä, ürünü yasal dizenlemelere uygun olarak bir birtim olarak tasfiye edin.
- Pili veya batariyu atese atmayın.
- Pilleri/bataryaları değışitmeyin veya deforme etmeyin/ istismayısökmeyin.

Uyari – Yükek ses şiddeti

- Yükek ses basınıı
- Bir iştime hasarı riski mevcuttur.
- İştime duyusuzun bir kayını önlemek için, uzun sürelerle yükek ses duyusizine dikkatmelten salınan.
- Ses şiddetini daha normal bir seviyede tutun. Kısa süreli dahi olsa çok yüksek ses seviyeleri, iştime duyusuz kalıcı olarak zarar verebilir.
- Bu ürünün kullanımına ortam sesleri algılandığımda kısıtlanabilir. Bu sebepten kulandığınızda arazı süzmejin veya makine kullanmayın.

Uyari – Batarya
<ul style="list-style-type: none">Şarj için yalnızca uygun şarj cihazları veya USB bağıntılarını kullanın. Genel olarak anızlı şarj cihazlarını veya USB portlarını atık kullanmayın ve bunları tamiri etmeye çalışmayın. Ürünü aşırı şarj etmeyin veya aşırı deşarj olmasına izin vermeyin. Aşırı sıcaklıklarda ve çok düşük hava basıncında (örn. ağır yüksekliklerde) depolama, şarj ve kullanılmam kayçın. Daha uzun depolama sürelerine düzenli olarak (en az üç ayda bir) şarj edin.

Uyari – Akku
<ul style="list-style-type: none">Kayıt lataamemem vain sopivia laitteita tai USB-portteja. Älä käytä viallissa laitteissa tai USB-liitäntöissä äläkä yrittä korjata niitä. Älä ylikuormita tuotetta liikaa tai pura sitä. Välit varoittain, lataamista ja käyttöä äärimäärisiä lämpötiloissa ja erittäin alhaisissa ilmapainneissa (kuten suuilla korkeuksilla). Kun varastoit tuotetta piidempään, lataa se säännöllisesti (vähintään kolmen kuukauden välein).

3. **Vastuuvaopauslauseke**
Hama GmbH & Co KG ei vastaa millään tavalla vahingosta, jotta joihtavat epäasianmukaisesta asennuksesta ja tuotteen käyttöä tai käyttöohjeen jattai turvallisuusohjeiden noudattamatta täättämisestä.

4. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE Hama GmbH & Co KG vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [00217866] on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: https://uk.hama.com -> 00217866 -> Downloads

Taajuusalue/ taajuusalueet	2406 MHz – 2478 MHz
Suurin mahdollinen lähetysteho	5 mW E.I.R.P.

Frekans bandi/frekans bantları	2406 MHz – 2478 MHz
İletilen maksimum radyo frekans gücü	5 mW E.I.R.P.

3. **Aspoinlıtın euB6n6ş**
Hama GmbH & Co KG değ analızm6ıne kaqıa euB6n6ş i eęęin6ş ya řhıme i o neqis prokl6rňkan ap6 eșofolm6ne eękat6st6n6 ve sanarım6l6şn6, ap6 eșofolm6ne qıřn6ş i o pr6n6t6s i ap6 m6 t6rşn6ş i o eęęeridoio ođnıy6n iħka t6n proei6ođn6ş6n sofoaleiqs.

CE Me tın par6n6sa oħ Hama GmbH & Co KG, d6rl6n6ş 6i o radioeşofolm6s [00217866] pl6rşn6 i t6n ođnıya 2014/53/EE. To ol6kl6rşm6no keiqem6ne t6n d6rl6n6ş soım6rş6n6ş EE eın6 d6i6n6n6 soq eđř iħelektronıqes ısoseleiqes. https://uk.hama.com -> 00217866 -> Downloads

Z6nıq soınoıt6nıw/ Z6n6es soınoıt6nıw	2406 MHz – 2478 MHz
M6ęıst6y eępeim6đm6ne ınoqıř	5 mW E.I.R.P.