


CARRINHO PARA TV





Índice

1. Explicação dos símbolos de aviso e das observações	3
2. Conteúdo da embalagem	4
3. Ferramenta adicional necessária	5
4. Indicações de segurança	5
5. Campo de aplicação e dados técnicos	6
6. Preparação da montagem e montagem	6
6.1 Preparação da montagem	7
6.1.1 Montagem dos pés	7
6.1.2 Extensão das barras de fixação	8
6.1.3 Montagem das barras de fixação	8
6.1.4 Montagem da placa de fixação	9
6.1.5 Montagem da prateleira	10
6.2 Montagem no televisor	11
6.2.1 Montagem dos braços VESA na parte posterior do televisor	12
6.3 Montagem do televisor no carrinho para TV	13
6.4 Gestão de cabos	14
7. Regulação e manutenção	15
8. Opções de regulação	16
9. Dados técnicos	17
10. Exclusão de responsabilidade	18
11. Contactos e apoio técnico	18
12. Condições de garantia	18



P Manual de instruções

Muito obrigado por se ter decidido por este produto Hama!

Antes de utilizar o produto, leia atentamente todas as indicações e observações deste manual. Em seguida, guarde as instruções de uso num local seguro, para as poder consultar sempre que necessário. Se vender o aparelho, entregue ao novo proprietário o guia rápido ilustrado e as instruções de segurança em formato impresso.

1. Explicação dos símbolos de aviso e das observações

Aviso



Este símbolo é utilizado para identificar informações de segurança ou para chamar a atenção para perigos e riscos especiais.

Nota





Este símbolo é utilizado para identificar informações de segurança adicionais ou para assinalar observações importantes.



2. Conteúdo da embalagem

- Suporte para TV (1x)
- Barras de fixação (2x)
- Prateleira (1x)
- Conjunto de montagem
- Instruções de segurança, guia rápido ilustrado

Conjunto de montagem		
A1  M8x70 (x8)	D2  M8x20 (x4)	
A2  M8x60 (x4)	D3  M8x30 (x4)	
A3  M10x35 (x2)	D4  M8x50 (x4)	
A4  M10 (x2)	E1  M4x12 (x4)	
A5  M8 (x4)	E2  M4x20 (x4)	
A6  M8 (x12)	F1  (x6)	
A7  M8 (x8)	F2  (x4)	
B1  M6 (x4)	F3  (x4)	
B2  M8x10 (x4)	F4  (x2)	
B3  M8x20 (x4)	G1  (x1)	
C1  M6x12 (x4)	G2  (x1)	
C2  M6x20 (x4)	G3  (x1)	
D1  M8x12 (x4)		
H1 x1 	H2 x1 	H3 x1 

* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

Nota

Antes de instalar o dispositivo de fixação, verifique o conjunto de montagem, para confirmar que está completo, e certifique-se de que nenhuma das peças que contém esteja defeituosa ou danificada.





3. Ferramenta adicional necessária



Nota

Nunca monte o suporte sozinho. Recorra a apoio e a ajuda!



4. Indicações de segurança

Aviso



- Devido ao grande número de modelos de dispositivos disponíveis no mercado, é impossível cobrir todas as possibilidades com o conjunto de montagem fornecido.
- Em casos extraordinários, pode acontecer que os parafusos de bloqueio do aparelho no suporte sejam demasiado longos.
- Leia estas instruções de utilização antes de montar o seu dispositivo. Regra geral, estas instruções de utilização prestam informações sobre o tipo e as dimensões dos materiais de fixação adequados.
- Se o material de fixação do dispositivo não for incluído no conjunto de montagem fornecido, adquira este material no comércio da especialidade.
- Ao montar o produto, nunca aplique força exagerada. Se o fizer, poderá danificar o seu equipamento terminal ou o seu dispositivo de fixação.
- Em caso de dúvida, entre em contacto com técnicos especializados para efetuar a montagem e não tente montar o produto!
- Depois da montagem do produto e da carga nele fixada, deve verificar se a respetiva fixação é suficiente e se é seguro operá-los.
- Esta verificação deve ser repetida a intervalos regulares (pelo menos uma vez por trimestre).
- Garanta que a carga máxima permitida para o produto não seja ultrapassada e que não sejam colocadas cargas que excedam as dimensões máximas previstas.
- Certifique-se de que não sobrecarrega o produto assimetricamente.
- Mantenha uma distância de segurança relativamente à carga colocada (variável em função do modelo).
- Caso o produto sofra danos, remova imediatamente a carga nele colocada e não o continue a utilizar.
- Não fixe mais nenhum objeto ao produto.

Nota – Utilização comercial



Para a utilização comercial, aplica-se um dever de diligência mais elevado.

Observe as normas de prevenção de acidentes da união de associações profissionais para instalações e equipamentos elétricos, todas as outras regulamentações legais aplicáveis à respetiva indústria e/ou local de utilização, assim como as normas de prevenção de acidentes das associações profissionais e instituições de seguro de acidentes relevantes!

A montagem do suporte deve ser realizada por pessoal formado ou por um técnico especializado.

Proteja adicionalmente o produto e a carga colocada contra queda através de dispositivos adequados (por exemplo, cabo de retenção), de acordo com as normas aplicáveis ao local de utilização.

Devem ser realizadas inspeções regulares por pessoal adequado e formado, para verificar a montagem e o funcionamento seguros, assim como o estado correto do produto; os resultados dessas inspeções têm de ser devidamente registados.



5. Campo de aplicação e dados técnicos

- O suporte destina-se unicamente a uma utilização dentro de edifícios.
- Utilize o suporte exclusivamente para o fim a que se destina.

6. Preparação da montagem e montagem

Nota



- Nunca monte o suporte sozinho. Recorra a apoio e a ajuda!
- Dispositivos diferentes têm possibilidades de ligação diferentes da cablagem e de outros dispositivos. Antes da instalação, certifique-se de que, depois da montagem, as ligações necessárias continuam acessíveis.
- Dependendo do produto e do tipo de montagem, poderá não precisar de todos os elementos do conjunto de montagem. Assim, é possível que, depois da montagem, não tenham sido necessários todos os parafusos nem outros pequenos componentes. Guarde-os com este manual de instruções num local seguro para consulta futura (venda do produto, mudança de casa, conversão do suporte, novo televisor, etc.).

Aviso




- Coloque o produto sempre só sobre uma superfície plana e à prova de deslizamento, com uma capacidade de carga suficiente para o produto e o dispositivo a ser colocado no mesmo.
- Certifique-se de que crianças não utilizem o produto para trepar.
- Tenha em atenção que as rodas do produto podem dar azo a pontos de pressão na superfície de rolamento. Estes dependem da carga de peso exercida sobre a superfície e da sua estabilidade no local de montagem.
- Note que a regulação posterior da altura só é possível através da desmontagem da suspensão.




6.1 Preparação da montagem


6.1.1 Montagem dos pés



- Retire a cobertura de plástico protetora da peça de ligação.




- Primeiro, encaixe os pés na peça de ligação. Certifique-se de que os dois pés mais curtos são colocados na parte de trás e os dois pés mais compridos na parte da frente da peça de ligação.
- Utilize a chave Allen [G1] para fixar os pés à peça de ligação, como indicado. Para o efeito, utilize o parafuso [A1] juntamente com a anilha [A7] em cima e a anilha plana [F3] com a porca rosca [A6] por baixo do suporte.
- No passo seguinte, coloque os rodízios [F2] e fixe-os com a chave de boca sextavada [G3].



- Volte a colocar as tampas de plástico na peça de ligação.




6.1.2 Extensão das barras de fixação




- Primeiro, prima o botão como indicado acima e puxe o segmento interior da barra para a estender.
- Fixe agora os gestores de cabos [F1] nas aberturas previstas.

6.1.3 Montagem das barras de fixação



- Fixe as duas hastas de fixação ao suporte cruzado com os parafusos [A3] e as porcas roscadas [A4]. Para o efeito, utilize a chave Allen [G2].
- Tenha em atenção que o lado com os seis orifícios de inserção das prateleiras deve estar sempre virado para a frente.


6.1.4 Montagem da placa de fixação



- Posicione a placa de fixação [H1] à altura desejada*. Utilize um nível de bolha de ar para verificar o alinhamento horizontal.
- Fixe a placa como indicado acima, utilizando os parafusos [A2], as anilhas planas [A5] e as porcas roscadas [A6]. Utilize uma chave Allen [G1] e uma chave hexagonal [G3] para este passo de montagem.

* Note que a regulação posterior da altura só é possível através da desmontagem da suspensão.

6.1.5 Montagem da prateleira




1. Fixe os dois elementos de suporte correspondentes na parte inferior da prateleira, como indicado acima.
2. Selecione a altura desejada para o posicionamento da prateleira e fixe-a às barras de fixação, enganchando-a nos orifícios de inserção.
3. Estabilize a prateleira fixada cobrindo os orifícios de inserção visíveis por cima da prateleira com as tampas [F4].




6.2 Montagem no televisor

Nota




- Devido ao grande número de modelos de dispositivos disponíveis no mercado, é impossível descrever todas as possibilidades de montagem.
- Preste atenção para que os suportes estejam posicionados diretos e nivelados na parte traseira do televisor.
- Utilize os distanciadores fornecidos para compensar as irregularidades na parte traseira do televisor.
- Tenha em atenção que todos os parafusos tenham o comprimento correto e sejam apertados manualmente.

6.2.1 Montagem dos braços VESA na parte posterior do televisor




Traseira do televisor **plana**

C1, D1, D4, E1 B1[★]



Traseira do televisor **curva**


C2, D2, D4, E2 B1[★] B2



D3, D4 B3




★ Para os parafusos D, não são necessárias anilhas planas



- Monte os braços VESA [H2] e [H3] na parte de trás do televisor.
- Certifique-se de que os dois braços VESA estão corretamente posicionados. O parafuso da pega no lado do respetivo braço deve estar virado para fora. Por conseguinte, o braço VESA [H3] é colocado à esquerda e [H2] à direita.
- Tenha em atenção a combinação de parafuso, anilha e espaçador indicada acima para o seu televisor plano ou encurvado.


6.3 Montagem do televisor no carrinho para TV

Obtenha apoio e ajuda de outras pessoas para a etapa de montagem seguinte.



1. Certifique-se de que o parafuso de bloqueio não está aparafusado, para que o televisor possa ser pendurado no suporte com os braços VESA montados.
2. Para fixar, encaixe os braços de suporte na placa de TV e aperte os dois parafusos de bloqueio.

6.4 Gestão de cabos



Passes os cabos através das barras de fixação, como indicado na ilustração acima.



7. Regulação e manutenção

Nota



Nunca ajuste o suporte por si próprio. Recorra a apoio e a ajuda!

Nota - Suportes inclináveis/de movimento total



- Aquando da montagem e/ou da mudança de local, certifique-se de que nenhum cabo elétrico fique esmagado ou seja danificado.
- Ao proceder a regulações, certifique-se de que o produto não é carregado assimetricamente e de que a carga máxima permitida não é excedida.

Nota – Regulação da altura




- Para alterar a altura do televisor, o televisor, incluindo os braços de suporte, deve ser retirado do carrinho para TV.

- Certifique-se de que o carrinho para TV só é deslocado com os braços de transporte fixados.
- Bloqueie sempre os rodízios com os travões de estacionamento assim que o carrinho para TV estiver na posição desejada.
- Verifique regularmente (pelo menos, trimestralmente) a resistência e a segurança de funcionamento do suporte e da carga a ele ligada.
- Limpar apenas com água ou com produtos de limpeza domésticos normais.



8. Opções de regulação



- Para o ajuste da inclinação, solte os parafusos das pegas, ajuste a inclinação pretendida e volte a apertar bem os parafusos. Os parafusos das pegas estão situados no exterior de cada um dos braços VESA.
- Para alterar a altura do televisor, o televisor, incluindo os braços de suporte, deve ser retirado do carrinho para TV. Para o efeito, desligue primeiro o televisor da tomada de corrente. Em seguida, desaperte os parafusos de bloqueio e retire o televisor do carrinho para TV. Desaperte agora os parafusos [A2] para retirar a placa de montagem horizontal. Efetue novamente os passos de montagem de **6.1.4 Montagem da placa de fixação**.
- Para mudar a posição da prateleira, retire as tampas [F4], levante ligeiramente a prateleira para cima e retire-a. Pode agora posicionar a prateleira numa altura diferente. Repita os passos de **6.1.5 Montagem da prateleira**.



9. Dados técnicos

Diagonal do ecrã:	81,0 - 191,0 cm (US: 32" - 75")
Capacidade de carga do suporte de parede:	40 kg
Capacidade de carga da prateleira:	10 kg
Inclinação:	-/+10° (dependente do dispositivo)
Dimensões da prateleira:	48,5 x 29,5 cm
Altura:	154,7 cm
Gravação:	de acordo com a norma VESA: 200x200 200x300 300x100 300x200 300x300 300x400 400x200 400x300 400x400 500x400 600x200 600x300 600x400



10. Exclusão de responsabilidade

A Hama GmbH & Co KG declina toda e qualquer responsabilidade ou garantia por danos decorrentes da instalação, da montagem ou do manuseamento incorretos do produto e/ou do incumprimento do manual de instruções e/ou das indicações de segurança.

11. Contactos e apoio técnico

Em caso de dúvidas sobre o produto, contacte o serviço de assistência técnica da Hama.

Hotline: +49 9091 502-0 (alemão/inglês)

Para mais informações sobre os serviços de apoio ao cliente, visite: www.hama.com

12. Condições de garantia

Para este produto, a HAMA GmbH & Co KG concede-lhe uma garantia alargada do fabricante para a ausência de defeitos, utilização, fabrico e durabilidade dos materiais utilizados por um período de 10 anos. Está excluída da garantia a compatibilidade do produto com as futuras normas de hardware mais desenvolvidas.

Dentro do prazo estipulado, a Hama GmbH & Co KG resolverá gratuitamente o pedido de garantia justificado, através de reparação ou substituição.

O período de garantia tem início na data de compra deste produto e é válido em toda a UE.

A garantia concedida é complementar e não afeta os seus direitos legais. Estão excluídos da garantia os danos causados por utilização incorreta, desgaste normal, exposição a produtos químicos ou força maior, bem como a manipulação ou reparação pelo utilizador ou por terceiros.

Além disso, os acessórios que não fazem parte do equipamento de base do produto (peças promocionais) estão excluídos da garantia.

Em caso de garantia, contacte-nos através da Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, Alemanha, juntando o comprovativo de compra. Pode também contactar-nos através do endereço www.hama.de ou do telefone 09091/502-0.