


# TV FALI TARTÓ

## Fullmotion





## Tartalom

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1. Figyelmeztető jelzések és megjegyzések magyarázata . . . . . | 3  |
| 2. A csomag tartalma . . . . .                                  | 4  |
| 3. További szerszámok szükségessége . . . . .                   | 4  |
| 4. Biztonsági utasítások . . . . .                              | 5  |
| 5. Alkalmazási terület és specifikációk . . . . .               | 5  |
| 6. Felszerelés előkészítése és a felszerelés . . . . .          | 6  |
| 6.1 Falra szerelhető . . . . .                                  | 7  |
| 6.1.1 A tervezett szerelési felület előkészítése . . . . .      | 7  |
| 6.1.2 A fali tartó felhelyezése . . . . .                       | 8  |
| 6.2 Felszerelés a TV-re . . . . .                               | 9  |
| 6.2.1 A VESA-lemez felszerelése a TV hátuljára . . . . .        | 10 |
| 6.3 A TV felszerelése a fali tartóra . . . . .                  | 11 |
| 7. Beállítás és karbantartás . . . . .                          | 12 |
| 8. Beállítási lehetőségek . . . . .                             | 12 |
| 9. Műszaki adatok . . . . .                                     | 13 |
| 10. Szavatosság kizárása . . . . .                              | 14 |
| 11. Szerviz és támogatás . . . . .                              | 14 |
| 12. Garanciális rendelkezések . . . . .                         | 14 |



## H Használati útmutató

Köszönjük, hogy Hama terméket választott!

Szánjon rá időt, és első teendőként olvassa el végig az alábbi utasításokat és megjegyzéseket. A későbbiekben tartsa biztonságos helyen ezt az útmutatót, hogy szükség esetén bármikor használhassa referenciaként. Ha eladja az eszközt, adja át az illusztrált rövid utasítást, valamint a nyomtatott biztonsági utasításokat az új tulajdonosnak.

### 1. Figyelmeztető jelzések és megjegyzések magyarázata

#### Figyelmeztetés



A biztonsági utasítások jelölésére használjuk, illetve hogy felhívjuk a figyelmet a különleges veszélyekre és kockázatokra.

#### Megjegyzés



Akkor használjuk, ha kiegészítő információkat közlünk, vagy fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.



## 2. A csomag tartalma

- TV fali tartó
- VESA-karok (2x)
- Fúrósablon
- Kábelkötegelő
- Szerelőkészlet
- Biztonsági utasítások, illusztrált rövid útmutató

### Szerelőkészlet

|           |                                                                                   |             |           |                                                                                   |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A1</b> |  | 8x70 (x4)   | <b>C2</b> |  | M6x20 (x4) |
| <b>A2</b> |  | Ø10x60 (x4) | <b>D1</b> |  | M8x12 (x4) |
| <b>A3</b> |  | M8 (x4)     | <b>D2</b> |  | M8x20 (x4) |
| <b>B1</b> |  | M6 (x4)     | <b>D3</b> |  | M8x30 (x4) |
| <b>B2</b> |  | Ø8x10 (x4)  | <b>D4</b> |  | M8x50 (x4) |
| <b>B3</b> |  | Ø8x20 (x4)  | <b>F1</b> |  | (x1)       |
| <b>C1</b> |  | M6x12 (x4)  | <b>F2</b> |  | (x1)       |


\* M8x50 + Ø8x5 = M8x45

### Megjegyzés



A tartóállvány felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a szerelőkészlet tartalma teljes-e, és győződjön meg arról, hogy nem tartalmaz hibás vagy sérült részeket.

## 3. További szerszámok szükségessék



### Megjegyzés



Soha ne egyedül szerelje fel a tartót. Hívjon támogatást és segítséget!



## 4. Biztonsági utasítások

### Figyelmeztetés



- A piacon elérhető készülékek és falszerkezetek sokszínű kínálata mellett a mellékelt szerelőkészlet nem fedheti le az összes lehetőséget.
  - Ritka esetben előfordulhat, hogy a csavarok a végberendezés rögzítéséhez túl hosszúak.
  - Győződjön meg arról, hogy a tömör, üreges és lemezes építőanyagokhoz mellékelt tiplik használata engedélyezett.
  - Felszerelés előtt olvassa el készüléke használati útmutatóját. Ez általában tartalmaz információkat a megfelelő rögzítőanyagok típusáról és méretéről.
  - Szerezzen be a készülék felszereléséhez megfelelő rögzítőanyagokat a szakkereskedésben, ha ezek nem képezik a mellékelt szerelőkészlet részét.
  - A szerelésnél soha ne alkalmazzon erőszakot vagy túlzott erőt. Emiatt megrongálódhat a készüléke vagy a tartó.
  - Kétség esetén forduljon szakemberhez a termék szerelésére és ne próbálkozzon saját maga!
- 
- Ne szerelje fel a terméket olyan helyen, amely alatt személyek tartózkodhatnak.
  - A termék és az arra rögzített teher felszerelése után ellenőrizni kell azok kellő szilárdságát és üzembiztonságát.
  - Ezt az ellenőrzést rendszeres időközönként (legalább negyedévente) meg kell ismételni.
  - Ügyeljen arra, hogy a termék maximálisan megengedett teherbírását ne lépje túl, és ne helyezzen rá olyan terhet, amelynek mérete meghaladja az erre maximálisan engedélyezettet.
  - Ügyeljen arra, hogy ne aszimmetrikusan terhelje a terméket.
  - Tartsa be a biztonsági távolságot az elhelyezett teher körül (modelltől függően).
  - A termék megrongálódása esetén azonnal vegye ki a behelyezett terhet, és ne használja tovább a terméket.
  - Ne erősítsen további tárgyakat a termékre.

## 5. Alkalmazási terület és specifikációk

- A tartó síkképernyők rögzítésére szolgál magán, azaz nem kereskedelmi célú háztartási használatra.
- A tartó csak épületen belüli használatra készült.
- A tartót kizárólag a rendeltetési céljára használja.



## 6. Felszerelés előkészítése és a felszerelés

### Megjegyzés



- Soha ne egyedül szerelje fel a tartót. Hívjon támogatást és segítséget!
- A különböző készülékek eltérő csatlakozási lehetőségekkel rendelkeznek a kábelek és további készülékek csatlakoztatásához. A felszerelés előtt ellenőrizze, hogy a szükséges csatlakozások a felszerelés után még elérhetők-e.
- Terméktől és felszerelési típustól függően nincs szüksége a teljes szerelőkészletre. Ezért a megfelelő felszerelés mellett is előfordulhat, hogy fel nem használt csavarok és egyéb apró alkatrészek maradnak fenn. Ezeket őrizze meg ezzel a használati útmutatóval együtt egy biztonságos helyen későbbi használatra (a termék eladása, költözés, tartó átszerelése, új TV stb. esetére).

### Figyelmeztetés



- Ügyeljen arra, hogy a tartók kizárólag falra szerelhetők.
- A felszerelés előtt feltétlenül ellenőrizze a kiszemelt fal alkalmasságát (hogy az elbírja-e a felszerelendő súlyt), és bizonyosodjon meg róla, hogy a szerelési helyen a falban nincs elektromos kábel, víz-, gáz- vagy egyéb vezeték.

### Megjegyzés – fischer tipli



A mellékelt fischer tiplik a következő építőanyagokhoz vannak jóváhagyva:





- Beton
- Gipszkarton és gipszrostlemez
- Falazó téglá
- Üreges blokk könnyűbetonból
- Téglából és betonból készült üreges mennyezetek
- Lyukacsos mészhomok kő
- Tömör mészhomok kő
- Természetes kő
- Pórusbeton
- Forgácslemez
- Tömör gipszkarton
- Tömör kő könnyűbetonból
- Tömör téglá



## 6.1 Falra szerelhető

### 6.1.1 A tervezett szerelési felület előkészítése


Kérjen támogatást és segítséget másoktól a következő szerelési lépésekhez.



- A mellékelt fúrószablon segítségével határozza meg a tartó kívánt pozícióját. Használjon vízmértéket a falon lévő konzol vízszintes és függőleges tájolásának ellenőrzéséhez. Ezután jelölje meg a lyukakat a falon.
- A fali tartó falhoz való rögzítéséhez egy 10 mm átmérőjű fúróra és fúrószárra van szükség. Ügyeljen arra, hogy a fúrószár alkalmas legyen a kívánt falhoz. A furat mélysége legyen 70 mm.
- A biztonságos rögzítés érdekében porszívózza ki a furatokat, hogy mentesek legyenek a fúróportól. Ezt követően helyezze be a tipliket [A2] a furatba úgy, hogy egy síkban legyenek a furattal.



## 6.1.2 A fali tartó felhelyezése



- Csatlakoztassa a fali konzolt a falhoz a mellékelt rögzítőanyaggal ([A2], tipli, [A3] M8 alátét, [A1] 8x70 mm-es csavar és [F2] vízmérték) a fentiek szerint.



## 6.2 Felszerelés a TV-re


### Megjegyzés



- A piacon elérhető készülékek sokszínű kínálata mellett nem állhat rendelkezésre az összes változat felszerelésének leírása.
- Győződjön meg arról, hogy a konzol egyenesen és nem billentve fekszik a TV hátoldalán.
- Használja a mellékelt távtartókat a TV hátulján lévő egyenlőtlenségek kompenzálásához.
- Ügyeljen arra, hogy minden csavar megfelelő hosszúságú legyen, és meg legyen húzva kézzel.




## 6.2.1 A VESA-lemez felszerelése a TV hátuljára




### Lapos TV hátoldal



### Ívelt TV-hátlap



★ A D-csavarokhoz nincs szükség alátétre.




- Szerelje fel a VESA-lemezt a TV hátuljára.
- Tartsa be a lapos vagy ívelt TV-hez való csavar, alátét és távtartó fenti kombinációját.





### 6.3 A TV felszerelése a fali tartóra

Kérjen támogatást és segítséget másoktól a következő szerelési lépésekhez.


A telepítés során a csuklókat úgy kell beállítani, hogy a Tv-készület oldalirányban lehessen mozgatni.



- Csatlakoztassa a TV-t a fali tartóhoz a felszerelt VESA-kar segítségével a fenti ábrán látható módon.



- Csavarja be a csavarokat mindkét tartókarn a fentiek szerint a tartó rögzítéséhez.



- Állítsa be a dőlésellenállást az oldalsó rögzítőcsavarok egyenkénti meghúzásával a mellékelt hatszögletű csavarkulccsal [F1].

## 7. Beállítás és karbantartás

### Megjegyzés

Soha ne egyedül szerelje át a tartót. Hívjon támogatást és segítséget!




### Megjegyzés – Dönthető/teljesen elforgatható tartók



- A szerelés és a felállítás során ügyeljen arra, hogy ne csípődjön be és ne sérüljön meg elektromos vezeték.
- Az átállításkor ügyeljen arra, hogy ne aszimmetrikusan terhelje a terméket, és közben ne lépje túl a maximálisan megengedett teherbírást.

- Rendszeres időközönként (legalább negyedévente) ellenőrizze a konzol és a hozzá kapcsolódó teher szilárdságát és üzembiztonságát.
- Csak vízzel vagy szokásos háztartási tisztítószerrel tisztítsa.

## 8. Beállítási lehetőségek



**150°**  
elforgatható



**84 – 420 mm**  
között kihúzható



**-/+15°**  
dönthető



**6°**  
forgatható

- A döntés beállításához az oldalirányú mozgathoz nem kell a csavarokat meglazítani.
- A dőlésbeállítás az oldalirányú mozgathoz ellenállása a megfelelő csavarok segítségével állítható újra.



## 9. Műszaki adatok

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximális teherbírás:      | 50 kg                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Képernyő átlómérete:       | 81,0 - 216,0 cm (US: 32" - 85")                                                                                                                                                                                                                       |
| Mélység:                   | 8,4 cm - 42,0 cm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dőlés:                     | -/+ +15° (eszköztől függ)                                                                                                                                                                                                                             |
| Elfordulás:                | 3 csuklóval 150°-ban(eszközfüggetlen)                                                                                                                                                                                                                 |
| A fali szerelőlap méretei: | 29,7 x 17,8 cm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Felvétel:                  | a VESA szabvány szerint:<br>100 x 100<br>100 x 150<br>100 x 200<br>200 x 100<br>200 x 200<br>200 x 300<br>300 x 100<br>300 x 200<br>300 x 300<br>300 x 400<br>400 x 200<br>400 x 300<br>400 x 400<br>500 x 400<br>600 x 200<br>600 x 300<br>600 x 400 |



## 10. Szavatosság kizárása

A Hama GmbH & Co KG semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a használati útmutató és/vagy a biztonsági utasítások be nem tartásából eredő károkért.

## 11. Szerviz és támogatás

A termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama ügyfélszolgálatához.

Ügyfélszolgálat: +49 9091 502-0 (német/angol)

További támogatási információt itt talál: [support.hama.com](http://support.hama.com)

## 12. Garanciális rendelkezések

Erre a termékre a HAMA GmbH & Co KG 10 éves kiterjesztett gyártói garanciát vállal a hibamentességre, a használhatóságra, a feldolgozásra és a felhasznált anyagok tartósságára. A garancia nem vonatkozik a terméknek a továbbfejlesztett hardverek jövőbeni szabványaival való kompatibilitására.

A Hama GmbH & Co KG a megadott határidőn belül az indokolt garanciaigényt saját belátása szerint a termék javításával vagy cseréjével díjmentesen orvosolja.

A garancia-időszak a termék vásárlásának napján kezdődik, és az EU egész területén érvényes.

Ön jogosult a jogszabály szerinti jogain felüli garanciára, és ez a jogait nem érinti. A garancia nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, normál használatból adódó kopásból, vegyi anyagok vagy vis maior következményeiből, illetve az Ön vagy harmadik fél által végzett beavatkozásokból vagy javításokból eredő károkra.

Ugyancsak nem vonatkozik a garancia azokra a tartozékokra, amelyek nem képezik a termék alapfelszereltségét (promóciós alkatrészek).

Garanciális igény esetén forduljon hozzánk a Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim címen, mellékelve a vásárlást igazoló bizonylatot. Nyugodtan forduljon hozzánk a [www.hama.de](http://www.hama.de) címen vagy a 09091/502-0 telefonszámon.