

Όργανα χειρισμού:

- 1) Γενικός διακόπτης
- 2) Ρυθμιστής έντασης ήχου
- 3) Ενισχυτής μπάσων On/Off
- 4) Σύστημα ήχου 3D Surround On/Off
- 5) Υποδοχή για σύνδεση στην πηγή ήχου
- 6) Θήκη μπαταρίας
- 7) Υποδοχή προσαρμογέα ρεύματος

Σύνδεση των ηχείων:**Λειτουργία με μπαταρίες:**

- Βάλτε τις μπαταρίες στη θήκη
- Συνδέστε το καλώδιο με το βύσμα 3,5mm στην υποδοχή (5) και στην πηγή ήχου (συσσκευή LCD, Notebook, CD, MP3 και PDA)
- Ενεργοποιήστε (1), ανοίξτε την ένταση (2) όσο θέλετε και απολαύστε.

Λειτουργία με προσαρμογέα ρεύματος:

- Συνδέστε το συνημμένο προσαρμογέα στην υποδοχή (7). Βάλτε το φις στην πρίζα (220/230V).
- Συνδέστε το καλώδιο με το βύσμα 3,5mm στην υποδοχή (5) και στην πηγή ήχου (συσσκευή LCD, Notebook, CD, MP3 και PDA).
- Ενεργοποιήστε (1), ανοίξτε την ένταση (2) όσο θέλετε και απολαύστε.

Οδηγίες ασφαλείας:

Προσέξτε τις οδηγίες ασφαλείας στο εγχειρίδιο λειτουργίας του Η/Υ!

- Η μεταφορά των ηχείων πρέπει να γίνεται με την αρχική τους ή με άλλη κατάλληλη συσκευασία που τα προστατεύει από τα χτυπήματα.
- Όταν τα ηχεία από ένα ψυχρό περιβάλλον μεταφέρονται σε ένα κλειστό χώρο, μπορεί να εκδηλωθεί συμπύκνωση υγρασίας. Τα ηχεία επιτρέπεται να τεθούν σε λειτουργία μόνο αφού αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου και στεγνώσουν τελείως.
- Η τάση του ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να είναι 230 V, 50 Hz.
- Η πρίζα για τη σύνδεση πρέπει να είναι ελεύθερη.
- Ο διακόπτης on/off δεν απομονώνει τα ηχεία από την ηλεκτρική τάση. Για πλήρη αποσύνδεση από την ηλεκτρική τάση, πρέπει να βγάλετε το φις από την πρίζα.
- Συνδέστε τα ηχεία μόνο σε ξηρούς χώρους.
- Περνάτε τα καλώδια έτσι ώστε να μην αποτελούν εστίες κινδύνου και να μην καταστρέφονται. Κατά τη σύνδεση των ηχείων τηρείτε τις αντίστοιχες υποδείξεις του εγχειριδίου λειτουργίας.

- Στο εσωτερικό των ηχείων δεν επιτρέπεται να διεισδύσουν αντικείμενα (π.χ. συνδετήρες κλπ.), ούτε υγρά (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, βραχυκύκλωμα).
- Σε περίπτωση κινδύνου (π.χ. φθορά του περιβλήματος, των οργάνων χειρισμού ή του ηλεκτρικού καλωδίου, κατά τη διείσδυση υγρών ή ξένων αντικειμένων) απενεργοποιήστε αμέσως τα ηχεία και βγάλτε το φις από την πρίζα.
- Οι επισκευές επιτρέπεται να γίνονται μόνο από εξειδικευμένα άτομα.
- Πριν από τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τα ηχεία και βγάλτε το φις από την πρίζα.

Η εξωτερική επιφάνεια των ηχείων μπορεί να καθαριστεί με ένα στεγνό πανί. Αν υπάρχει έντονη βρωμιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό πανί, νοτισμένο σε νερό με απαλό καθαριστικό μέσο και καλά στιμμένο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τάση τροφοδοσίας:	230V, 50Hz
Ισχύς P.M.P.O:	70 Watt
Ισχύς RMS:	6 Watt
Περιοχή συχνοτήτων:	220Hz - 20kHz

Όροι εγγύησης:

Τα προϊόντα της εταιρίας Hama χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και ελέγχονται σύμφωνα με τα πλέον αυστηρά διεθνή πρότυπα.

Η διάρκεια της εγγύησης αρχίζει με την ημέρα της αγοράς. Η εγγύηση ισχύει αποκλειστικά για βλάβες λόγω ελαττωματικών υλικών και κακής επεξεργασίας και περιορίζεται στην πραγματική αξία του προϊόντος και όχι σε επακόλουθες ζημιές.

Η απαίτηση για κάλυψη από την εγγύηση πρέπει να γίνει προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς και μια σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η συσκευή πρέπει να συσκευασθεί προσεκτικά και να αποσταλεί (τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον παραλήπτη). Σε περίπτωση χρήσης της εγγύησης δεν τίθεται θέμα παράτασής της, ούτε δίδεται μια νέα διάρκεια ισχύος.