

# ***hama***®

THE SMART SOLUTION

## 电视机支架

# ***hama***®

亚玛贸易(深圳)有限公司  
中国深圳市福田区福华三路  
88号时代财富大厦32H

HAMA Trading (Shenzhen) Co., Ltd.  
32H, Shidai-Caifu Building,  
No.88 Fuhuasan Road, Futian District,  
Shenzhen, China, 518026

**Hama GmbH & Co KG**  
**D-86651 Monheim/Germany**  
**[www.hama.com](http://www.hama.com)**



C1084425\_84467/02.11

**C1084425**  
**C1084467**

## 内容：

- 1.说明书注释
  - 2.预期用途及技术参数
  - 3.零件清单
  - 4.警告及安全说明
  - 5.安装
  6. 操作&维护
  - 7.联系方式
- 

### 1.说明书注释

本说明书在本设备的整个服务期限内都适用，请将其传给随后的使用者或所有者。

---

### 2.用途及技术参数

本支架适用于家用壁挂平面直角显示器。

最大负荷能力：25千克

屏幕尺寸：25,0 - 94,0 厘米 (美制:10“ - 37“)

厚度：4,2 厘米

角度：最大-20度（视设备情况而定）

墙面安装板尺寸：28,0 x 14,0 厘米

安装孔：在200x200以内按照视频电子协会标准确定。

---

### 3. 零件清单

参见第3页。

---

### 4. 警告及安全说明

为正确安装本支架，须由合格的技术人员执行此操作。在安装本支架之前，请检查组合件的完整性，并确信所有零件都完好无损。本支架只适用于预期使用目的。在安装之前，确保将要安装电视机的墙面有足够的承重能力，并确保没有电线、水、煤气管道或者其他线路在安装位置附近。尤其应该注意：墙面只能是混凝土结构的或是砖墙。如果将要安装电视机的墙面是由其他材料所建造的，应在专门的经销商处购买适当的安装材料。也请注意在电视机周围预留足够的安全界限。

本支架不适于安装在人经常逗留的位置的上方。一旦安装了本支架和平面直角显示器，请确保其在使用时足够牢固和安全。建议定期检查其牢固性和安全性（至少每三个月一次）。若本支架损坏，请取下电视机，停止使用本支架。安装电视机和本支架，或者调整本支架时，务必有他人协助。在安装和调整的过程中请确保电线不被压碎或者损坏。请不要将超过规定承重能力的重物放在支架上，不要超过规定的最大尺寸。确保支架受力匀称。在调试过程中，确保支架受力匀称且未超过最大承重能力。

Hama GmbH & Co. KG不接受由于错误安装支架及其产生的损害而要求的保证期索赔。

---

### 5. 安装

请遵守本警告及安全说明。

安装时请参阅第3-7页的图解说明。

7a) 平背

7b) 弯背

11) 可选件：安全锁（不在其列）

12) 未锁定位置

13) 锁定位置

---

### 6. 操作&维护

调整托架时，需有助手打下手。为了调整倾斜度，将旁侧手把向上旋起，设定预计的倾斜角，然后将手把旋回到它们的初始位置。

滑动墙板和传送臂之间的金属杆，使之滑入对应的导槽内以稳固托架每隔一定时间就检查支架的稳固性和安全性（至少三个月一次）。可用水或合格的家用清洁剂清洁本支架。

---

### 7. 联系方式

如有疑问，请与经销商或Hama产品顾问联系。

电子邮件：service@hama.asia

---