1. Εισάγεται το CD Rom με την ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω
2. Ρίξτε μερικές σταγόνες από το υγρό στην επιφάνεια που δεν έχει την ετικέτα
3. Κλείστε το καπάκι και γυρίστε το γκρι άγκιστρο 5 με 10 φορές για να καθαρίσετε το CD
4. Αφαιρέστε το CD

11339

1. Εισάγεται το CD Rom με την ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω
2. Ρίξτε μερικές σταγόνες από το υγρό στην επιφάνεια που δεν έχει την ετικέτα
3. Κλείστε το καπάκι και γυρίστε το γκρι άγκιστρο 5 με 10 φορές για να καθαρίσετε το CD
4. Αφαιρέστε το CD

11339

1. Εισάγεται το CD Rom με την ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω
2. Ρίξτε μερικές σταγόνες από το υγρό στην επιφάνεια που δεν έχει την ετικέτα
3. Κλείστε το καπάκι και γυρίστε το γκρι άγκιστρο 5 με 10 φορές για να καθαρίσετε το CD
4. Αφαιρέστε το CD

11339

1. Εισάγεται το CD Rom με την ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω
2. Ρίξτε μερικές σταγόνες από το υγρό στην επιφάνεια που δεν έχει την ετικέτα
3. Κλείστε το καπάκι και γυρίστε το γκρι άγκιστρο 5 με 10 φορές για να καθαρίσετε το CD
4. Αφαιρέστε το CD

11339

1. Εισάγεται το CD Rom με την ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω
2. Ρίξτε μερικές σταγόνες από το υγρό στην επιφάνεια που δεν έχει την ετικέτα
3. Κλείστε το καπάκι και γυρίστε το γκρι άγκιστρο 5 με 10 φορές για να καθαρίσετε το CD
4. Αφαιρέστε το CD

11339

1. Εισάγεται το CD Rom με την ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω
2. Ρίξτε μερικές σταγόνες από το υγρό στην επιφάνεια που δεν έχει την ετικέτα
3. Κλείστε το καπάκι και γυρίστε το γκρι άγκιστρο 5 με 10 φορές για να καθαρίσετε το CD
4. Αφαιρέστε το CD

11339

1. Εισάγεται το CD Rom με την ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω
2. Ρίξτε μερικές σταγόνες από το υγρό στην επιφάνεια που δεν έχει την ετικέτα
3. Κλείστε το καπάκι και γυρίστε το γκρι άγκιστρο 5 με 10 φορές για να καθαρίσετε το CD
4. Αφαιρέστε το CD

11339

1. Εισάγεται το CD Rom με την ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω
2. Ρίξτε μερικές σταγόνες από το υγρό στην επιφάνεια που δεν έχει την ετικέτα
3. Κλείστε το καπάκι και γυρίστε το γκρι άγκιστρο 5 με 10 φορές για να καθαρίσετε το CD
4. Αφαιρέστε το CD

11339

1. Εισάγεται το CD Rom με την ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω
2. Ρίξτε μερικές σταγόνες από το υγρό στην επιφάνεια που δεν έχει την ετικέτα
3. Κλείστε το καπάκι και γυρίστε το γκρι άγκιστρο 5 με 10 φορές για να καθαρίσετε το CD
4. Αφαιρέστε το CD

11339

1. Εισάγεται το CD Rom με την ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω
2. Ρίξτε μερικές σταγόνες από το υγρό στην επιφάνεια που δεν έχει την ετικέτα
3. Κλείστε το καπάκι και γυρίστε το γκρι άγκιστρο 5 με 10 φορές για να καθαρίσετε το CD
4. Αφαιρέστε το CD

11339

1. Εισάγεται το CD Rom με την ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω
2. Ρίξτε μερικές σταγόνες από το υγρό στην επιφάνεια που δεν έχει την ετικέτα
3. Κλείστε το καπάκι και γυρίστε το γκρι άγκιστρο 5 με 10 φορές για να καθαρίσετε το CD
4. Αφαιρέστε το CD

11339