

Εγκατάσταση υλικού εξοπλισμού

Συνδέστε το μεταλλάκτη σε μια ελεύθερη υποδοχή USB στον υπολογιστή σας.

Εγκατάσταση στα Windows XP:

Μετά την έναρξη εμφανίζεται ο βοηθός για την αναζήτηση υλικού εξοπλισμού. Επιλέξτε σε αυτήν τη μάσκα „Εγκατάσταση λογισμικού από έναν κατάλογο ή μια ορισμένη πηγή (για προχωρημένους χρήστες)“. > Συνέχεια > Βάλτε το συνημμένο CD οδήγησης λογισμικού στον υπολογιστή.

Αν εμφανιστεί τώρα το παράθυρο „Ποια ενέργεια πρέπει να εκτελεστεί;“, επιλέξτε το „Εκτέλεση καμίας ενέργειας“, πατήστε το > Ok > και επιλέξτε στη συνέχεια „Ψάξτε επίσης τον παρακάτω προορισμό:“ και πληκτρολογήστε „D:\“ (το σύμβολο D: πρέπει ίσως να αντικατασταθεί με το γράμμα της δικής σας μονάδας CD) ή κάντε κλικ στο „Αναζήτηση“ και επιλέξτε το παραπάνω αρχείο. > Συνέχεια > Αν εμφανιστεί τώρα το παράθυρο „Το λογισμικό για την παρακάτω συσκευή δεν βρέθηκε“ πατήστε > Πίσω > και εξετάστε την ορθογραφία.

Αν εμφανιστεί τώρα το παράθυρο „Το λογισμικό, που εγκαθίσταται για αυτόν τον υλικό εξοπλισμό: ... δεν πέρασε τον έλεγχο λογότυπου Windows, που εξετάζει τη συμβατότητα με τα Windows XP. ...“ Κάντε κλικ στο „Συνέχεια της εγκατάστασης“. Τα απαραίτητα δεδομένα αντιγράφονται από το CD. > Ολοκλήρωση.

Μετά το τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης βγάλτε το δίσκο CD από τον υπολογιστή και κάντε μια καινούργια έναρξη.

Σημαντικές υποδείξεις για τα Windows XP:

Στο Έναρξη > Πίνακας ελέγχου > Σύστημα > Υλικό > Διαχείριση συσκευών, μπορείτε να εξετάσετε αν ο ελεγκτής του προγράμματος εγκαταστάθηκε σωστά.

(Σε μερικά συστήματα πρέπει να αλλάξετε μέσω του „Αλλαγή σε κλασική προβολή“ στην κατάλληλη επιφάνεια για να εντοπίσετε το εικονίδιο „Σύστημα“).

Εκεί πρέπει να βρίσκονται οι ακόλουθες καταχωρήσεις χωρίς κίτρινα θαυμαστικά:

Συνδέσεις (COM και LPT)

- Prolific USB-to-Serial Bridge

Εγκατάσταση στα Windows 2000:

Μετά την έναρξη εμφανίζεται ο βοηθός για την αναζήτηση υλικού εξοπλισμού. > Συνέχεια > Επιλέξτε σε αυτήν τη μάσκα „Αναζήτηση για ένα κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης για τη συσκευή (συνιστάται)“ και βάλτε το συνημμένο CD στον υπολογιστή. > Συνέχεια > Επιλέξτε τώρα μόνο „Καταχώρηση άλλης πηγής“.

Πληκτρολογήστε στην επόμενη μάσκα ως πηγή „D:\“ (το σύμβολο D: πρέπει ίσως να αντικατασταθεί με το γράμμα της δικής σας μονάδας CD) ή κάντε κλικ στο „Αναζήτηση“ και επιλέξτε το παραπάνω αρχείο. > OK > Συνέχεια > Αν εμφανιστεί τώρα το παράθυρο „Δεν βρέθηκε κανένα πρόγραμμα οδήγησης για τη συσκευή“ κάντε κλικ στο > Πίσω > και εξετάστε την ορθογραφία.

Αν εμφανιστεί τώρα η υπόδειξη ότι τα Windows δε βρήκαν καμία ψηφιακή υπογραφή, πατήστε > Ναι > και τα απαραίτητα δεδομένα αντιγράφονται από το CD. > Ολοκλήρωση > Μετά το τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης βγάλτε το δίσκο CD από τον υπολογιστή και κάντε μια καινούργια έναρξη.

Σημαντικές υποδείξεις για τα Windows 2000:

Στο Έναρξη > Ρυθμίσεις > Πίνακας ελέγχου > Σύστημα > Υλικό > Διαχείριση συσκευών, μπορείτε να εξετάσετε αν ο ελεγκτής του προγράμματος εγκαταστάθηκε σωστά.

Εκεί πρέπει να βρίσκονται οι ακόλουθες καταχωρήσεις χωρίς κίτρινα θαυμαστικά:

Συνδέσεις (COM και LPT)

• Prolific USB-to-Serial Bridge

Εγκατάσταση στα Windows 98SE/ME:

Κατά την έναρξη εμφανίζεται η μάσκα „Βρέθηκε καινούργιο εξάρτημα υλικού“. Ο ελεγκτής προγράμματος αναγνωρίζεται σαν „USB-Serial Controller“. Αμέσως μετά ανοίγει ο βοηθός υλικού εξοπλισμού και αναζητάει νέο πρόγραμμα οδήγησης για τον ελεγκτή PCI RAID.

Βάλτε το συνημμένο CD προγράμματος οδήγησης μέσα στη μονάδα CD του υπολογιστή. Επιλέξτε στη μάσκα (Τι θέλετε να κάνετε;), „Καταχώριση της θέσης του προγράμματος οδήγησης (επέκταση)“ > Συνέχεια. Επιλέξτε μόνο „Δώστε μια θέση.“ και πληκτρολογήστε „D:\ „ (το σύμβολο D: πρέπει ίσως να αντικατασταθεί με το γράμμα της δικής σας μονάδας CD) ή κάντε κλικ στο „Αναζήτηση“ και επιλέξτε το παραπάνω αρχείο. > Συνέχεια > Αν εμφανιστεί τώρα το παράθυρο „Δεν βρέθηκε κανένα λογισμικό για τη συσκευή“ πατήστε > Πίσω > και εξετάστε την ορθογραφία. > Συνέχεια .

Τα απαραίτητα δεδομένα αντιγράφονται από το CD > Ολοκλήρωση.

Μετά το τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης βγάλτε το δίσκο CD από τον υπολογιστή και κάντε μια καινούργια έναρξη.

Σημαντικές υποδείξεις για τα Windows 98SE/ME:

Στο Έναρξη > Ρυθμίσεις > Πίνακας ελέγχου > Σύστημα > Διαχείριση συσκευών, μπορείτε να εξετάσετε αν ο ελεγκτής του προγράμματος εγκαταστάθηκε σωστά. Εκεί πρέπει να βρίσκονται οι ακόλουθες καταχωρήσεις χωρίς κίτρινα θαυμαστικά:

Συνδέσεις (COM και LPT)

• USB to Serial Port

Συνδέσεις (COM και LPT)

• Prolific USB-to-Serial Bridge