

Περιεχόμενο συσκευασίας:

1x	Καλώδιο σύνδεσης H/Y USB 2.0
1x	CD-ROM με πρόγραμμα οδήγησης
1x	Έντυπες σύντομες οδηγίες

Σημαντική επισήμανση πριν από τη χρήση του προϊόντος:

Μελετήστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών και κατόπιν κάντε την εγκατάσταση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται σε αυτό. Διαφορετικά μπορεί το προϊόν να μη λειτουργεί σωστά!

Προσοχή! Πριν από τη σύνδεση του καλωδίου Hama USB 2.0 PC στον υπολογιστή πρέπει οπωσδήποτε να εγκαταστήσετε το συνοδευτικό λογισμικό.

Εγκατάσταση με τα Windows 98, δεύτερη έκδοση ή με τα Windows®, έκδοση Millennium (ME):

Αφού ενεργοποιηθεί το λειτουργικό σύστημα, βάλτε μέσα στην ειδική υποδοχή του υπολογιστή το CD-ROM με το πρόγραμμα οδήγησης. Ανοίξτε το εικονίδιο «Ο υπολογιστής μου» και επιλέξτε τη μονάδα στην οποία βάλατε το CD-ROM.

Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο «**PL2501_v1007ML.exe**».

Μπορείτε επίσης να κάντε κλικ στα μενού -> **Έναρξη** -> **Εκτέλεση** -> και να πληκτρολογήσετε «**D:\PL2501_v1007ML.exe**» (το γράμμα **D**: ίσως να πρέπει να αντικατασταθεί με το γράμμα της δικής σας μονάδας CD).

Ξεκινάει το πρόγραμμα εγκατάστασης. Μετά το παράθυρο χαιρετισμού κάντε κλικ στις επιλογές -> **Επόμενο και στη συνέχεια στο** -> **Τέλος**. Έτσι ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του λογισμικού.

Σημαντικές σημειώσεις: 98 δεύτερη έκδοση και ME

Στα μενού Έναρξη -> Ρυθμίσεις -> Πίνακας ελέγχου -> Σύστημα -> Υλικό -> Διαχείριση συσκευών, μπορείτε να εξετάσετε αν ο ελεγκτής εγκαταστάθηκε σωστά. Η ακόλουθη καταχώριση θα πρέπει να εμφανίζεται χωρίς το κίτρινο θαυμαστικό:

- USB-Controller:
 - High-Speed USB Bridge Cable

Εγκατάσταση με τα Windows 2000 ή τα Windows XP:

Αφού ενεργοποιηθεί το λειτουργικό σύστημα, βάλτε μέσα στην ειδική υποδοχή του υπολογιστή το CD-ROM με το πρόγραμμα οδήγησης. Ανοίξτε το εικονίδιο «Ο υπολογιστής μου» και επιλέξτε τη μονάδα στην οποία βάλατε το CD-ROM. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο «**PL2501_v1007ML.exe**».

Μπορείτε επίσης να κάντε κλικ στα μενού -> **Έναρξη** -> **Εκτέλεση** -> και να πληκτρολογήσετε «**D:\PL2501_v1007ML.exe**» (το γράμμα **D**: ίσως να πρέπει να αντικατασταθεί με το γράμμα της δικής σας μονάδας CD).

Ξεκινάει το πρόγραμμα εγκατάστασης. Μετά το παράθυρο χαιρετισμού κάντε κλικ στις επιλογές -> **Επόμενο και στη συνέχεια στο** -> **Τέλος**. Έτσι ολοκληρώνεται η εγκατάσταση του λογισμικού.

Σημαντικές σημειώσεις: 2000 και XP:

Για να διαπιστώσετε αν ο ελεγκτής έχει εγκατασταθεί σωστά, μπορείτε να καλέσετε διαδοχικά Έναρξη -> **Ρυθμίσεις** -> **Πίνακας ελέγχου** -> **Σύστημα** -> **Υλικό** -> **Διαχείριση συσκευών (κλασική περίπτωση)** ή **Έναρξη** -> **Πίνακας ελέγχου** -> **Απόδοση και συντήρηση** -> **Σύστημα** -> **Υλικό** -> Διαχείριση συσκευών.
Η ακόλουθη καταχώριση θα πρέπει να εμφανίζεται χωρίς το κίτρινο θαυμαστικό:

USB-Controller:

- High-Speed USB Bridge Cable

Γενικές πληροφορίες:

Αφού επαναλάβετε την εγκατάσταση και στον 2ο Η/Υ, μπορείτε πλέον από το εικονίδιο «**PcLinQ2**» να ξεκινήσετε το πρόγραμμα για τη μεταφορά δεδομένων. Για τη σωστή λειτουργία θα πρέπει να ανάβουν πράσινες και οι δύο λυχνίες (LED) στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου του προγράμματος. Αν αυτό δεν συμβαίνει και μία από τις δύο λυχνίες ανάβει κόκκινη, η σύνδεση του καλωδίου δεν είναι σωστή. Ίσως αρκεί να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε πάλι το καλώδιο USB! Ακόμη βεβαιωθείτε ότι και στους δύο υπολογιστές ξεκίνησε και τρέχει το πρόγραμμα «**PcLinQ2**»!

Μόλις το πρόγραμμα ξεκινήσει, σαν γλώσσα έχουν ρυθμιστεί τα αγγλικά. Αν θέλετε να αλλάξετε σε γερμανικά ή σε μια άλλη, κάντε κλικ στο πεδίο «**View**» και επιλέξτε το μενού «**Option**» (επιλογές).

Στο μενού επιλογών που ανοίγει μπορείτε να αλλάξετε στη γλώσσα που θέλετε μέσω του μενού «**Language**». Για επιβεβαίωση κάντε κλικ στο κουμπί «**OK**». Ο χειρισμός του προγράμματος είναι ο ίδιος όπως κάνετε και με το πρόγραμμα «**Windows Explorer**».

Πληροφορίες υποστήριξης:

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος:

Για υποβολή παραπόνων απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στο τμήμα πελατών της Hama

Ίντερνετ / World Wide Web

Υποστήριξη προϊόντων, νέα προγράμματα οδήγησης ή πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση <http://www.hama.de/>

Ανοικτή γραμμή – Υποστήριξη προϊόντων Hama:

Τηλ. +49 (0) 9091 / 502-115

Φαξ +49 (0) 9091 / 502-274

e-mail: hama@hama.de

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Hama GmbH & Co KG

Ταχυδρομική θυρίδα 80

86651 Monheim/Germany