


00054850
(IR150MBT)

hama®

THE SMART SOLUTION

Internet Radio

Internetradio





Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk

Dados técnicos					
Recetor de rádio	DAB –	DAB+ –	FM –	Internet ✓	Spotify ✓
Conectividade	LAN (10/100), WiFi 2.4GHz (b/g/n), USB (Play & Charge 5V \equiv 2.1A), Bluetooth® 4.1				
Visor	TFT a cores de 2,8"				
Encriptação	WEP, WPA, WPA2, WPS				
Altifalante	Tweeter/ altifalante de agudos	1" 20 W RMS (2x 10 W)	Satellite/ Satelit	3" 40 W RMS (2x 20 W)	
Subwoofer	4" 30 W RMS				
Material da caixa de ressonância	Madeira MDF				
Entrada de corrente	100 - 240 V ~ 50/60 Hz				
Consumo de energia	Operation/ funcionamento	máx. 90 W	Rede em standby	< 3 W	
			Modo Off	0 W	
Ligações	Line OUT, AUX IN, 3.5mm Earphone Jack, RJ45, Digital Audio Output Optical, USB (Play & Charge)				
Favoritos	Internet: 30	Spotify Connect: 10			
Codec	IR: MP3, WMA, ADTS, MPEG- DASH	UPNP: MP3, WMA, v9/ASF, M4A, ADTS, WAV, LPCM, FLAC, ALAC		Pen USB: MP3, WMA, M4A, ADTS, FLAC, WAV	
Idiomas da interface de utilizador	Inglês, alemão, dinamarquês, neerlandês, finlandês, francês, italiano, norueguês, polaco, português, espanhol, sueco, turco, checo, eslovaco				
Conteúdo da embalagem	IR150MBT, fonte de alimentação, telecomando, pilhas, manual resumido				

Spotify Connect

Prazer auditivo com Spotify Connect

1. Ligue o seu dispositivo IR150MBT à sua rede WiFi.
2. Abra a app Spotify no seu telefone, tablet ou portátil através da mesma rede WiFi.
3. Reproduza uma faixa e selecione „Dispositivos disponíveis“.
4. Selecione o seu dispositivo IR150MBT e desfrute o som.



Elementos de comando e indicadores

A: Rádio Parte frontal		
1		Botão [SETTINGS/MENU]
2		Botão [PRESET 1]
3		Botão [MEMORY]
4		Botão [PRESET 2]
5		Botão [INFO]
6		Botão [PRESET 3]
7		Botão [MUTE]
8		Botão [PRESET 4]
9		Botão [MODE]
10		Botão [PRESET 5]
11		Botão [HOME]
12		Botão [PRESET 6]
13		Botão [BACK]
14		Recetor de infravermelhos
15		Botão [POWER]** / [VOLUME] / [ENTER] / [NAVIGATE]
16		Tomada para auscultadores
17		Visor a cores de 2.8"

B: Parte traseira		
18		Interruptor de rede
19		Cabo de alimentação
20		Ligação LAN
21		Ligação ótica
22		Ligação USB
23		Tomada Line Out
24		Tomada AUX IN

Nota

Os botões assinalados com * não possuem qualquer função neste modelo de rádio.

C: Telecomando		
1		BOTÃO [POWER/NETWORK STANDBY]
2		Botão [MUTE]
3		Modo de rádio Internet
4		Modo de rádio DAB
5		Modo de rádio FM
6		Modo AUX
7		Nível de retroiluminação
8		Modo de leitor multimédia
9		Botão [MODE]
10		Botão [EQUALIZER]
11		Botão [ALARM]
12		Botão [SLEEP]
13		Botão [SNOOZE]
14		Botão [MENU]
15		Botão [PREVIOUS]
16		Botão [NEXT]
17		Botões de navegação ▲ Para cima / ▼ Para baixo / ◀ Retroceder / ▶ Avançar
18		Botão [SELECT] (Enter/OK)
19		Botão [REWIND]
20		Botão [Fast-Forward]
21		Botões de [VOLUME] +/-
22		Botões Presets Up/Down
23		Botão [PLAY/PAUSE]
24		Botão [BACK] (Retroceder)
25		Botões Preset (1-10)
26		Menu [PRESETS/FAVORITES]
27		Botão [INFO]

Visão geral dos símbolos

Símbolo	Significado
	Modo de funcionamento: Aux in
	Modo de funcionamento: Rádio Internet
	Modo de funcionamento: Spotify Connect
	Modo de funcionamento: Leitor de música
	Menu
	Ligação LAN bem-sucedida
	A ligação LAN falhou
	Intensidade do sinal (WLAN): fraca - muito boa
	Sem receção de WLAN
	Reprodução UPNP (rede)
	Ligação USB
	Atenção! → São apresentadas indicações adicionais no visor
	A aplicação não é possível → São apresentadas indicações adicionais no visor
	A aplicação falhou → São apresentadas indicações adicionais no visor
	Modo silencioso
	Reprodução de suportes multimédia comuns

Símbolo	Significado
	Reprodução: pausa
	Reprodução: parar
	RDS (Radio Data System) → Informações da emissora adicionalmente disponíveis em rádio FM
	Reprodução: repetição (Repeat)
	Reprodução: Shuffle → Sequência aleatória de faixas
	É necessária uma especificação adicional da introdução → São apresentadas indicações adicionais no visor
	Aplicação bem-sucedida
	Modo de suspensão ativo
	Despertador 1/2 ativo
	Estéreo
	Favorito

Índice

1. Descrição dos símbolos de aviso e das notas.	7
2. Conteúdo da embalagem	7
3. Indicações de segurança.	7
4. Informações e indicações sobre a colocação em funcionamento. 7	
4.1 Ligação LAN (rede com fios)	8
4.2 Ligação WLAN/Wi-Fi (rede sem fios)	8
5. Indicações gerais sobre a operação	8
5.1 Navegação e comando	9
5.2 Regular o volume de som/ modo silencioso	9
5.3 Introdução de palavras-passe, textos de pesquisa, etc.	9
5.4 Informações adicionais	9
5.5 Ligar/ desligar/ modo de espera	9
6. Colocação em funcionamento.	10
6.1 Telecomando	10
6.2 Rádio – Ligação e processo de arranque	10
6.3 Configuração inicial	10
6.4 Assistente de configuração.	10
7. Menu principal/modos	12
8. Rádio Internet	12
8.1 Pesquisa de emissoras	13
8.1.1 Pesquisa por países e regiões	13
8.1.2 Pesquisa por género	13
8.1.3 Pesquisa por nome	13
8.1.4 Emissoras populares	13
8.1.5 Emissoras novas	14
8.1.6 Emissoras locais	14
8.2 Podcasts	14
8.2.1 Pesquisa por país	14
8.2.2 Pesquisa por formatos (temas/categorias)	14
8.2.3 Pesquisa por nome	15
8.3 Ouvido recentemente.	15
8.4 Favoritos (locais)	15
8.4.1 Memorizar favoritos	15
8.4.2 Aceder aos favoritos	15
8.4.3 Gestão dos favoritos com o telecomando.	16
8.4.4 Gestão dos favoritos com o telecomando.	16
8.5 Favoritos	16
8.5.1 Primeira utilização – Registar o rádio.	16
8.5.2 Gerir favoritos online.	17
8.5.3 Aceder às listas de favoritos	17
8.5.4 As minhas estações de rádio adicionadas	17
9. Spotify	17
10. Leitor de música	18
10.1 Reprodução de dispositivo de memória externa (USB)	18
10.2 Reprodução a partir de um computador (streaming)	19
10.3 Reprodução a partir da rede – Acesso direto a partir do rádio	19
10.4 Reprodução de lista de reprodução	20
10.5 Opções de reprodução gerais.	20
11. Auxiliary Input	21
12. Bluetooth®	21
12.1 Primeira ligação Bluetooth® (emparelhamento)	21
12.2 Ligação Bluetooth® automática (após emparelhamento já efetuado)	22
12.3 Separar a ligação Bluetooth®	22
13. Modo de suspensão	22
14. Despertador.	23
14.1 Definições	23
14.2 Ativar/ desativar o despertador	24
14.3 Terminar o despertador/ snooze	24
15. Definições do sistema	24
15.1 Equalizador	24
15.2 Definições de Internet	25
15.2.1 Assistente de rede – Configuração da ligação à Internet/ procura	25
15.2.2 Ligação sem fios (WLAN)	25
15.2.3 Ligação com fios (LAN)	26
15.2.4 Configuração manual da ligação de rede – Sem fios (WLAN) e com fios (LAN)	26
15.2.5 Mostrar definições.	27
15.2.6 Netzwerkprofile entfernen	28
15.3 Definições de data/hora	28
15.4 Idioma.	29
15.5 Definições de fábrica	29
15.6 Atualização do software.	30
15.7 Assistente de configuração.	30
15.8 Informação	30
15.9 Retroiluminação	31
16. UNDOK - tudo na palma da sua mão	31
16.1 Configuração inicial do aparelho com UNDOK	31
16.1.1 Procedimento para utilizadores iOS	32
16.1.2 Procedimento para utilizadores Android.	32



17. Manutenção e conservação	33
18. Exclusão de garantia.	33
19. Contactos e apoio técnico.	33
20. Indicações de eliminação	33
21. Declaração de conformidade	33



Estrutura do menu

Main menu*

Internet radio	Last listened
	System settings**
	Main menu*
Spotify	System settings**
	Main menu*
Music player	Shared media
	USB playback
	My playlist
	Repeat play
	Shuffle play
	Clear My playlist
	Prune servers
	System settings**
	Main menu*
AUX IN	System settings**
	Main menu*
Bluetooth	Bluetooth disconnect
	System settings**
	Main menu*
Schlummer	
Alarms	Alarm 1
	Alarm 2

System settings**

Equaliser	Normal	
	Jazz	
	Rock	
	Movie	
	Classik	
	Pop	
	News	
	My EQ	
	My EQ profile setup	
		Bass
		Treble
	Network	Network wizard
		PBC Wlan setup
	View settings	
	Manual settings	
		Wired
		Wireless
	NetRemote PIN Setup	
	Network profile	
Time/Date	Set Time/Date	
	Auto update	
		Update from Network
		No Update
	Set format	
	Set timezone	
	Daylight savings	
Lanquage		



Factory reset			
Software update			
	Auto-check setting		
	Checknow		
Setup wizard			
Info			
Backlight			
	Operation Mode	High	
		Medium	
		Low	
	Standby Mode	Timeout	Off
			10 sec
			30 sec
			60 sec
		Standby Level	High
			Medium
			Low
		Off	
	Slumber Mode	High	
		Medium	
		Low	
		Off	
Multi-room			
	View details	State:	
		Group:	
	Create new group		
	Add to group		
	List current clients		
	Leave group		
	Dissolve group		
Color Theme			



Agradecemos que se tenha decidido por este produto Hama!

Antes de utilizar o produto, leia completamente estas indicações e informações. Guarde, depois, estas informações num local seguro para consultas futuras. Se transmitir o produto para um novo proprietário, entregue também as instruções de utilização.

1. Descrição dos símbolos de aviso e das notas

Perigo de choque eléctrico

Este símbolo remete para um perigo de toque de partes não isoladas do produto eventualmente condutoras de tensão perigosa que poderão representar um perigo de choque eléctrico.

Aviso

É utilizado para identificar informações de segurança ou chamar a atenção para perigos e riscos especiais.

Nota

É utilizado para identificar informações adicionais ou notas importantes.

2. Conteúdo da embalagem

- Hama IR150MBT
- Cabo de rede
- Telecomando
- 2 pilhas AAA
- Guia de início rápido

3. Indicações de segurança

- O produto está previsto apenas para utilização doméstica e não comercial.
- Proteja o produto contra sujidade, humidade e sobreaquecimento e utilize-o somente em espaços secos.
- Este produto não deve ser manuseado por crianças, tal como qualquer produto eléctrico!
- Não deixe cair o produto, nem o submeta a choques fortes.
- Não utilize o produto fora dos limites de desempenho indicados nas especificações técnicas.
- Mantenha o material da embalagem fora do alcance das crianças. Existe perigo de asfixia.
- Elimine imediatamente o material da embalagem em conformidade com as normas locais aplicáveis.
- Não efetue modificações no aparelho. Caso contrário, perderia todos os direitos de garantia.

Perigo de choque eléctrico

- Não abra o produto, nem o continue a utilizar em caso de danos.
- Não utilize o produto se o transformador CA, o cabo adaptador ou o cabo de alimentação estiver danificado.
- Não tente fazer qualquer manutenção ou reparação do produto. Qualquer trabalho de manutenção deve ser executado por técnicos especializados.

Aviso – Pilhas

- Ao colocar as pilhas, tenha em atenção a polaridade correta (inscrições + e -). A não observação da polaridade correta poderá levar a um derramamento ou explosão das pilhas.
- Não deixe crianças substituírem as pilhas sem vigilância.
- Não utilize pilhas de diferentes tipos ou fabricantes, nem misture pilhas novas e usadas.
- Remova as pilhas do produto se este não for utilizado durante um longo período de tempo.
- Não provoque um curto-circuito nas pilhas.
- Não recarregue as pilhas.
- Não coloque as pilhas no fogo.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.

4. Informações e indicações sobre a colocação em funcionamento

Nota

Para uma descrição detalhada da aplicação UNDOK e de todas as funções, consulte o nosso guia UNDOK em:



www.hama.com -> 00054850 -> Downloads



Preparar a ligação de rede/ ligação à Internet

Tem a possibilidade de integrar este rádio numa rede local e aceder, assim, ao servidor doméstico ou a outras fontes partilhadas. Para receber rádio Internet ou aceder a conteúdos multimédia não guardados localmente (streaming – por ex., Spotify Connect), é adicionalmente necessária uma ligação à Internet na rede.

Nota

Uma ligação com fios está menos sujeita a interferências do que uma ligação por WLAN. Por conseguinte, recomendamos a ligação direta por cabo entre o Access-Point (AP) e o rádio, para garantir uma receção sem interferências.

4.1 Ligação LAN (rede com fios)

- Ligue um cabo LAN RJ45 a uma tomada livre do seu router/switch/AP.
- Ligue a outra extremidade do cabo LAN à entrada LAN (RJ45) do rádio.
- Certifique-se de que o router está ligado e que existe uma ligação à Internet/rede.
- Caso tenha dúvidas relativamente à configuração do router, utilize o manual de instruções do router para o diagnóstico de falhas/resolução de problemas.
- É apresentada uma descrição precisa da configuração da ligação LAN na secção Ligação com fios.

4.2 Ligação WLAN/Wi-Fi (rede sem fios)

- Certifique-se de que o router está ligado e que existe uma ligação à Internet/rede.
- Se ainda não estiver ligada, ative a ligação WLAN do seu router.
- Caso tenha dúvidas relativamente à configuração do router, utilize o manual de instruções do router para o diagnóstico de falhas/resolução de problemas.
- É apresentada uma descrição precisa da configuração da ligação WLAN na secção Ligação sem fios.

5. Indicações gerais sobre a operação


Instruções de operação

- Neste manual de instruções, é sempre referida a operação diretamente no aparelho. As funções que apenas podem ser utilizadas através da aplicação (app) ou do telecomando são explicadas separadamente.
- Os botões do telecomando, assim como as respetivas funções correspondentes aos botões do aparelho (**▲**) são apresentados na secção Elementos de comando e indicadores.
- **[OK]** e o botão de navegação **▶** no telecomando correspondem a premir **[ENTER/NAVIGATE]**.
- O botão **◀** no telecomando corresponde ao botão **[↶]** na parte frontal do rádio.
- Os botões de navegação **▲/▼** correspondem à rotação para a esquerda e para a direita do botão **[ENTER/NAVIGATE]** na parte frontal do rádio.
- Numa seleção entre diferentes botões (por ex., SIM ou NÃO), o botão selecionado é apresentado sob um fundo claro.
- Nos menus que oferecem uma seleção entre várias opções (por ex., equalizador, atualização, etc.), a opção atualmente selecionada é identificada com *****.

5.1 Navegação e comando

- Ao rodar o botão **[ENTER/NAVIGATE]** seleciona itens do menu individuais.
- Ao premir o botão **[ENTER/NAVIGATE]** confirma a seleção.

Este procedimento é ilustrado através dos seguintes símbolos no presente manual de instruções:



Após premir um botão de atalho, navegue com **[ENTER/NAVIGATE]** pelos itens de menu apresentados.

5.2 Regular o volume de som/ modo silencioso


- Ao rodar o botão **[VOLUME/POWER]** o volume de som é aumentado (direita) ou reduzido (esquerda).
- Prima **[Mute]** no telecomando para colocar o rádio no modo silencioso.
- Prima novamente **[Mute]**, para repor o volume de som no valor definido antes da ativação do modo silencioso.

5.3 Introdução de palavras-passe, textos de pesquisa, etc.

- Com **[ENTER/NAVIGATE]** seleccione os números e/ou letras correspondentes a um e confirme a respetiva seleção, premindo **[ENTER/NAVIGATE]**.
- Para corrigir uma introdução incorreta, seleccione e confirme o botão **←**. A última introdução é eliminada.
- Para cancelar a introdução, seleccione e confirme o botão **ABBR**.
- Quando a introdução estiver completa e pretender concluí-la, confirme no botão **OK**.
- Ao premir **[i]**/**[INFO]** acede diretamente aos botões **–/OK/ABBR**.

5.4 Informações adicionais

Ao premir **[i]**/**[INFO]** são apresentadas informações adicionais – consoante o modo de funcionamento e as diferentes emissoras, ficheiros de música, etc.



- **Descrição**
Indicação da emissora de rádio, do programa atual, do conteúdo, temas, etc.
- **Género/país do programa**
É indicado o género (estilo de música) e o país/estado/região da emissora.
- **Fiabilidade**
- **Taxa de bits**
É apresentada a taxa de bits digital atualmente recebida da emissora recebida.
- **Codec**
Indicação do método de codificação para a digitalização dos dados e sinais, como, por exemplo, MP3, WMA
- **Taxa de amostragem**
Indicação da taxa de amostragem (sampling rate/sample rate/frequência de amostragem), que indica a frequência com que o sinal de áudio é amostrado num determinado período de tempo.
- **Cache de reprodução**
A intensidade do sinal da emissora recebida é indicada através do comprimento da barra ilustrada.
- **Data atual**
- **Intérprete**
- **Álbum**
- **Pasta**
- **Caminho**
Indicação do caminho de armazenamento do ficheiro atualmente reproduzido.

5.5 Ligar/ desligar/ modo de espera

- Prima **[VOLUME/POWER]** no aparelho ou **[Power On]** no comando à distância para ligar o rádio.
- Prima **[Power Off]** no comando à distância ou **[VOLUME/POWER]** no aparelho durante aprox. 3 segundos para desligar o rádio (standby).



6. Colocação em funcionamento

6.1 Telecomando

- Abra a tampa do compartimento das pilhas, que se encontra na parte traseira do telecomando.
- Coloque as pilhas fornecidas com a polaridade correta. A polaridade correta é indicada no compartimento das pilhas através da marcação dos polos positivo e negativo.

6.2 Rádio – Ligação e processo de arranque

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica corretamente instalada e facilmente acessível.

A fonte de alimentação foi concebida para uma tensão elétrica de 100 a 240 V e, por conseguinte, pode ser utilizada em quase todas as redes elétricas à base de corrente alternada. Tenha em atenção que, para tal, pode ser necessário um adaptador específico do país.

Poderá encontrar uma seleção adequada de produtos em www.hama.com.

Nota

- Ligue o produto a uma tomada elétrica adequada para o efeito.
- No caso de tomadas múltiplas, certifique-se de que os aparelhos ligados não excedem o consumo total de energia permitido.
- A tomada elétrica deve estar sempre facilmente acessível.
- Desligue o produto da rede elétrica quando não o utilizar durante um longo período.

Após ter ligado o produto à tomada, realiza-se a inicialização.

O rádio é iniciado.

Na configuração inicial do rádio, tem a ajuda do assistente de configuração.


6.3 Configuração inicial

Aquando da primeira colocação em funcionamento, são-lhe apresentados os possíveis idiomas do menu. Proceda conforme descrito em seguida para definir o seu idioma pretendido:



6.4 Assistente de configuração

Após a definição do idioma, é possível iniciar (SIM)/ignorar (NÃO) a configuração inicial:



 **Nota – Início com ou sem assistente de configuração**

- Para uma primeira colocação em funcionamento simples e rápida (definição da data e hora, configuração da ligação à Internet, etc.), recomendamos a execução do assistente de configuração (SIM).
- No entanto, se pretender ignorar a configuração inicial com a ajuda do assistente de configuração, selecione NÃO. Todas as definições que são efetuadas com a ajuda do assistente de configuração podem também ser realizadas posteriormente através das definições do sistema. Em alternativa, é possível voltar a executar o assistente de configuração a qualquer altura.
- Selecione, em seguida, SIM ou NÃO para executar ou não automaticamente o assistente de configuração quando voltar a ligar o rádio. Encontra-se no menu principal.

Data/hora

Formato de 12/24 horas

• Atualização automática

• Atualização pela Internet

Se selecionar esta opção, a data e a hora são definidas automaticamente através da ligação à Internet. Selecione adicionalmente o fuso horário da sua localização, assim como – se pretendido (LIG.) – o ajuste à hora de verão/inverno.

• Sem atualização

A data e a hora (DD-MM-AAAA) têm de ser definidas manualmente, uma vez que não ocorre qualquer ajuste automático.

Assistente de rede – Configuração da ligação à Internet

 **Nota – Remissão para outra secção deste manual de instruções**


Devido à elevada extensão deste capítulo, siga as indicações apresentadas em **15.2.1. Assistente de rede – Configuração da ligação à Internet.**

Com a conclusão do assistente de rede, é também concluído o assistente de configuração. É-lhe apresentada uma nota correspondente no visor. Confirme a conclusão, premindo [ENTER/NAVIGATE], para aceder ao menu principal.



7. Menu principal/modos

Acede ao menu principal conforme se segue:



O menu principal contém os diferentes modos de funcionamento e outros itens de acesso direto, que são individualmente explicados nos capítulos seguintes:

7. Rádio Internet
8. Spotify
9. Leitor de música
10. Auxiliary Input
11. Bluetooth®
12. Modo de suspensão
13. Despertador
14. Definições do sistema

Os diferentes modos de funcionamento também podem ser selecionados ao premir repetidamente o botão [M] / [MODE] .




8. Rádio Internet

Nota

* É possível uma alteração do fornecedor para garantir o alcance funcional e a eficiência do produto.

Ative – através do menu principal ou premindo repetidamente o botão [M] / [MODE] – o modo de funcionamento Rádio Internet (Internet Radio) no rádio:



Em alternativa, prima [IR] no telecomando para comutar diretamente para este modo de funcionamento.


8.1 Pesquisa de emissoras

O rádio oferece diversas possibilidades para pesquisar emissoras pretendidas.

- Navegue pelas diferentes funções de pesquisa e respetivas opções com o botão [ENTER/NAVIGATE].
- Quando tiver encontrado a emissora pretendida, confirme a mesma, premindo [ENTER/NAVIGATE]. O rádio reproduz a emissora.

8.1.1 Pesquisa por países e regiões


Para pesquisar emissoras de continentes, países e regiões específicos, proceda conforme se segue:



Após a definição do país/região, selecione uma emissora entre todas as emissoras ou ordene-as por género.

8.1.2 Pesquisa por género


Para pesquisar emissoras de um estilo musical específico ou de acordo com áreas temáticas, proceda conforme se segue:



Após a definição de um género, selecione uma emissora – entre todas as emissoras ou entre emissoras pré-selecionadas – ou ordene-as por países.

8.1.3 Pesquisa por nome


Se souber o nome da emissora pretendida, pode pesquisar diretamente pela mesma:



Na janela de introdução, introduza o nome completo ou uma parte do nome da emissora e confirme no botão OK para iniciar a pesquisa. É-lhe apresentada uma lista de todas as emissoras cujo nome contém o texto pesquisado.

8.1.4 Emissoras populares

Pode consultar uma lista das emissoras mais populares conforme se segue:



8.1.5 Emissoras novas

As emissoras que foram recentemente adicionadas à base de dados podem ser consultadas conforme se segue:



8.1.6 Emissoras locais

Para pesquisar diretamente emissoras do seu país (localização atual do rádio), proceda conforme se segue:



i Nota

A variável <Country> é substituída pelo país atual.


Dentro desta limitação local, pode também filtrar por género ou selecionar uma emissora – entre todas as emissoras ou entre emissoras pré-selecionadas.

8.2 Podcasts

Os podcasts são publicações acessíveis relativas a diversos temas, entre as quais talk shows, notícias e muito mais. Os podcasts podem ser acedidos através da Internet. Por regra, existem cerca de 10.000 publicações disponíveis. Do mesmo modo que com as emissoras, o rádio oferece a possibilidade de filtrar entre a grande variedade de podcasts ou de pesquisar por um resultado adequado em toda a base de dados.

8.2.1 Pesquisa por país


Para pesquisar podcasts de continentes, países e regiões específicos, proceda conforme se segue:



Após a definição do país/região, seleccione um podcast entre todas as emissoras ou ordene-os por género.

8.2.2 Pesquisa por formatos (temas/categorias)

Para pesquisar podcasts de um estilo musical específico ou de acordo com áreas temáticas, proceda conforme se segue:



8.2.3 Pesquisa por nome

Se souber o nome do podcast pretendido, pode pesquisar diretamente pelo mesmo:



Na janela de introdução, introduza o nome completo ou uma parte do nome do podcast e confirme no botão OK para iniciar a pesquisa. É-lhe apresentada uma lista de todos os podcasts cujo nome contém o texto pesquisado.

8.3 Ouvido recentemente

O rádio memoriza as últimas emissoras e podcasts acedidos numa lista separada. Para aceder a esta lista, proceda conforme se segue:



8.4 Favoritos (locais)

Pode memorizar as suas emissoras preferidas em 30 posições de memória de favoritos, para poder aceder direta e rapidamente às mesmas.

8.4.1 Memorizar favoritos

- Defina a emissora que pretende guardar numa posição de memória de favoritos.
- Quando a emissora for reproduzida, prima sem soltar **[ENTER/NAVIGATE]** / **[MEMORY]** na parte frontal do rádio.



Após cerca de dois segundos, é aberta uma janela que apresenta uma visão geral das posições de memória dos favoritos.

- Ao rodar **[ENTER/NAVIGATE]** alterna entre as posições de memória (1 a 30).
- Prima **[ENTER/NAVIGATE]** para memorizar a emissora na posição de memória de favoritos pretendida.

8.4.2 Aceder aos favoritos

Prima **[ENTER/NAVIGATE]** / **[MEMORY]**, para abrir a janela com a visão geral das posições de memória dos favoritos.



Com **[ENTER/NAVIGATE]** selecione um dos favoritos.

i Nota

Os favoritos não podem ser eliminados. Se todas as 30 posições de memória de favoritos estiverem ocupadas e pretender memorizar uma nova emissora como favorito, selecione uma posição de memória já ocupada. Esta é substituída pela nova emissora.



8.4.3 Gestão dos favoritos com o telecomando

Favoritos 1-10

O telecomando fornecido possui botões numéricos de 1 a 0 (0 ≙ 10). Cada um destes botões numéricos pode ser associado a um favorito (por tipo de receção).

- Para memorizar uma emissora, mantenha premido o botão numérico correspondente no telecomando (aprox. três segundos).
- O rádio confirma a memorização com a indicação memorizado no visor.
- Para aceder depois aos favoritos, prima brevemente o botão numérico correspondente no telecomando.

Favoritos 1-30 (alternativa aos botões numéricos)

- Para memorizar uma emissora nas posições de memória de favoritos 1 a 30, mantenha premido o botão **[FAVORITES]** (aprox. três segundos). Após dois segundos, é aberta uma janela que apresenta uma visão geral das posições de memória dos favoritos.
- Com os botões dos favoritos **[+]**/**[-]** (rodando **[ENTER/NAVIGATE]**) alterna entre as posições de memória (1 a 30).
- Prima **[OK]** (**[ENTER/NAVIGATE]**), para memorizar a emissora na posição de memória de favoritos pretendida.
- Para aceder depois aos favoritos, prima brevemente **[FAVORITES]**, selecione o favorito pretendido com os botões dos favoritos **[+]**/**[-]** (rodando **[ENTER/NAVIGATE]**) e confirme a seleção, premindo **[OK]** (**[ENTER/NAVIGATE]**).

8.4.4 Gestão dos favoritos com o telecomando

Os botões de função são explicados detalhadamente no capítulo 5.6 Botões de função 1-7, .

8.5 Favoritos

(airable - <http://www.wifiradio-frontier.com>)

Além das posições de memória de favoritos locais, também pode criar listas de favoritos próprias.

8.5.1 Primeira utilização – Registrar o rádio

Antes de poder utilizar esta função, tem de se registar no portal www.wifiradio-frontier.com. Para tal, necessita de um endereço de e-mail válido e de um código de acesso, o qual é gerado pelo rádio.

Nota

- No registo, não são recolhidas quaisquer informações pessoais.
- O registo não implica quaisquer custos adicionais para si. A oferta é totalmente gratuita.
- Após o registo, pode seleccionar entre cerca de 20.000 emissoras de rádio e 10.000 podcasts e gerir os mesmos em listas de favoritos.


Aceder ao código de acesso:



Nota

Tenha em atenção que cada código de acesso apenas pode ser utilizado uma vez. Caso tenha problemas no registo do rádio, contacte o serviço de apoio ao cliente.

- Durante o registo, a ID do rádio é associada ao seu endereço de e-mail e memorizada na interface web.
- Caso estejam registados vários rádios e pretenda libertar/eliminar a ID do rádio memorizada ou simplesmente verificar a mesma, pode encontrar a ID do rádio no seu rádio da seguinte forma:



8.5.2 Gerir favoritos online

(airable - <http://www.wifiradio-frontier.com>)

Após o registo no portal, pode pesquisar na base de dados com vários filtros, ouvir uma amostra das emissoras e criar listas de favoritos a partir das emissoras apresentadas no portal, que são sincronizadas com o seu rádio no espaço de segundos.

8.5.3 Aceder às listas de favoritos

Para aceder às listas de favoritos criadas através do portal no rádio, proceda conforme se segue:



8.5.4 As minhas estações de rádio adicionadas

Caso uma emissora que pretenda ouvir ainda não esteja disponível, pode adicionar a mesma manualmente no portal (Apenas disponível no seu aparelho) ou então propor uma emissora para adição à base de dados (Recomendar emissora).

- Para tal, necessita do endereço web do stream, que pode frequentemente encontrar no website da emissora.
- Para aceder a emissoras adicionadas manualmente no rádio, proceda conforme se segue:



A base de dados é continuamente alargada e gerida. Por conseguinte, pedimos a sua compreensão pelo facto de poderem ocorrer demoras na integração de novas emissoras e também pelo facto de algumas emissoras poderem ser recusadas.

9. Spotify

Com o Spotify Connect, tem acesso a milhões de músicas e pode trazer as mesmas para o seu rádio, ouvi-las no seu smartphone quando estiver em movimento ou utilizá-las no seu PC ou smartphone.

Pré-requisitos:

- Tem de ter a app Spotify instalada no seu dispositivo Android/iOS.
- Pode descarregar a mesma na Play Store ou na Apple App Store. Após a instalação, inicie a app e inicie sessão com os seus dados de acesso ou registe-se.
- Necessita de uma Spotify Premium Account (informações em www.spotify.com).
- O rádio e o dispositivo Android/iOS com a app Spotify têm de se encontrar na mesma rede.


Utilização:

- Inicie, como habitualmente, a reprodução de uma lista de reprodução/uma faixa na app Spotify.
- São apresentadas as informações de reprodução habituais, como capa do álbum, nome da faixa, etc.
- Na margem inferior do ecrã, é apresentado o logótipo Spotify Connect  assim como Dispositivos disponíveis.
- Seleccione  Dispositivos disponíveis para aceder a uma visão geral de todos os dispositivos disponíveis na rede.
- Seleccione o rádio. A reprodução de áudio ocorre agora através do rádio.

Após uma ligação bem-sucedida, o logótipo Spotify Connect  e a designação do aparelho são apresentados a verde.

Após a primeira ligação bem-sucedida:

Ative – através do menu principal ou premindo repetidamente o botão **[M]/[MODE]** – o modo de funcionamento Spotify (Spotify Connect) no rádio:




- Prima **[enter/navigate]** (ou **[▶]** no telecomando) para iniciar a reprodução.
- Em alternativa, pode também controlar o rádio com o telecomando, com a app Smart Radio ou com a app Spotify, para, por exemplo, alternar entre as faixas ou alterar o volume de som.

10. Leitor de música

Este modo de funcionamento possibilita a reprodução de ficheiros MP3, WMA ou FLAC, que estejam guardados num PC, num suporte de dados ou numa rede local.

Ative – através do menu principal ou premindo repetidamente o botão **[M]/[MODE]** – o modo de funcionamento Leitor de música no rádio:



Em alternativa, prima **[MEDIA]** no telecomando para comutar diretamente para este modo de funcionamento.

10.1 Reprodução de dispositivo de memória externo (USB)

- Insira o suporte de dados (pen USB) na entrada USB do rádio.
- O suporte de dados deve estar formatado no formato FAT16/FAT32.
- O suporte de dados é automaticamente detetado pelo rádio.
- Confirme a mensagem que pergunta se pretende abrir o suporte de dados ligado, com SIM.
- Os ficheiros/pastas guardados no suporte de dados são apresentados. Com **[ENTER/NAVIGATE]** seleccione o ficheiro pretendido para iniciar a reprodução.

Em alternativa, por exemplo, no caso de um suporte de dados já inserido, seleccione o ficheiro pretendido para reprodução da seguinte forma:



10.2 Reprodução a partir de um computador (streaming)

Pode gerir o rádio através do seu computador e transmitir música do computador para o rádio.

Em seguida, tal é descrito para computadores com o sistema operativo Windows 8. Caso utilize outro sistema operativo ou tenha outras questões, contacte o nosso suporte.

Pré-requisitos:

- O rádio e o computador têm de se encontrar na mesma rede.
- O rádio tem de ter a aprovação do computador como dispositivo de reprodução.

Para tal, proceda conforme se segue:

→ **Painel de controlo** → **Rede e Internet** → **Mostrar computador e dispositivos de rede**

O rádio deve ser apresentado nesta lista.

- Clique com o botão direito do rato no ícone ou na designação do rádio e selecione Permitir transmissão em fluxo para este dispositivo.
- Clique novamente com o botão direito do rato no ícone ou na designação do rádio e selecione Ver página Web do dispositivo, para alterar a designação do aparelho (nome amigável).
- É aberta uma nova janela do browser. Aqui, pode efetuar a alteração conforme desejar.


Utilização:

- O rádio pode agora aceder aos diretórios partilhados do PC e pode enviar ficheiros de áudio para o aparelho para reprodução (streaming).
- Por predefinição, é partilhado o diretório de música da própria biblioteca.
- Efetue a gestão e crie partilhas adicionais através do explorador ou do Windows Media Player.
- Clique com o botão direito do rato no ficheiro de música pretendido e selecione Reproduzir Em e a designação do rádio.
- O rádio inicia a reprodução do ficheiro de música.

10.3 Reprodução a partir da rede – Acesso direto a partir do rádio

Para aceder a partilhas de rede existentes a partir do rádio, proceda conforme se segue:

Ative – através do menu principal ou premindo repetidamente o botão **[M] / [MODE]** – o modo de funcionamento Leitor de música no rádio:



- Selecione o aparelho correspondente (servidor doméstico, PC...) e abra as partilhas nele existentes, premindo **[ENTER/NAVIGATE]**.

Tem a possibilidade de pesquisar ficheiros, abrir uma lista de reprodução ou pesquisar em todas as partilhas de música. Caso pretenda pesquisar em todas as partilhas de música, tem ainda outras funções de pesquisa e de ordenação à sua disposição (álbum, intérprete, género, pasta, etc.), para aceder mais rapidamente ao ficheiro pretendido.

Nota

Muitas funções de pesquisa e filtragem apenas podem ser utilizadas quando tiverem sido mantidas a etiqueta ID3 e outras informações do ficheiro no dispositivo de origem ou no ficheiro de áudio.



Remover servidor:

Para repor os servidores até então contactados, prima [ENTER/NAVIGATE].

Os suportes multimédia comuns serão eliminados quando confirmar a mensagem com SIM.

10.4 Reprodução de lista de reprodução


Pode criar uma lista de reprodução localmente no rádio, na qual memoriza ficheiros de partilhas de rede ou do suporte de dados ligado.

- Seleccione o ficheiro que deve ser adicionado à lista de reprodução (em Suportes multimédia comuns/Reproduzir USB).
- Prima sem soltar [ENTER/NAVIGATE] durante cerca de 3 segundos, até que o visor apresente Adicionado à lista de reprodução.

Nota


Também pode utilizar listas de reprodução que foram criadas num PC Windows (WPL = Windows Play List). Para tal, é adequado, por exemplo, o Windows Media Player.

- Pode aceder diretamente à lista de reprodução da seguinte forma:




- Para remover ficheiros individuais da lista de reprodução, seleccione o ficheiro pretendido e mantenha premido o botão [ENTER/NAVIGATE] durante cerca de 3 segundos.
- Confirme a mensagem Eliminar da minha lista de reprodução com SIM, para remover o ficheiro da lista de reprodução.

- Para eliminar a lista de reprodução completa, proceda conforme se segue:



10.5 Opções de reprodução gerais

Estas opções de reprodução – válidas para todas as possibilidades de reprodução no modo de leitor de música – podem ser acedidas sob:



Repetição: Ativada/Repetição: Desativada

Para alterar a função (Ativada/Desativada), prima repetidamente [ENTER/NAVIGATE].

No caso de Repetição: Ativada, apenas é repetida a faixa atual.

Modo aleatório: Ativado/Modo aleatório: Desativado


Para alterar a função (Ativado/Desativado), prima repetidamente [ENTER/NAVIGATE].

No caso de Modo aleatório: Ativado, todas as faixas são reproduzidas por ordem aleatória.

11. Auxiliary Input

Através da entrada de áudio analógica (tomada AUX IN), pode ligar dispositivos móveis (por ex., smartphone, tablet, leitor de MP3, etc.) ao rádio e reproduzir os ficheiros de áudio através do rádio.

- Ative – através do menu principal ou premindo repetidamente o botão [M] / [MODE] – o modo de funcionamento Auxiliary Input (Aux in) no rádio:



Em alternativa, prima [AUX] no telecomando para comutar diretamente para este modo de funcionamento.

- Ligue o seu dispositivo móvel à entrada de áudio (tomada AUX IN) do rádio com um cabo de áudio de 3,5 mm (cabo jack).
- Inicie e controle a reprodução de áudio em conformidade, através do dispositivo ligado.

12. Bluetooth®

Via Bluetooth® pode ligar os seus dispositivos finais ao rádio, utilizando o rádio como dispositivo de reprodução. O controlo da reprodução efetua-se diretamente através do dispositivo final. O volume pode ser regulado no próprio rádio.

Nota – Bluetooth®

- Verifique se o seu dispositivo móvel (telemóvel, etc.) possui a função Bluetooth®.
- Tenha em atenção que o alcance máximo do Bluetooth® é de 10 metros, sem obstáculos como paredes, pessoas, etc.
- A ligação pode sofrer interferências devido a outros dispositivos/ligações Bluetooth® na área.
- O rádio apenas pode ser ligado a um dispositivo final.
- Tenha em conta que a compatibilidade depende dos perfis Bluetooth® suportados, bem como das versões Bluetooth® usadas. (ver: Dados técnicos, Manual de instruções do dispositivo final utilizado)

Premindo repetidamente [M] / [MODE] ative o modo de funcionamento Bluetooth® no rádio:



12.1 Primeira ligação Bluetooth® (emparelhamento)

- Cerifique-se de que o seu dispositivo Bluetooth® está ligado e que o Bluetooth® está ativado.
- Premindo repetidamente [M] / [MODE] ative o modo de funcionamento Bluetooth® no rádio:



- Abra o menu de definições Bluetooth® no seu dispositivo e aguarde até que **IR150MBT** seja apresentado na lista de dispositivos Bluetooth® encontrados.
- Inicie, se necessário, a procura por outros dispositivos Bluetooth® no seu dispositivo final.
- Selecione **IR150MBT** e aguarde até que a rádios apresentada como ligada nas definições Bluetooth® do seu dispositivo.
- O dispositivo final também é exibido como ligado no visor do rádio.
- Inicie e controle a reprodução de áudio em conformidade, através do dispositivo.

Nota – Palavra-passe Bluetooth®

Alguns dispositivos requerem a introdução de uma palavra-passe para estabelecer a ligação a outro dispositivo Bluetooth®.

- Introduza a palavra-passe 0000 para estabelecer a ligação à rádio se tal lhe for solicitado pelo seu dispositivo.



12.2 Ligação Bluetooth® automática (após emparelhamento já efetuado)


- Dispositivos finais que já tenham sido ligados ao rádio são automaticamente guardados no rádio.

Nota – Ligação afetada

Após uma primeira ligação bem-sucedida entre o rádio e o dispositivo, a ligação é realizada automaticamente. Caso a ligação Bluetooth® não seja estabelecida automaticamente, verifique os seguintes pontos:

- Nas definições Bluetooth® do dispositivo, verifique se **IR150MBT** está ligado. Caso não esteja, repita os passos descritos em Primeira ligação Bluetooth®.
- Verifique se o dispositivo final e o rádio estão a uma distância inferior a 10 metros um do outro. Se não estiverem, reduza a distância entre os dispositivos.
- Verifique se existem obstáculos a afetar o alcance. Caso existam, coloque os dispositivos mais próximos um do outro.

12.3 Separar a ligação Bluetooth®




- Depois, rodando **[ENTER/NAVIGATE]**, selecione o botão Sim e confirme a separação da ligação Bluetooth® através do acionamento de **[ENTER/NAVIGATE]**.

13. Modo de suspensão

O rádio possui uma função de temporizador, que comuta o aparelho para o modo de espera após o término de um período de tempo definido.

- Prima repetidamente **[SLEEP]** no telecomando para definir o intervalo de tempo pretendido (Desativado/15/30/45/60/90/120 minutos).
- Em alternativa, defina o intervalo de tempo através do menu principal, com **[ENTER/NAVIGATE]**:



- Quando o intervalo de tempo definido terminar, o rádio comuta para o modo de espera.
- Prima **[VOLUME/POWER]**, para voltar a ligar o rádio.
- Um intervalo de tempo já ativo pode ser alterado ou desativado (Modo de suspensão desativado) a qualquer altura, premindo novamente **[SLEEP]** no telecomando.


Nota

A retroiluminação durante a função de temporizador (modo de suspensão) ativa pode ser definida separadamente — por exemplo, mais escura do que durante a operação normal (ver **15.9. Retroiluminação**).

14. Despertador

O rádio possui dois sinais de despertar individuais que podem ser definidos.

14.1 Definições



- O despertador 1 e o despertador 2 são configurados de forma idêntica e possibilitam a memorização de dois sinais de despertar diferentes. Selecione o despertador 1 ou 2 e defina os seguintes detalhes com **[ENTER/NAVIGATE]**:

Modos:

Selecione quando é que o despertador deve estar ativado:
→ Desativado – Diariamente – Uma vez – Dias úteis – Fim de semana

Data e hora:

Caso selecione Uma vez, introduza a data e a hora para o despertador único.

Hora:

Selecione primeiro as horas e, em seguida, os minutos do sinal de despertar.

Modo:

Defina se deve ser despertado através de um sinal sonoro (alarme) ou de rádio Internet.

Programa:

Caso selecione rádio Internet/DAB/FM, indique com que emissora/podcast pretende ser despertado. Pode selecionar a partir das 30 posições de memória de favoritos ou da lista Ouvido recentemente.

Volume de som:

Defina o volume de som com o qual pretende ser despertado. Através desta definição, não tem qualquer importância o volume de som com o qual operou o rádio pela última vez.

Guardar:

Confirme este botão para terminar as definições do despertador.

Nota

- Em caso de utilização de Rádio Internet como sinal de despertar, é importante que esteja disponível uma ligação estável à Internet na hora de despertar. Se não for esse o caso, muda-se para o sinal sonoro (Alarme) como sinal de despertar.
- É recomendado permitir as atualizações automáticas da data/hora. Deste modo, é garantido que, mesmo após o rádio ser desligado da alimentação elétrica (por exemplo, em caso de falha de energia), a hora volta a ser atualizada.

Nota – Despertador/Multiroom

- Durante a utilização e o ajuste da função de despertar num aparelho que pertence a um grupo multiroom, tenha atenção que este aparelho abandona automaticamente o grupo no momento do alarme.
- Este comportamento evita que o alarme seja ativado em todos os aparelhos que pertencem ao grupo.
- Após o fim do alarme, o respetivo aparelho não volta a ser automaticamente integrado como membro do grupo, pois tem de ser adicionado manualmente ao grupo.



14.2 Ativar/ desativar o despertador

- Ative o despertador, confirmando as definições com Guardar.
- Desative o despertador, definindo o Modo: para Desativado.

14.3 Terminar o despertador/ snooze

Sinal sonoro (alarme)

- Quando o despertador soar, prima uma vez **[VOLUME/POWER]**, para terminar o despertador.
- Prima repetidamente **[SNOOZE]** no telecomando para ativar a função snooze.
- O despertador permanece desligado durante o intervalo de tempo selecionado (5/10/15/30/60 minutos) e, em seguida, volta a soar.

Rádio Internet

- Quando o despertador soar, prima **[VOLUME/POWER]**, para terminar o despertador.
- Prima repetidamente **[SNOOZE]** no telecomando para ativar a função snooze.
- O despertador permanece desligado durante o intervalo de tempo selecionado (5/10/15/30/60 minutos) e, em seguida, volta a soar.
- Prima repetidamente **[SNOOZE]** no telecomando para ativar LIG. em vez de um intervalo de tempo. O rádio permanece ligado.
- Se o despertador não for terminado, o rádio muda automaticamente para o modo de espera após uma hora.

15. Definições do sistema

Nas definições do sistema, pode efetuar todas as definições e aceder a informações importantes sobre o rádio.

15.1 Equalizador

Com o equalizador, pode adaptar o padrão de som do rádio aos seus desejos, através da definição da intensidade de graves e dos agudos.

Para tal, pode selecionar a partir de perfis pré-configurados – adaptados a diferentes géneros – ou criar um perfil individual.

- Para efetuar as definições do equalizador, proceda conforme se segue:




- Com **[ENTER/NAVIGATE]** selecione um dos perfis pré-configurados.
- Para criar um perfil de equalizador próprio, selecione a opção A minha definição de EQ.
- Acede, assim, às definições Graves, Agudos e Volume de som (aumento do volume de som).
- Para alterar um valor, prima **[ENTER/NAVIGATE]** na seleção correspondente e altere os valores, rodando **[ENTER/NAVIGATE]** para a esquerda ou para a direita. Se, durante a definição, estiver a decorrer uma reprodução, pode ouvir diretamente as alterações no som.
- Confirme a definição, premindo novamente **[ENTER/NAVIGATE]**.
- Após efetuar todas as definições, prima **[↔]** no rádio e confirme a memorização das definições, premindo **[ENTER/NAVIGATE]**.
- Para utilizar o perfil acabado de criar, selecione a opção O meu EQ.

15.2 Definições de Internet

15.2.1 Assistente de rede – Configuração da ligação à Internet/procura

O assistente de rede ajuda-o na ligação do rádio à Internet. Neste âmbito, tem a opção de escolher entre uma ligação LAN com fios e uma ligação sem fios, que é estabelecida por WLAN/Wi-Fi. Outros métodos de configuração e informações detalhadas são apresentados em seguida.

- Para aceder ao assistente de rede, proceda conforme se segue:




- Ao aceder ao assistente, o rádio inicia uma procura por ligações WLAN (Wi-Fi) disponíveis e apresenta uma lista destas redes.
- Ao rodar **[ENTER/NAVIGATE]** alterna entre as redes encontradas. No final da lista, pode reiniciar a procura (**[Nova procura]**), seleccionar uma ligação com fios (**[Cabo]**) ou configurar a ligação manualmente (**[Config. manual]**).
- Se a rede pretendida não for encontrada ou se o SSID (Service Set Identification – designação da rede) não for apresentado, a rede está possivelmente oculta ou fora do alcance. Neste caso, tente efetuar uma configuração manual ou a ligação por cabo LAN.

15.2.2 Ligação sem fios (WLAN)

Consoante a rede, tem diferentes opções à escolha para estabelecer a ligação à rede.

As redes que suportam uma ligação WPS (Wi-Fi Protected Setup) são identificadas na lista com a designação **[WPS]** antes do respetivo nome.

As outras ligações tratam-se de redes abertas ou de ligações que estão protegidas pelo método PSK = Pre-Shared-Key (chave pré-partilhada).



Ligação WPS/ PSK/ aberta


Uma ligação WPS possibilita uma ligação simples, mas, mesmo assim, protegida, do rádio à rede. Neste caso, estão disponíveis duas possibilidades. A configuração da ligação por PBC = Push-Button-Configuration (configuração por toque num botão) ou através do método PIN, no qual é solicitado pela interface web do seu router que introduza uma sequência de números gerada aleatoriamente.

Configuração PBC

- Selecione a rede pretendida. (Identificada com a designação **[WPS]** antes do respetivo nome)
- Em seguida, no menu WPS, selecione a opção Push Button e confirme a seleção, premindo **[ENTER/ NAVIGATE]**.
- Prima o botão WPS no seu router ou no AP atual. Muitas vezes, tal também pode ser executado através da interface web associada.
- Consulte o procedimento exato no manual de instruções do seu router/AP.
- Após o processo ter sido iniciado também no router/AP, o rádio deve ligar-se ao ponto de acesso e a ligação de rede deve ficar disponível.



- Em alternativa, a configuração PBC também pode ser acedida nas definições de Internet do rádio:



Configuração com PIN

- Selecione a rede pretendida. (Identificada com a designação [WPS] antes do respetivo nome)
- Em seguida, no menu WPS, selecione a opção PIN e confirme a seleção, premindo [enter/navigate].
- O rádio gera agora um código de 8 dígitos, que tem de ser introduzido na interface web ou na interface de utilizador do seu router ou AP.
- Pode consultar informações adicionais sobre a configuração do router/AP no respetivo manual.

Ignorar WPS/Configuração Pre-Shared-Key (PSK)

- Selecione a opção Ignorar WPS e acederá à introdução da chave.
- Em redes sem suporte de WPS, acede diretamente a esta introdução.
- Na janela de introdução, introduza a chave completa e confirme no botão OK.
- Se a introdução estiver correta, o rádio liga-se ao ponto de acesso e estabelece a ligação à Internet/rede.

i Nota

- Muitas vezes, a Pre-Shared-Key (chave) encontra-se na parte traseira do router/AP.
- Tenha atenção a maiúsculas/minúsculas durante a introdução da chave.

Rede aberta/ rede desprotegida

i Nota


- Recomendamos que não estabeleça qualquer ligação desprotegida e que proteja sempre a sua rede contra o acesso por estranhos.
- Caso a rede que pretende não possua quaisquer medidas de segurança, basta selecionar a rede na lista e confirmar. De seguida, o rádio liga-se de imediato ao ponto de acesso.

15.2.3 Ligação com fios (LAN)

- Ligue o router ao rádio com um cabo LAN. Esta ligação oferece a menor suscetibilidade a interferências e uma ligação direta fiável.
- A ligação por cabo é apresentada na lista de ligações disponíveis (Cabo) e apenas tem de ser selecionada aí. Se o servidor DHCP estiver ativado no router/AP, após a seleção da ligação por cabo, esta é automaticamente estabelecida.
- Para verificar se o servidor DHCP está ativo, consulte, se necessário, o manual de instruções do router/AP.

15.2.4 Configuração manual da ligação de rede – Sem fios (WLAN) e com fios (LAN)

- Para configurar manualmente uma ligação de rede, proceda conforme se segue:



Configuração manual com fios (LAN) – DHCP ativo

- Selecione a opção Cabo.
- Selecione a opção DHCP ativo.
- A ligação é estabelecida. Não necessita de efetuar qualquer outra definição.

Configuração manual com fios (LAN) – DHCP inativo

- Selecione a opção Cabo.
- Selecione a opção DHCP inativo.
- Introduza as informações de rede solicitadas, como endereço de IP, máscara de sub-rede, endereço de gateway e DNS (primário e secundário). Estas informações encontram-se na interface web do seu router/AP ou podem ser obtidas junto do seu administrador de rede. Quando todas as informações tiverem sido corretamente introduzidas, confirme a ligação. O rádio procura, em seguida, estabelecer a ligação.

Configuração manual sem fios (WLAN) – DHCP ativo

- Selecione a opção Sem fios.
- Selecione a opção DHCP ativo.
- Na janela de introdução, introduza o SSID (designação za rede) completo e confirme no botão OK.
- Selecione agora o método de proteção da rede. Consulte o mesmo na configuração do seu router/AP.
- Consoante a encriptação selecionada, tem de introduzir, em seguida, a chave de rede para que a ligação seja estabelecida.


Configuração manual sem fios (WLAN) – DHCP inativo

Este método corresponde à configuração com o servidor DHCP ativo (Configuração manual sem fios (WLAN) – DHCP ativo), mas tem de introduzir adicionalmente as informações de rede, como endereço de IP, máscara de sub-rede, endereço de gateway e DNS (primário e secundário).

Estas informações encontram-se na interface web do seu router/AP ou podem ser obtidas junto do seu administrador de rede. Quando todas as informações tiverem sido corretamente introduzidas, confirme a introdução. O rádio procura, em seguida, estabelecer a ligação.

15.2.5 Mostrar definições


Aqui, encontra as informações mais importantes sobre todas as ligações de rede que são utilizadas no momento pelo rádio ou que foram configuradas, como, por exemplo: endereço MAC, região WLAN, DHCP ativo/inativo, SSID, endereço de IP, máscara de sub-rede, endereço de gateway, DNS (primário/secundário), etc.



15.2.6 Netzwerkprofile entfernen

O rádio memoriza automaticamente todas as ligações de rede já estabelecidas com sucesso (perfis). Deste modo, o rádio pode, numa nova tentativa de ligação, por exemplo, após desativação da alimentação elétrica, aceder a uma destas ligações de rede sem a necessidade de introduzir novamente os dados de acesso.

- Para remover perfis de rede, proceda conforme se segue:




- Selecione o perfil de rede correspondente e prima **[ENTER/NAVIGATE]** para o remover.
- O perfil de rede é eliminado quando confirmar a mensagem com SIM.
- Um perfil ativo/utilizado no momento não pode ser removido.

Hinweis - Datensicherheit

- Antes de passar (vender, oferecer, etc.) o rádio para uma outra pessoa, recomendamos a reposição para as definições de fábrica.
- Desta forma, todos os dados e ligações de rede memorizados são eliminados na totalidade.

15.3 Definições de data/hora

Podemos aceder às definições de data/hora da seguinte forma:



Atualização automática **Atualização pela Internet**

Se selecionar esta opção, a data e a hora são definidas automaticamente através da ligação à Internet. Selecione adicionalmente o fuso horário da sua localização (Definir fuso horário), assim como – se pretendido (Hora de verão/inverno → LIG.) – o ajuste à hora de verão/inverno.

Atualização a partir

No caso da atualização automática através da rede de rádio FM/DAB/DAB+, a data e a hora são disponibilizadas pelos organismos de radiodifusão e processadas pelo aparelho. Através de um ajuste através desta fonte, tem a máxima segurança de que, mesmo após uma falha de energia, a data e a hora são corretamente definidas e os sinais de despertar memorizados são cumpridos.

Sem atualização

A data e a hora (DD-MM-AAAA) têm de ser definidas manualmente, uma vez que não ocorre qualquer ajuste automático.

Definições de data/hora


Define a data (DD-MM-AAAA) e a hora (hh:mm) manualmente com **[ENTER/NAVIGATE]**.

Formato

Selecione entre o formato de 12 e 24 horas.

15.4 Idioma

Para alterar o idioma do menu definido antes ou durante a primeira colocação em funcionamento do rádio, proceda conforme se segue:



15.5 Definições de fábrica

Para repor o rádio para as definições de fábrica (estado de fornecimento), proceda conforme se segue:



Confirme a mensagem seguinte com S para repor o rádio para as definições de fábrica.

Todas as definições efetuadas são eliminadas.

Nota

- Eventuais problemas e anomalias podem ser resolvidos através da reposição para as definições de fábrica.
- No entanto, todas as definições efetuadas, como equalizador, favoritos e os perfis de rede, são eliminadas de forma definitiva.



15.6 Atualização do software

São constantemente desenvolvidas melhorias e novas funcionalidades para o software dos nossos rádios, para resolver possíveis falhas, alargar o alcance funcional, etc. Recomendamos-lhe que instale sempre as atualizações disponibilizadas no seu rádio.

- Para tal, proceda conforme se segue:



- Se selecionar Atualizações automáticas (SIM), o rádio verifica regularmente de forma automática se existem novas atualizações de software disponíveis. (Recomendação)
- Selecione Procurar atualização para procurar manualmente atualizações de software.



Aviso

- Certifique-se de que existe uma alimentação elétrica estável antes de iniciar uma atualização de software.
- A interrupção da alimentação durante uma atualização de software pode provocar danos irreparáveis no rádio!

15.7 Assistente de configuração

O assistente de configuração (ver Assistente de configuração) pode ser reiniciado a qualquer altura, da seguinte forma:



15.8 Informação

- Para aceder às informações de hardware e software atuais (versões, designação do aparelho, ID do rádio...) do rádio, proceda conforme se segue:




- Se já tiver registado o seu rádio no portal online da Frontier Silicon (<http://www.wifiradio-frontier.com>), encontra aqui também a ID do rádio.



15.9 Retroiluminação

Tem a possibilidade de definir separadamente a retroiluminação para os diferentes modos de funcionamento (modo de operação, modo de espera, modo de suspensão).

- Para tal, proceda conforme se segue:



- Para os modos de funcionamento Modo de operação e Modo de suspensão, selecione entre diversos níveis de luminosidade.
- Para o Modo de espera, selecione igualmente um nível de luminosidade para a retroiluminação no modo de espera (Iluminação do ecrã). Em alternativa, pode desativar a retroiluminação no modo de espera (Iluminação do ecrã → Desativada).
- Em Timeout (seg.), selecione um intervalo de tempo. Se o rádio se encontrar no modo de espera, prima K8 para iluminar o ecrã durante o intervalo de tempo selecionado no nível de luminosidade do modo de operação.
- Em alternativa, desative esta função (Timeout (seg.) → Desativado).

Em alternativa, prima no telecomando para alterar a retroiluminação diretamente no modo de funcionamento atual.

16. UNDOK - tudo na palma da sua mão



Powered by
UNDOK
MULTIROOM

A aplicação (App) UNDOK desenvolvida pela Frontier Silicon permite o controlo total do rádio e dos altifalantes no seu smartphone. Quer seja na primeira colocação em funcionamento do aparelho, as configurações do equalizador e da multiroom ou a gestão da sua emissora favorita – a UNDOK disponibiliza todas as funções no seu smartphone ou tablet oferecendo, assim, ainda mais conforto.

16.1 Configuração inicial do aparelho com UNDOK

Nota

Para uma descrição detalhada da aplicação UNDOK e de todas as funções, consulte o nosso guia UNDOK em:



www.hama.com -> 00054850 -> Downloads

Todos os produtos da Hama compatíveis com UNDOK geram durante a primeira ativação ou depois da reposição para os ajustes de fábrica um designado Micro-Access-Point, isto é, uma rede WLAN própria através da qual pode estabelecer uma ligação com o seu tablet ou smartphone.



16.1.1 Procedimento para utilizadores iOS

- Abra a aplicação UNDOK no seu iPhone ou iPad.
- Prima sobre o item de menu Configurar sistema áudio.
- Certifique-se de que o rádio ou o altifalante se encontra no modo SETUP. Se necessário, coloque o produto nos ajustes de fábrica. Confirme a pergunta com Continuar.
- Agora, a aplicação UNDOK solicita a ligação à WLAN do produto através das configurações do iPhone/ iPad – para isso, abra as configurações do sistema do iPhone e selecione a rede WLAN (por exemplo, Setup Hama DIR3120LED). Em seguida, volte para a aplicação UNDOK e prima Continuar.
- Atribua agora uma designação pessoal ao rádio (por exemplo, Escritório DIR3120) e confirme a introdução com Continuar.
- Agora, encontra-se nas definições da data e da hora – configure aqui o formato da hora, a fonte de tempo e o fuso horário.
- Agora são disponibilizadas as diferentes possibilidades para a configuração da rede (event. WLAN, WPS e Ethernet). Clique no método pretendido e a aplicação UNDOK abre a janela seguinte.
- De acordo com o método selecionado, agora pode escolher e configurar a rede WLAN pretendida, estabelecer uma ligação WPS ou criar a conexão através do cabo LAN.
- No fim, o rádio liga-se à rede e o aparelho pode ser utilizado na aplicação UNDOK premindo Utilizar o meu sistema áudio.

16.1.2 Procedimento para utilizadores Android

- Abra a aplicação UNDOK no seu tablet ou smartphone.
- Prima sobre o item de menu Configurar sistema áudio.
- Certifique-se de que o rádio ou o altifalante se encontra no modo SETUP. Se necessário, coloque o produto nos ajustes de fábrica. Confirme a pergunta com Continuar.
- Na seguinte página encontra uma lista de todas as redes WLAN disponíveis e também dos sistemas áudio propostos, aqui deve estar exibido o produto Hama (por exemplo, Setup Hama DIR3120LED). Prima na respetiva rede WLAN.
- Atribua agora uma designação pessoal ao rádio (por exemplo, Escritório DIR3120) e confirme a introdução com Continuar.
- Agora, encontra-se nas definições da data e da hora – configure aqui o formato da hora, a fonte de tempo e o fuso horário.
- Agora são disponibilizadas as diferentes possibilidades para a configuração da rede (event. WLAN, WPS e Ethernet). Clique no método pretendido e a aplicação UNDOK abre a janela seguinte.
- De acordo com o método selecionado, agora pode escolher e configurar a rede WLAN pretendida, estabelecer uma ligação WPS ou criar a conexão através do cabo LAN.
- No fim, o rádio liga-se à rede e o aparelho pode ser utilizado na aplicação UNDOK premindo Utilizar o meu sistema áudio.



17. Manutenção e conservação

- Limpe o produto apenas com um pano sem pelos ligeiramente humedecido e não utilize produtos de limpeza agressivos.
- Caso não pretenda utilizar o produto durante um período prolongado, desligue-o e retire a ficha da tomada elétrica. Armazene-o num local limpo e seco, sem exposição solar direta.

18. Exclusão de garantia

A Hama GmbH & Co KG não assume qualquer responsabilidade ou garantia por danos provocados por uma instalação, montagem ou manuseamento incorreto do produto ou pelo não cumprimento das instruções de utilização e/ou das informações de segurança.

19. Contactos e apoio técnico

Em caso de dúvidas sobre o produto, contacte o serviço de assistência ao produto da Hama.

Linha de apoio ao cliente: +49 9091 502-115 (alemão/inglês)

Para mais informações sobre os serviços de apoio ao cliente, visite: www.hama.com

20. Indicações de eliminação

Nota em Protecção Ambiental:



Após a implementação da directiva comunitária 2012/19/EU e 2006/66/EU no sistema legal nacional, o seguinte aplica-se: Os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Consumidores estão obrigados por lei a colocar os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, sem uso em locais públicos específicos para este efeito ou no ponto de venda. Os detalhes para este processo são definidos por lei pelos respectivos países. Este símbolo no produto, o manual de instruções ou a embalagem indicam que o produto está sujeito a estes regulamentos. Reciclando, reutilizando os materiais dos seus velhos aparelhos/baterias, esta a fazer uma enorme contribuição para a protecção do ambiente.

21. Declaração de conformidade

CE O(a) abaixo assinado(a) Hama GmbH & Co KG declara que o presente tipo de equipamento de rádio [00054850] está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.hama.com -> 00054850 -> Downloads.

Banda(s) de frequências	Bluetooth: 2.402 - 2.480GHz WiFi: 2.412 - 2.472GHz
Potência máxima transmitida	Bluetooth: 6dBm (EIRP) WiFi: 2.4GHz / 17dBm (EIRP)



hama®

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim/Germany
www.hama.com

The Spotify software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.