

hama®

00055311

www.hama.de

hama®

Hama GmbH & Co KG
Postfach 80
86651 Monheim/Germany
Tel. +49 (0)9091/502-0
Fax +49 (0)9091/502-274
hama@hama.de
www.hama.de

00055311-04.06



USB 2.0 TravelDrive Mobile

Ⓛ Kurzanleitung Kartenleser

Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 98SE/2000/ME/XP.

Ⓛ Treiber- und Softwareinstallation

1. Die mitgelieferte CD „Installation & Manual“ in das CD-/DVD-Laufwerk einlegen.
2. Sollte das Installations-Menü nicht automatisch starten, klicken Sie bitte auf ==> Start ==> Ausführen... ==> und geben Sie „D:\index.htm“ ein (Wobei D: bei Ihnen u.U. durch den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-/DVD-Laufwerkes ersetzt werden muss).
3. Klicken Sie nun auf den entsprechenden Link um den Treiber oder die Software zu installieren. Bei manchen Systemen erscheint nun die Meldung „Dateidownload“. Klicken Sie hier bitte auf ==> Öffnen ==> um mit der Installation fortzufahren.
4. Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ⓛ Achtung:

Vergewissern Sie sich dass der Datentransfer beendet ist bevor Sie die Speicherkarte aus dem Kartenleser entnehmen. Verwenden Sie immer die Funktion „Auswerfen“ Ihres Betriebssystems bevor Sie eine Speicherkarte aus dem Kartenleser entfernen (Rechts-Klick auf das Laufwerkssymbol der Speicherkarte im Explorer oder Arbeitsplatz ==> Klick auf „Auswerfen“). Andernfalls kann ein Datenverlust nicht ausgeschlossen werden! Möchten Sie den Kartenleser mit einem anderen Betriebssystem verwenden als oben beschrieben wurde, überprüfen Sie bitte zuerst ob im Service-Bereich unter www.hama.com weitere Informationen oder Treiber zu diesem Produkt zur Verfügung stehen.

Ⓛ Haftungsausschluss bei kostenlos zur Verfügung gestellter Software

Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten kostenlosen Zusatzsoftware. Haftungsansprüche gegen die Hama GmbH & Co KG, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der bereitgestellten kostenlosen Zusatzsoftware bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und / oder unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Irgend eine Art des Support bzgl. der kostenlosen Zusatzsoftware findet durch die Hama GmbH & Co KG nicht statt. Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Angebotes der kostenlosen Zusatzsoftware zu betrachten. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Haftungsausschlusses in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Es gilt deutsches Recht.

Ⓛ Quick reference Card Reader

Supported OS:
Windows® 98SE/2000/ME/XP.

Ⓛ Driver- and Software installation

1. Insert the enclosed CD “Installation & Manual” in the CD-/DVD-drive.
2. If the installation-menu would not start automatically, please click on ==> Start ==> Run.. ==> and insert “D:\index.htm” (where D: should be the drive letter of your CD-/DVD-ROM drive).
3. Now click on the link to install the driver or the software. If there will be the window “File download” please click on ==> Open ==> to continue installation.
4. Now, follow the instructions on the screen.

Ⓛ Caution:

Make sure that the data transfer has ended before you remove the memory card from the card reader. Always use the function “Eject” (click right on the card reader drive where the memory card is insert, then click on “Eject”) of the Explorer in order to remove the memory card. If you want to use the Card reader with another operating system than those listed above, please check first if you can find more information or drivers in the service area at www.hama.com.

Ⓛ Exclusion of liability regarding software which is provided free of charge

The Hama GmbH & Co. KG does not take over any warranty for the actuality, correctness, completeness or quality of the software provided gratuitously. Liability claims against the Hama GmbH & Co. KG referring to damage of material or non-material kind, which were caused by the use or non-use of the free additional software respectively of the use of incorrect and/or incomplete information are excluded basically.

The Hama GmbH & Co. KG does not give any support regarding the additional gratuitous software. This exclusion of liability must be considered as part of the offer of the additional free software.

If parts or some phrasing of the text should definitely not, not anymore or not completely comply with the presently applicable law, the remaining parts of the exclusion of liability are not affected hereby regarding their contents and validity.

This exclusion of liability is governed by German law.

F Notice d'utilisation concernant le lecteur de cartes mémoire

Systèmes d'exploitation supportés : Windows® 98SE/2000/ME/XP.

Installation du pilote et du logiciel

1. Insérez le CD fourni « Installation & Manual » dans le lecteur CD/DVD.
2. Si le menu d'installation ne démarre pas automatiquement, cliquez sur ==> Démarrer ==> Exécuter... ==> et entrez « D:\index.htm » (il se peut que D: doive être remplacé par la lettre de votre lecteur CD/DVD).
3. Cliquez sur le lien correspondant pour installer le pilote ou le logiciel.
Certains systèmes peuvent afficher le message « Téléchargement de données ». Cliquez sur ==> Ouvrir ==> pour continuer l'installation.
4. Suivez à présent les instructions qui apparaissent à l'écran.

Attention :

Assurez-vous que le transfert de donnée soit terminé avant de retirer la carte du lecteur. Utilisez toujours la fonction « éjecter » de votre système d'exploitation avant de retirer la carte mémoire du lecteur (cliquez avec le bouton droit de la souris sur le symbole du lecteur de cartes mémoire dans Explorateur ou Poste de travail ==> cliquez sur „Ejecter“). Sinon des données peuvent être perdues ! Dans le cas où vous désirez utiliser ce lecteur de cartes mémoire USB 2.0 sous un système d'exploitation autre que ceux décrits plus haut, vérifiez premièrement si de plus amples informations ou des pilotes adaptés à ces systèmes sont disponibles dans notre service client en visitant www.hama.com.

Exclusion de garantie pour les logiciels fournis gratuitement

La société Hama GmbH & Co KG n'assume aucune responsabilité concernant l'actualité, l'exactitude, l'intégralité ou la qualité des logiciels mis gratuitement à la disposition de ses clients. La société Hama GmbH & Co KG ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dommages matériels ou immatériels résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le logiciel fourni gratuitement, ou causés par l'utilisation d'informations erronées et/ou incomplètes. La société Hama GmbH & Co KG n'est pas tenue d'assurer un service de support technique quel qu'il soit. Cette exclusion de garantie doit être considérée comme partie intégrante de la mise à disposition gratuite de logiciels. Dans l'hypothèse où certaines parties ou formulations de ce texte ne correspondraient pas/plus ou de manière incomplète au droit en vigueur, cela n'affecte en rien la validité des autres parties de cette exclusion de responsabilité. Le droit allemand est appliqué.

E Instrucciones breves del lector de tarjetas

Sistemas operativos soportados: Windows® 98SE/2000/ME/XP.

Instalación de controladores y de software

1. Coloque el CD suministrado "Installation & Manual" en la unidad de CD/DVD.
2. Si el menú de instalación no se inicia automáticamente, haga clic en ==> Inicio ==> Ejecutar... ==> e introduzca "D:\index.htm" (donde D: representa la letra de su unidad de CD-/DVD).
3. Haga clic sobre el vínculo correspondiente para instalar el controlador o el software.
En algunos sistemas aparece el mensaje "Descarga de archivo". Haga clic en ==> Abrir ==> para continuar con la instalación.
4. Siga ahora las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Atención:

Asegúrese de que la transmisión de datos ha finalizado antes de retirar la tarjeta de memoria del lector de tarjetas. Utilice siempre la función "Expulsar" de su sistema operativo antes de retirar una tarjeta de memoria del lector de tarjetas (con el botón derecho del ratón, haga clic en el símbolo de la unidad que se encuentra en el Explorador o en Mi PC ==> haga clic en "Expulsar"). De otro modo, no se puede excluir la posibilidad de que se produzca una pérdida de datos. Si quiere utilizar el lector de tarjetas con otro sistema operativo distinto de los arriba mencionados, por favor, compruebe primero si están disponibles bajo www.hama.com otras informaciones o controladores adicionales para este producto.

Exclusión de responsabilidad para software gratuito

Hama GmbH & Co KG no garantiza la calidad del software adicional que se pone a su disposición gratuitamente o que esté completo, funcione correctamente o sea de la versión actual. No se aceptan alegaciones de responsabilidad de Hama GmbH & Co KG. en relación con daños materiales o intelectuales que se ocasionen por el uso o la omisión del software adicional gratuito, o por el uso de informaciones erróneas o incompletas. Hama GmbH & Co KG no proporciona soporte técnico o ayuda de ningún tipo para el software gratuito. La exclusión de responsabilidad ha de considerarse como parte integrante de la oferta del software gratuito adicional. En el caso de que partes de este texto o expresiones contenidas en él no satisfagan total o parcialmente las disposiciones legales vigentes, el resto del mismo mantiene su validez legal. Es de aplicación la legislación alemana.

① Brevi istruzioni per il lettore schede

Sistemi operativi supportati: Windows® 98SE/2000/ME/XP.

Installazione del driver e del software

1. Inserire il CD "Installation & Manual" nell'unità CD/DVD.
2. Se il menu di installazione non dovesse aprirsi automaticamente, fare clic su ==> Start ==> Esegui... ==> e immettere "D:\index.htm" (dove D: deve essere sostituito con la lettera corrispondente alla vostra unità CD/DVD).
3. Fare clic sul relativo link per installare il driver o il software.
Con alcuni sistemi viene visualizzato il messaggio "Scarica file". Fare clic su ==> Apri ==> per procedere con l'installazione.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Attenzione:

Accertarsi che il trasferimento dei dati sia terminato, prima di togliere la scheda di memoria dal lettore. Utilizzare sempre la funzione "Rimuovi" del proprio sistema operativo prima di rimuovere una scheda di memoria dal lettore (fare clic con il tasto destro del mouse sul simbolo dell'unità scheda di memoria in Risorse del computer ==> fare clic su "Rimuovi") per evitare un'eventuale perdita dei dati. Qualora si desiderasse utilizzare il lettore di schede con un altro sistema operativo rispetto a quello descritto sopra, è opportuno controllare le informazioni aggiuntive o i driver disponibili per questo prodotto nello spazio riservato al servizio di assistenza del sito www.hama.com.

Esclusione di responsabilità per i software messi a disposizione gratuitamente

Hama GmbH & Co KG non garantisce per l'attualità, la correttezza, la completezza o la qualità dei software supplementari messi a disposizione gratuitamente. Si esclude il ricorso alla garanzia nei confronti di Hama GmbH & Co KG, per danni di tipo materiale o ideale dovuti all'utilizzo o al non utilizzo dei software supplementari messi a disposizione a titolo gratuito oppure causati da informazioni errate o incomplete. Hama GmbH & Co KG non fornisce nessun tipo di assistenza per i software supplementari messi a disposizione gratuitamente. Questa esclusione di responsabilità deve essere considerata parte dell'offerta dei software supplementari gratuiti. Nel caso in cui parti o singole formulazioni di questo testo non dovessero essere conformi, non dovessero più corrispondere o non dovessero corrispondere interamente alla situazione giuridica vigente, le restanti parti dell'esclusione di responsabilità non ne rimangono interessate in quanto contenute e validità. Fa fede il diritto tedesco.

(NL) Korte handleiding kaartlezer

Geschikte besturingssystemen: Windows® 98SE/2000/ME/XP.

Driver- en software-installatie

1. Plaats de meegeleverde cd „Installation & Manual“ in de cd-/dvd-drive.
2. Klik, als het installatiemenu niet automatisch start, op ==> Start ==> Uitvoeren... ==> en voer „D:\index.htm“ in (het kan zijn dat D: bij u door de letter van uw cd-/dvd-drive moet worden vervangen).
3. Klik vervolgens op de betreffende link om de driver of software te installeren.
Bij sommige systemen verschijnt nu de melding „Bestand downloaden“. Klik hier op ==> Openen ==> om de installatie voort te zetten.
4. Volg de aanwijzingen op het beeldscherm.

Attentie:

Controleer of de dataoverdracht voltooid is, voordat u de geheugenkaart uit de kaartlezer neemt. Maak altijd gebruik van de functie „Uitwerpen“ van uw besturingssysteem, voordat u een geheugenkaart uit de kaartlezer verwijdert (rechts-klik op het drivesymbool van de geheugenkaart in de Explorer of Deze computer ==> klik op „Uitwerpen“). Anders kan dataverlies niet worden uitgesloten! Als u de kaartlezer met een ander besturingssysteem wilt gebruiken dan het hiervoor beschreven systeem, controleer dan eerst of er onder het servicegedeelte van www.hama.com meer informatie of drivers beschikbaar zijn.

Uitsluiting van aansprakelijkheid bij gratis software

Hama GmbH & Co KG is op geen manier aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van gratis extra software. Schadelclaims tegen Hama GmbH & Co KG, met betrekking tot materiële of ideeële schade, die door gebruik of niet-gebruik van de gratis extra software resp. door het gebruik van verkeerde en/of onvolledige informatie veroorzaakt wordt, is principieel uitgesloten. Hama GmbH & Co KG verleent geen enkele support voor de gratis extra software. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt als onderdeel van de gratis extra software. Voor zover gedeeltes of afzonderlijke formuleringen uit deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende regelgeving, blijven de overige gedeeltes van de uitsluiting van aansprakelijkheid, wat betreft inhoud en geldigheid, daarvan onberoerd. Van toepassing is Duits recht.

Understøttede operativsystemer: Windows® 98SE/2000/ME/XP.

Driver- og softwareinstallation

1. Indsæt den medleverede CD „Installation & Manual“ i CD-/DVD-drevet.
2. Hvis installationsmenuen ikke starter automatisk, så klik på ==> Start ==> Kør... ==> og indtast „D:\index.htm“ (hvor D: eventuelt skal erstattes af det bogstav, der angiver dit CD-/DVD-drev.
3. Klik nu på den pågældende link for at installere driveren eller softwaren.
Ved nogle systemer vises nu meddelelsen „Filoverførsel“. Klik på ==> Åbn ==> for at fortsætte installationen.
4. Følg nu anvisningerne på skærmen.

Bemærk:

Kontrollér at dataoverførslen er afsluttet, inden du tager hukommelseskortet ud af kortlæseren. Brug altid operativsystemets funktion „Skub ud“, inden du tager et hukommelseskort ud af kortlæseren (højreklik på drev-symbolet for hukommelseskortet i Stifinder eller på skrivebordet og klik på SKub ud“). Ellers kan der ske tab af data!
Hvis du ønsker at bruge kortlæseren med et andet operativsystem end dem, der er beskrevet ovenfor, bedes du først undersøge om der er yderligere informationer eller drivere til dette produkt til rådighed på Service-siden på vores Internetadresse www.hama.com.

Ansvarsfrihed ved software, der stilles gratis til rådighed

Hama GmbH & Co KG påtager sig intet ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af softwaren, der er stillet gratis til rådighed.
Ansvarskrav imod Hama GmbH & Co KG, som henfører til materielle og ikke-materielle skader forårsaget af anvendelse eller ikke-anvendelse af den til rådighed stillede gratis software respektive anvendelse af fejlagtige og/eller ufuldstændige informationer, er principielt udelukket.
Hama GmbH & Co KG yder ingen support med hensyn til den ekstra gratis software.
Denne ansvarsfrihed skal betragtes som en del af tilbudet for den gratis ekstra software.
Såfremt dele eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke, ikke mere eller ikke fuldstændigt er i overensstemmelse med gældende lovgivning, forbliver de øvrige dele af ansvarsfriheden uberørt mht. deres indhold og gyldighed.
Tysk ret er gældende.

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows® 98SE/2000/ME/XP.

Instalowanie sterownika i oprogramowania

1. Dołączony dysk instalacyjny CD „Installation & Manual“ włóż do napędu CD/DVD.
2. Jeżeli menu instalacyjne nie uruchomi się automatycznie, kliknij ==> Start ==> Uruchom... ==> i wpisz „D:\index.htm“ (przy czym D: należy ewentualnie zastąpić inną literą Twojego napędu CD/DVD).
3. Kliknij teraz odpowiedni link, aby zainstalować sterownik lub oprogramowanie.
W niektórych systemach operacyjnych pojawia się komunikat „Pobieranie plików“. Kliknij przycisk ==> Otwórz ==>, aby kontynuować instalację.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga:

Upewnij się, czy transfer danych jest zakończony przed wyjęciem karty pamięci z czytnika. Używaj zawsze funkcji „Wysuń/zatrzymaj“ systemu operacyjnego przed wyjęciem karty pamięci z czytnika (kliknij prawym klawiszem myszy ikonę napędu karty pamięci w Eksploratorze Windows lub menu Mój komputer ==> następnie kliknij opcję „Wysuń“). W przeciwnym razie może dojść do utraty danych. Aby używać czytnika kart pamięci z innym systemem operacyjnym niż opisany powyżej, sprawdź najpierw, czy na stronie internetowej www.hama.com podane są dodatkowe informacje serwisowe lub czy istnieją odpowiednie sterowniki.

Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku oprogramowania udostępnionego bezpłatnie

Firma Hama GmbH & Co KG nie odpowiada za aktualność, prawidłowe działanie, kompletność lub jakość udostępnionego bezpłatnie oprogramowania dodatkowego.
Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wysuwane wobec firmy Hama GmbH & Co KG, które dotyczą szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych stosowaniem lub niestosowaniem udostępnionego bezpłatnie oprogramowania dodatkowego, względnie korzystaniem z błędnych i / lub niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone. Firma Hama GmbH & Co KG nie udziela żadnej pomocy technicznej w korzystaniu z bezpłatnego oprogramowania dodatkowego. Niniejszą zasadę wyłączenia odpowiedzialności należy traktować jako część oferty bezpłatnego oprogramowania dodatkowego. Jeżeli niektóre fragmenty lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają obowiązującemu stanowi prawnemu, odpowiadają tylko częściowo lub tracą aktualność, nie narusza to ważności pozostałych części zasady wyłączenia odpowiedzialności. Obowiązują przepisy prawa niemieckiego.

H Kártyaolvasó – rövid használati utasítás

Támogatott operációs rendszerek: Windows® 98SE/2000/ME/XP.

A meghajtó program és a szoftver telepítése

1. Helyezze be a mellékelt „Installation & Manual” CD-t a meghajtóba.
2. Ha a telepítés-menü nem indul el automatikusan, kérjük kattintson a ==> start ==> futtatás gombra, ==> és írja be a „D:\index.htm” parancsot (a D: betűjelet esetleg az Őn CD/DVD meghajtójának betűjelére kell felcserélni.)
3. Ezután kattintson a megfelelő linke a meghajtó program vagy a szoftver telepítéséhez. Egyes rendszereknél most megjelenik a „fájlletöltés” jelentés. Itt kattintson a ==> megnyitás ==> gombra a telepítés folytatásához.
4. Ezután kövesse a képernyőn látható utasításokat.

Figyelem!

Mielőtt kivénné a memóriakártyát a kártyaolvasóból győződjön meg arról, hogy lezárult az adatátvitel. A kártya eltávolítása előtt mindig használja operációs rendszere „kiadás” funkcióját (jobb egérgombra kattintás a memóriakártya meghajtó-ikonjára az explorerben vagy a sajátgépen ==> kattintás az „kiadás” gombra). Ellenkező esetben nem zárható ki az adatvesztés !
Ha a kártyaolvasót egy a fent leírtaktól eltérő operációs rendszerrel kívánja használni, először ellenőrizze, hogy a www.hama.com honlap szolgáltatások részében található-e információ vagy meghajtó program ehhez a termékhez.

A jótállás kizárása ingyenes szoftver esetén

A Hama GmbH & Co KG az ingyenes kiegészítő szoftver aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért semmiféle felelősséget nem vállal.
Eleve kizártak a Hama GmbH & Co KG-vel szemben támasztott olyan szavatossági igények, amelyek a rendelkezésre bocsátott ingyenes szoftver alkalmazásából vagy annak nem alkalmazásából, ill. hibás és / vagy hiányos információból eredő anyagi vagy eszmei kárra vonatkoznak. A Hama GmbH & Co KG nem biztosít semmiféle támogatást az ingyenes kiegészítő szoftverhez.
A jótállás kizárása az ingyenes kiegészítő szoftver ajánlat részeként tekintendő.
Amennyiben e szöveg egyes részeinek megfogalmazása nem, már nem, vagy nem teljesen felel meg az érvényes jogállásnak, az a jótállás kizárásának többi részének tartalmát és érvényességét nem befolyásolja. A német jogszabályok érvényesek.

CZ Stručný návod pro čtečku karet

Podporované operační systémy: Windows® 98SE/2000/ME/XP.

Instalace ovladačů a software

1. Vložte dodaný disk CD “Installation & Manual” do mechaniky CD/DVD.
2. Pokud se instalační menu nespustí automaticky, klikněte prosím na ==> Start ==> Spustit... ==> a zadejte zde “D:\index.htm” (příčímž písmeno D: bude eventuálně třeba nahradit písmenem Vaší mechaniky CD/DVD).
3. Klikněte nyní na příslušný link k provedení instalace ovladačů nebo software. U některých systémů se nyní zobrazí hlášení “Stažení souboru”. Klikněte zde prosím na ==> Otevřít ==> na pokračování instalace.
4. Řiďte se podle pokynů zobrazených na obrazovce.

Pozor:

Ubeďte se, že přenos dat je ukončen, teprve potom se smí paměťová karta vyjmout ze čtečky karet. Před vyjmutím paměťové karty ze čtečky karet použijte vždy funkci „Bezpečně odebrat Hardware” (kliknutím na pravé tlačítko myši – symbol mechaniky v „Průzkumníku” nebo ve složce „Tento počítač” kliknout na „Bezpečně odebrat Hardware”). Jinak nelze vyloučit ztrátu dat! Pokud budete čtečku karet chtít použít s jiným než shora popsáním operačním systémem, přešvédčete se zda jsou na webové stránce www.hama.com v sekci „Service” dispozici další informace nebo ovladače pro tento výrobek.

Vyloučení ručení při použití bezplatně poskytnutého software

Společnost Hama GmbH & Co KG neručí za aktuálnost, správnost, úplnost nebo jakost poskytnutého bezplatného software. Zásadně jsou vyloučeny nároky z ručení vůči společnosti Hama GmbH & Co KG, vztahující se na škody hmotného či nehmotného druhu, jež byly zapříčiněny použitím nebo nepoužitím poskytnutého bezplatného software resp. využitím chybných a / nebo neúplných informací.
Společnost Hama GmbH & Co KG neposkytuje žádnou podporu v souvislosti s bezplatným přídatným software.
Toto vyloučení ručení je třeba považovat jako část nabídky bezplatného přídatného software. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu platnému právnímu stavu neodpovídaly, přestaly mu již odpovídat nebo mu neodpovídaly úplně, zůstávají tím nedotčeny ostatní části vyloučení ručení co do svého obsahu a své platnosti.
Platí německé právo.

SK Stručný návod pre čítačku kariet

Podporované operačné systémy: Windows® 98SE/2000/ME/XP.

Instalácia ovládačov a software

1. Dodaný disk CD "Installation & Manual" vložte do jednotky CD/DVD.
2. Ak sa inštalačné menu nespustí automaticky, kliknite prosím na ==> Štart ==> Spustiť... ==> a zadajte "D:\index.htm" (pričom D: budete eventuálne musieť nahradiť písmenom Vašej jednotky CD/DVD).
3. Kliknite teraz na príslušný link, aby bolo možné inštalovať ovládač alebo software.
U niektorých systémov sa teraz zobrazí hlásenie "Stiahnutie súboru". Kliknite tu prosím na tlačidlo ==> Otvoriť ==> na pokračovanie inštalácie.
4. Teraz sa riadte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Pozor:

Ubezpečte sa, že prenos údajov bol ukončený, prv než sa pamätová karta vyberie z čítačky kariet. Použite vždy funkciu "Bezpečne odobrať Hardware" Vášho operačného systému predtým, než vyberete niektorú pamätovú kartu z čítačky kariet (kliknutím pravým tlačidlom myši na symbol jednotky pamätovej karty v "Prieskumníkovi" alebo v zložke "Tento počítač" ==> kliknúť na "Bezpečne odobrať Hardware"). Ináč nemožno vylúčiť stratu údajov! Ak budete čítačku kariet chcieť použiť s iným než hore popísaným operačným systémom, ubezpečte sa najprv, či sú na webovej stránke www.hama.com v sekcii „Service“ k dispozícii ďalšie informácie alebo ovládače pre tento výrobok.

Vylúčenie zodpovednosti pri použití bezplatne poskytnutého software

Spoločnosť Hama GmbH & Co KG nepreberá žiadnu záruku za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutého bezplatného doplnkového software. Nároky z ručenia voči spoločnosti Hama GmbH & Co KG, ktoré sa vzťahujú na škody materiálne alebo nemateriálnej povahy, spôsobené používaním alebo nepoužívaním poskytnutého bezplatného doplnkového software resp. používaním chybných a / alebo neúplných informácií, sú zásadne vylúčené. Spoločnosť Hama GmbH & Co KG neposkytuje žiadnu podporu v súvislosti s bezplatným doplnkovým software. Toto vylúčenie zodpovednosti treba považovať ako súčasť ponuky bezplatného doplnkového software. Ak niektoré časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú, už nezodpovedajú alebo úplne nezodpovedajú platnému právnomu stavu, zostávajú tým ostatné časti vylúčenia zodpovednosti vo svojom obsahu a platnosti nedotknuté. Platí nemecké právo.

P Breve manual do leitor de cartões

Sistemas operativos suportados: Windows® 98SE/2000/ME/XP.

Instalação do controlador e do software

1. Introduzir o CD incluído „Instalação & Manual“ na unidade de CD/DVD.
2. Se o menu de instalação não iniciar automaticamente, clicar em ==> Start ==> executar ==> e introduzir "D:\index.htm" (em que D: tem de ser substituído pela letra da unidade da sua unidade de CD/DVD).
3. Clicar no link respectivo para instalar o controlador ou o software.
Em alguns sistemas surge a mensagem „Download de ficheiros“ Clicar em ==> Abrir ==> para continuar com a instalação.
4. Siga agora as instruções no monitor.

Atenção:

Certifique-se de que a transferência de dados está concluída, antes de retirar o cartão de memória do leitor de cartões. Utilize sempre a função "Ejectar" do seu sistema operativo, antes de retirar um cartão de memória do leitor de cartões (clique com o botão direito do rato no símbolo da unidade do cartão de memória no Explorer ou ambiente de trabalho ==> clique em "Ejectar"). Caso contrário, os dados poder-se-ão perder! Se pretender utilizar o leitor de cartões com outro sistema operativo, verifique primeiro se estão disponíveis na área de serviço em www.hama.com mais informações ou controladores relativamente a este produto.

Isenção de responsabilidade para software disponibilizado gratuitamente

A Hama GmbH & Co KG não garante a actualidade, correcção, totalidade ou qualidade do software disponibilizado gratuitamente. Não são permitidas reivindicações de responsabilidade contra a Hama GmbH & Co KG, relacionadas com danos materiais ou de ideias, causados devido à utilização ou não utilização do software adicional disponibilizado gratuitamente ou devido à utilização de informações erradas e/ou incompletas. Não há nenhum apoio relativo ao uso de software adicional gratuito por parte da Hama GmbH & Co KG. A isenção de responsabilidade deve ser considerada como parte da oferta de software gratuito adicional. Se partes ou algumas formulações deste texto não corresponderem de forma parcial ou de forma alguma à lei vigente, essas partes/as partes restantes da isenção da responsabilidade permanecem inalteradas no seu conteúdo e validade. Aplica-se a lei alemã.

S Snabbguide kortläsare

Stöder operativsystem: Windows® 98SE/2000/ME/XP.

Installation av mjukvara och drivrutin

1. Lägg i medföljande CD "Installation & Manual" i CD-/DVD-enheten.
2. Startar inte installationen automatiskt, klicka då på ==> Start ==> Kör... ==> och skriv in "D:\index.htm" (istället för D: måste du ev ange bokstaven för respektive CD-/DVD-enhet).
3. Klicka nu på motsvarande link för att installera drivrutinen eller mjukvaran.
På vissa system visas nu fönstret "Ladda ner fil". Klicka på ==> Öppna ==> för att fortsätta installationen.
4. Följ nu anvisningarna på bildskärmen.

Observera:

Försäkra dig om att dataöverföringen är avslutad innan du tar ut minneskortet ur kortläsaren. Använd alltid funktionen "Mata ut" i operativsystemet innan du tar bort kortläsaren (klicka med höger musknapp på minneskortets symbol i Explorer eller Min dator ==> klicka på „Mata ut“). I annat fall kan datainformation förloras! Om du vill använda kortläsaren med ett annat operativsystem än ovan beskrivet bör du först se efter om det finns ytterligare information eller drivrutiner till denna produkt under Service på www.hama.com.

Ingen garanti ges vid programvara som ställs till förfogande utan extra kostnad

Hama GmbH & Co KG ger ingen garanti för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet på mjukvara som ställs till förfogande utan kostnad. Garantianspråk mot Hama GmbH & Co KG som gäller materiella eller icke materiella skador som uppstått genom användning eller ej-användning av gratis mjukvaran resp på grund av användning av felaktig och/eller ofullständig information kan principiellt inte göras gällande. Hama GmbH & Co KG ger inget support för tillsattsmjukvaran som ställs till förfogande utan kostnader. Uteslutandet av detta ansvar ska betraktas som del av erbjudandet av den kostnadsfria mjukvaran. Om delar av eller enskilda formuleringar i denna text inte, inte längre eller inte fullständigt motsvarar gällande lagstiftning förblir övriga delar gällande ansvarsfrihet till innehåll och giltighet oberörda. Tysk lag är gällande.

GR Σύντομες οδηγίες για συσκευές ανάγνωσης καρτών

Κατάλληλα λειτουργικά συστήματα: Windows® 98SE/2000/ME/XP.

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης και λογισμικού

1. Βάλτε στην υποδοχή CD/DVD του Η/Υ το συνμμεμένο δίσκο CD „Installation & Manual“ (εγκατάσταση και οδηγίες).
2. Αν το μενού εγκατάστασης δεν εμφανιστεί αυτόματα, κάντε κλικ στο ==> Start (έναρξη) ==> Run (Εκτέλεση)... ==> και πληκτρολογήστε „D:\index.htm“ (όπου το σύμβολο D: για τη μονάδα CD-/DVD του Η/Υ σας πρέπει να αντικατασταθεί με το αντίστοιχο γράμμα).
3. Για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης ή το λογισμικό κάντε κλικ στην αντίστοιχη σύνδεση. Σε μερικά συστήματα εμφανίζεται το μήνυμα „Filedownload“. Κάντε κλικ στο ==> Open (άνοιγμα) ==> για να συνεχίσετε την εγκατάσταση.
4. Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Προσοχή:

Προτού βγάλετε την κάρτα μνήμης από τη συσκευή ανάγνωσης βεβαιωθείτε πως η μεταφορά των δεδομένων ολοκληρώθηκε. Πριν βγάλετε την κάρτα από τη συσκευή χρησιμοποιήστε την εντολή „Eject“ (εξαγωγή) του λειτουργικού συστήματος (δεξιό κλικ στο σύμβολο μονάδας της κάρτας μνήμης στον “Explorer” ή στη θέση εργασίας ==> κλικ στο “Eject” (εξαγωγή). Διαφορετικά δεν αποκλείεται να χαθούν κάποια δεδομένα! Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με ένα άλλο λειτουργικό σύστημα από τα παραπάνω, κοιτάξετε προηγούμενα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hama.com αν υπάρχουν προγράμματα οδήγησης ή πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν.

Απαλλαγή ευθυνών κατά την δωρεάν χρήση λογισμικού

Η εταιρεία Hama GmbH & Co KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα ή την ποιότητα του δωρεάν διατιθέμενου λογισμικού. Κατά κανόνα από την εταιρία Hama GmbH & Co KG δεν γίνονται αποδεκτές οι αξιώσεις παροχής εγγύησης, οι οποίες αφορούν ζημιές υλικής ή πνευματικής μορφής, που προκαλούνται από τη χρήση ή τη μη χρήση του δωρεάν διατιθέμενου πρόσθετου λογισμικού ή αντίστοιχα από τη χρήση λανθασμένων και / ή ελλείπων πληροφοριών. Η εταιρία Hama GmbH & Co KG δεν παρέχει υποστήριξη οποιουδήποτε είδους για το δωρεάν παρεχόμενο λογισμικό. Αυτή η απαλλαγή ευθύνης θεωρείται σαν τμήμα της προσφοράς του δωρεάν διατιθέμενου πρόσθετου λογισμικού. Αν τμήματα ή μεμονωμένες διατυπώσεις αυτού του κειμένου δεν ανταποκρίνονται πλέον ή όχι τελείως στην ισχύουσα νομοθεσία, από αυτό δεν επηρεάζονται τα υπόλοιπα τμήματα της απαλλαγής ευθυνών κατά το περιεχόμενο και την ισχύ τους. Ισχύει το γερμανικό δίκαιο.

📄 Scurte instrucțiuni de utilizare pentru cititorul de card

Suportat de sistemele de operare: Windows® 98SE/2000/ME/XP.

Instalarea driverului și softului

1. Introduceți CD-ul intitulat „Installation & Manual” din pachet în unitatea de CD/DVD
2. Dacă meniul de instalare nu apare în mod automat, dați un clic pe ==> Start ==> Rulare... ==> și introduceți „D:\index.htm” (unde D:, dacă este cazul, trebuie înlocuit cu litera corespunzătoare a unității de CD / DVD.)
3. Pentru instalarea driverului sau softului dați acum un clic pe link-ul corespunzător.
La multe sisteme va apărea mesajul „Download fișiere”. Pentru continuarea instalării dați acum un clic pe ==> Deschide ==>
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Atenție:

Înainte scoaterii cardului de memorie din cititorul de carduri, asigurați-vă de terminarea transferului de date. Înainte scoaterii cardului de memorie din cititorul de carduri, folosiți întotdeauna funcția „Eject” (clic în Explorer sau pe desktop cu buton drept pe simbolul driverului cardului de memorie ==> clic pe „Eject”) În caz contrar nu se pot exclude pierderile de date. Dacă doriți să utilizați cititorul cu un sistem de operare diferit de cele enumerate mai sus, verificați prima dată pe www.hama.com în domeniul Service dacă există informații sau drivere referitoare la acest produs.

Clauza de excluderea răspunderii pentru softurile gratuite puse la dispoziția Dvs.

Hama GmbH & Co KG nu-și asumă nici o răspundere pentru actualitatea, corectitudinea, integritatea respectiv calitatea softurilor auxiliare furnizate gratuit.

Reclamațiile de garanție împotriva Hama GmbH & Co KG referitoare la pagube materiale sau ne-materiale provocate de utilizarea softurilor auxiliare gratuite, respectiv de utilizarea informațiilor eronate și/sau incomplete sunt în principiu excluse.

Hama GmbH & Co KG nu acordă nici un fel de suport pentru softurile auxiliare gratuite.

Această clauză de excludere a garanției trebuie considerată ca parte a ofertei de softuri auxiliare gratuite. Dacă anumite părți sau anumite formulări ale acestui text nu corespund, nu mai corespund sau nu corespund în totalitate reglementărilor în vigoare, restul clauzei de excludere a garanției rămâne neafectată în conținut și valabilitate.

Se aplică legea germană.

📄 Kortinlukulaitteen lyhyt käyttöohje

Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows® 98SE/2000/ME/XP.

Ohjainten ja ohjelmien asentaminen

1. Aseta laitteen mukana toimitettu ”Installation & Manual” CD-levy CD/DVD-asemaan.
2. Jos asennusvalikko ei käynnisty automaattisesti, valitse ==> Käynnistä ==> Suorita... ==> ja kirjoita kenttään ”D:\index.htm” (missä D:n tilalla voi omissa tietokoneessasi olla oman CD/DVD-asemasi kirjain).
3. Asenna ohjain tai ohjelmisto napsauttamalla sen linkkiä.
Joissakin järjestelmissä nyt tulee näytölle viesti ”Tiedostoa ladataan”. Jatka asennusta valitsemalla ==> Aava.
4. Seuraa nyt näytölle tulevia ohjeita.

Huomaa:

Varmista, että tiedonsiirto on päättynyt, ennen kuin otat muistikortin kortinlukulaitteesta. Käytä aina käyttöjärjestelmän ”Poista” -toimintoa, ennen kuin poistat muistikortin kortinlukulaitteesta (napsauta muistikortin aseman kuvaketta Resurssienhallinnassa tai Työpöydällä ==> napsauta ”Poista”). Muuten tietoja voi hävitä! Jos haluat käyttää kortinlukulaitetta muussa kuin edellä mainituissa käyttöjärjestelmissä, tarkista ensin, onko huoltoalueella osoitteessa www.hama.com lisätietoja tai ohjaimia tälle tuotteelle.

Vastuuvapaus ilmaiseksi käyttöön annettavien ohjelmien osalta

Hama GmbH & Co KG ei ota mitään vastuuta asiakkaan käyttöön tarjoamiensa ilmaisten lisäohjelmien ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta.

Hama GmbH & Co KG:lle ei voida esittää korvausvaatimuksia, jotka liittyvät aineellisiin tai aineettomiin vahinkoihin, jotka johtuvat käyttöön tarjoamiemme maksuttomien lisäohjelmien käytöstä tai käyttämättä jättämisestä tai virheellisten ja/tai puutteellisten tietojen käytöstä.

Hama GmbH & Co KG ei tarjoa minkäänlaista tukea maksuttomien lisäohjelmien käyttöön.

Tätä vastuuvapauslauseketta tulee pitää osana maksutonta lisäohjelmistoa koskevaa tarjoutta.

Jos jotkin tämän tekstin osat tai yksittäiset muotoilut eivät vastaa lainkaan, enää tai täysin voimassa olevaa oikeuskäytäntöä, tämä ei vaikuta vastuuvapauslausekkeen muiden osien sisältöön tai niiden pätevyteen. Sopimuksen sovelletaan Saksan lainsäädäntöä.

Kort veiledning kortleser

Kompatible operativsystemer: Windows® 98SE/2000/ME/XP.

Installasjon av drivere og programvare

1. Legg den CDen „Installation & Manual“ som fulgte med i leveransen, inn i CD-/DVD-stasjonen.
2. Hvis installasjonsmenyen ikke starter automatisk, klikk på ==> Start ==> Kjør... ==> og legg inn „D:\index.htm“ (her må du kanskje skifte ut D: med den bokstaven som svarer til din CD-/DVD-stasjon).
3. Klikk så på den aktuelle lenken for å installere driveren eller programvaren.
I mange systemer vises nå meldingen „Laster ned fil“. Klikk her på ==> Åpne ==> for å fortsette med installasjonen.
4. Følg så veiledningen på dataskjermen.

OBS:

Kontroller at dataoverføringen er avsluttet, før du tar minnekortet ut av kortleseren. Bruk alltid operativsystemets „Løs ut“ funksjon før du fjerner et minnekort fra kortleseren (høyreklikk på stasjonssymbolet for minnekortet i Utforsker eller under Min datamaskin ==> klikk på „Løs ut“). Ellers er det ikke utelukket at det kan oppstå datatap. Dersom du ønsker å bruke kortleseren med et annet operativsystem enn det som er beskrevet over, må du først kontrollere om det finnes tilgjengelig informasjon eller driver for dette produktet på våre servicesider under www.hama.com.

Utelukkelse av ansvar ved bruk av programvare som stilles gratis til disposisjon

Hama GmbH & Co KG påtar seg intet ansvar for at hjelpeprogramvare som stilles gratis til disposisjon er aktualisert, korrekt, fullstendig eller av høy kvalitet.
Krav vedrørende produktansvar vedrørende skader av materiell eller ideell art som rettes mot Hama GmbH & Co KG, og som skyldes bruk eller ikke-bruk av hjelpeprogramvare som stilles gratis til disposisjon, eller som skyldes bruk av mangelfull og / eller ufullstendig informasjon, er prinsipielt utelukket. Hama GmbH & Co KG gir ikke noen form for support i forbindelse med gratis hjelpeprogramvare. Denne utelukkelsen av ansvar skal anses for å være en del av tilbudet på gratis hjelpeprogramvare. Dersom deler av, eller enkelte formuleringer i denne teksten ikke, ikke lenger eller ikke i sin helhet svarer til gjeldende lov og rett, berøres ikke de øvrige deler av utelukkelsen av ansvar av dette, verken med hensyn til innhold eller gyldighet. Tysk rett gjelder.

Kart okuyucu için kısa kılavuz

Desteklenen işletim sistemleri: Windows® 98SE/2000/ME/XP.

Sürücü ve yazılım kurulumu

1. Birlikte verilen „Installation & Manual“ CD'sini CD-/DVD sürücüyü yerleştirin.
2. Kurulum menüsü otomatik olarak başlamazsa, ==> Başlat ==> Çalıştır'ı tıklayın ==> ve „D:\index.htm“ girin (D: sizin bilgisayarınızda bulunan CD-/DVD sürücü harfi farklı olabilir).
3. Şimdi, sürücüyü veya yazılımı kurmak için ilgili bağlantıyı tıklayın.
4. Bazı sistemlerde ekrana “Dosya indir” mesajı gelebilir. Bu durumda kurulumu devam edebilmek için ==> Aç ==> üzerine tıklayın.
5. Ekranda verilen yönergeleri takip edin.

Dikkat :

Bellek kartını kart okuyucudan çıkartmadan önce, veri transferinin tamamlandığından emin olun. Kart okuyucudan bellek kartını çıkartmadan önce, daima işletim sisteminizin “Çıkart” işlevini kullanın (Explorer veya Bilgisayarım'da bellek kartı sürücüsü simgesine sağ tıklayın ==> “Çıkart”ı tıklayın. Aksi takdirde veri kaybı olmaması garanti edilemez! Kart okuyucuyu yukarıda belirtilen işletim sistemlerinden farklı bir sistemde kullanmak isterseniz, önceden www.hama.com adresine giderek bu ürünle ilgili sürücü veya bilgi olup olmadığını kontrol edin.

Ücretsiz verilen yazılımlarda garanti sorumluluğu alınmaması

Hama GmbH & Co KG, ücretsiz olarak birlikte verilen ek yazılımların güncelliği, doğruluğu veya kalitesi hakkında kesinlikle sorumluluk üstlenmez.

Ücretsiz olarak verilen ek yazılımların kullanılması veya kullanılmaması veya hatalı ve / veya eksik bilgiler kullanılması sonucu oluşabilecek maddi veya fikri hasarlardan Hama GmbH & Co KG firmasına karşı garanti hakkı talebi oluşmaz.

Ek yazılım için Hama GmbH & Co KG firması herhangi bir yolla destek ve yardım sunmamaktadır. Bu sorumluluktan muafik, ücretsiz verilen ek yazılım sunumunun bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu metnin bazı bölümleri veya ifadeleri geçerli yasalara uygun değilse, artık uygun değilse veya tamamen uygun değilse, sorumluluktan muafiyetle ilgili diğer bölümlerin içeriği ve geçerliliği bu durumdan etkilenmez. Almanya yasaları geçerlidir.

Поддерживаемые операционные системы: Windows® 98SE/2000/ME/XP.

Установка драйверов и программного обеспечения

1. Вставьте в дисковод компакт-диск «Установка & инструкция».
2. Если меню установки не появилось автоматически, нажмите ==> ПУСК ==> ВЫПОЛНИТЬ... ==> затем введите «D:\index.htm» (где D: следует заменить литерой имени дисковода).
3. Нажмите на соответствующую ссылку, чтобы начать установку драйверов или программного обеспечения.
В некоторых системах может появиться сообщение «Загрузка файла». Нажмите ==> ОТКРЫТЬ ==>, чтобы продолжить установку.
4. Следуйте указаниям на экране.

Внимание:

Не вынимайте карту памяти из устройства чтения, пока перенос данных не завершится полностью. Чтобы извлечь карту памяти, всегда используйте команду «Извлечь» программы Проводник. Для этого щелкните значок устройства чтения карт памяти правой кнопкой мыши и в раскрывшемся меню выберите «Извлечь». В противном случае возможна утеря данных! Если устройство чтения карт памяти требуется использовать на операционной системе, которая здесь не указана, вначале посетите раздел технической поддержки веб-узла www.hama.com, чтобы найти дополнительную информацию или соответствующие драйверы.

Освобождение от ответственности при предоставлении бесплатного программного обеспечения

Компания Hama GmbH & Co KG не несет ответственность за полноту, правильность, действительность или качество бесплатного программного обеспечения. Компания Hama GmbH & Co KG не будет рассматривать никаких претензий, связанных с ущербом имущества любого рода, возникшим в связи с использованием или неиспользованием бесплатного дополнительного программного обеспечения или использованием неверной/неполной информации. Компания Hama GmbH & Co KG не предоставляет никакой технической помощи по бесплатному программному обеспечению. Данная оговорка об исключении ответственности является условием предоставления бесплатного дополнительного программного обеспечения. Если часть или какая-либо формулировка этого текста не соответствует или не будет соответствовать полностью или частично действующему законодательству, то содержание и действительность оставшихся частей оговорки об исключении ответственности остаются в силе. Данная оговорка об исключении ответственности регламентируется законодательством Федеративной Республики Германия.

Підтримується оперативними системами: Windows® 98SE/2000/ME/XP.

Установка драйвера і програмного забезпечення

1. Вставити у CD-/DVD-дисковод CD „Installation & Manual“, що додається.
2. Якщо меню установки не запускається автоматично, натисніть на ==> Пуск ==> Виконати... ==> і введіть D:\index.htm* (при цьому D: повинен бути замінений пізніше буквами Вашого CD-/DVD-дисковода).
3. Натисніть на відповідне посилання, щоб встановити драйвер або програмне забезпечення.
У деяких системах висвічується повідомлення: „Загрузка даних«. Щоб продовжити установку, натисніть на посилання ==> «Відкрити» ==>.
4. Далі слідуйте вказівкам на екрані.

Увага:

Перш ніж вийняти карту пам'яті з пристрою прочитування карти, переконайтеся, що передача даних завершена. Перш ніж вийняти карту пам'яті з прочитуючого пристрою, завжди використовуйте функцію «Витягнути» (клацання правою клавішею по значку дисковода карти пам'яті в Explorer або робочому столі - ==>нажать на «Витягнути»). У іншому випадку можлива втрата даних! Якщо Ви хочете використовувати прочитуючий пристрій з іншою операційною системою, а не з вищеописаною, перевірте спочатку, чи є в розділі сервіс на www.hama.com яка-небудь інформація про цей продукт.

Виключення відповідальності при безкоштовному наданні програмного забезпечення

Фірма Hama GmbH & Co KG не бере на себе ніяких зобов'язань, зв'язаних з актуальністю, правильністю, повнотою або якістю безкоштовного додаткового програмного забезпечення. Будь-якого роду претензії, що висувуються фірмі Hama GmbH & Co KG, пов'язані з відшкодуванням матеріального або морального збитку, що виник унаслідок використання або невикористання безкоштовного додаткового програмного забезпечення, і/або в результаті використання помилкової або неповної інформації, повністю виключаються. Фірма Hama GmbH & Co KG не здійснює ніякої підтримки додаткового безкоштовного програмного забезпечення. Дане виключення відповідальності необхідно розглядати як частину пропозиції безкоштовного додаткового програмного забезпечення. Якщо частини або окремі формулювання даного тексту більш відповідають або не повністю відповідають діючим правовим нормам, то інші частини виключення відповідальності за своїм змістом і дією залишаються незачепленими. Дане виключення відповідальності регулюється німецьким законодавством.

D Hinweis!

Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.

GB Note!

This is an apparatus of the class A. This apparatus may cause radio interferences in the living area; in this case, the operator can be demanded to take appropriate measures.

F Remarque !

C'est un dispositif de la classe A. Ce dispositif peut causer des interférences radiophoniques dans la zone résidentielle ; dans ce cas, on peut demander à l'utilisateur de prendre des mesures appropriées.

E Nota:

Este es un aparato de la clase A. Este aparato puede ser causa de interferencias en zonas habitadas; en este caso, se puede exigir al usuario la toma de medidas adecuadas.

I Avvertenza!

Questo è un dispositivo di classe A che può causare disturbi radio nelle zone residenziali; in questo caso l'operatore può richiedere di prendere particolari provvedimenti.

NL Attentie!

Dit is een klasse-A-inrichting. Deze inrichting kan in een woonomgeving radiostoringen veroorzaken; in dat geval kan er van de aanbieder verlangd worden dat hij passende maatregelen treft.

DK Bemærk!

Dette er et klasse A anlæg. Anlægget kan forårsage radioforstyrrelser i boligområder; i det tilfælde kan det forlanges af brugeren, at han gennemfører passende forholdsregler.

PL Uwaga!

Urządzenie jest urządzeniem klasy A. Urządzenie może powodować zakłócenia przesyłu fal w mieszkaniu. W tym wypadku użytkownik powinien przedsięwziąć stosowne środki!

H Egyéb tudnivaló!

Ez az eszköz A-osztályú berendezés. A készülék a lakókörnyezetben bizonyos mértékű rádió-zavarjelre érzékeny lehet; Ebben az esetben, a hosszabb idejű üzemeltethetőség érdekében, célszerű a zavarforrást megszüntetni vagy eltávolítani.

CZ Upozornění!

Zařízení třídy A. Zařízení může způsobit v obytných zónách poruchy ve vysílání; v tomto případě může poskytovatel radiokomunikačních služeb požadovat, aby byla provedena přiměřená opatření.

SK Upozornenie!

Zariadenie triedy A. Zariadenie môže spôsobiť v obytných zónach poruchy vo vysielaní; v tomto prípade môže poskytovateľ rádiokomunikačných služieb požadovať, aby boli prevedené primerané opatrenia.

