

© Mode d'emploi »Digi 2.5«

Ce bloc d'alimentation est spécialement conçu pour les tensions typiques des appareils photos. La plage de tension d'entrée de 100-240V 50/60Hz permet une utilisation dans le monde entier pendant vos voyages.

Selon le continent et le pays, vous devez éventuellement remplacer des adaptateurs de voyage pour garantir un branchement correct aux prises de courant locales.

Le bloc d'alimentation est stabilisé. Cela veut dire que la tension de sortie réglée n'est pas dépassée sous faible charge. Veuillez noter que la tension de sortie maximale du Digi 2.5 n'est pas dépassée avant la première utilisation.

1. Sélectionnez un connecteur adapté et fixez-le à la prise de connexion de bloc d'alimentation de votre caméra.

Les connecteurs universels ne peuvent être placés que dans un seul sens. (connecteur à jack fin et épais). Veuillez noter que le pôle positif (+) est branché sur le contact intérieur du connecteur du bloc d'alimentation et que la polarité ne peut pas être modifiée !

2. Sélectionnez la tension de sortie adéquate pour votre appareil photo selon le mode d'emploi ou l'inscription sur la prise DC (prise de connexion de bloc d'alimentation). Une tension d'alimentation ou une polarité incorrecte peut endommager l'appareil!! En cas de doute, veuillez consulter le fabricant de votre appareil photo ou votre revendeur spécialisé.

3. Assurez-vous que l'appareil photo est à l'arrêt avant de brancher le connecteur de bloc d'alimentation !

4. Insérez ensuite le Digi 2.5 dans la prise de courant et mettez l'appareil photo en marche.

Instructions de sécurité:

- Ne jamais brancher l'appareil à une prise de courant, ni à des câbles de prolongation, prises de tables ou d'adaptateurs!
- Protéger l'appareil de la saleté, de l'humidité ou du surchauffement et ne l'utiliser que dans des locaux secs!
- Ne pas ouvrir l'appareil et ne plus l'employer en cas de panne!
- Le faire réparer uniquement par un mécanicien spécialisé!
- Avant toute nettoyage ou la réparation ou en cas d'une non utilisation de longue durée, en tout cas débrancher l'appareil du secteur.
- Attention! Comme tous les appareils électriques, le bloc secteur doit être conservé à l'abri d'enfants!

Les connecteurs DC-In universels ne doivent en aucun cas être insérés dans une prise à 100 - 240 V.



**5 fiches CC: 0,75 x 2,4/1,4 x 3,5/1,7 x 4,0/1,7 x 4,7/5/2,1 x 5,5 mm
+ 2 fiches sony**

Tension de sortie (V)	3,3	4,2	5,0	6,5	7,0	7,8	8,4
------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Courant de sortie maximal	2500 mA	2000 mA	1700 mA				
----------------------------------	---------	---------	---------	--	--	--	--



»Digi 2.5«

Universal Netzgerät für Digitalkameras

Universal mains adapter
for digital cameras

Bloc d'alimentation universel
pour appareils photo numériques

© Bedienungsanleitung »Digi 2.5«

Dieses Netzgerät wurde speziell für die kameratypischen Spannungen entwickelt.

Durch den Weitbereichseingang von 100-240V 50/60Hz weltweit auch auf Reisen einsetzbar. Je nach Kontinent und Land müssen eventuell noch Reiseadapter zwischen gesteckt werden, um einen korrekten Anschluss an der landestypischen Steckdose zu gewährleisten. Bei dem Netzgerät handelt es sich um eine stabilisierte Version, D.h. die eingestellte Ausgangsspannung wird auch bei geringer Belastung gewährleistet. Beachten Sie vor der Inbetriebnahme, dass der maximale Ausgangstrom des Digi 2.5 nicht überschritten wird.

- Wählen Sie den passenden Stecker aus den Universalsymbolen und prüfen Sie den Sitz an der Netzteilbuchse Ihrer Kamera. Die Universalsymbolen lassen sich nur in einer Richtung aufstecken (dicker und dünner Stiftanschluss). Beachten Sie hierbei, dass die Polarität + immer am Innenelektrodenkontakt des Netzteilssteckers anliegt und nicht verändert werden kann!
- Wählen Sie am Netzgerät die für Ihre Kamera erforderliche Ausgangsspannung gemäß Beleuchtungsanleitung bzw. gemäß Beschriftung der DC Buchse (Netzteilbuchse). Falsch eingestellte Spannung oder Polarität kann zum Defekt Ihrer Kamera führen!
- Stecken Sie den Netzteilsstecker nur an Ihre ausgeschaltete Kamera an!
- Dann das Digi 2.5 in die Steckdose einstecken und anschließend die Kamera einschalten.

Sicherheitshinweise:

- Gerät nur direkt an einer Steckdose betreiben.
 - Nicht an Verlängerungskabel, Tischsteckdosen oder Adapter anschließen.
 - Gerät vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung schützen und nur in trockenen Räumen verwenden!
 - Gerät nicht öffnen und bei Beschädigung nicht mehr betreiben.
 - Nur vom Fachmann reparieren lassen!
 - Zur Reinigung nur trockene, weiche Tücher verwenden.
 - Vor Reinigung, Reparatur und bei längerem Nichtgebrauch unbedingt vom Netz trennen.
 - Achtung! Dieses Gerät gehört, wie alle elektrischen Geräte nicht in Kinderhände!
- Die DC-in Universalstecker dürfen auf **keinen Fall** in die 100 - 240 V Steckdose gesteckt werden.**

© Operating instructions »Digi 2.5«

This power supply unit was especially developed for typical camera voltages. The wide range input of 100-240V 50/60Hz allows you to use it all over the world. Depending on the continent and country a travel adapter may also need to be used to ensure a proper connection to the country-specific power socket. The power supply unit is a stabilised version. This means, the set output voltage is not exceeded even if the charge is low. Before commissioning for the first time, ensure that the maximum output current of the Digi 2.5 is not exceeded.

- Select the matching plug from the range of universal plugs and check that the power supply unit socket securely fits your camera. The universal plug can only be changed in one direction. (Thicker and thinner pin connection). Ensure that the + (positive) polarity is always on the inner contact of the power supply unit plug and cannot be changed!
- Select the required output voltage for your camera according to the operating manual or the marking on the DC socket (power supply unit socket). The incorrect voltage or polarity setting can lead to damage to your camera! If in doubt, contact the camera manufacturer or your specialised dealer.
- Only plug the power supply unit plug into your camera when the camera is switched off!
- First plug the Digi 2.5 in the power socket and then switch the camera on.

Safety instructions:

- The mains adapter must only be operated from a mains socket. Do not connect the mains adapter to extension cables, table socket outlets or other adapters.
 - Protect the mains adapter from dirt, moisture and overheating, and only use it in dry rooms!
 - Do not open the mains adapter, nor should it be repaired if it is damaged.
 - The mains adapter must only be repaired by a competent specialist.
 - The mains adapter must only be cleaned with a dry soft cloth.
 - Always disconnect from the mains prior to cleaning, repair or if it is not going to be used for a prolonged period.
 - Warning! The mains adapter, just as for all electrical appliances, must be kept away from children!
- The DC-in universal plug must never be inserted into a 100 - 240 V socket.**

**5 DC-Stecker/plugs: 0,75 x 2,4/1,4 x 3,5/1,7 x 4,0/1,7 x 4,7/5/2,1 x 5,5 mm
+ 2 Sony-Stecker/plugs**

Ausgangsspannung/ output voltage (V)	3,3	4,2	5,0	6,5	7,0	7,8	8,4
max. Ausgangsstrom/ max. ouput current	2500 mA	2000 mA	1700 mA				

Polarität / Polarity:

