

Soporte de pared para pantallas LCD

LCD Wandhalterung

LCD Wall Bracket

Support mural pour LCD

LCD-wandhouder

Supporto da parete per LCD

Στήριγμα τοίχου LCD

Väggfäste för LCD skärm

LCD-TV:n seinäteline

Uchwytyścienny LCD

LCD-képernyő fali tartó

LCD-nástenný držák


LCD nástenný držiak

Suporte de parede para LCD

Настенный держатель

для ЖК-мониторов

LCD Duvar Bağlantısı



(E)

El soporte aguanta un peso de hasta 20 kg. Monte primero la placa de pared con ayuda de los tacos y tornillos de fijación en la pared o adquiera el material de fijación adecuado para su pared. Fije la placa de fijación de la pantalla con el mecanismo de inclinación a su televisor con ayuda de los tornillos de fijación suministrados. En caso necesario, adquiera el material de fijación adecuado para su televisor en un comercio especializado. Seguidamente, una el soporte de pared al televisor.

Advertencia de seguridad:

¡Recorra a personal especializado con la formación adecuada para el montaje de este soporte! Compruebe antes de proceder a la instalación del soporte que el juego de montaje está completo y que ninguna de las piezas está dañada o presenta defectos. Emplee el soporte exclusivamente para la función para la que fue diseñado. Antes de empezar con la instalación, es imprescindible comprobar que la pared puede soportar el peso que se va a montar y asegurarse de que por el punto de montaje de la pared no pasan cables eléctricos ni tuberías de agua, gas o de otro tipo. Tenga especialmente en cuenta que los tacos suministrados sólo se pueden aplicar en paredes de cemento y de ladrillo. En el caso de que la pared en la que se va a instalar el soporte sea de otros materiales, adquiera material especial de instalación en un comercio especializado. Observe también la distancia de seguridad alrededor del televisor (en función del modelo). El soporte no se debe instalar en lugares por debajo de los cuales se puedan encontrar personas. Una vez finalizado el montaje del soporte, se debe comprobar la firmeza y la seguridad de funcionamiento de éste. Esta comprobación se debe repetir a intervalos regulares de tiempo (trimestralmente, como mínimo). La empresa Hama GmbH & Co.KG no se responsabiliza de soportes que se hayan instalado incorrectamente ni de los daños que ello pudiera ocasionar.

(F)

HAMA TECHNICS S.L. garantiza este artículo por un período de 6 meses, desde la fecha de adquisición, contra todo defecto de fabricación que impida el normal funcionamiento del mismo. A partir de ese plazo y hasta cumplirse los 2 años desde la fecha de la compra, el aparato sigue cubierto por esta Garantía en los términos de la Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. La manipulación interna del aparato por personal no autorizado por HAMA TECHNICS S.L. anula asimismo esta garantía.

Antes de enviar el producto a HAMA TECHNICS S.L. póngase en contacto con su establecimiento habitual.

Garantía
For proper mounting, please have this bracket fitted by a qualified technician! Please check that the set is complete before installation and ensure that none of the parts are faulty or damaged. Use the bracket for the intended purpose only. Before installing the bracket, ensure that the wall on which the television is to be mounted is suitable for the weight and please make sure that no electrical wires, water, gas or other pipelines are located around the installation location. Please note in particular that the provided wall anchors are only approved for concrete and brick walls. If the wall on which the television is to be mounted is made of other materials you should buy appropriate installation material from a specialised dealer. Also observe the necessary safety clearance around the TV set (depends on the model). The bracket may not be mounted at or above locations where persons could stand.

Once you have mounted the bracket and the flat screen, check that they are sufficiently secure and safe to use. You should repeat this check at regular intervals (at least every three months). Hama GmbH & Co.KG provides no warranty coverage and is not liable for damage resulting from improper mounting or any damage resulting thereof.

(D)

Die Halterung ist auf ein maximales Gewicht von 20 kg ausgelegt. Montieren Sie zunächst die Wandplatte mit Hilfe der Dübel und Befestigungsschrauben an der Wand bzw. besorgen Sie sich passendes Installationsmaterial für Ihre Wand. Befestigen Sie die Monitorbefestigungsplatte mit dem Neigungsmechanismus an Ihrem TV-Gerät mit Hilfe der beigefügten Befestigungsschrauben. Im Bedarfsfall besorgen Sie sich für Ihr TV-Gerät passendes Befestigungsmaterial im Fachhandel. Verbinden Sie anschließend Wandhalterung und TV-Gerät.

Sicherheitswarnung:

Bitte wenden Sie sich für die Montage dieser Halterung an dazu ausgebildete Fachkräfte! Bitte prüfen Sie vor der Installation der Halterung das Montage-Set auf Vollständigkeit und stellen Sie sicher, dass keine fehlerhaften oder beschädigten Teile enthalten sind. Verwenden Sie die Halterung ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck. Prüfen Sie unbedingt vor der Installation die Eignung der vorgesehenen Wand für das anzubringende Gewicht und vergewissern Sie sich, dass sich an der Montagestelle in der Wand keine elektrischen Leitungen, Wasser-, Gas- oder sonstige Rohrleitungen befinden. Beachten Sie im Besonderen, dass die mitgelieferten Dübel nur für Beton und Ziegelwände zugelassen sind. Besorgen Sie sich spezielles Installationsmaterial im Fachhandel bei anderen Materialarten der für die Installation vorgesehenen Wand. Beachten Sie ebenfalls einen Sicherheitsabstand um das TV-Gerätes (abhängig vom Modell). Die Halterung darf nicht an oder über Orten installiert werden, an denen sich Personen aufhalten könnten. Nach der Montage der Halterung und des Flachbildschirms sind diese auf ausreichende Festigkeit und Betriebssicherheit zu überprüfen. Diese Prüfung ist in regelmäßigen Abständen zu wiederholen (mindestens vierteljährlich). Die Firma Hama GmbH & Co.KG wird keine Gewährleistung für unsachgemäß installierte Halterungen übernehmen oder daraus resultierenden Schäden.

(E)

The holder has been designed to bear a max. weight of 20 kg. Mount the wall panel by means of the dowels and the mounting screws onto the wall or buy suitable installation material for your wall. Fix the monitor mounting plate with the tilt mechanism to your TV by means of the enclosed mounting screws. If required, we recommend you to buy appropriate fastening material for your TV in a specialist shop. Connect the wall bracket and the TV afterwards.

Safety warning:

For proper mounting, please have this bracket fitted by a qualified technician! Please check that the set is complete before installation and ensure that none of the parts are faulty or damaged. Use the bracket for the intended purpose only. Before installing the bracket, ensure that the wall on which the television is to be mounted is suitable for the weight and please make sure that no electrical wires, water, gas or other pipelines are located around the installation location. Please note in particular that the provided wall anchors are only approved for concrete and brick walls. If the wall on which the television is to be mounted is made of other materials you should buy appropriate installation material from a specialised dealer. Also observe the necessary safety clearance around the TV set (depends on the model). The bracket may not be mounted at or above locations where persons could stand.

Once you have mounted the bracket and the flat screen, check that they are sufficiently secure and safe to use. You should repeat this check at regular intervals (at least every three months).

Hama GmbH & Co.KG

provides no warranty coverage and is not liable for damage resulting from improper mounting or any damage resulting thereof.

(F)

Le support a été conçu pour un poids maximal de 20 kg. Installez d'abord la plaque murale à l'aide des chevilles et des vis de fixation au mur ou achetez du matériel d'installation approprié pour votre mur. Fixez la plaque de fixation pour l'écran avec le mécanisme d'inclinaison, nous vous recommandons d'acheter du matériel de fixation approprié pour votre téléviseur dans un magasin spécialisé. Liez ensuite le support mural et le téléviseur.

Consignes de sécurité:

Veuillez vous adresser à un spécialiste qualifié lors de l'installation de ce support mural ! Avant d'entreprendre l'installation du support, veuillez vérifier que la livraison est complète et qu'elle ne contient pas de pièces endommagées. Utilisez le support exclusivement en conformité à l'usage prévu. Avant l'installation, vérifiez impérativement que le mur prévu pour recevoir la fixation dispose d'une force portante suffisante pour supporter le poids de l'appareil et qu'aucune conduite d'électricité, d'eau, de gaz ni aucune autre tuyauterie ne passe dans cette partie de la cloison. Tenez particulièrement compte du fait que les chevilles livrées conviennent uniquement aux murs en béton ou en briques. Procurez-vous le matériel d'installation adéquat dans un commerce spécialisé, dans le cas où le matériau de votre mur serait autre que celui prévu pour l'installation. Respectez également la distance de sécurité autour du téléviseur (selon le modèle). Le support ne doit pas être installé dans un endroit ou au-dessus d'un endroit où des personnes sont susceptibles de se tenir. A la fin de l'installation du support et de l'écran plat, vérifiez la solidité et la sécurité de l'ensemble. Refaites ce contrôle à intervalles réguliers (au moins trimestriels). L'entreprise Hama GmbH & Co.KG n'accorde aucune garantie pour les supports de fixation installés de façon non conforme et pour les dommages qui en résulteraient.

(NL)

De houder is voor een maximaal gewicht van 20 kg geconstrueerd. Monteer eerst de wandplaat met behulp van de plug en de bevestigingsschroeven aan de wand resp. schaf passend installatiemateriaal voor uw wand aan. Bevestig de bevestigingsplaat voor de monitor op uw tv-toestel met behulp van de meegeleverde bevestigingsschroeven. Schaf indien nodig passend bevestigingsmateriaal voor uw tv-toestel bij de speciaalzaak aan. Sluit vervolgens de wandhouder en uw tv-toestel aan.

Waarschuwing:

Laat deze houder door een vakspecialist monteren! Controleer voor het installeren van de houder of de montageset volledig is en of er kapotte of beschadigde onderdelen bij de verpakking inbegrepen zijn. Gebruik de houder uitsluitend voor het doel waarvoor hij gemaakt is. Controleer altijd vóór de installatie of de wand, waaraan de houder wordt bevestigd het gewicht van het toestel kan dragen en controleer of er bij de montageplaats in de wand elektrische leidingen, water- en gasleidingen of andere buizen zitten. De meegeleverde pluggen zijn alleen geschikt voor montage in beton- en tegelwanden. Schaf speciaal installatiemateriaal bij de vakspecialist aan als er voor uw wand ander materiaal moet worden gebruikt. Houd eveneens een veiligheidsafstand om het tv-toestel aan (afhankelijk van het model). De houder mag niet op of boven plaatsen geïnstalleerd worden, waar zich personen kunnen bevinden. Na de montage van de houder en de flatscreen dienen deze op voldoende stevigheid en veiligheid gecontroleerd te worden. Deze controle dient regelmatig herhaald te worden (minstens elke drie maanden). De firma Hama GmbH & Co.KG is niet aansprakelijk voor ondeskundige geïnstalleerde houders of schade als gevolg van ondeskundige installatie.

!
Il supporto è concepito per un peso massimo di 20 kg. Montare innanzitutto la piastra a parete con i tasselli, le rondelle e le viti di fissaggio e procurarsi il materiale di installazione idoneo alla propria parete. Fissare la piastra di fissaggio del monitor con il meccanismo d'inclinazione al proprio apparecchio TV, servendosi delle viti di fissaggio in dotazione. Se necessario, procurarsi il materiale di fissaggio idoneo per il proprio apparecchio TV nei negozi specializzati. Infine collegare il supporto a parete e l'apparecchio TV.

Avvertenze di sicurezza:
Per il corretto montaggio del supporto, rivolgerti a personale specializzato! Prima di procedere al montaggio, verificare il contenuto completo della confezione e accertarsi che non vi siano pezzi danneggiati. Utilizzare il supporto esclusivamente per lo scopo previsto. Prima di procedere all'installazione, verificare che la parete sia idonea per il peso da montare e accertarsi che nel punto della parete dove si desidera montare l'adattatore non vi siano cavi elettrici, né tubazioni di acqua, gas o altro. In particolare, prestare attenzione che i tasselli forniti in dotazione sono idonei esclusivamente per le pareti in cemento e mattoni. Se la parete prevista per l'installazione è di un materiale diverso, procurarsi il materiale di installazione idoneo presso i rivenditori specializzati. Rispettare la distanza di sicurezza dalla TV (la seconda del modello). Il supporto non deve essere installato in punti dove potrebbero sostare delle persone. Dopo il montaggio del supporto e dello schermo piatto, verificarne il corretto fissaggio e la sicurezza di esercizio. Ripetere questo controllo a intervalli regolari (almeno ogni tre mesi).

Hama GmbH & Co.KG non si assume nessuna responsabilità per un montaggio scorretto del supporto e per i relativi danni.

P
O suporte destina-se a um peso máximo de 20 kg. Monte primeiro placa de parede com a ajuda das buchas e parafusos de fixação na parede e arranje material de instalação apropriado para a sua parede. Fixe a placa de fixação do monitor com um mecanismo de inclinação ao seu aparelho de televisão com a ajuda dos parafusos de fixação fornecidos. Caso seja necessário, arranje adquirir material de fixação adequado ao seu aparelho de televisão no comércio especializado. De seguida, junte o aparelho de televisão e o suporte de parede.

Aviso de segurança:
Para a montagem deste suporte, entre em contacto com técnicos de montagem formados! Antes da instalação do suporte, verifique o conjunto de montagem relativamente à totalidade das peças e certifique-se de que não há peças avariadas ou danificadas. Utilize o suporte apenas para o fim previsto. Antes da instalação, verifique impreterivelmente a adequação da parede prevista relativamente ao peso aplicar e certifique-se de que no local de montagem na parede não se encontram cabos eléctricos ou tubos de água, gás ou outras tubagens. Tenha em especial atenção que as buchas fornecidas são apenas permitidas para paredes de betão e tijolo. Em caso de outros tipos de materiais na parede prevista para a instalação, adquira material de instalação especial no comércio especializado. Tenha em atenção uma distância de segurança relativamente ao aparelho de TV (dependendo do modelo). O suporte não pode ser instalado em ou sobre locais onde as pessoas podem parar. Depois da montagem do suporte e do ecrã plano estes devem ser verificados quanto à fixação suficiente e segurança operacional. Esta verificação deve ser repetida em intervalos regulares (pelo menos uma vez por trimestre).
A empresa Hama GmbH & Co.KG não assumirá qualquer responsabilidade por suportes indevidamente instalados ou pelos danos daí resultantes.

S
Fästet är framställt för en maximal vikt på 20 kg. Montera först väggplattan på väggen med hjälp av pluggar och skruvar resp skaffa lämpligt monteringsmaterial för väggen. Montera infästningsplattan på din TV-apparat med hjälp av medföljande skruvar. Skaffa vid behov passande monteringsmaterial för TV-apparaten i en fackhandel. Montera sedan ihop väggfästet och TV-apparaten.

Säkerhetsvarning:
V.g. vänd Er till utbildad fackpersonal för montering av detta fäste. V.g. kontrollera före installationen av fästet att montagesetet är komplett och förvissa Er om att felaktiga eller skadade delar ej ingår. Använd fästet endast för ändamålet det är avsett för. Kontrollera ovillkorligen före installationen att den avsedda väggen lämpar sig för vikten som avses anbringas och förvissa Er om att det på monteringsstället inte finns några elektriska ledningar, vatten- eller andra rörledningar. Beakta särskilt att de medlevererade pluggarna endast är tillåtna för betong- och tegelväggar. Skaffa Er speciellt installationsmaterial hos fackhandeln vid andra materialtyper hos den för installationen avsedda väggen. Beakta även ett säkerhetsavstånd kring TV-apparaten (avhängigt av modellen). Fästet får inte installeras vid eller över platser där personer kan uppehålla sig. Efter montage av fästet och flatbildskärmen skall dessa kontrolleras med avseende på tillräcklig hållfasthet och driftssäkerhet. Denna kontroll skall upprepas med regelbundna intervall (minst kvartalsvis).

Hama GmbH & Co.KG övertar inget garantiansvar för icke sakkunnigt installerade fästen eller därav resulterande skador.

FIN

Teline on suunniteltu 20 kg:n maksimipainolle. Asenna ensin seinälevy tappien ja kiinnitysruuvien avulla seinään tai hanki sopivat asennustarvikkeet seinään. Kiinnitä näytön kiinnityslevy ja kallistusmekanismi TV:hen mukana tulleilla kiinnitysruuveilla. Hanki tarvittaessa omaan televisioosi sopivat kiinnitysmateriaalit erikoislukkereestä. Kiinnitä lopuksi seinäteline televisioon.

Varoitus:

Anna tämän telineen asennus siihen koulutuksen saaneen ammattilaisen tehtäväksi! Tarkista ennen asennusta, ettei telineen asennuspaketista puutu mitään eikä mukana ole viallisia tai vaurioituneita osia. Käytä telinettä ainoastaan ohjeiden mukaiseen tarkoitukseen. Tarkista ennen asennusta ehdotuomasti, että seinä kestäää telineeseen tulevan painon, ja varmistaa, ettei seinää ole asennuskohdassa sähköjohtoja tai vesi-, kaasu- tai muita putkia. Huoma erityisesti, että toimitukseen kuuluvat vain o hyväksytty ainoastaan betoni- ja tiiliseinään tehtäviin asennuksiin. Hanki sopivat asennustarvikkeeksi erikoislukkereestä, jos seinän materiaalia on jokin muu. Muista myös jättää TV:n ympärille turvataisyys (riippuu mallista). Telinetti ei saa asettaa sellaisiin kohtiin tai sellaisten kohtien yläpuolelle, joissa voi oleskella ihmisiä. Telineen ja näytön asennuksen jälkeen on varmistettava, että ne ovat riittävän tukevia ja että niiden käyttö on turvallista. Tämä tarkistus on toistettava säännöllisin välivaijoin (vähintään neljännesvuotittain).

Hama GmbH & Co. KG ei vastaa epäasianmukaisesti asennetuista telineistä tai niiden aiheuttamista vahingoista.

PL

Maks. udźwig uchwytu – 20 kg. Najpierw należy przytoczyć moduł ścienny uchwytu za pomocą kółków rozporowych i wkrętów. W przypadku braku odpowiednich materiałów konstrukcyjnych należy je nabyć samemu. Ramię uchwytu należy przytoczyć do monitora za pomocą dołączonych elementów montażowych. W przypadku braku odpowiednich materiałów należy nabyć je w odpowiednim sklepie. Ramię uchwytu należy przytoczyć do modułu ściennego uchwytu.

Środku bezpieczeństwa:

Zaleca się zlecenie montażu uchwytu wykwalifikowanym fachowcom! Przed montażem uchwytu należy sprawdzić dokładnie, czy zestaw zawiera wszystkie elementy oraz czy żaden z elementów nie jest uszkodzony! Uchwyty używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed montażem uchwytu należy sprawdzić, czy ściana, na której będzie zawieszony uchwyt wykonana została z odpowiednich materiałów (beton, cegła lita) oraz, czy w miejscu montażu uchwytu nie przebiegają żadne przewody elektryczne, wodociąg, itp. Przed montażem należy uwzględnić fakt, że założone do zestawu elementy montażowe (kółka rozporowe i śruby) przeznaczone są do montażu w ścianach betonowych i ceglanych. W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów należy poradzić się fachowcom, czym można na niej zainstalować uchwyty. Odpowiednie materiały montażowe należy nabyć samemu.

Uchwyty nie należy mocować w miejscu, gdzie mógłby on stanowić zagrożenie dla ludzi. Po zamontowaniu uchwytu i panelu LCD/ telewizora plazmowego należy sprawdzić wytrzymałość całej konstrukcji. Kontrole takie trzeba przeprowadzać w regularnych odstępach czasu, np.: co kwartał.

Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu uchwytu.

H

A fali tartó max. terhelhetősége 20 kg. A felszerelést a fali tartólap falra rögzítésével kezdje, a felszereléshez használjon tiplit és rögzítő csavarokat. A pontos rögzítési helyet jelölje be a falon. Szerelje fel a tartólapot, a csatlós mechanizmussal együtt, a tv-készülék hátládalára. A felszereléshez használja a rögzítő csavarokat. Ha a fali tartót a hagyományostól eltérő körülmenyek között akarja felszerelni, kiegészítésként be kell szerznie a szakkereskedőknél egyéb szerelési és rögzítő elemeket. Ezek után szerelje fel a fali tartót és a tv-készüléket.

Biztonsági tudnivalók:

A fali tartó pontos felszereléséhez előzetesen tanulmányozza a mellékelt szakszerű vázlatokat. Ellenőrizze, hogy a tartó felszereléséhez – a vázlatok szerint – meg van-e minden tartozék- és rögzítő elem. Ahogyan, hogy a tartó megbízhatóan legyen felszerelve, tartsa be a következő feltételeket. Amíg nem tud minden részletet azonosítani, ne kezdje el a szerelést. Az összeállított szerelvénnyel fáradtságosan elérhető győződjön meg arról, hogy a kiválasztott fal teherbíró képessége megfelel-e a felszerelt fali tartóra helyezett készülék biztonságos megtartáshoz. A szerelés előtt győződjön meg róla, hogy nincs a falban elektromos vezeték, víz-, gáz- vagy egyéb közmű csővezeték, ami megsérülhet a fúrás során. Vegye figyelembe, hogy a tartozékként mellékelt tipik csak a beton- és téglafalakban tartanak erősen. Ha a fali tartót a hagyományostól eltérő körülmenyek között akarja felszerelni, kiegészítésként be kell szereznie egyéb szerelési és rögzítő elemet. Ezek beszerzése a szakkereskedőknél lehetséges. Vegye figyelembe, hogy ez a biztonsági felszerelés csak tv-készülékekhez használható (modelltől függő terhelés mellett). A fali tartó helyének nem megfelelő meghatározása vagy hibás telepítése mindenkorban személyes felelőssége. A tartó felszerelésénél vegye figyelembe, hogy ez a termék csak lapos képernyős tv-készülékekhez használható és csak ezek tarthatók rajta biztonságosan. A felszerelés után szabályos időközönként (átlagban negyedévenként) ellenőrizze, hogy a fali tartó rögzítése nem lazult-e meg.

A Hama GmbH & Co.KG nem vállal felelősséget, ha az ajánlottolt eltérő készülékekhez alkalmazzák ezt a tartót és ebből eredően vagy a szakszerűtlen felszerelésből következően bármilyen kár származik.

CZ

Maximální nosnost držáku je 20 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák monitoru s nastavitelným mechanizmem na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný upevňovací materiál pro zed/TV ve specializovaném obchodě. Následně spojte držák a TV přístroj.

Bezpečnostní upozornění:

Pro správnou montáž nástěnného držáku se obraťte na kvalifikovaného odborníka. Před instalací nástěnného držáku si ověřte obsah montážního setu, zkонтrolujte, zda-li neobsahuje vadné nebo poškozené části. Poškozené části nikdy nepoužívejte!!! Nástěnný držák použijte jen pro stanovený účel uvedený výrobcem. Před instalací si bezpodmínečně ověřte způsobilost zdi (přede vším kvůli nosnosti). Dále se ujistěte zda-li se v zdi nachází el. vedení, vodovodní, plynové nebo jiné potrubí. Dodávané hmoždinky jsou určeny pouze pro betonové panely a cihlové zdi. U jiných druhů zdí si obstarajte instalaci materiál ve specializovaném obchodě. Dbejte bezpečné vzdálenosti za TV zářízením (závislé na modelu). Nástěnný držák nainstalujte na bezpečné místo, kde nedojde k ohrožení osob. Po montáži nástěnného držáku a ploché obrazovky si prověřte dostatečnou stabilitu a bezpečnost provozu. Kontrola by se měla opakovat v pravidelných intervalech (nejméně 4x ročně). Firma Hama GmbH & Co.KG neručí za škody způsobené nesprávným nainstalováním nástěnného držáku a tí.

SK

Maximálna hmotnosť držíka je 20 kg. Namontujte najskôr nástenný držák pomocou hmoždinek a upevňovacích skrutiek na stenu. Upevnite držák monitoru s nastaviteľným mechanizmom na TV pomocou priložených skrutiek. Pripadne si zabezpečte vhodný upevňovací materiál na stenu/TV v špecializovanom obchode. Následne spojte držák a TV zariadenie.

Bezpečnostné upozornenie:

Pre správnú montáž nástenného držíka sa obráťte na kvalifikovaného odborníka. Pred inštaláciou nástenného držáku si overte obsah montážneho setu, skontrolujte, či neobsahuje vadné alebo poškozené časti. Poškozené časti nikdy nepoužívajte!!! Nástenný držák použite iba pre účel stanovený výrobcom. Pred inštaláciou si bezpodmienečne ovete spôsobilosť steny (predovšetkým nosnosť). Ďalej sa ubezpečte, či sa v stene nenachádza elektrické vedenie, vodovodné, plynové alebo iné potrubie. Dodávané hmoždinky sú určené iba pre betónové panele a tehlove steny. U iného typu steny si v špecializovanom obchode zaobstarajte potrebný inštaláčny materiál. Dbajte na bezpečnú vzdialenosť za TV zariadením (závislé na modelu). Nástenný držák nainstalujte na bezpečné miesto, kde nehozí zranenie osôb. Po montáži nástenného držáku a plochej obrazovky si preverte dostatočnú stabilitu a bezpečnosť. Kontrola by sa mala opakovať v pravidelných intervaloch (najmenej 4x ročne). Firma Hama neručí za škody spôsobené nesprávnom inštaláciou nástenného držíka a tým spôsobené škody na zariadení a pripadne i zdraví.

TR

Bağlantı braketi maks. 20 kg ağırlık için tasarlanmıştır. Önce dübel ve testip vidaları ile duvar levhasını monte edin ya da duvarınza uygun montaj malzemelerini temin edin. Eğitim mekanizmalı monitör bağlantı placasını birlikte verilen testip vidaları ile TV cihazına monte edin. Gerekçinde TV cihazına uygun bağlantı malzemelerini temin ediniz. Daha sonra da duvar bağlantısını ve TV cihazını birbirlerine bağlayın.

MINİYET UYARIŞI:

Bu duvar bağlantılarını montajını bu konuda eğitim görmüş ustalaraya yapınız! Montaj öncesi montaj setinin eksiksiz olduğunu kontrol edin ve içerisinde hatalı veya hasarlı parça olmadığından emin olun. Duvar bağlantılarını sadece amacına uygun olarak kullanınız. Montaj öncesi duvarın bu ağırlığı taşıyabilecek kapasitede olduğunu kontrol ediniz. Monte edileceği yerden elektrik kabloları, su ya da gaz boruları vb. olmadığını kontrol ediniz. Birlikte gelen dübellerin sadece beton ve tuğla duvarlara uygun olduğunu göz önünde bulundurunuz. Monte edilecek duvarın yapısı farklı ise, tesisat malzemeleri satan yerlerden uygun montaj malzemelerini temin ediniz. TV cihazına uygun bağlantı malzemelerini temin ediniz. Daha sonra da duvar bağlantısını ve TV cihazını birbirlerine bağlayın.

To stήriyma είναι σχεδιασμένο για βάρος μέχρι και 20 kg. Πρώτα τοποθετήστε στο τοίχο την πλάκα τούχου χρησιμοποιώντας τα ούτια και τις βίδες ή αντίστοιχα προμηθευτέστε την κατάλληλη υλικά που ταιριάζουν στον τοίχο σας. Στερέωστε στην τηλεόραση σας τη βάση στερέωσης μαζί με τον μηχανισμό κλίσης, χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες. Αν χρειάζεται προμηθευτέστε τα κατάλληλα εξαρτήματα στερέωσης της τηλεόρασης από την τοίχο δεν υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες νερού, αερίου ή άλλου είδους σωληνώσεις. Λάβετε οπωδήποτε υπόψη πως τα παρεχόμενα ούπα είναι κατάλληλα μόνο για μπετόν και τοίχους με τούβλα. Σε περίπτωση διαφορετικού τοίχου θα πρέπει να προμηθευτέστε από το εμπόριο τα κατάλληλα υλικά στερέωσης για την εγκατάσταση. Λάβετε επίσης υπόψη πως γύρω από την τηλεόραση θα πρέπει να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας (ανάλογα με το μοντέλο). Το stήriyma δεν επιτρέπεται το τοποθετηθεί σε σημεία διπού στέκονται άτομα. Μετά από την τοποθέτηση του stήriymatos και της επίπεδης τηλεόρασης θα πρέπει να ελέγχετε τη σταθερότητά τους. Αυτός ο έλεγχος πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτικά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε τρίμηνο). Η εταιρία Hama GmbH & Co.KG δεν παρέχει καμία εισθύνη για στήriymata που δεν τοποθετούνται σωστά ούτε και για τις ζημιές που μπορούν να προκύψουν.

Προειδοποίηση ασφαλείας:
Η τοποθέτηση αυτού του στήriymatos πρέπει να γίνει από ειδικούς ατόμα! Πριν από την ε