


Puntero láser LP-7 (2 en 1) Instrucciones de uso

Este producto está diseñado para realizar presentaciones audiovisuales y similares.

Antes de su utilización debe insertar las pilas respetando la polaridad tal y como indica el gráfico que se encuentra en la parte inferior.

1. Utilización del puntero láser y Luz Led.

La activación se realiza pulsando los botones situados en uno de los extremos.



2. Sustitución de las pilas.

Desenrosque el extremo superior del puntero láser. Retire las pilas usadas albergadas en su interior y coloque pilas nuevas de tipo LR41. Recuerde que debe insertar las pilas respetando la polaridad tal y como indica el gráfico siguiente:

3. Limpieza y cuidado.

Limpie la superficie del puntero láser con un trapo limpio y seco. Nunca debe utilizar productos líquidos para su limpieza.

PRECAUCIÓN: Este producto emite radiación o luz láser. No mirar nunca directamente el haz de luz, ni proyectar el haz sobre personas o animales.

Una proyección prolongada sobre los ojos puede causar daños oculares irreversibles en la visión.

Este producto no es un juguete, no lo deje al alcance de los niños.

Este producto contiene pilas de dimensiones reducidas, pueden causar atragantamiento en niños, no lo deje a su alcance.

ATENCIÓN: No se debe modificar la potencia del puntero láser o utilizarlo incorrectamente. Puede tener efectos peligrosos.

ELIMINACION DE PILAS USADAS:

Recuerde que debe desprenderse de las pilas usadas en puntos de recogida selectiva o utilizar los containeres de recogida selectiva especialmente destinados a tal efecto.

Datos técnicos

- Producto láser de tipo 2
- Potencia máxima de salida (láser): Menos de 1 mW
- Longitud de onda: 640-660 nm
- Alcance del láser: Visible hasta 50 metros
- Alimentación: 4 x LR41 Duración aproximada 30 minutos
- Tamaño (L x ø): 60 x 10 mm
- Peso: 22 gramos sin pilas
- Color: Silver

Hama Technics, S. L.
Ignacio Iglesias, 17 Of. 1 y 2
08940 Cornellà de Llobregat

Fabricado en Taiwan




Laserpointer LP-7 (2in1)

Instructions

1. Operating the Laser Pointer or the LED Light:

Press the momentary push button to activate the laser pointer or the LED light and release it to deactivate.



Warning:

Laser radiation is harmful to the eye. Do not point laser beam at anyone's eyes.

Caution:

Use of control or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

2. Replacing the Batteries:

Unscrew the backside of LP-7, remove worn batteries and insert four fresh LR41 coin-cell batteries as shown.



Specifications

Dimensions:	6 x 10 x 10 mm
Weight:	22 g (without batteries)
Laser wavelength:	640 - 660 nm
Laser range:	50 m
Laser output power:	Less than 1 mW, CL II
Battery:	4 x LR41 - approx. 30 minutes

Disposal of Batteries

- Batteries must not belong to domestic waste.
- As a consumer you are obliged to give back all used batteries. You can hand in old batteries to the public as assembly points in your municipality or everywhere you can buy batteries of the relevant sort.

Made in Taiwan

