


USB-Reise-Ladegerät

»4Trip«

USB Travel Charger



00093727



(D) Bedienungsanleitung

USB-Reise-Ladegerät

Dieses Netzgerät wurde für Navigationsgeräte entwickelt, die ihre Stromversorgung über einen USB-/Mini-USB-Stecker erhalten. Über dieses Netzgerät lassen sich Navigationsgeräte auch ohne PC oder Laptop bequem laden. Beachten Sie vor Inbetriebnahme, dass der maximale Ausgangstrom von 5 V, 1000 mA nicht überschritten wird. Natürlich können auch alle anderen USB-Verbraucher bis 1000 mA an dem Netzteil betrieben werden. Durch den Weitbereichseingang von 100–240 V, 50/60 Hz weltweit auch auf Reisen einsetzbar. Je nach Kontinent und Land müssen eventuell noch Reiseadapter zwischen gesteckt werden, um einen korrekten Anschluss an der landestypischen Steckdose zu gewährleisten. Vor Inbetriebnahme Ihres Navigationsgerätes mit dem Hama Netzgerät beachten Sie unbedingt die Angaben zur Stromversorgung in der Bedienungsanleitung Ihres Navigationsgerätes. Sollten nicht ausdrücklich andere Angaben in Ihrer Bedienungsanleitung gemacht werden, verfahren Sie wie folgt:

- Wählen Sie den passenden Länderstecker aus und setzen Sie diesen passend (Arretierungs-nasen des Steckers über die Arretierungsbuchsen des Ladegerätes) in das Ladegerät ein.
- Drehen Sie anschließend den Länderstecker nach rechts bis er einrastet.
- Durch Drücken der Entriegelungstaste kann der Stecker wieder gelöst und durch einen anderen Länderstecker ersetzt werden (dazu die Entriegelungstaste gedrückt halten und den Stecker nach links drehen).
- Stecken Sie Ihr ausgeschaltete Navigationsgerät polrichtig am Netzgerät an.
- Dann das Netzgerät in die Steckdose einstecken.
- Schalten Sie erst jetzt Ihr Navigationsgerät zur weiteren Bedienung ein.

Beachten Sie bei der Aufladung von Akkus im Navigationsgerät die max. Ladezeiten für die eingebauten Akkus!

Beachten Sie ferner die beiliegenden Sicherheits- und Entsorgungshinweise!

(E) Operating Instructions

USB travel charger

This power supply unit was developed for navigation devices that are powered via a USB or Mini USB connector. Using this power supply unit, navigation devices can easily be charged even without a PC or laptop.

Before starting, ensure that the maximum power output does not exceed 5 V, 1000 mA. The power supply unit can of course be used with all other USB devices up to 1000 mA.

The wide range input of 100–240 V, 50/60 Hz allows you to use it all over the world. Depending on the continent and country, a travel adapter may be required to ensure a proper connection to the country-specific power socket.

Before using your navigation device with a Hama power supply unit, please be sure to read the information regarding power supply in your navigation device operating instructions.

Unless your operating instructions explicitly inform you otherwise, proceed as follows:

- Select the appropriate country plug and attach it to the charger properly (the plug's locking catch above the charger's locking socket).
- Then turn the country plug to the right until it locks into position.
- You can release the plug and replace it with another country plug (keep the release switch pressed down and turn the plug to the left).
- While it is switched off, connect the navigation device to the power supply unit in the correct direction.
- Plug the power supply unit into the power outlet.
- Only now should you switch on your navigation device for further use.

When charging batteries within the navigation device, observe the maximum charging times of the inserted batteries.

Observe the enclosed safety and disposal instructions.

(F) Mode d'emploi

Chargeur USB de voyage

Cet appareil d'alimentation a été spécialement conçu pour les appareils de navigation alimentés en électricité via un connecteur USB/mini USB.

Les appareils de navigation peuvent être facilement rechargeés sans ordinateur ou ordinateur portable à l'aide de cet appareil d'alimentation.

Avant la mise en service, veuillez noter qu'une tension de sortie maximale de 5 V 1000 mA ne doit pas être dépassée. Tous les autres consommateurs USB ne dépassant pas 1000 mA peuvent être connectés au bloc secteur.

La plage de tension d'entrée de 100–240 V 50/60 Hz permet une utilisation dans le monde entier lors de vos déplacements. Vous aurez éventuellement besoin d'un adaptateur de voyage en fonction du continent ou du pays afin de garantir un branchement correct aux prises de courant locales.

Avant la mise en service de votre appareil de navigation à l'aide de l'appareil d'alimentation de Hama, veuillez impérativement tenir compte des indications du mode d'emploi de votre appareil relatives à l'alimentation en électricité.

Procédez comme suit dans le cas où aucune indication spécifique n'est mentionnée dans votre mode d'emploi :

- Sélectionnez la fiche correspondant au pays et adaptez-la au chargeur (insérez les ergots de fixation de la fiche dans les orifices du chargeur).
- Faites ensuite tourner la fiche vers la droite jusqu'à ce qu'elle soit bien encliquetée.
- Il est possible de desserrer la fiche en appuyant sur la touche de déverrouillage et de la remplacer avec une autre fiche (maintenez la pression sur la touche de déverrouillage et faites tourner la fiche vers la gauche).
- Insérez votre appareil de navigation (hors tension) dans l'appareil d'alimentation en respectant la polarité.
- Branchez ensuite l'appareil d'alimentation à une prise de courant.
- Mettez votre appareil de navigation sous tension afin de l'utiliser.

Veuillez respecter le temps de recharge maximal des batteries intégrées de votre appareil de navigation lors d'une procédure de recharge !

Respectez les consignes de sécurité et de recyclage ci-jointes !

(E) Instrucciones de uso

Cargador USB para viajes

Esta fuente de alimentación se ha diseñado especialmente para sistemas de navegación cuya alimentación de corriente se realiza mediante un puerto USB/mini-USB.

Con esta fuente de alimentación se pueden cargar cómodamente sistemas de navegación sin necesidad de PC o de ordenador portátil.

Antes de ponerlos en funcionamiento, asegúrese de que la corriente máxima de salida de 5 V, 1000 mA no se sobrepase. Con la fuente de alimentación se pueden utilizar también otros consumidores USB de hasta 1000 mA.

Gracias a su amplio margen de entradas de 100–240 V 50/60 Hz, se puede utilizar en los viajes por todo el mundo. Dependiendo del continente o del país donde se encuentre, es posible que haya que utilizar adaptadores de viaje para garantizar una conexión correcta a los enchufes específicos de los países.

Antes de poner en funcionamiento su sistema de navegación con la fuente de alimentación de Hama, observe los datos sobre alimentación de corriente en las instrucciones de manejo de su sistema de navegación.

Si en esas instrucciones de manejo no se dan expresamente otros datos, proceda del siguiente modo:

- Elija el conector apropiado para el país y colóquelo correctamente en el cargador (la pestaña de retención del conector debe entrar en el casillero de retención del cargador).
- Gire a la derecha el conector el país hasta que encaje.
- Pulsando la tecla de desbloqueo, el conector se suelta y se puede sustituir por otro conector adecuado en otro país (para ello, mantenga pulsada la tecla de desbloqueo mientras gira el conector hacia la izquierda).
- Enchufe el sistema de navegación apagado a la fuente de alimentación teniendo en cuenta la polaridad correcta.
- Conecte entonces la fuente de alimentación a la toma de corriente.
- Encienda ahora su sistema de navegación para utilizarlo.

Para la carga de pilas recargables en el sistema de navegación observe los tiempos máximos de carga de aquéllas.

Observe además las instrucciones adjuntas de seguridad y de desecho.

(NL) Gebruiksaanwijzing

USB-reislader

Deze voedingsadapter is ontwikkeld voor navigatieapparatuur die van stroom voorzien wordt via een USB-/mini-USB-stekker. Met deze voedingsadapter kan navigatieapparatuur ook zonder pc of laptop makkelijk opgeladen of gebruikt worden.

Controleer voor gebruik of de maximale uitgangsstroom van 5V, 1000 mA niet overschreden wordt. Uiteraard kan ook andere USB-apparatuur tot 1000 mA op de voedingsadapter aangesloten worden.

Dankzij de universele ingang van 100–240V, 50/60Hz, kan de adapter wereldwijd, ook op reis gebruikt worden. Afhankelijk van het continent en het land, moeten er eventueel nog reisadaptors tussen geplaatst worden voor een goede aansluiting op de landspecifieke contactdoos.

Lees voordat u uw navigatieapparaat op de voedingsadapter van Hama aansluit altijd de gegevens over de stroomvoorziening in de gebruiksaanwijzing van uw navigatieapparaat.

Indien er geen andere gegevens in uw gebruiksaanwijzing staan, gaat u als volgt te werk:

- Kies de passende landenstekker uit en zet hem passend (vergrendelnok van de stekker over de vergrendeling van de oplader) in de oplader.
- Draai vervolgens de landenstekker naar rechts tot hij vastklikt.
- Door de ontgrendelknop in te drukken komt de stekker weer los en kan hij door een andere vervangen worden (daarvoor de ontgrendelknop ingedrukt houden en de stekker naar links draaien).
- Sluit het uitgeschakelde navigatieapparaat met de polen in de juiste richting op de voedingsadapter aan.
- Steek dan de voedingsadapter in de contactdoos.
- Schakel nu pas uw navigatieapparaat voor verdere bediening in.

Let bij het opladen van accu's in het navigatieapparaat op de maximale oplaadtijden voor de ingebouwde accu's!

Lees bovenindien de bij de verpakking inbegrepen instructies over veiligheid en afvoeren!

(I) Istruzioni per l'uso

Caricabatterie USB da viaggio

Questo alimentatore di rete è stato sviluppato per gli apparecchi di navigazione con alimentazione di tensione mediante un connettore USB o mini-USB. Mediante questi alimentatori di rete gli apparecchi di navigazione si possono caricare comodamente anche senza PC o laptop.

Prima della messa in funzione, osservare che la massima tensione di uscita non sia superiore di 5 V, 1000 mA. All'alimentatore possono essere collegate anche tutte le altre utenze USB fino a 1000 mA.

Grazie all'ampio campo di ingresso di 100–240V, 50/60 Hz, è ideale per i viaggi in tutto il mondo. In base al continente e al Paese, eventualmente, deve essere inserito un adattatore intermedio da viaggio, per garantire un corretto collegamento alla presa di corrente tipica del Paese di soggiorno.

Prima della messa in funzione del navigatore con l'alimentatore Hama, osservare assolutamente i dati relativi all'alimentazione di tensione contenuti nelle istruzioni per l'uso del navigatore.

Se nelle istruzioni non sono contenute altre indicazioni, procedere come segue:

- Scegliere la spina idonea e inserirla correttamente nel caricabatterie (con il naso di arresto del connettore sulla presa di arresto del caricabatterie).
- Ruotare la spina a destra finché non scatta in posizione.
- Allentare la spina premendo il tasto di sblocco e sostituirla con la spina di un altro Paese (tenere premuto il tasto di sblocco e ruotare la spina verso sinistra).
- Collegare il navigatore spento con la corretta polarità all'alimentatore.
- Inserire l'alimentatore nella presa.
- Accendere solo ora il navigatore.

Per la carica delle batterie del navigatore, attenersi al tempo di carica massimo indicato per quel tipo di batterie!

Osservare anche le indicazioni di sicurezza e per lo smaltimento indicate!

(GR) Οδηγίες χρήσης

Φορτιστής ταξιδιού USB

Aυτό το τροφοδοτικό σχεδιάστηκε ειδικά για συσκευές πλοήγησης, που τροφοδοτούνται ηλεκτρικά μέσω ενός βιώματος USB-/Mini-USB. Μέσω αυτού του τροφοδοτικού μπορείτε να φορτίσετε συσκευές πλοήγησης ακόμη και χωρίς σταθερό ή φορτό Η/Υ.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας λάβετε υπόψη πώς δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ρεύματος εξόδου των 5V, 1000 mA. Φυσικά μπορείτε επίσης να τροφοδοτήσετε με το τροφοδοτικό και άλλους καταναλώσεις USB μέχρι 1000 mA.

Χάρη στην εύρουσα μέριμνα των 100–240V, 50/60 Hz μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ταξίδι. Ανάλογα με την ήπειρο και τη χώρα μπορεί να πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμογέα, ώστε να πρέπεστε να κάνετε τη σωστή σύνδεση σε μία πρίζα άλλου τόπου.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας της συσκευής πλοήγησης με χρήση του τροφοδοτικού Hama προσέξτε οπωρότας τα στοιχεία για την ηλεκτρική τροφοδοσία στο εγχειρίδιο της συσκευής πλοήγησης.

Αν στο εγχειρίδιο λειτουργίας δεν αναφέρονται ρητά άλλες οδηγίες, ενεργήστε ως εξής:

- Επιλέξτε το κατάλληλο φις και συνδέστε το σωστά στο φορτιστή (η μύτη ασφάλισης του βιώματος να είναι πάνω από τις υποδοχές ασφάλισης του φορτιστή).
- Στη συνέχεια στρέψτε τη βύσμα προς τα δεξιά μέχρι να ασφαλίσετε.
- Πιέζοντας το πλήκτρο ασφάλισης μπορείτε να βγάλετε πάλι το φις και να το αντικαταστήσετε με ένα άλλο κατάλληλο για την εκάστοτε χώρα (κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ασφάλισης και στρέψτε τη βύσμα προς τα αριστερά).
- Συνδέστε την αντεργοποιημένη συσκευή πλοήγησης στο τροφοδοτικό με τους σωστούς πόλους.
- Στη συνέχεια συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.
- Για να συνεχίστε ενεργοποιήστε τώρα πλέον τη συσκευή πλοήγησης.

Κατά τη φόρτωση των μπαταριών της συσκευής πλοήγησης πρέπει το μέγιστο χρόνο φόρτισης για τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες!

Lάβετε επίσης υπόψη τις συνημμένες οδηγίες ασφαλείας και απόσυρσης!

(S) Bruksanvisning

USB-reseladdare

Denna adapter konstruerades för navigatorer som får sin strömförsljning via en USB-/mini-USB-kontakt. Med den här adaptern kan navigatorer laddas bekvämt även utan PC eller bärbar dator.

För användningen är det viktigt att tänka på att den maximala utgångsstroomen på 5V, 1000 mA inte överskrider. Givetvis kan även alla andra USB-apparater upp till 1000 mA drivas med adaptorn.

Genom det vida inmatningsområdet på 100–240 V, 50/60 Hz kan den även användas på resor över hela världen. Beroende på kontinent och land måste eventuellt reseadapter användas för korrekt anslutning till strömuttag i det aktuella landet.

Beakta uppgifterna om strömförsljningen som finns i bruksanvisningen till navigatorn innan du börjar använda din navigator tillsammans med Hama nätradaptern.

Om inte bruksanvisningen tydligt säger annat så gör du så här:

- Välj den kontakt som passar i det aktuella landet och sätt in den i laddaren (kontaktens st

Ładowarka USB, zestaw podrózny**USB-töltőkészülék utazáshoz****USB cestovní nabíječka****00093727****Ładowarka sieciowa USB**

Ładowarka przeznaczona do nawigacji, zasilanych za pomocą gniazda USB-Mini-USB. Wkorzystując ładowarkę można ładować urządzenia bez konieczności podłączania do komputera lub laptopa.

Pred užyciem należy uwzględnić fakt, że maksymalny prąd wyjściowy wynosi 5 V, 1000 mA i nie może zostać przekroczony. Do ładowarki można podłączyć urządzenie USB do 1000 mA.

Dzięki możliwości przestawienia napięcia 100–240 V, 50/60 Hz ładowarka może wykorzystywać w każdym kraju. W zależności lub kraju można ewentualnie dokupić odpowiednie przejściówkę i adaptery.

Pred užyciem ładowarki Hama z nawigacją należy przeczytać instrukcję obsługi nawigacji, a szczególnie punkt o ładowaniu akumulatora.

Jeżeli w instrukcji nie podano szczegółowych wymagań dotyczących ładowania akumulatora należy postąpić następująco:

- Wybrać odpowiedni adapter sieciowy pozwalający na podłączenie ładowarki do gniazda sieciowego. (Zaczepy-noski wtyczki dopasować do gniazda wtyczki).
- Adapter przekrećić w prawo aż zaskoczy.
- Po naciśnięciu przycisku zwalniającego można zdjąć adapter i wymienić na inny (przytrzymać przycisk zwalniający, a adapter przekrećić w lewo).
- Wyłączną nawigację podłączyć zgodnie z polaryzacją do zasilacza.
- Zasilacz włożyć do gniazda zasilania.
- Teraz można włączyć nawigację.

Proszę uwzględnić maks. czas ładowania akumulatorów nawigacji!

Proszę uwzględnić wszelkie środki ostrożności oraz przepisy bezpieczeństwa!

USB-töltőkészülék utazáshoz

Ez a töltőkészülék navigációs készülékhöz használható, egy USB-/mini USB-dugasszal csatlakoztatva. A töltő hálózati feszültségre kapcsolva, lehetővé válik a navigációs készülék feltöltése vagy működtetése PC vagy Laptop nélkül.

A külső tápforrásban való csatlakoztatásra vegye figyelembe, hogy a maximális kimeneti áram 5 V-nál 500 mA – tehát a tápforrás terhelhetőségek legalább ilyen kapacitásúnak kell lennie. Természetesen, minden további USB-eszköz további 500 mA táppárat igényel.

A tápegység hálózati áramról működtetve, 100-240 V, 50/60 Hz háztartási áramhálózatra csatlakoztatott. Kontinensténk és országunként eltérő lehet a hálózati csatlakozó dugasz szabvánnya, ezért előfordulhat, hogy a megfelelő csatlakoztatáshoz egy másik dugasz kell választani a tápegyeséghez.

Ha a navigációs készüléket a Hama tápegységgel akarja üzemeltetni, előzetesen győződjék meg róla, hogy megfelelő-e a készüléke számára a tápegyeség által szolgáltatott ellenáram.

A tápmár-szűkségletről a navigációs készülék használati útmutatójában találhat megfelelő adatot.

Ha minden feltételt megfelelőnek talált a használati útmutatóból, végezz el a következő műveleteket:

- Válassza ki a helyi hálózati áramrendszerhez illeszkedő, megfelelő hálózati dugasz-feltétet (ez a dugasz-feltét rátolható a dugaszfejre és azon reteszélő rögzítető), hogy a fali konnektorhoz csatlakoztathassa.
- Forgassa el a csatlakozáshoz a hálózati dugasz-feltétet jobb felé, a reteszélő rögzítőn.
- Ha a választott dugasz másikra akarja cserélni, nyomja meg a reteszélő gombot, húzza le az előzőleg választott dugasz-feltétet és tegyen fel egy másikat (a reteszélő gomb megnyomása után a dugasz-feltét forgassa bal felé).
- A kikapcsolt navigációs készülékehez csatlakoztassa a tápegyeséget, polaritás-helyesen.
- Ezután dugaszolja be a töltőkészüléket a hálózati konnektorból.
- Most már bekapsolhatja a navigációs készüléket üzemeltetésre.

A töltési folyamat megkezdésékor vegye figyelembe a navigációs készüléken lévő akkumulátor töltési szükséletét és a töltési időt ne lépje túl.

A használat során tartsa be a biztonsági és elővigyázatossági követelményeket!

USB cestovní nabíječka

Tato nabíječka je určena pro navigační zařízení, které sú napájané cez USB Mini vidlicu. S touto nabíječkou možno nabíjet navigačné zariadenia i bez PC alebo laptopu.

Pred uvedením do provozu mňte na pamäť, že nesmie byť prekročený max. výstupný prúd 5V, 100mA. Na sietovom zdroji môžu byť prevádzkované aj všetky spotrebiče do 1000mA. Díky širokemu vstupnému rozmediu od 100-240 V, 50/60 Hz je nabíječka celosvetovo použiteľna na cestách. V závislosti na kontinentu a štátu lze eventuelne použít cestovní adaptér, pro správné zapojení do zásuvky typické pro daný stát.


Pri provozovaní Vašeho navigačného zariadenia s Hama sieťovou nabíječkou, dodržujte prosim pokyny pre napájanie uvedené v návodu na použitie navigačného zariadenia.

Nejsou-li v návodu k obsluze uvedeny jiné pokyny, postupujte následovně:

- Zvolte príslušnú vidlicu a zapojte ju do nabíječky.
- Poté otočte vidlicu doprava, dokud nezaklapne.
- Stisknutím odblokovacieho tlačidla možno vidlicu vyhodit a nahradit za inú (držte stlačené odblokovacie tlačidlo a vidlicu otáčajte doľava)
- Zapojte vašu navigačné zariadenie správnymi póldmi do nabíječky
- Nabíječku potom zapojte do zásuvky
- Teraz zapnite vaše navigačné zariadenie pre ďalšie používanie

Pri nabijaní akumulátoru dodržujte prosim max. čas nabijania vložených akumulátorov!

Dodržujte prosim pripojené bezpečnostné pokyny a pokyny pre likvidáciu!

(SK) Návod na použitie**USB Cestovná nabíječka**

Táto nabíječka je určená pre navigačné zariadenia, ktoré sú napájané cez USB Mini vidlicu. S touto nabíječkou možno nabíjať navigačné zariadenia i bez PC alebo laptopu.

Pred uvedením do prevádzky majte na pamäti, že nesmie byť prekročený max. výstupný prúd 5V, 100mA. Na sietovom zdroji môžu byť prevádzkované aj všetky spotrebiče do 1000mA. Díky širokemu vstupnému rozmediu od 100-240 V, 50/60 Hz je nabíječka celosvetovo použiteľna na cestách.

V závislosti od kontinentu a štátu možno použiť cestovný adaptér, pre správne zapojenie do zásuvky typické pre daný štát.

Pri prevádzkovani Vášho navigačného zariadenia s Hama sieťovou nabíječkou, dodržujte prosim pokyny pre napájanie uvedené v návodu na použitie navigačného zariadenia.

Ak nie sú v návode na obsluhu uvedené iné pokyny, postupujte nasledovne:

- Zvoľte príslušnú vidlicu a zapojte ju do nabíječky
- Potom otočte vidlicu doprava, až kým nezaklapne.
- Stlačením odblokovacieho tlačidla možno vidlicu vyhodiť a nahradit za inú (držte stlačené odblokovacie tlačidlo a vidlicu otáčajte doľava)
- Zapojte vašu navigačné zariadenie správnymi póldmi do nabíječky
- Nabíječku potom zapojte do zásuvky
- Teraz zapnite vaše navigačné zariadenie pre ďalšie používanie

Pri nabijaní akumulátoru dodržujte prosim max. čas nabijania vložených akumulátorov!

Dodržujte prosim pripojené bezpečnostné pokyny a pokyny pre likvidáciu!

(P) Manual de instruções**Carregador de viagem USB**

Esta fonte de alimentação foi desenvolvida para aparelhos de navegação que sejam alimentados com corrente através de uma ficha USB/mini-USB. Através desta fonte de alimentação, os aparelhos de navegação podem ser carregados comodamente sem PC ou computador portátil.

Antes da colocação em funcionamento, tenha em atenção que a corrente máxima de saída de 5 V, 1000 mA não pode ser excedida. Naturalmente todos os outros consumidores USB podem ser operados na fonte de alimentação com uma tensão até 1000 mA.

Pode também ser utilizado em viagens por todo o mundo graças à entrada de longo alcance de 100-240V, 50/60Hz. Em função do continente e do país, pode ser eventualmente necessário utilizar um adaptador de viagem para garantir uma ligação correcta à tomada específica do país.

Antes de colocar o seu aparelho de navegação em funcionamento com a fonte de alimentação da Hama, tenha em atenção os dados relativos à alimentação de corrente no manual de instruções do seu aparelho de navegação.

Se não estiverem expressamente indicados outros dados no seu manual de instruções, proceda do seguinte modo:

- Seleccione a respectiva ficha do país e insira-a (ressaltos de retenção da ficha sobre os casquinhos de retenção do carregador) no carregador.
- De seguida, rode a ficha para a direita até encaixar.
- Ao premir a tecla de desbloqueio, é possível voltar a soltar a ficha e substituí-la por uma ficha de outro país (para tal, manter a tecla de desbloqueio premida e rodar a ficha para a esquerda).
- Encaixe o seu aparelho de navegação desligado na fonte de alimentação, com a polaridade correcta.
- Depois ligue a fonte de alimentação à tomada.
- Ligue apenas agora o seu aparelho de navegação para continuar a operação.

Ao efectuar o carregamento de baterias no seu aparelho de navegação, tenha em atenção os tempos máximos de carregamento das respectivas baterias!

Tenha também em atenção as indicações de segurança e de eliminação fornecidas!

(TR) Kullanma kılavuzu**USB seyyar şarj cihazı**

Bu şebeke adaptöründen elektrik akımı beslemesi USB-/Mini-USB fışından olan navigasyon cihazları için geliştirilmiştir. Bu şebeke adaptörünüzden navigasyon cihazlarını PC veya laptop olmadan da rafha şarj edip kullanabilirsiniz.

Devreye almadan önce maksimum çıkış akımının 5V, 1000 mA değerini geçmemesine dikkat edilmelidir. Bu şebeke adaptörün 1000 mA'ya kadar olan diğer USB tüketimlerle de bağlanabilir. 100–240 V, 50/60 Hz geniş aralığı sayesinde seyahatlerde kullanılabilir. Kitalara ve ülkelerde bağlı olarak bir seyyar adaptör takılması gerekmeli, bulunan ülkede kullanılan prize doğru bağlanımları yapılışını ancak bu şekilde sağlanabilir.

Hama şebeke adaptörünü kullanılan navigasyon cihazınızı çalıştırmadan önce, navigasyon cihazınızın kullanıma kilavuzundaki elektrik akımı beslemesi ile ilgili bilgileri mutlaka okuyunuz.

Kullanma kilavuzunda aksi belirtimlerde, aşağıdaki şekilde hareket edilmelidir:

- İlgili ülkeye ait fış seçin ve şarj cihazına yerleştirin (fışın kilit mandalları şarj cihazının kilitleme soketleri üzerine gelmelidir).
- Fış sonra da yerine oturana kadar saatça döndürün.
- Kilit açma tuşuna basarak fış tekrar çıkartıp başka ülkeye ait bir fış takılabilirsiniz (bunun için kilit açma tuşunu basılı olarak tutun ve fış sola döndürün).
- Navigasyon cihazınızı kapalı durumda, kutuları doğru olarak şebeke adaptörünü bağlayın.
- Sonra da şebeke adaptörünü prize takın.
- Şimdi navigasyon cihazınızı kullanmak için açılabilsiniz.

Navigasyon cihazı içindeki akülerin şarj ederken verilen maksimum akü şarj süresine dikkat ediniz!

Birlikte verilen emniyet ve atık bertaraf uyarılarını göz önünde bulundurunuz!

(RO) Manual de utilizare**Încărcător USB de voiaj**

Acest alimentator a fost proiectat pentru apareate de navigație, care obțin alimentarea lor cu curent printr-o mușă USB/mini USB. Cu ajutorul acestui alimentator aparatelor de navigație pot fi încărcate comod și fără PC sau laptop.

Vă rugăm să luați în considerare înainte de punerea în funcțiune, că curentul de ieșire de 5 V, 1000 mA nu trebuie depășit. Bineînțeleas că și alte periferice USB până la 1000 mA se pot folosi de acest alimentator.

Datorită intervalului extins de intrare de 100–240 V, 50/60 Hz poate fi utilizat oriunde în lume și în timpul călătoriilor. În funcție de continent și țară eventual trebuie interconectate și adaptatoare de voiaj, pentru asigurarea unui branșament corect la priza tipică țării.

Înainte de punerea în funcțiune a aparatului dvs. de navigație cu alimentatorul Hama vă rugăm să luați în considerare informațiile referitoare la alimentarea electrică a aparatului dvs. de navigație din manualul de utilizare al acestuia.

Dacă nu sunt date alte informații explicite în manualul de utilizare, procedați după cum urmează:

- Alegeți ștecherul potrivit țării și introduceți-l în mod corespunzător (ciocurile opriore ale ștecherului deasupra fișelor opriore ale încărcătorului) în încărcător.
- Apoi rotați ștecherul potrivit țării către dreapta până se blochează.
- Prin apăsarea tastei de deblocare ștecherul poate fi eliberat din nou și poate fi înlocuit cu un ștecher potrivit altiei țări (pentru aceasta mențineți apăsată tastă de deblocare și rotați ștecherul către stânga).
- Conectați cu polaritate corectă aparatul dvs. de navigație opri.
- Apoi conectați alimentatorul la priză.
- Porniți acum aparatul dvs. de navigație pentru a putea fi folosit în continuare.

La încărcarea acumulatorilor în aparatul de navigație vă rugăm să respectați timpul maxim de încărcare a acestora!

Vă rugăm să respectați instrucțiunile de siguranță și de reciclare!