

**hama**<sup>®</sup>  
P O W E R

**»Digi 2.5«**  
**Fuente de alimentación universal**  
**para cámaras digitales**  
**Universal mains adapter**  
**for digital cameras**  
**Unidade de alimentação de tensão**  
**universal para máquinas**  
**fotográficas digitais**

**hama**<sup>®</sup>  
Hama Technics S.L., C/  
Ignacio Iglesias, 17,  
08940 Cornellà de Llobregat,  
Barcelona  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

69046685/04.08



**69046685**



# (P) Manual de instruções

Esta unidade de alimentação de tensão foi especialmente desenvolvida para tensões específicas de máquinas fotográficas. Pode também ser utilizado em viagens a nível mundial devido à entrada de longo alcance de 100–240 V 50/60 Hz. Em função do continente e do país, pode ser eventualmente necessário utilizar um adaptador de viagem para garantir uma ligação correcta à tomada específica do país.


Esta unidade de alimentação de tensão é uma versão estabilizada. Isto quer dizer, que a tensão de saída definida é também garantida quando a carga é baixa. Antes da colocação em funcionamento repare que a corrente máxima de saída da Digi 2.5 não pode ser excedida.

1. Selecione a ficha adequada de entre fichas universais e verifique o assentamento na bucha da fonte de alimentação da sua máquina fotográfica. As fichas universais podem ser encaixadas somente numa direcção (ligação de pinos grossa e fina). Esteja atento para a polaridade + estar sempre correcta no contacto interior da ficha da fonte de alimentação e repare que não pode ser alterada!
2. Selecione na unidade de alimentação de tensão, a tensão de saída necessária para a sua máquina fotográfica de acordo com o manual de instruções ou conforme a inscrição da bucha DC (bucha da fonte de alimentação). Uma tensão ou polaridade incorrectamente definida pode avariar a sua máquina fotográfica! Em caso de dúvida contacte o fornecedor ou comerciante de máquinas fotográficas.
3. Insira a ficha da fonte de alimentação somente na sua máquina fotográfica quando esta estiver desligada!
4. De seguida insira a Digi 2.5 na tomada e depois ligue a máquina fotográfica

## Indicações de segurança:

- Utilize o aparelho somente directamente numa tomada.
- Não ligue a um cabo de extensão, tomadas de bancada ou adaptadores.
- Proteja o aparelho de sujidade, humidade e sobreaquecimento e utilize-o somente em espaços secos!
- Não abra o aparelho, nem trabalhe com ele se estiver danificado.
- Deve ser reparado apenas por técnicos especializados!
- Para efeitos de limpeza, use panos secos e macios.
- Desligue da rede sempre antes de efectuar a limpeza, reparação e quando o não utilizar por um período prolongado. Atenção! Esta aparelho não pode ser manuseado por crianças como qualquer aparelho eléctrico!

As fichas DC-In universais nunca podem ser inseridas na tomada de 100–240 V.

Polaridade:		
5 fichas CC: 0,75 x 2,4/1,4 x 3,5/1,7 x 4,0/1,7 x 4,75/2,1 x 5,5 mm + 2 fichas sony		
Tensão de saída (V):	3,3	4,2
Corrente máx. de saída:	2500 mA	2000 mA
	6,5	7,0
	7,8	8,4

